

JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ



Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Az akkumulátoros autót (HL3388-as modell) a szabvány előírásainak megfelelően tervezték és gyártották. Az Európai Játékbiztonsági Irányelv követelményei, amelyeket nemzeti szinten hajtottak végre a rendelettel a játékok alapvető követelményei és megfelelőségértékelése. A termék és a távirányító eszköze megfelel a következő harmonizált szabványok általános és speciális követelményeivel:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019–2011); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat!

FIGYELEM!Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELNŐTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja

akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓT.

Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. 36 és 96 hónapos kor közötti, legfeljebb 25 kg súlyú gyermekek számára készült.

Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ egy játék – nem arra való, hogy hosszú ideig szállítson embereket vagy poggyászt stb. Felnőtt összeszerelés szükséges.

3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. **A termék Játék kategóriába tartozik műanyag, fém alkatrészekkel! A terméket játékokra és otthoni használatra tervezték.** SOHA NE HAGYJA FELNŐTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET.

Mindig figyelje a gyermeket, amikor az akkumulátoros AUTÓT használja. •Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. •Figyelem! Ennek a játéknak nincsenek törései. •Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen. •Figyelem! Forgalomban nem használható. Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni, bukósisak/térd-és könyökvédő, ezek a termékek nem tartozéka a járműnek, külön beszerzést igényelnek.

A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően.

Az akkumulátorok összeszerelését és töltését felnőttnek kell elvégeznie.

Óvatosan használja. Szakértelem szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek.

Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.

A terméket egy foglalkozáson csak egy gyermek használhatja. Soha ne használja utakon, vagy autók közelében, dombokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víz közelében. Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet.

Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha meglazult, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet mezítláb a játék használata közben, illetve nem használhatja csúszós talpú cipővel.

Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek az ülésre lépjen, és ne használja az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, miközben felállt.

Gyermeke nem ugorhat le az elektromos autóról a járdaszegélyről vagy más magasabb részből, és nem ütközhet bele.

Meg kell tanítani a gyermekét és a többi gyermeket, akik a terepjáró közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg a kerekeit kézzel vagy más tárgyakkal, miközben a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozog. Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez lógáshoz, összecsavarodáshoz és a egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérülését okozza.

Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem! Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – nyílt tűz fűtőtestek vagy más.

Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t esős napokon, ne nedvesítse meg vízzel vagy más folyadékkal játék vagy tisztítás közben.

Ezzel elkerülhető a játék károsodásának veszélye a fémrészekben lévő rozsdra vagy a játék stabilitásának megzavarása miatti kapcsolatokat.

A biztonságos vezetés szabályai

A gyerekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez:

Tilos lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőn, úszómedencék vagy más víztestek közelében használni. • A játékot csak egyenletes talajon és biztonságos helyen használja. Például otthonában, parkban vagy játszótéren. •A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókon, lejtőkön, murvás, sáros terepen, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos. • Soha ne használja pázsiton

vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. • Kerülje a homokos vagy más kemény

és érdes felületeket. Ne használja rossz időben (hó, eső, erős szél), vagy rosszul megvilágított, vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken. •Soha ne használja sötétben. Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat. Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja.

Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni.

Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat. Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a

kerekeket, vagy ne legyenek a közelükben, amikor az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a

biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ egyes tartozékai megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során, legyen óvatos.

Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. Csak akkor használható, ha a játék a helyén van. A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon.

Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt játszana ezzel a termékkel. Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált, hogyan állítsák le a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, és hogyan

kell eljárni meghibásodás esetén. Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Ne változtasson semmit a testen és a termék részein. Ez a játék destabilizáláshoz és a gyermek sérüléséhez vezethet.

A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket: •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 8-10 óráig, de legfeljebb 15 óráig kell tölteni. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort. • Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket! • Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Hogy helyesen van-e felhelyezve és csavar segítségével szerelve (felszerelve). •A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ teljesen biztonságos. CSAK VÍZSZINTES, EGYENES

FELÜLETEN HASZNÁLHATÓ! NEM ALKALMAS TEREPEEN, FÜVÖN, MURVÁN VALÓ HASZNÁLATRA, ILLETVE NEM ALKALMAS KÖZÚTI HASZNÁLATRA!

CSAK FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATÓ!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Akkumulátor/ Töltő/ Alkáli elemek

1. Az akkumulátor/töltő/alkáli elemek nem játékszerek, gyerekeknek szigorúan tilos játszani velük.
2. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni, ne töltsé újra.
3. Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-,kadmium).
4. Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat.
5. A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
6. Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polaritásra.
7. A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből.
8. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.



9. Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit.
10. Csak a gyártó által biztosított újratölthető és feltöltött akkumulátort használja.
11. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez, mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
12. NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt.
13. NE TÖLTSE hátrafelé az akkumulátort.
14. Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Az akkumulátor nem érintkezhet friss vagy sós vízzel.
15. Az újratölthető akkumulátor töltése
1. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. Soha ne engedje, hogy gyermek töltsen az akkumulátort.
2. Mielőtt csatlakoztatná az adaptert az akkumulátor töltéséhez, kapcsolja ki a bekapcsológombot.
3. Amikor a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsen az akkumulátort 8-10 óráan keresztül, de soha ne 15 óránál tovább.
4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.
7. Havonta legalább egyszer töltsen fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta.
8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Kérjük, ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel/slaggal. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert/ bútorokhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószeret. Karbantartás és tárolás:
1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
4. A JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t zárt térben, vagy takarja le vitorlakendővel, hogy megóvja párás időben.
5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsen fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t, legalább havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort.
7. Amikor az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
9. Mielőtt a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t tárolásra helyezi, kapcsolja ki a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
10. FONTOS! A JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ KAROSSZÉRIÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ károsodáshoz, helytelen működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésekor.
12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ ülését.
2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.
3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől.
4. Vegye le az elemtartó fedelét.
5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort.

• Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie, hogy eltávolítsa az akkumulátort.

• Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.

6. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba.

Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátort ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
8. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
9. Tegye vissza az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ ülését a helyére.

Figyelem!

Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

