

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4. **Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen. Összeszerelés és használat(kövessen a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást képeit, kövessen a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!)



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A ZIG ZAG FUTÓBICIKLIHEZ

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette a benne található információkat. Tartsa meg a használati utasítást későbbi felhasználás céljából!

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A TÁJÉKOZTATÓT!

Ez a termék megfelel az EN 71 európai szabványnak. A futóbicikli legfeljebb 17 kg súlyú, 12 és 36 hónapos kor közötti felhasználók számára készült. Győződjön meg arról, hogy a játék megfelel gyermeke életkorának. Ellenkező esetben nem lesz kényelmes használni, és akár a gyermek sérülését, elesését okozhatja. Annak megállapításához, hogy a futóbicikli megfelel-e gyermeke magasságának, meg kell mérnie a távolságot a váz felső részétől (az ülés és a kormánykerék között) és a talajig. Ennek a távolságnak legalább 5 cm-rel kisebbnek kell lennie, mint a gyermek lábának belső oldala, a talajtól való távolsága, amikor a gyermek cipőt visel. Ha a váz távolsága nagyobb, mint a gyermek lába és a talaj közötti távolság, akkor a kerékpár túl nagy a gyermek magasságához, és nem alkalmas a használatra. Ezt a kerékpárt csak otthoni használatra szánják, és nem professzionális használatra. A termék előállításához használt anyagok alkalmasak és biztonságosak a gyermekek egészségére. **Javasoljuk, hogy a felhasználó viseljen biztonsági védőfelszerelést:** sisakot, térdvédőt, könyökvédőt és csuklóvédőt. Hosszú ujjú és nadrág viselése megvédi gyermekét a karcolásoktól, ha véletlenül elesik. A védőfelszerelés nem biztosítja a sérülések elleni teljes védelmet, de segít elkerülni a súlyosabb sérüléseket.

FIGYELEM: Ne végezzen semmilyen változtatást és módosítást a terméken!

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK Tanítsa meg gyermekének, hogyan kell helyesen kerékpározni, és biztos lehet benne, hogy gyermeke megérti a funkciókat. A futóbicikli használatához a gyermeknek bizonyos készségeket kell elsajátítania, hogy elkerülje a gyermek esését, ütközését és sérülését. A gyermeknek meg kell tanulnia, hogyan kell helyesen menni a futóbicikkel a szülő közvetlen felügyelete alatt. Fontos, hogy a gyermek soha ne maradjon egyedül! Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy gyermeke ismeri és elsajátította a termék helyes és biztonságos használatának készségeit. Ez az egyetlen módja annak, hogy a gyermek elkerülje az esetleges eséseket vagy ütközéseket, ahol megsérülhet maga vagy a körülötte lévő. Kerülje a kerékpár használatát más kisgyermek, valamint kerékpárral, görkorcsolyával, robogóval és más járművel közlekedő gyermekek közelében, az ütközés vagy sérülés lehetősége miatt. A futóbicikkel való közlekedésre olyan helyeket válasszon, ahol gyermeke képes lesz fejleszteni képességeit. **Nem használható közlekedési utakon.** Nem használható egyenetlen dombokon, nedves felületeken, medencék és lépcsők körül. A kerékpárt sima, jól megvilágított és biztonságos játszódudvarokon kell használni. Tilos a játékot egyenetlen felületeken vagy lejtőkön használni, a túlzott sebesség veszélye és ennek következtében a biztonságos megállás lehetetlensége miatt. Mindig használjon megfelelő felületet a futóbiciklizéshez (sima, tiszta és száraz felületeket, és amikor csak lehetséges, távol másoktól az úton). Ne engedje, hogy a gyermek éjszaka vagy csökkent látási viszonyok között menjen vele. Ne használja áruk szállítására vagy egynél több gyermek számára. Ne terhelje túl! Figyelmeztetés! Ennek a játéknak nincs fékje! A kerékpár sebessége nem haladhatja meg a normál emberi séta tempót. Ne engedje, hogy a kerékpárral közlekedő gyermek, valamint a közelben lévő többi gyermek mozgás közben kézzel vagy más tárgyakkal érintse meg a kerekeket.

UTASÍTÁS AZ ÖSSZESZERELÉSÉHEZ! Ez a csomag apró részeket tartalmaz, amelyek lenyelve fulladást vagy félre nyelést okozhatnak, ezért 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas arra, hogy kicsomagoláskor a közelben legyenek. Csomagolja ki és szerelje össze a terméket gyermekektől távol. A terméket felnőtteknek kell összeállítania. Az összeszereléshez szükséges szerszámok nem szerepelnek a készletben. Minden összetető elemet megfelelően kiválasztott szerszámokkal kell meghúzni annak érdekében, hogy a kerékpár minden egyes alkatrészének és mechanizmusának stabil, kemény és biztonságos csatlakoztatása biztosított legyen. Mielőtt odaadná a játékot a gyermeknek, ellenőrizze, hogy a csavarokon lévő anyák szilárdan rögzítve vannak-e.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A futóbicikli játéknak nincs indító- vagy megállító eszköze, fékje. Kerülje a meredek terepeket. A megállás akkor történik, amikor mindkét lábat a földre helyezik. A játékot úgy lehet mozgatni, hogy az egyik lábával, majd a másikkal eltolja a talajtól. Tanítsa meg a gyermeket, hogy ne emelje fel a kezét a játék kormánykerékéről. A gyermek NEM vezethet mezítláb. A gyermeknek sportcipőt kell viselnie, amely lefedi a lábujjait, mert a kerékpározás közben fennáll a lábsérülés veszélye. Az indítás és a megállás lábbal történik, ezért a szandálban, papucsban ne használja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS Rendszeresen ellenőrizze az önzáró anyákat és más önzáró eszközöket, mert elveszíthetik hatékonyságukat. Tisztítsa meg nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon maró hatású tisztítószereket. A durva használat károsíthatja a festéket. Távolítsa el minden éles szét, ha használat közben megjelentek. Ne hagyja a terméket külső tényezők, például eső, hó és közvetlen napfény negatív hatásainak kitenni. Tartsa száraz és jól szellőző helyen. A rendszeres karbantartás növeli a termék biztonságát. Mielőtt elkezdene használni a futóbiciklit, ellenőrizze, hogy mindegyik kerék szabadon forog-e. Ha bármilyen súrlódás érezhető a keréken, hagyja abba a termék használatát, és ellenőrizze, mi a probléma. Ha a kereket vagy csapágyat ki kell cserélni, kérjük, forduljon az bolthoz, ahol vette vagy az importőrhez konzultációért, vagy vigye kerékpár szervízbe. Ne kerékpározzon nedves időben.

FIGYELEM, mint minden mechanikus alkatrész, a futóbicikli játék is kopás és elhasználódás tárgya. A különböző anyagok és alkatrészek eltérően reagálhatnak az anyag kopására vagy fáradására. Ha az alkatrész tervezett élettartamát túllépték, váratlanul eltorzít, és végül kárt okozhat. A repedés, karcolás vagy színváltozás minden formája nagy nyomás alatt álló területeken arra utal, hogy az alkatrész élettartama lejárt, és ki kell cserélni. Ne használjon csak gyári pótalkatrészeket.

