



Termék neve: Flexy lux szülőkaros tricikli

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használatáért előtérben kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

• FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! • A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRÓL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. A HÁROMKERÉK MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK. • FIGYELEM! AZ EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTOTT TÉMÁK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMÉLTETÉSI CÉLRA SZOLGÁLNAK, ÉS

AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT TERMÉK KIS MÉRTÉKBEN ELTÉRHET ATTÓL.

1. Ezt a triciklit 1 és fél éves és 5 éves kor közötti gyermekek használhatják.
2. A termék maximális terhelhetősége - gyermek + poggyász a játékosárban - legfeljebb 25 kg lehet.
3. A szerkezet túlterhelése a gyermek sérüléséhez vezethet.
4. A tricikli nem alkalmas egyenlő több gyermek egyidejű szállítására.
5. FIGYELEM! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható!
6. Soha ne hagyj egyedül a gyermeket a triciklin!
7. FIGYELEM! Védőfelszerelést kell viselni. Forgolomban nem használható.
8. A biztonsági övet viselni kell, ha a terméket 3 évesnél fiatalabb gyermekek használják. Ügyeljen a biztonsági öv megfelelő rögzítésére!
9. Felnőtt összeszerelés szükséges.
10. Ne csomagolja ki és ne szerelje össze a terméket kisgyermekek közelében.
11. Figyelem! Apró alkatrészek tartalma. Fulladás és fulladásveszély!
12. A csomagolóanyag nem játék, és nem része a triciklinek. Használat előtt távolítsa el őket! Dobja a csomagolást a kijelölt helyekre.
13. Gyermekek nem játszhatnak a termék csomagolásával.
14. FIGYELEM! Ne helyezzen és ne kössön a játékhoz olyan tárgyat vagy egyéb tartozékot, madzagot, amely nem tartozik a termékhez! Felakasztás, összegabalyodás és az egyensúly megzavarásának veszélye. Sérülésveszély!
15. A tricikli helyes összeszerelése, gondosan követve a kézikönyvet, nagyon fontos gyermeke biztonsága szempontjából!
16. Csak rendeltetésszerűen használja!
17. Ne akasszon fel csomagokat az apai vezérlőkarra. Ez a termék egyensúlyának felborulásához, felborulásához és gyermeke sérüléséhez vezethet!
18. A biztonságos használat és a sérülések elkerülése érdekében ne végezzen semmilyen változtatást, kiegészítést vagy módosítást a tricikli szerkezetén.
19. FIGYELEM! A tricikli szülői felügyeleti fogantyúját csak felnőtt kezelheti. A fogantyút a mozgás irányítására használja, NE a tricikli emeléséhez, vagy lépcsőn vagy járdaszegélyen való le- vagy felfelé menethez!
20. Ne engedje, hogy gyerekek húzzák vagy tolják a játékot.
21. A szülői felügyelet fogantyúját nem szabad eltávolítani, ha nem vagy teljesen biztos abban, hogy a gyermek önállóan és mások segítségével nélkül tud közlekedni a triciklin!
22. Közvetlen hőforrásoktól – nyílt tűztől, fűtőtesttől vagy tűzhelytől – távol kell tartani.
23. A terméket egyenletes talajon és biztonságos helyen használja!
24. A tricikli használata nem megengedett az alábbi területeken: - ferde felületeken; - lépcsők vagy medencék közelében; - leállított autók mögött, forgalmú utakon és utcákon, folyók, dombok, kiemelkedések, mozgólépcsők és egyéb veszélyes helyekre.
25. Csak nappal használható.
26. FIGYELEM! A gyermek kezének, lábának vagy más testrészének távol kell lenniük a kerekektől vagy más mozgó alkatrészekről. Ellenkező esetben a gyermek megsérülhet.
27. A tricikli önálló használatához a gyermeknek speciális készségeket kell elsajátítania! Mielőtt elkezdene önállóan vezetni a triciklit, győződjön meg arról, hogyan kell fellépni a lábtartóra, hogyan kell forgatni a pedálokat, hogyan kell fel- és leszállni. Ha a gyermek nem tudja egyedül elvégezni ezeket a műveleteket, használja a szülői felügyelet fogantyúját.
28. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre.
29. Ne engedje, hogy a gyermek meztől üljön a triciklin.
30. FIGYELEM! A gyermek nem löghatja a lábát oldalra.
31. A szülői felügyeleti fogantyú, a baldachin, az ülés puha anyaga övekkel és a biztonsági táblával olyan esetekben használható, amikor a gyerekek nem tudnak önállóan közlekedni a triciklin. Ha a gyermek képes önállóan vezetni a triciklit, akkor ezeket a kiegészítőket le lehet szerelni.
32. A játék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra.
33. A termék használata közben vigyázzon a körülötte lévő emberekre és háziállatokra.
34. Legyen óvatos, hogy elkerülje a más tárgyakkal való ütközést!
35. Meg kell tanítani a gyermeket, hogy a triciklit mindig csak előre, a mozgás irányába vezessen, visszafordulás nélkül, mozgás közben.
36. A gyermek nem ugorhat le a triciklivel járdaszegélyről vagy más magasabb részről, és nem ütközhet bele.
37. Ne használja a triciklit esős napokon.
38. A tricikli esős/ nedves időben történő használata a termék károsodásához vagy rozsdásodásához vezethet. Tartsa távol a terméket víztől.

A tricikli összeszerelése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsoroltak mindegyike megvan-e.

Őrizzze meg a csomagokat az összeszerelés teljes befejezéséig. LÁSD A. ÉS B. ÁBRÁ.

1. Ülés és háttámla – 1 szett; 2.	6. Kormánykerék – 1 db 7.	11. Első kerék – 1 db 12.	16. Sárvédő – 1 db 17.
Hátsó kerekek – 2 db 3.	Hátsó játéktáska – 1 db 8.	Első kosár – 1 db 13. 5	Első villa – 1 db 18.
Biztonsági tábla – 2 rész 4.	Előtető – 1 db 9.	pontos övek – 1 db 14.	Pedálok – 2 db 19.
Ülés talpa – 1 db 5. Egy szülői	Keret – 1 db 10.	Kormánymarkolat – 1 db 15.	Lábtartó – 1 db 20. Fék
vezérlőkar – 1 db	Palack/pohártartó – 1 db	Az első villa burkolata – 1 db	– 2 db
	pc		

1. lépés – Lásd az 1. ábrát: Hajtsa ki a keretet, és rögzítse a hátsó kereket a keret hátsó részében.
2. lépés – Lásd a 2. és 3. ábrát: Csúsztassa az első villát a keret nyílásába. Ügyeljen arra, hogy a sárvédő hegyes legyen. Helyezze a kormánykeréket a keret első részének tetejére, és nyomja le. Egy kattanó hangot fog hallani, amely a két rész egymáshoz való sikeres rögzítését mutatja. Ellenőrizze, hogy az összeszerelés sikeres-e. Forgassa el a kormánykeréket balra és jobbra. Ha vezérli az első villát, és a villa nem esik ki a keretből, akkor helyesen szerelte össze az alkatrészeket.
3. lépés – Lásd a 4., 5. és 6. ábrát: Helyezze az ülés alját megfelelően a keretre a bordázathoz megfelelően (4. ábra). Ezután rögzítse az ülést a rögzítőcsavarhoz igazítva (5. ábra). A csavarnak át kell haladnia az ülés alsó részén. Rögzítse az ülést a csavarral (6. ábra).
4. lépés – Lásd a 7. és 8. ábrát: Rögzítse a biztonsági tábla mindkét részét a támasztékokhoz az ülés mindkét oldalán (7. ábra). Csúsztassa át a biztonsági tábla egyik részét a puha ülés lépéscsőjének részének nyílásán (8. ábra). Ezt követően a biztonsági tábla részei egymáshoz.
5. lépés – Lásd a 9. ábrát: Helyezze a kupola csöveit a háttámla mindkét oldalán lévő műanyag csövekbe. Egy kattanó hangot fog hallani, amely jelzi a rögzítést a csövek helyén. Tűskéiknek teljesen ki kell mutatniuk a műanyag csövek nyílásaiból.
6. lépés – Lásd a 10., 11. és 12. ábrát: Rögzítse az üveg/pohártartót a szülővezérlő fogantyújához (10. ábra). Ezután rögzítse a szülővezérlő fogantyúját a keret hátsó részén található alsó csőhöz (11. ábra). Használja a piros műanyag bilincset a rögzítéshez (12. ábra).
7. lépés – Lásd a 13. és 14. ábrát: Helyezze a szövet játéktáskát a szülői vezérlő fogantyúján lévő fogásra (13. ábra). A tépőzár pántokkal rögzítse a táskát a hátsó kerethez (14. ábra).
8. lépés – Lásd a 15. ábrát: Rögzítse az első kosarat a kormánykerék első alsó részéhez.
1. Ülés – F1 fénykép – Az ülés alján lévő csavar segítségével fordítsa el az ülést úgy, hogy a gyermek a szülő felé vagy az út felé nézzen. Az ülést mindig csavarral rögzítse.
2. Háttámla – F2 fotó – A háttámla több fektetési pozícióba állítható a hátsó részén található gombbal. Nyomja meg, és ugyanabban a tételben helyezze a háttámlát a kívánt helyzetbe. Engedje el a gombot az ülés rögzítéséhez.
3. Lábtámasz – F3 fénykép – Szerelje fel a lábtámaszt.
4. Összecsuportázás – F4a és F4b fényképek – Hajtsa be a tricikli vázának hátsó részét a piros gomb megnyomásával, és ezzel egyidejűleg csúsztassa a hátsó vázat a tricikli elejére.
1. Tisztítás: • Tisztítsa meg puha, száraz ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószereket - alkoholos vagy fehérítő alapú - vagy hasonlókat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. • Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a triciklire játék vagy tisztítás közben. Így elkerülheti annak kockázatát a tricikli károsodása a fém részek kirohanása és a csatlakozások stabilitásának megzavarása miatt.
- Rendszeresen tisztítsa meg a gumiabroncsokat a homoktól vagy a portól. • Tartsa tisztán a triciklit.
2. Karbantartás és tárolás: • A tricikli minden egyes használata előtt gondosan ellenőrizze az összes alkatrészt és csatlakozás működőképességét: - A csavarokat jól meg kell húzni; - A kerekeknek és a kormányknak erősnek és stabilan rögzítettnek kell lennie; - A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. • Ne használja a triciklit, ha laza, kopott vagy sérült alkatrészt észlel. • A termék hosszú használata a csavarok és anyák kilazulásához vezethet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar jól meg van húzva, hogy megóvja a gyermeket a sérülésektől.
- Figyelem! NE HÚZZA TÚL, hogy elkerülje az alkatrészek eltörését. • Ha a terméket közvetlen napfénynek teszi ki, az elszíneződéshez vagy a szín kifakulásához vezethet. • Ha nem használja, tárolja a triciklit hűvös és száraz helyen. • Tárolja a terméket közvetlen napfénytől és hőforrásoktól – nyílt tűztől, fűtőtestektől vagy tűzhelyektől – távol. • Rendszeresen ellenőrizze a terméket minden használat előtt és után, hogy nincsenek-e meghibásodások, repedések, törött vagy hiányzó alkatrészek. Ha bármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát, amíg el nem távolítja. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal a személlyel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrt!



A



B

