



MERCEDES-AMG GLC 63 S (C253)

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Az akkumulátoros autót (HL3388-as modell) a szabvány előírásainak megfelelően tervezték és gyártották. Az Európai Játékbiztonsági Irányelv követelményei, amelyeket nemzeti szinten hajtottak végre a rendelettel a játékok alapvető követelményei és megfelelőségértékelése. A termék és a távirányító eszköze megfelel a következő harmonizált szabványok általános és speciális követelményeivel:

• EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479-2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019–2011); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL.

A MERCEDES ELEKTROMOS JÁTEKAUTÓ MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK.

FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat!

Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET! Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja

akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ. Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

36 és 95 hónapos kor közötti, legfeljebb 25 kg súlyú gyermekek számára készült. Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ egy játék – nem arra való, hogy hosszú ideig szállítson embereket vagy poggyászt stb. Felnőtt összeszerelés szükséges. 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. Az akkumulátorok összeszerelését és töltését felnőttnek kell elvégeznie.

Óvatosan használja. Szakértelem szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek. Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható. A terméket egy foglalkozáson csak egy gyermek használhatja. Soha ne használja utakon, autók közelében vagy autók közelében, dombokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víz közelében.

Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy a termékek megsérülhet.

Ne használja a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha meglazult, elhasználdott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet mezítláb a játék használatában, illetve nem használhatja csúszós talpú cipővel.

Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek az ülésre lépjen, és ne használja az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t, miközben feláll.

Gyermeke nem ugorhat le a terepjáráról a járdaszegélyről vagy más magasabb részről, és nem ütközhet bele. Meg kell tanítania gyermekét és a többi gyermeket, akik a terepjáró közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg a kerekeket kézzel vagy más tárgyakkal, miközben a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ mozog. Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez lógáshoz, összecsavardáshoz és a

egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérülését okozza. Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem!

Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – nyílt tű fűtőtestek vagy más. Ne használja a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t esős napokon, ne nedvesítse meg vízzel vagy más folyadékkal játék vagy tisztítás közben.

Ezzel elkerülhető a játék károsodásának veszélye a fémrészekben lévő rozsdá vagy a játék stabilitásának megzavarása miatti kapcsolatokat.

Megfelelő életkor	37 – 95 HÓNAP	Maximális súly kapacitás	< 25 kg
Sebesség	3 – 8 km/h	A termék mérete	115 * 70 * 55 cm
Töltő	Bemeneti áram: 110 vagy 220 – 240V, 50Hz Kimeneti áram: DC12V 1000mA	Akkumulátor	1*12V/7Ah
A töltés módja	Újratölthető elem	Töltési idő	8-10 óra
A használat időtartama	Körülbelül 1 óra a teljes feltöltés után	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 300 töltés
Működési gyakorisága a távirányító	2,4 GHz	A távirányító hatótávolsága ellenőrzés	10 méter

A biztonságos vezetés szabályai

A gyerekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez:

Tilos lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőn, úszómedencék vagy más víztestek közelében használni. • A játékokat csak egyenletes talajon és biztonságos helyen használja. Például otthonában, parkban vagy játszótéren. • A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókán, lejtőkön, murvás, sáros terepen, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos. • Soha ne használja pázsiton vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. • Kerülje a homokos vagy más kemény és érdes felületeket. Ne használja rossz időben (hó, eső, erős szél), vagy rosszul megvilágított, vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken. • Soha ne használja sötétben. Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat. Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja. Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni.

Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat. Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a kerekeket, vagy ne legyenek a közelükben, amikor az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. A JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ egyes tartozékai megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során, legyen óvatos. Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ mozgásban van. Csak akkor használható, ha a játék a helyén van. A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt játszana ezzel a termékkel. Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált, hogyan állítsák le a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ-t, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén. Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Ne változtasson semmit a testen és a termék részén. Ez a játék destabilizálásához és a gyermek sérüléséhez vezethet.

A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket: • Fontos! A termék első használat előtt az akkumulátor 8-10 óráig, de legfeljebb 15 óráig kell tölteni. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort.

• Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket! • Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Hogy helyesen van-e felhelyezve és csavar segítségével szerelve (felszerelve). • A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ teljesen biztonságos.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Akkumulátor/ Töltő/ Alkáli elemek

1. Az akkumulátor/töltő/alkáli elemek nem játékszerek, gyerekeknek szigorúan tilos játszani velük.
2. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni, ne töltsé újra.
3. Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-,kadmium).
4. Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat.
5. A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
6. Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polarításra.
7. A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből.
8. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
9. Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit.
10. Csak a gyártó által biztosított újratölthető és feltöltött akkumulátort használja.
11. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez, mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
12. NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt.
13. NE TÖLTSE hátrafelé az akkumulátort.
- 14.Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Az akkumulátor nem érintkezhet friss vagy sós vízzel.
- 15.Az újratölthető akkumulátor töltése

1. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. Soha ne engedje, hogy gyermek töltsé az akkumulátort.
2. Mielőtt csatlakoztatná az adaptert az akkumulátor töltéséhez, kapcsolja ki a bekapcsológombot.
3. Amikor a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsé az akkumulátort 8-10 órán keresztül, de soha ne 15 óránál tovább.
4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdé tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek- e. Ha koptást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a koptott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.
7. Havonta legalább egyszer töltsé fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta.
8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Kérjük, ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.

ALKATRÉSZ LISTA

Mielőtt elkezdéné az akkumulátoros JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listán szereplő összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig. Lásd: 1 ábra 2. oldal: A – karosszéria; B – elülső díszablak; C – dekoratív kerékburkolatok; D – első kerekek; E – hátsó kerekek; F – kormánykerék; G – ajtó; H – visszapillantó tükrök; I – ülés; J – távirányító; K - töltés

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

Az összeszerelés során szüksége lesz csavarhúzóra, hosszú orrú fogóra és csavarulcsra.

1.Első és hátsó kerekek felszerelése – Lásd a 7.o. ábrát: Az első és a hátsó kerekek megkülönböztetése.

-Első kerekek: Helyezzen egy perselyt az első tengely mindkét oldalára. Ezután rögzítse az első kerekeket a tengely mindkét oldalához. Rögzítse őket sasszeggel. Rögzítse a kerékburkolatokat az első kerekekre.

Hátsó kerekek: Helyezzen a hátsó tengely mindkét oldalára egy perselyt, és helyezze be a hátsó kerekeket. Rögzítsen egy sasszeget mindkét oldalon a hátsó kerekek rögzítéséhez. Helyezze a burkolatokat a kerekekre, és nyomja meg a rögzítéshez.

2.A kormánykerék felszerelése – Lásd a 8.o. ábrát: Távolítsa el a gépcsavart és az anyát a kormánykerékről. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét az autó kábeléhez.

-Ezután helyezze a kormánykeréket a kormányvillára tetejére, és kissé nyomja meg. Igazítsa egy vonalba a kormánykeréket és a villán lévő csavar nyílásait. Csúszassa át a csavart ezeken a nyílásokon, és rögzítse anányál és csavarhúzóval.

3.Az ajtók felszerelése - Lásd a 9. oldal ábrát: Ha az ajtók nincsenek a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájához rögzítve, először különböztesse meg a jobb oldali ajtót a bal oldali ajtótól.

Igazítsa az ajtók oldalát a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájának hornyaihoz. Illessze be az ajtó zsanérjait a JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ karosszéria nyílásaiba. Rögzítse az ajtókat csavarokkal. Ugyanígy szerelje be a többi ajtót is.

4.Az első szélvédő beszerelése – Lásd a 10. oldal ábrát: Illesze a szélvédő műanyag csapjait a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ karosszéria nyílásaihoz . Nyomja meg, amíg rögzíti. FIGYELEM! Ne nyomja túl erősen, mert eltörhet egyes részek.

5.A visszapillantó tükrök rögzítése – Lásd a 11. o. ábrát: Helyezze a visszapillantó tükröket a karosszéria mindkét oldalára, és óvatosan nyomja meg, amíg rögzül.

6.Az akkumulátor csatlakoztatása – Lásd a 12. oldal ábrát: A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ használatba vétele előtt csatlakoztassa a motorok és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ kábeleit az akkumulátor csatlakozásaihoz.

Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket a csatlakozókhoz. A fekete kábelt a fekete, a pirosat a piros csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. Kövesse a helyes polaritást.

Soha ne csatlakoztassa a fekete kábelt a piros csatlakozóhoz és fordítva. Ez rövidzárlathoz vezethet.

7.Az ülés rögzítése – Lásd a 13. oldal ábrát: Helyezze az ülést a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ hátsó részére. Rögzítse csavarokkal.

AZ AKKUMULÁTOROS JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés:

1. Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ nem mozdul el. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy megállítaná a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, akkor a fogaskerekek és a motor károsodását okozhatja.

2. Ha a távirányítót használja, kövesse a használati útmutatóban található irányelveket. Működés és funkciók

–Lásd a 4. o. ábrát: 1. Zenelejátszó; 2.Akkumulátorfeszültség kijelző; 3.Dekoratív sebességmérő; 4.High/Low speed gomb; 5.BE/KI gomb; 6.VILÁGÍTÁS gomb; 7. Előre/ hátra kapcsoló; 8.USB interfész; 9.TF interfész;

10.MP3 interfész; 1.Nyomja meg a BE/KI gombot (kerekek piros gomb) a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ indításához.

2. Állítsa az előre/hátra kapcsolót Forward állásba, és nyomja meg a pedált a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ előremozdításához. Állítsa a kapcsolót Hátra állásba, és nyomja meg a pedált a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozgathatóságához.

3.Stop – Emelje fel a lábát a pedálról, hogy megállítsa a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgását.

4.A műszerfalon megtalálja az USB-lejátszót.

5. Feszültség kijelző: az akkumulátorban lévő maradék töltést mutatja – ha 12,5 V alatt van, el kell kezdeni az akkumulátor töltését.

6. Kormánykerék – Lásd az 5. oldal ábrát: A kormányon gombok találhatók a dallamok és a kürt hanghoz.

Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLAT

FIGYELEM! A távirányítót csak felnőtt használhatja! Az elemek behelyezése a távirányítóba:

A távirányító elemekkel működik, melyeket a termék nem tartalmaz. Távolítsa el a csavart az elemtartó fedeléből, majd vegye le a fedelet, és helyezze be az elemeket – AAA méretű.

Ügyeljen a megfelelő polaritásra, amely a rekesz alján van feltüntetve, valamint a megfelelő méretre. Helyezze vissza a fedelet, és rögzítse a csavarral.

Figyelem! Az elemek behelyezését és további cseréjét felnőttnek kell elvégeznie! A távirányító használata: 1. Lásd: 6. o.ÁBRA: F – Előrelépés; B – Visszafelé mozgás; PC – párosítás a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-val; SP – Sebességváltás; IL – Jelzőfény; L – balra fordulás; R – jobbra fordulás; ST – Állj.

2. Az R/C csatlakoztatása a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-hoz: - Kapcsolja be a nagy piros gombot a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-n.

-Nyomja meg és tartsa lenyomva a Pc párosítási gombot, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.

-Engedje el a gombot, és a jelzőfény kialszik.

Ha a jelzőfény ismét kigyullad, akkor a csatlakozás sikeres volt. Ha nem kapcsol be automatikusan, ismételje meg a lépéseket.

3. Nyomja meg az F gombot, és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ előrehalad.

4. Nyomja meg a B gombot, és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozog.

5. A sebesség gomb (SP) lehetővé teszi a jármű mozgását alacsony, normál és nagy sebességgel. Nem működik, ha a járművet hátrafelé mozgatták. Egy jelzőlámpa alacsony sebességre, 2 jelzőlámpa normál sebességre és 3 jelzőlámpa nagy sebességre vonatkozik.

6. Nyomja meg az L gombot a balra forduláshoz, és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ balra fordul. Nyomja meg a 6-os gombot a jobbra forduláshoz, és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ jobbra fordul.

7. Nyomja meg az ST gombot, és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ megáll. Nyomja meg újra a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ mozgathatóságához.

8. Ha az R/C valamelyik gombjának megnyomásakor a sebességjelző lámpák villogni kezdenek, akkor az elemeket újjakra kell cserélni.

Fontos: • FIGYELMEZTETÉS: Ha az akkumulátorokban nincs elég töltés, akkor a távirányítóval csak a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ előre és hátra mozgását tudja irányítani. Azonnal cserélje ki a régi elemeket újjakra.

•FIGYELMEZTETÉS: Ha a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t a távirányítón keresztül vezeti, nem szabad lenyomni a pedált, mert ez befolyásolja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ normál mozgását. •A Moni Trade LTD ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú QLS-5688 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek.

Az EK megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen **található: www.moni.bg**. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL/AKKUMULÁTOROKRÓL:

1. A lemerült elemeket mindig vegye ki és ne dobja ki a háztartási hulladékkal, használja az erre a célra kijelölt helyeket. Újrahasznosíthatók.

2. Csak az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.

3. Alkáli elemek használata javasolt.

4. Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

5. Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki őket újjakra, mindig cserélje ki az összes elemet. Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben.

6. Ne keverje össze a régi elemeket újjakkal.

7. Ne keverjen alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

8. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNÖTTNEK TÖLTHETNÉK.

•A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt.

Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet.

-NE ENGEDIJÜK KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET.

Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel. Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsen. Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodáshoz vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki.

Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodáshoz vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki.

-Az akkumulátort csak száraz helyen töltsen. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ölmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogynakosságokat okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezét. • Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. • Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak. • Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti és töltheti. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz. • Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet. • Mielőtt elkezdene a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják. • Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden

használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni. • Ne fordítsa hátra az akkumulátort. • Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az

akkumulátor leeshet, és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ felfelé fordul. • Normális, hogy az adapter felmelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort. • Mielőtt az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t raktárba helyezné, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. • Töltés közben a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll. •Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort. •Az első használat előtt legfeljebb 8 órán keresztül töltsen az akkumulátort. Ne töltsen az akkumulátort 10 óránál

tovább, hogy elkerülje az adapter túlmelegedését. •Amikor az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ lassabban kezd mozogni, fel kell töltenie az akkumulátort. •Minden használat után vagy legalább havonta egyszer 8 és 10 óra között, de 15 óránál kevesebb ideig kell újratöltenie az akkumulátort. •Gyermekek nem használhatják az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig

gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. • Az adapter nem játék.

1. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t.

2. A töltő alját az ülés alatt található. Lásd: 14. oldal.

3. Dugja be az adapter perselyét a töltőaljzatba.

4. Dugja be az adapter csatlakozóját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába.

5.Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ ki van kapcsolva.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel/slaggal. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.

2. Az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert/ bútorkozható vial NÉLKÜL . Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerket. Karbantartás és tárolás:

1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

2.Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.

3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.

4. A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t zárt térben, vagy takarja le vitorlakendővel, hogy megóvja párs időben.

5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.

6. CSAK FELNÖTTNEK: minden használat után töltsen fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t, legalább havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort.

7. Amikor az akkumulátorral működő JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.

8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.

9. Mielőtt a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ-t tárolásra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.

10.FONTOS! A JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ KAROSSZÉRIÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ károsodáshoz, helytelen működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.

11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésékor.

12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszert. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhez.

A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ ülését.
2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.
3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől.
4. Vegye le az elemtartó fedelét.
5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort.

•Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie távolítsa el az akkumulátort.

•Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.

6. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba.

Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
8. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
9. Tegye vissza az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ ülését a helyére.



HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátorral működő SUV nem mozdul	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltse fel az akkumulátort. Mindig töltse fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. Javasoljuk a töltést 8-10 órán keresztül, de legfeljebb 18 órát.
	A hőbiztosíték ki van kapcsolva	A SUV automatikus újraindító biztosítékkal van felszerelve. Ha az autó túlterhelt, a biztosíték 15-20 másodpercre kikapcsolja az áramot. Ezután automatikusan újraindul. Az áramellátás elkerülése érdekében: 1. Az autó maximális terhelhetősége 25 kg. túlterhelés nem megengedett. 2. Ne kössön semmilyen tárgyat az autó hátuljához. 3. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az autó elektromos részeivel.
	Az akkumulátor sérült	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Az akkumulátorral működő SUV nem mozdul	Az elektromos rendszer megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor vagy más kábelek perselyei meglazultak	Győződjön meg arról, hogy a perselyek megfelelően csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha laza vezetékek vannak a motor körül, lépjen kapcsolatba azzal a boltal, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik	Az akkumulátor vagy az adapter kábeleinek perselyei meglazultak	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei szorosan csatlakoznak-e egymáshoz.
	A töltő nincs bedugva	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője be van-e dugva a fő elektromos rendszer működő aljzatába.
	A töltő nem működik	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő A SUV sokáig nem mozdul	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Rendszeresen töltse fel az akkumulátort minden használat után. Az ajánlott töltési idő 8-10 óra, de legfeljebb 18 óra.
	Az akkumulátor régi	Az akkumulátor rendszeres töltés esetén általában 1-3 évig bírja. Ha az akkumulátor nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő A SUV lassan mozog	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltse fel az akkumulátort
Az akkumulátorral működő A SUV lassan mozog	Az akkumulátor régi	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátorral működő SUV túlterhelt	Csökkentse az akkumulátoros SUV terhelését. Az akkumulátorral működő SUV-t használó gyermek maximális súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot.
	Az akkumulátorral működő SUV-t zord körülmények között használják	Kerülje a SUV durva körülmények közötti használatát, lásd a kézikönyv <Ajánlások a biztonságos használatához> című részét.
Az adapter töltés közben felmelegszik	Ez normális, és nem kell aggodnia. Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés közben, akkor ellenőrizni kell, hogy nem túl erős-e az elektromos áram áramlása, vagy nincs-e elektromos áramkör.	

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátoros SUV-t. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

