

Termék neve: Babyuno



Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

A MELEGÍTŐ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ÓRIZZE MEG KÖNNYEN ELÉRHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ. Ez a készülék segít minden méretű és márkájú cumisüvegek, valamint bébiételek gyorsabb és biztonságosabb felmelegítésében. A termék a tej vagy az étel melegen tartására szolgál, de nem hosszú ideig, mivel ez a tápanyagok és vitaminok tönkremeneteléhez vezet.

Megjegyzés: Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy ne sértse meg a babát.

Javasoljuk, hogy forralt vagy szűrt vizet használjon, hogy csökkentse a vízkőlerakódás kockázatát.

1.A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a gyermekektől.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. HU 3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak

szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

4.. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik

Ez a termék felelős személyek általi használatra készült! Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Kisgyermekektől és fogyatékkal élőktől távol tartandó.

Ha a terméket nem használja, tartsa száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva.

A készüléket csak beltérben használja.

A készüléket csak földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a fali aljzatba.

A tápkábelt a következő jellemzőkkel rendelkező konnektorhoz kell csatlakoztatni: 220 – 240 V; 50 HZ; 150W.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhegyre vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.

Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozódugóra.

A készüléket csak rendeltetésszerűen és a használati útmutatóban leírtak szerint használja, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő sérüléseket.

Ne melegítse elő a készüléket.

Mindig tegyen egy teljesen összeszerelt kupakos palackot a palackmelegítőbe, mielőtt vizet adna hozzá.

A palackmelegítő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a szükséges mennyiségű vizet öntötte be.

FIGYELEM! Használat közben a melegítő forró vizet tartalmaz. A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat.

FIGYELEM! FORRÓ FELÜLET! A készülék hozzáférhető felületei használat közben felforrósodhatnak, és használat után maradékhőnek vannak kitéve.

Ne mozgassa a készüléket, ha forró vizet tartalmaz.

Ha az étel elérte az optimális hőmérsékletet, vegye ki az üveget vagy az edényt, vagy az ételt tartalmazó edényt, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha az ételt a melegítőben hagyja, a hőmérséklet tovább emelkedik.

Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt etetné gyermekét.

FIGYELMEZTETÉS:

Ezt a készüléket háztartási környezetbe szánták, tipikus takarítási feladatok elvégzésére, például üzletekben, irodákban és más hasonló munkakörnyezetekben; parasztházak; ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben; bed and breakfast típusú környezetben.

Húzza ki a készüléket, ha nem használja.Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

Kövesse a vízkömentesítési utasításokat, hogy elkerülje a helyrehozhatatlan károkat.

Ne próbálja egyedül kinyitni vagy megjavítani a készüléket. Sérülés esetén lépjen kapcsolatba a CANGAROO ügyfélszolgálati központjával az Ön országában. - Az ételt nem szabad túl sokáig melegíteni.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében:

Ne hagyja és ne tartsa a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy a mosogatóba vagy fürdőkádba tolható. • Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés, tűz és sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

Legyen óvatos, ha a terméket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek közelében használja.

Ne helyezzen be olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen semmilyen fejlesztést vagy változtatást a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet. • Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. A készülék javítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrrel. • Ne próbálja saját maga megjavítani a terméket vagy a kábelt/dugót. • Tartsa távol a vezetéket hőforrásoktól vagy forró felületektől. • Sérülés esetén ne próbálja meg saját kezűleg módosítani vagy megjavítani a terméket. Tanácsért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a melegítőt vásárolta. • Ne használjon nem eredeti alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó vagy az importőr biztosított.

SOHA NE MERÍTSD VÍZBE A KÉSZÜLÉKET!Ha a terméket nem használja, száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen hőforrástól, víztől és gyermekektől elzárva.

A termék megfelel az EN60335, EN55014 és EN61000 szabványoknak.

ELEKTROMOS ELŐÍRÁSOK

Feszültség: 220 - 240V~

Frekvencia: 50Hz 3.

Teljesítmény: 150W

A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEI

LÁSD A PD ÁBRÁT:

A – A palackmelegítő kinyitása; B – A melegítő teste; C – Jelzőfény; D –

Csésze bébiétel melegítéséhez; E – Borító; F – BE/KI gomb és mód kiválasztása; G – a készülék alja;

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Figyelem! Vegye figyelembe, hogy az a sebesség, amellyel a készülék felmelegíti a tejet vagy az ételt, a következőktől függ: a palack méretétől; a palackhoz használt anyag; az élelmiszer mennyisége; és magának a tejnek vagy ételnek a hőmérséklete (pl. szobahőmérséklet 20°C vagy a hűtőből való kivétel után 5°C).

Forralt vagy szűrt víz használatát javasoljuk a vízkőlerakódás kockázatának csökkentése érdekében.

FIGYELEM: Az elektromos melegítő forró gőzt termel. Ne tartsa és ne tegye közel a kezét a termékhez, amíg működik, hogy elkerülje az égésveszélyt. Javaslatok: - A víz hőmérséklete néhány fokkal csökkenni fog, ha a tejpont vízzel a palackba öntik.

- A víz hőmérsékletét befolyásolhatja a magas vagy alacsony kezdeti hőmérséklet. FIGYELEM: A melegítő addig melegszik, amíg a beállító gombot OFF állásba nem kapcsolja, vagy ki nem kapcsolja a konnektorból. A tartalom végső hőmérséklete függ a folyadék méretétől, anyagától (műanyag vagy üveg), típusától és mennyiségétől. Ne tegyen túl sok vizet a készülékbe, és ne melegítse túl sokáig az ételt. Ha túl sok vizet használ, a palack túlságosan felmelegszik. A túl sok víz használata károsíthatja a készüléket. Ha a fűtési folyamat közben a jelzőfény világít, ez azt jelenti, hogy a fűtési folyamat folytatódik. Ha a jelzőfény kialszik, az azt jelenti, hogy a készülék energiát takarít meg és folyamatosan melegszik, a melegítő pedig automatikusan beállítja a hőmérsékletet annak érdekében, hogy az étel egyenletesen és teljesen felmelegedjen anélkül, hogy a tápanyagösszetevők tönkremenének. Működés közben a jelzőfény villog, ami azt jelenti, hogy a termék nem sérült, de automatikusan beállítja a hőmérsékletet. Ennek nem szabad aggódnia. A következő irányelvek hozzávetőleges hőmérsékletek, amelyeket a melegebb testben lévő víz elérhet.

Beállítás	A víz hőmérséklete a tartályban
	~40°C
	~70°C
	~100°C

A. Bármilyen méretű és márkájú cumisüvegek és téglék étellel való melegítéséhez (ábra. BW1-5):

Töltse fel a melegítőt 100-120 ml vízzel.

Tedd a melegítőbe a vízzel vagy tejjel megtöltött palackot.

A víz soha ne folyjon át a palackon!

Soha ne töltsön 120 ml-nél több vizet!

Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és forgassa el a gombot a következő állásba:

A LED jelzőfény piros színű villogással.

A melegítési folyamat során a LED jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a palack körüli víz elérte a palack tartalmának felmelegítéséhez szükséges hőmérsékletet.

Amikor a LED jelzőfény kialszik, ez azt jelenti, hogy a folyamat befejeződött.

A víz soha ne folyjon át a palackon!

Soha ne töltsön 120 ml-nél több vizet!

Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és forgassa el a gombot a következő állásba: 6.) A LED jelzőfény pirosan villog.

A melegítési folyamat során a LED jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a palack körüli víz elérte a palack tartalmának felmelegítéséhez szükséges hőmérsékletet.

Amikor a LED jelzőfény kialszik, ez azt jelenti, hogy a folyamat befejeződött.

A készülék kikapcsolásához fordítsa a beállító gombot OFF állásba. Vegye ki a palackot a melegítőből, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Hagyja a készüléket néhány percre hűlni. Öntse ki a vizet a maradék vízből, és törölje szárazra.

Gyermeke etetése előtt mindig rázza meg alaposan az üveget, és ellenőrizze a tej hőmérsékletét úgy, hogy néhány cseppet a csuklójára hint.

Várjon egy percet, mielőtt kiveszi a palackot a melegítőből, hogy kicsit lehűljön és elkerülje az égésveszélyt.

B. Bébiétel felmelegítéséhez (FW1-3 ábra): 1.)

Tegye a bébiételeket (például gabonapelyhet, tejszínt vagy levest stb.) a készletben lévő edénybe.

Töltse fel a melegítőt 100 ml vízzel.

Soha ne töltsön túl sok élelmiszert a készülékbe, nehogy túlcserdüljön.

Helyezze a tálat az étellel a melegítőbe.

Dugja be a melegítő tápkábelét az elektromos aljzatba, és tegye a gombot a következő helyzetbe:

A LED jelzőfény pirosan villog.

A melegítési folyamat alatt a LED jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a tál körüli víz elérte azt a hőmérsékletet, amely a tál tartalmának felmelegítéséhez szükséges.

Amikor a fűtés LED jelzőfénye kialszik, ez azt jelenti, hogy a kívánt hőmérsékletet elértük.

Vegye ki a tálat, kapcsolja ki a készüléket a gombról, és biztonsági intézkedésként húzza ki a tápkábelt.

Hagyja kihűlni a készüléket. Ezután öntse ki a maradék vizet, és törölje szárazra. 1.

megjegyzés:

Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy ne sértse meg a baba. 2. megjegyzés: Várjon körülbelül egy percet, mielőtt kiveszi a tálat a melegítőből, hogy hagyja kihűlni, és ne égesse meg a kezét.

C. Kisebb adagolótartozékok sterilizálása (magas hőmérséklet ~ 100°C) (S1-2 ábra): Megjegyzés: A magas hőmérsékleten végzett munka az egység könnyebb károsodásához vezet. Élettartamának meghosszabbítása érdekében ne használja túl gyakran ezt a funkciót!

Töltse fel a melegítőt 30 ml vízzel.

Tegyük a melegítőbe apró tárgyakat, például cumit vagy cumit.

Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és forgassa el a gombot a következő állásba:

A LED jelzőfény pirosan villog.

A sterilizálás néhány perc múlva véget ér, és a LED jelzőfény kialszik.

Helyezze a gombot OFF helyzetbe, és húzza ki a tápkábelt a készülék kikapcsolásához.

Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kiveszi a sterilizált tárgyat.

Öntse ki a maradék vizet a készülékből, és törölje szárazra.

ÚTMUTATÓ A PALACMELEGŐ KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

A. TISZTÍTÁS: 1.

A termék tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.

Vegye ki az edényt, és csak nedves ruhával és puha tisztítószerrel törölje le a termék belsejét és külsejét.

A termék tisztításához ne használjon erős tisztítószereket – fehérítőt, alkoholt – alapú és súroló hatású részeket tartalmazó tisztítószereket.

Javasoljuk, hogy előforralt vagy szűrt vizet használjon, hogy csökkentse a vízkőlerakódás kockázatát.

VÍZKŐMENTESÍTÉS: 1. Négyhetente vízkőmentesítse az elektromos és bébiétel-melegítőt, hogy az egység továbbra is 100%-osan hatékonyan működjön.

2. VAGY: Keverjen össze egy tasak citromsavat (10 g) 200 ml/7 oz vízzel. Öntse az oldatot a melegítőbe. Dugja be az elektromos kábelt a készülékbe és a konnektorba, majd fordítsa el a gombot a harmadik fokozatba 10 percre, a készüléket kapcsolja ki 10 perc eltelté után, a folyadékot hagyja benne 30 percre. Majd mossa el a terméket a megszokott módon.

3. VAGY: Öntsön 50 ml/2 uncia ecetet (fehér) 100 ml/4 uncia hideg vízzel keverve a melegítőbe. Hagyja az oldatot a készülékben, amíg a vízkő fel nem oldódik. Ezután öntse ki az oldatot, és alaposan öblítse le a terméket.

