



NINJA, NINJA DUO ELEKTROMOS KISMOTOR



Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. A BO MOTOR MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK.

A TERMÉK LEÍRÁSA

Megfelelő életkor:	3-8 év	Terhelhetőség:	30 kg
A termék méretei:	2 kerékkel: 110 x 43 x 62 cm 3 kerékkel: 112 x 52 x 62 cm	Lassú indítás funkció:	Van
A töltés módja:	Újratölthető akkumulátor	Akkumulátor:	12V7Ah
Töltési idő:	8 -10 óra	A töltő specifikáció i:	Bemenet: 220 V / 50 Hz; Kimenet: DC12V1.0A
Használat ideje:	40 perc	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 280 töltés



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Figyelmeztetés! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja az akkumulátoros motorkerékpárt.

Figyelmeztetés! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

3 és 8 év közötti, legfeljebb 30 kg súlyú gyermekek számára készült.

Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátoros motorkerékpár egy játék – nem arra szolgál, hogy hosszú ideig szállítson embereket hosszú távolságokra vagy poggyászokat stb.

Felnőtt összeszerelés szükséges.

FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

37 hó naposnál fiatalabb gyermekek nem lehetnek jelen a motorkerékpár összeszerelése közben. Kis alkatrészek miatti fulladásveszély kockázata miatt.

A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően.

Az akkumulátorok töltését felnőttnek kell végeznie.

Óvatosan használja. Szakértelem szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek.

Figyelmeztetés! Védő felszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.

A terméket egy foglalkozáson csak egy gyermek használhatja.

Soha ne használja utakon, autók közelében, meredek dombokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víztesteken vagy azok közelében. Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet.

Ne használja a motorkerékpárt, ha meglazult, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. Gyermekeének mindig cipőt kell viselnie használat közben. A gyermek nem lehet meztláb a játék használata közben vagy a játékon csúszós talpú cipőben.

Gyermeke nem ugrathat le a motorral a járdaszegélyről vagy más magasabb részről, és nem ütközhet bele.

Meg kell tanítania gyermekét és a többi gyermeket, akik a motor közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg a kerekeit kézzel vagy más tárgyakkal, miközben az mozog.

Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez boruláshoz, összeecsavarodáshoz és a egyensúly, ami a gyermek sérülését okozza.

Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem!

Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – , nyílt tűz, láng.

Ne használja az elemmel/akkumulátorral működő játékot esős napokon, ne nedvesítse meg vízzel vagy más folyadékkal játék közben vagy tisztítás közben. Ezzel elkerülheti a játék sérülésének kockázatát a fémrészekben lévő rozsdá vagy a játék .

•elektromos áramköreinek megzavarása/ rövidrezárása miatt. Ennek a játéknak nincsenek fékjei.

A biztonságos vezetés szabályai

A gyermekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez: • Tilos lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőn, úszó medencék vagy más víztestek közelében használni. • A játékot csak egyenletes talajon és biztonságos helyen használja. Például otthonában, parkban vagy játszó téren. • A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókon, lejtőkön, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos. • Soha ne használja pázsiton vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. • Kerülje a homokos vagy más kemény és érdes felületeket. Ne használja rossz időben (hó , eső , erős szél), vagy rosszul megvilágított, vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken. •Soha ne használja sötétben. Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat. Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja. Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni, vagy egyéb elektromos alkatrészeket csatlakoztatni. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat. Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a kerekeket, és ne legyenek a közelükben, amikor az akkumulátorral működő motorkerékpár mozgásban van. A motorkerékpár egyes tartozékai megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során, legyen óvatos. Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a motorkerékpár mozgásban van. Csak akkor használható , ha a játék egy helyben áll. A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a motorkerékpárt beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes

környezetben, például benzinkutakon. Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt a termékkel játszaná. Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált, hogyan állítsák le a motort, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén. Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket.

Ne változtasson semmit a testen és a termék részein. Ez a játék destabilizálásához és a gyermek sérüléséhez vezethet .

A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket: •**Fontos!** A termék első használata előtt az akkumulátort 12 órán keresztül, de legfeljebb 12 órára keresztül tölteni kell. •Az akkumulátort csak felnőtt töltheti. •Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket! •Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Hogy helyesen van-e felhelyezve és csavar segítségével szerelve (felszerelve). •A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő motorkerékpár teljesen biztonságos.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Akkumulátor/ Töltő / Alkáli elemek 1. Az akkumulátor/töltő /alkáli elemek nem játékszerek, gyerekeknek szigorúan tilos játszani velük.

2. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni, ne töltsd újra.

3. Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium).

4. Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat.

5. A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.

6. Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polaritásra.

7. A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből.

8. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

9. Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit.

10. Csak a gyártó által biztosított újratölthető akkumulátort és töltőt használja.

1. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez, mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

2. NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt.

3. NE TÖLTSE fel az akkumulátort fejjel lefelé.

4. Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Az akkumulátor nem érintkezhet friss vagy sós vízzel.

AZ ALKATRÉSZEK ÁBRÁJA

Az akkumulátorral működő motorkerékpár összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a PD1 és PD2 ÁBRÁBAN leírt összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagot az összeszerelés befejezéséig.

Megjegyzés: A bemutatott alkatrészek egy része gyárilag az akkumulátoros motorkerékpár mindkét oldalára van felszerelve.

PD1 ÁBRA: A. Motortest; B. Hátsó kerekek; C. Első kerék; D. Maszk; E. Ülész; F. Pedál; G. Kormány; H. Hátsó tengely;

I, Tengely pedálhoz és lábtartóhoz; J. Kerék díszlárcsa csavar takaró műanyag; K. Csavar.

PD2 ÁBRA: A. Motorház; B. Hátsó kerék; C. Maszk; D. Ülész; E. Pedál; F. Kormány; G. Segédkerekek; H. Csavar.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

FIGYELMEZTETÉS! Felnőtt összeszerelés szükséges.

Megjegyzés: Egyes alkatrészek gyárilag össze vannak szerelve. • A jármű kicsomagolásánál és összeszerelésénél körültekintően kell eljárni. Ne engedje, hogy a gyerekek a jármű egyik alkatrészével játszanak, és ne segítsenek a jármű összeszerelésében.

Sérülésveszély apró alkatrészek, éles szélek és éles pontok miatt a jármű össze nem szerelt állapotában.

Összeszerelés előtt azonosítsa be az összes alkatrészt, és őrizze meg az összes csomagoló anyagot az összeszerelés befejezéséig, hogy ne kerüljön eldobásra.

Minden lépés után ellenőriznie kell, hogy az egyes részek megfelelően vannak-e elhelyezve és jól rögzítve. Szigorúan kövesse az egyes lépéseket, és alaposan tanulmányozza az összeszerelési ábrákat. • Az összeszereléshez szükséges eszközök: csavarhúzó (nem része a készletnek) és villáskulcs (nem része a csomagnak). •

NE húzza túl a sérülések elkerülése érdekében. •Ha

az összeszerelés során problémákat észlel, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

1. 1. lépés - A lámpedál felszerelése: Csatlakoztassa a motor kábeleit a lámpedál kábeleibe. Dugja be a kábeleket a motorkerékpár

karosszériájának nyílásába. Helyezze be a lábtartót a lámpedállal együtt a motorkerékpár testébe, és óvatosan nyomja meg, amíg

kattanó hangot nem hall. Rögzítse a másik lábtartót a motorkerékpár bal oldalára.

2. 2 A lépés – A hátsó kerekek és a Ninja modell lábtartóinak támasztó tengelyének rögzítése, valamint a motor és a maszk kábeleinek csatlakoztatása:

•Rögzítse a támasztó tengelyt a motor alsó részének hornyába. Rögzítse csavarokkal és csavarhúzóval. • Fogja meg a jobb hátsó kereket, és csúsztassa át a hátsó

tengelyt a nyílásán. Ezután a tengelyt oldalt a sebességváltók és a hátsó motorkerékpár karosszéria nyílásain keresztül. Rögzítse a bal hátsó kereket a hátsó

tengely végéhez. Ügyeljen arra, hogy a kerekek fogaskereke teljesen illeszkedjen a sebességváltók fogaskerekeihez. Rögzítsen egy alátétet a tengely végére, amely

a bal kerékből jön ki. Rögzítse anyával és villáskulccsal. Végül rögzítse az agsapkákat a hátsó kerekre. • Csatlakoztassa a maszk kábeleit a motorkerékpár

karosszériájának kábeleibe.

3. 2B lépés – A Ninja Duo modell segédkerekeinek rögzítése és a motor kábeleinek csatlakoztatása a maszk kábeleibe: •Megjegyzés! Ennek a modellnek a hátsó

kereke előre szerelhető a motorkerékpár karosszériájára. • Rögzítse a segédkerekeket a motorkerékpár karosszériájának alján lévő lábtartók hornyához. Rögzítse

csavarokkal és csavarhúzóval.

•Csatlakoztassa a maszk kábeleit a motorkerékpár karosszériájának kábeleibe.

4. 3. lépés – A fejmaszk felhelyezése és az első villa kábeleinek a motorhoz való csatlakoztatása: •Miután a maszk kábeleit a motorkerékpár kábeleivel

csatlakoztatta, helyezze a kábeleket a motorkerékpár karosszériáján lévő nyílásba.

Vegye ki a maszkot, és rögzítse a motorkerékpár testének megfelelő részéhez. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket. Rögzítse a maszkot csavarokkal. •

Vegye fel az első villát az előre szerelt első kerékkel együtt. Kösse össze a motorkerékpár kábeleit az első kerék+villa kábeleivel.

5. 4. lépés – Az első kerék rögzítése a villával és a kormányrúddal: •Csúsztassa át az első villa felső részét a motorkerékpár alsó felépítményének nyílásán. •Ha

bármilyen kábel jön ki a kormányból, csatlakoztassa őket a motorkerékpár megfelelő kábeleibe. Helyezze a kormányt az első villa tetejére. Igazítsa egy vonalba a

kormányon és a villán lévő furatokat a rögzítőcsavar számára. Csúsztassa át a csavart ezeken a lyukakon, és rögzítse anyával és csavarhúzóval.

6.5. lépés – Az akkumulátor csatlakoztatása és az ülés rögzítése: •Csatlakoztassa a motorkerékpár piros kábelét az akkumulátor piros kivezetéséhez. SOHA NE

CSATLAKOZTASSA A FEKETE KÁBELET PIROS TERMINÁLLAL.

•Ezután rögzítse az akkumulátor tetejére az ülést, és rögzítse a motorkerékpár karosszériájához csavarral és csavarhúzóval.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Megjegyzés: Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a motorkerékpár nincs mozgásban. Ellenkező esetben, ha hirtelen

megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy először leállítaná a motort, a fogaskerekek és a motor megsérülhetnek.

A bekapcsoló gomb, az Előre - Vissza gomb és a zenei panel az első test közepén található. A pedál a test jobb oldalán található. Az Ön által vásárolt termék a

kerekeken és az első lámpákon LED lámpákkal rendelkezik. •Indítás: Kapcsolja be a bekapcsoló gombot, és a motor bekapcsol.

•**Mozgás elő re/hátra a Ninja modellnél (3 kerékkel):**

1. Nyomja meg az „Előre–Vissza” gombot „előre” állásban. Nyomja meg a pedált, és a motor elindul előre.

2. Az akkumulátoros motorkerékpár automatikusan leáll, ha gyermeke felemeli a lábát a pedálról.

3. Tegye az F/S/B (előre – leállítás – hátra) gombot S pozícióba, és a motor leáll.

4. Menjen a B pozícióba, és nyomja meg a pedált, a termék elkezd visszafelé mozogni. Engedje el a pedált, és a motor megáll.

• **Mozgás előre/hátra a Ninja modellhez (1 első és 1 hátsó kerékkel)** - Előre/hátra mozgás funkcióval a jobb fogantyú elforgatásával. Állítsa le a motorkerékpár

mozgását a lámpedál lenyomásával.

Zenei panel: Különböző dallamok, hangerő fel/le, SD kártyanyílás és MP3 AUX jack. Kapcsolja be a bekapcsoló gombot, és csatlakoztassa a kábel egyik végét az

MP3 bemenethez, a másik végét pedig az MP3 lejátszóhoz.

Ne tegye az MP3 lejátszót a füléhez közel, és ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ MOTOR TÖLTÉSE

•A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja.

Ne használja az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • Ne engedje, hogy gyermeke töltsen az akkumulátort.

-NE ENGEDJÜK KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET. • Töltés közben tartsa távol az akkumulátort könnyen gyúlékony tárgyaktól.

-Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki. • Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsen.

-Ne fordítsa hátra az akkumulátort. Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátorral működő motorkerékpár felfelé fordul. • Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukciós fogyatékosságot okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. • Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti és töltheti. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz. Az akkumulátor leejtése az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet. • Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni. • A termék töltésének megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják. • Normális, hogy az adapter felmelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort. • Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. • Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter szabadon lévő vezetékei és elektromos alkatrészei áramütést okozhatnak. • Az akkumulátoros motorkerékpár tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. A töltő bemenet a hátsó karosszérián található. • Töltés közben a játék nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll. • Ha az akkumulátorral hajtott motorkerékpár lassabban kezd mozogni, fel kell töltenie az akkumulátort. • Minden használat után vagy legalább havonta egyszer 8 és 10 óra között, de 12 óránál kevesebb ideig kell újratöltenie az akkumulátort. • Töltés előtt KAPCSOLJA KAPCSOLJUK KI.

Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit. • A töltő és az akkumulátor nem játék. Ne engedje, hogy a gyerekek a töltővel és az akkumulátorral játszanak. • Csak a gyár által javasolt akkumulátort és töltőt használja.

1. Kapcsolja ki az akkumulátorral működő motorkerékpárt.

2. Dugja be a töltő csatlakozóját az akkumulátoros motorkerékpár töltéséhez szükséges aljzatba.

3. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezd tölteni.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel/SLAGGAL. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a motort, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.

2. Az akkumulátorral működő motorkerékpárt csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozószert a bútorokhoz viasz nélkül. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószeret.

Karbantartás és tárolás:

1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgó rendszereket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyen talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.

3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészekre, például a kerekekre és a mozgó csatlakozások olajozására.

4. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.

5. A motorkerékpárt csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Az akkumulátoros motorkerékpárt zárt térben parkolja le, vagy takarja le vitorlavédővel, hogy megóvja párás időben.

6. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.

7. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsen fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátoros motort, legalább havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort.

8. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.

9. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.

10. Mielőtt a motorkerékpárt tárolásra helyezi, kapcsolja ki a bekapcsoló gombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátorát. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az akkumulátor közelében.

10. FONTOS! A MOTOR KIVITELEZÉSÉN ÉS FŐALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a motorkerékpár károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket csak szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.

11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra az elemek behelyezésénél.

A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

• A zárt ólom-savas akkumulátort óvatosan kell újrahazsnoítani vagy ki kell dobni; • Ne dobja tűzbe az ólom-savas akkumulátort. Az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat. • Az ólom-savas akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékkal együtt.

• A zárt ólom-savas akkumulátorok eldobását, lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. • A lemerült akkumulátort vigye el az ólomakkumulátorok újrahazsnoító állomására vagy az autóakkumulátorok eladóhoz.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. **probléma:** A motorkerékpár nem mozog

• 1. ok: Az akkumulátor lemerült: A motorkerékpár használata után minden alkalommal töltsen fel az akkumulátort a használati útmutatóban megadott ideig. Az akkumulátort legalább havonta egyszer fel kell tölteni. Töltés 8-10 óra, de legfeljebb 12 óra. Az első használat előtt töltsen a kerékpárt 12 órán keresztül.

• 2. ok: Ha a motorkerékpár túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol: Ha ez megtörténik, várjon körülbelül 2 percet a termék használatára nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol.

• 3. ok: Az akkumulátorkábel leesett: Csatlakoztassa újra.

• 4. ok: Az akkumulátor sérült: Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta/

• 5. ok: Az elektromos áramkör kábelei megszakadtak vagy sérültek: Javításhoz forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

• 6. ok: A motor sérült. A motort szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

2. **probléma:** Az akkumulátor nem tölthető

• 1. ok: Az akkumulátor aljzata meglazult: Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábelei csatlakoznak az akkumulátor kivezetéséhez.

•2. ok: A töltő megfelelően van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van bedugva a motorkerékpár aljzatába.

•3. ok: A töltő sérült. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.probléma: Töltés közben enyhe zaj hallható , vagy a töltő felmelegszik:

•Ok: Ezt egy kémiai reakció okozza. Nem kell aggódnia, mivel ez egy normális kémiai folyamat.

4. probléma: A motor hajtása közben nincs hang vagy fény

•Ok: A zenelejátszó kábele eltávolítva: Csatlakoztassa újra.


5.probléma: A sebességváltó működik, de a motor nem mozog

•Ok: A hajtómű meglazult: Távolítsa el a hajtóművet és húzza meg a csavarokat.


6. probléma: A motort nem lehet leállítani.

•Ok: A pedálkapcsoló elakadt: Óvatosan emelje fel a pedálkapcsolót a megfelelő pozícióba. Ha nem tudja elkészíteni, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

1



2B – NINJA DUO



345

