



PIHENŐSZÉK LLAMA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi

terméktől. **Ez a termék az előírásoknak megfelelően készült** Ezt a terméket az EN 12790:2009 európai szabvány követelményeinek megfelelően tesztelték, és megfelel annak. FIGYELEM! Ez a termék legfeljebb 9 kg súlyú gyermekek számára készült, akik nem tudnak segítség nélkül ülni.

Ezt a terméket az EN 12790:2009 európai szabvány követelményeinek megfelelően tesztelték, és megfelel annak.

FIGYELEM!Soha ne hagyj felügyelet nélkül a gyereket! Ne használja a fekvő bölcsőt, ha gyermeke segítség nélkül tud ülni. Ez a fekvő bölcső nem alkalmas hosszabb alvásra. Veszélyes ezt a fekvő bölcsőt megemelt felületen, pl. asztalon használni.Mindig használja a visszatartó rendszert/biztonsági övet.Soha ne használja a játékrudat a fekvő bölcső hordozására. A termék legfeljebb 9 kg súlyú gyermekek számára készült, akik nem tudnak segítség nélkül ülni.A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti! A csomag apró alkatrészeket tartalmaz. 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. Csak otthoni használatra. Távolítsa el minden csomagot a termék használata előtt.

A dönthető bölcső nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő kiságyba vagy ágyba. Csak rendeltetésszerűen használja. Ne helyezze a terméket egyenetlen talajra, lépcsők, csúszós és nedves felületek, úszómedencék, hőforrások – fűtőtestek, tűzhelyek vagy nyitott kandallók – és egyéb veszélyes helyekre. Soha ne helyezze puha felületre (ágy, kanapé, párna). Az ugráló elfordulhat, és a gyermek megfulladhat a puha felületben. Ne helyezzen 1-nél több gyermeket a pihenőszékbe. Ne engedje, hogy a gyerekek a kidobó körül játszanak, amíg egy másik gyermek van benne. A fulladásveszély elkerülése érdekében ne rögzítsen további kötőelemeket vagy zsinórokat a termékre. Ne használja a terméket, ha törött vagy hiányzó részei vannak.

Ne használjon a gyáritól eltérő tartozékokat vagy pótalkatrészeket.

Ne végezzen semmilyen változtatást vagy fejlesztést a kidobó keretén. Ha bármilyen sérülés vagy hiányzó/törött alkatrész látható, lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, törötték, szakadtak vagy hiányzó alkatrészek.

A termék előállításához használt festék és nyersanyagok biztonságosak az emberi egészségre nézve.

A pihenőszék összeszerelése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsoroltak mindegyike megtalálható-e. Őrizze meg a csomagokat az összeszerelés teljes befejezéséig.

LÁSD ÁBRA PD: 1. Felső keretek (2 db); 2. Alsó keretek (2 db); 3. Kitámasztó (1 db); 4. Támcső (1 db); 5.Cső a zenedoboz rögzítéséhez (1 db); 6.Cső a háttámlához (1 db); 7.Játékrúd (1 db); 8.Zenedoboz (1 db); 9. Ülőpárna (1 db); 10.Zacskó csavarokkal és anyákkal (1db). Minden lépés után ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott részek megfelelően

rögzítve vannak-e. Ne használjon olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártó, az importőr vagy az a bolt kapott, ahol a terméket vásárolta.

1. 1. lépés – Lásd az 1. ábrát: Rögzítse egymáshoz a bal felső és alsó keretet és a kitámasztót. A kereteken és az állványon lévő lyukakat, amelyek a rögzítőcsavar számára vannak, egy vonalba kell állítani. Csúsztasson át ezeken a lyukakon egy M5*44 mm-es csavart. Rögzítse anyával és csavarhúzóval. Szerelje fel az állványt a jobb felső és alsó keretre ugyanígy.

2. 2. lépés – Lásd a 2. ábrát: Vegye ki a tartócsövet, és rögzítse a keretek hátsó részéhez. Igazítsa egymáshoz a rögzítőcsavarok furatait. Csúsztassa át rajtuk az M5*30 mm-es csavart, és rögzítse anyával és csavarhúzóval.

3. 3. lépés – Lásd a 3. ábrát: Rögzítse a zenedoboz csövénél végeit az oldalkeretek műanyag nyílásaiba. Igazítsa egy vonalba a cső furatait és a rögzítőcsavarokhoz tervezett kereteket. Csúsztassa mindkét oldalon M5*30 mm-es csavart ezekbe a furatokba, és rögzítse csavarhúzóval.

4. 4. lépés – Lásd a 4. ábrát: Rögzítse a háttámla csövét a műanyag tartókhoz, amelyek felelősek a háttámla különböző fektetési helyzetekben történő beállításáért. Óvatosan nyomja le a csövet, hogy rögzítse a tartókban. Ezután kattánó hangot fog hallani.

Húzza fel a csövet, hogy ellenőrizze, jól van-e rögzítve. Jegyzet! A cső hátsó részén található gombokat a tartókban lévő megfelelő lyukakba kell rögzíteni.

5. 5. lépés – Lásd az 5. ábrát: Helyezze az üléspárnát a két keret közé. Ezután rögzítse a felső hátsó zsebet a háttámla csövéhez.

Az alsó hátsó zsebek illeszkednie kell a zenedoboz csövéhez.

Fontos! Rögzítse a csatokat az üléspárna mindkét oldalán. És rögzítse a kupola csatjait is.

6. 6. lépés – Lásd a 6. és B. ábrát: Vegye ki a zenedobozt és egy csavarhúzót, hogy távolítsa el a csavart az elemtartó fedeléből.

Helyezzen be 2 db AA méretű alkáli elemet a rekesz alján látható módon. Helyezze vissza a fedelet, és rögzítse a csavarral. Jegyzet!

Az elemeket a termék nem tartalmazza. Ezután rögzítse a zenedobozt a pihenőszék csövéhez.

7. 7. lépés – Lásd a 7. ábrát: Rögzítse a játékrudat az oldalsó műanyag tartókhoz. Jegyzet! A játékrúd mindkét oldalán lévő kapcsoknak Ön felé kell mutatniuk.

1. Többször ellenőrizze, hogy az összes csavar és szíj jól rögzítve van-e.

2.Helyezze be a gyermeket a pihenőszékbe: Vegye le a játékrudat a hintarúdról, kapcsolja ki a biztonsági öveket, és helyezze a gyermeket az ülésre. Helyezze az övpárnát a gyermek lába közé. Ezután helyezze fel a vállöveket, és rögzítse a deréköv csatjait.

Győződjön meg arról, hogy kattánó hangot hall. Rögzítse a derékszíjakat, hogy szorosan illeszkedjenek gyermekéhez. Ügyeljen arra, hogy ne rögzítse túl szorosan, hogy ne okozzon kellemetlenséget a gyermeknek. Ezután rögzítse a játékrudat a pihenőszék keretéhez.

3.A baba megnyugtatása érdekében bekapcsolhatja a vibrációt és a dallamokat, vagy csak a rezgést, vagy csak zenét.

4.A háttámla 3 pozícióba állítható. Nyomja meg a beállító mechanizmusok oldalán található gombokat, és állítsa a háttámlát a kívánt helyzetbe. Figyelem! A háttámla helyzetének megváltoztatásakor a gyermek nem tartózkodhat a pihenőszékben. Súlyos sérülések elkerülése érdekében: Csak akkor használja a háttámla függőleges helyzetét, ha a gyermek már eléggé kifejlesztette a felsőtestét ahhoz, hogy előre dőlés nélkül ülő helyzetben tudjon maradni.

5.A pihenőszék állvánnyal van ellátva. Hajtsa be az állványt, ha meg akarja lendíteni a pihenőszéket. Forgassa el az állványt úgy, hogy az a padlón álljon, ha azt szeretné, hogy a pihenőszék statikus helyzetben legyen.

1. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az elemekkel.

2. Mindig új elemeket használjon.

3. Ne keverje össze a régi elemeket újakkal.

4. Mindig azonos típusú elemeket használjon. Ne használjon alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

5.Mindig vegye ki a lemerült akkumulátorokat.

6.A lemerült elemek eltávolítása után dobja azokat a kijelölt helyre, ne a háztartási hulladékkal együtt. Újrahasznosíthatóak. Ne dobja őket tűzbe. Robbanás vagy szivárgás veszélye.

7. Mindig cserélje ki az összes elemet, amikor kiveszi a lemerültet. Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben.

8.Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

9. Ne módosítsa az elektromos vezetéket, és ne adjon hozzá semmilyen alkatrészt.

10. Ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket.

11. Ha újratölthető elemeket használ, először vegye ki azokat a termékből, majd felnőtt felügyelete mellett töltsse fel.

12.Csak az elemtartón vagy a színdobozon feltüntetett méretű elemeket használjon.

13. Alkáli elemek használata javasolt.



A. Tisztítás:

1. Ülőpárna: •Távolítsa el az ülőpárnát az övek kicsatolásával, és távolítsa el a felső és alsó hátsó zsebeket a keretről. • A huzatot puha ruhával, meleg vízzel és puha szappannal tisztítsa, de NEM mosógépben.

Törölje le a betétet, majd tisztítsa meg ismét tiszta vízzel és puha ruhával. Hagyja az ülőpárnát teljesen kiszáradni a következőhasználat előtt. • NE mossamosógépben, és ne használjon szárítót, vegytisztítót, fehérítőt vagy szárítógépet a betét tisztításához.

2. Játékok és játékrúd: •A játékokat és a játékrudat puha, enyhén nedves ruhával kell megtisztítani. • NE mossamosógépben, és ne használjon szárítót, vegytisztítót, fehérítőt vagy szárítógépet a betét tisztításához.

3. Keret és műanyag részek: •Törölje le a kereteket és a pihenőszék műanyag részeit puha, nedves ruhával, majd azonnal törölje szárazra.

4. Ülőpárna összetétele: Felső szövet: 100% Polyester Pongee; Bélés: 100% poliészter; Bélés: 100% nem szőtt polipropilén.

Megjegyzés: • Ne tárolja és ne használja a pihenőszéket, amíg az teljesen meg nem száradt. •A termék tisztításához ne használjon erős tisztítószerket – fehérítőt, alkohol alapút vagy hasonlókat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. • NE HASZNÁLJON NEDVES TÖRLŐKET a termék tisztításához.

B. Karbantartás: •Rendszeresen ellenőrizze a pihenőszék alkatrészeit, hogy nincsenek-e rajta sérülések – törött vagy hiányzó alkatrészek. • Ha vannak ilyenek, ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Hagyja abba a termék használatát, amíg a sérülést meg nem javítják. •Ha nem használja a terméket, tárolja biztonságos helyen, gyermekektől elzárva. • Tárolja a

terméket száraz és jól szellőző helyen. Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – nyílt tűztől, fűtőtesttől és tűzhelytől. •Ne tegye ki a terméket a külső tényezők – közvetlen napsugárzás, eső, hó, szél és por – káros hatásainak.

