



HU: FONTOS! ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI Használathoz
HU: KIWI SZÉKRE SZERELHETŐ ETETŐSZÉK ÚTMUTATÓJA



Termék neve: Székre szerelhető ETETŐSZÉK KIWI

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgária Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.



Ez a termék ennek megfelelően készül val vel a EN 16120:2012+A2:2017 európai szabvány követelményei.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van felszerelve, stabilan, a termék rögzítése ne legyen laza, ezt minden használat előtt ellenőrizze.

Csak felnőtt felügyelete mellett használható!

Ne tegye a nem használt terméket rögzítés nélkül gyermek számára könnyen elérhető helyre, pl: pad.

Ez termék 6-36 hónapos korig ajánlott, legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek számára.

Ez a terméket fel kell szerelni egy felnőtt székre. Szék minimális mérete: háttámla magassága 25 cm , ülés hossza 37,5 cm, szélessége 34 cm.

Kérjük ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a termékben, az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Vigyázat! Borulás veszély! Ne tolja a terméket semmilyen olyan tárgyhöz közel, amelyben a gyermek megtud kapaszkodni pl: Asztal. Mindig használja a biztonsági övet a gyermek védelme érdekében.

Ne használja a terméket, ha bármely része elhasználódott illetve megsérült.

Csak a gyártó által forgalmazott gyár kiegészítőkkal használja, a nem megfelelő kiegészítők használata állagromláshoz vezethet melyért a gyártó nem vállal felelősséget. Amennyiben a termék megsérül vegye fel a gyártóval/forgalmazóval a kapcsolatot.

Olvassa figyelmesen és tartsa meg a leírást a jövőbeni felhasználásra. A kézikönyvben leírtak be nem tartása veszélyes lehet a gyerekekre.

Figyelembe véve a gyermek biztonságát, az etetőszék használata közben mindig kövesse a gyártó utasításait.

Ne használja a biztonsági ülést, amennyiben gyermeke nem tud ülni szülői segítség nélkül

Annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek súlyos sérüléseit vagy akár halálát, védje meg őket a leesésektől és a székben való kicsúszástól.

A tálcát nem alkalmas arra, hogy a gyermek ráüljön.

Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az etetőszékben. A fulladás kockázatának elkerülése érdekében az etetőszék csomagolóanyagát, például fóliákat vagy kartonokat, gyermekektől elzárva kell tartani.

A széket helyezze távol a falaktól, bútoroktól, függőnytől, elektromos eszközöktől és más tárgyaktól, amelyek a gyermek elérhetőségében növelhetik a sérülés kockázatát.

Tartsa a terméket távol a tűztől.

A széket ne helyezze veszélyes területekre, például a kazán közelében, egyenetlen felületekre stb. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden elem megfelelően van rögzítve és beállítva. A szék nem tárolható olyan helyen, ahol hosszabb ideig nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve.

Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a szék helyesen van-e összeszerelve, alkatrészei a megfelelő helyen vannak, és egyik része sem laza, sérült vagy kopott. Minden lehetséges problémát azonnal kezelni kell.

Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a tálcára.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS! Az ábrák, utasítások szemléltető és tájékoztató jellegű csak .

Csatolja ki az övet, távolítsa el a tálcát és bontsa ki a széket.

Helyezze azt egy felnőtt székre. Nézze meg ülés öveit hogy biztosan jól vannak rögzítve.

A terméket rögzítse a felnőtt székre. Nézze meg, hogy elég stabil-e, a gyermeket rögzítse a 3 pontos gyermekövvel.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Tiszta csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa a terméket . Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészeket: lazaság , sérülés vagy törés .Soha ne próbálja megjavítani a terméket , forduljon egy hivatalos szervizhez vagy a forgalmazóhoz akitől vásárolta a termék . Ellenkező esetben a garancia érvénytelen lesz. A terméket védje a káros külső hatásoktól, közvetlen napfény, eső, hó vagy szél. Ez károsíthatja a fémet és a műanyagot. Tárolja terméket száraz és szellőztetett helyen, nem poros, nedves helyen.