

CAVALIER LUX 3 KEREKŰ TRICIKLI



Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől

•FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! •A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. A HÁROMKERÉK MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK. •FIGYELEM! AZ

EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTOTT RÉMÁK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMLELTETÉSI CÉLRA SZOLGÁLNAK, ÉS AZ ÖN VÁSÁROLT TERMÉKE ELTÉRHET ATTÓL.

1. Ezt a triciklit 3 évesnél idősebb gyermekek használhatják.
 2. A termék maximális terhelhetősége legfeljebb 25 kg lehet.
 3. A szerkezet túlterhelése a gyermek sérüléséhez vezethet.
 4. A tricikli nem alkalmas egynél több gyermek egyidejű szállítására.
 5. FIGYELEM! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható!
 6. Soha ne hagyj egyedül a gyermeket a triciklin!
 7. FIGYELEM! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.
 8. Felnőtt összeszerelés szükséges.
 9. Ne csomagolja ki és ne szerelje össze a terméket kisgyermek közelében.
 10. Figyelem! Apró alkatrészek tartalma. Fulladás és fulladásveszély!
 11. A csomagolóanyag nem játék, és nem része a triciklinek. Használat előtt távolítsa el őket! Dobja a csomagolást a kijelölt helyekre.
 12. Gyermekek nem játszhatnak a termék csomagolásával.
 13. FIGYELEM! Ne helyezzen és ne kössön a játékhoz olyan tárgyat vagy egyéb tartozékot, madzagot, amely nem tartozik a termékhez! Felakasztás, összegabalyodás és az egyensúly megzavarásának veszélye. Sérülésveszély!
 14. A tricikli helyes összeszerelése, gondosan követve a kézikönyvet, nagyon fontos gyermeke biztonsága szempontjából!
 15. Csak rendeltetésszerűen használja!
 16. A biztonságos használat és a sérülések elkerülése érdekében ne végezzen semmilyen változtatást, kiegészítést vagy módosítást a tricikli szerkezetén. Ha szükséges, forduljon az eladóhoz vagy egy hivatalos javítóműhelyhez tanácsadás vagy javítás céljából.
 17. Ne engedje, hogy gyerekek húzzák vagy tolják a játékot.
 18. Tartsa távol közvetlen hőforrástól – nyílt tűz, fűtőtest vagy tűzhely.
 19. A terméket egyenletes talajon és biztonságos helyen használja!
 20. A tricikli használata nem megengedett az alábbi területeken: - ferde felületeken; - lépcsők vagy medencék közelében; - leállított autók mögött, forgalmas utakon és utcákon vagy azok közelében; sáros terepen; - folyók, dombok, kiemelkedések, mozgólépcsők és egyéb veszélyes helyek.
 21. Csak nappal használható.
 22. FIGYELEM! A gyermek kezének, lábának vagy más testrészeinek távol kell lenniük a kerekektől vagy más mozgó alkatrészekről. Ellenkező esetben a gyermek megsérülhet.
 23. A tricikli önálló használatához a gyermeknek speciális készségeket kell elsajátítania! Mielőtt elkezdené önállóan vezetni a triciklit, győződjön meg arról, hogy gyermekének megmutatta a pedálok tekerését, a fel- és leszállást.
 24. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre.
 25. Ne engedje, hogy a gyermek meztől üljön a triciklin.
 26. FIGYELEM! A gyermek nem lóghatja a lábát oldalra.
 27. Vigyázzon a körülötte lévő emberekre és háziállatokra a termék használata közben.
 28. Legyen óvatos, hogy elkerülje a más tárgyakkal való ütközést!
 29. A gyermek nem ugorhat le a triciklivel járdaszegélyről vagy más magasabb részről, és nem ütközhet bele.
 30. A tricikli esős/edves időben történő használata a termék károsodásához vagy rozsdásodásához vezethet. Tartsa távol a terméket víztől.
- A tricikli összeszerelése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsoroltak mindegyike megvan-e. Őrizze meg a csomagokat az összeszerelés teljes befejezéséig.

LÁSD PD ÁBRA: F – keret; H – kormány; M – első sárvédő; RW – hátsó kerekek; FW – első kerék; FF – első villa; S – ülés; P – az összeszerelést segítő alkatrészek; B – vízes palack.

1. **1. lépés** – Lásd az 1. és 2. ábrát: Rögzítse az első villát az első kerékhez. Az első kerék tartóinak kiugró gombjainak az első villán lévő, számukra kijelölt nyílásokba kell rögzíteni. : Csúsztassa át az első villát az első sárvédő nyílásán.
2. **2. lépés** – Lásd a 3. és 4. ábrát: Helyezzen egy fehér perselyt a sárvédő tetejére. Csúsztassa az első villát az első kerék nyílásába. Helyezzen egy rögzítőbilincset a villa tetejére.
3. **3. lépés** – Lásd az 5. és 6. ábrát: Rögzítse az egyik hátsó tengelyt az egyik hátsó kerékhez. Helyezze a kereket a tengellyel a keret hátsó részéhez, és nyomja meg, amíg rögzíti. Helyezze a kerékgagsapkát a hátsó kerékre, és óvatosan nyomja meg, amíg meg nem rögzül. Egy kattán hangot fog hallani. Ismétlje meg a műveletet a másik hátsó kerék rögzítéséhez.
4. **4. lépés** – Lásd a 7. ábrát: Szerelje fel a kormányt az első villa tetejére. Csavarhúzóval húzza meg a rögzítőbilincs csavarját. Ennek célja a kormány rögzítése az első villához. Forgassa balra vagy jobbra a kormányt, hogy ellenőrizze, mozgatja-e az első kereket. Ezután helyezze a fekete sapkát a bilincs tetejére.
5. **5. lépés** – Lásd a 8. ábrát: Rögzítse az ülést a tricikli vázához. Csúsztasson át egy csavart az ülés és a keret nyílásain. Húzza meg őket hexagrammal/csavarhúzóval és anyákkal, hogy rögzítse az ülést a kerethez.
6. **6. lépés** – Lásd a 9. ábrát: Helyezze a palacktartót a tricikli hátsó vázára, és rögzítse csavarokkal és csavarhúzóval. Helyezze az üveget az állványra.

I. Tisztítás:

1. Tisztítsa meg puha, száraz ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket - alkoholos vagy fehérítő alapú - vagy hasonlókat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak.
2. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a triciklire játék vagy tisztítás közben. Így elkerülhető a tricikli károsodásának veszélye a fémrészekre való rohanás és a csatlakozások stabilitásának megzavarása miatt.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a gumibroncsokat a homoktól vagy a portól.
4. Tartsa tisztán a triciklit.

II. Karbantartás és tárolás: 1. A tricikli minden egyes használata előtt gondosan ellenőrizze az összes alkatrész és csatlakozás működőképességét: - A csavarokat jól meg kell húzni; - A kerekeknek és a kormányoknak erősnek és stabilan rögzítettnek kell lenniük; - A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

2. Ne használja a triciklit, ha laza, kopott vagy sérült alkatrészei vannak rajta. A termék hosszú használata a csavarok és anyák kilazulásához vezethet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar jól meg van húzva, hogy megóvja a gyermeket a sérülésektől.

3. Figyelem! NE HÚZZA TÚL, hogy elkerülje az alkatrészek eltörését.

4. Ha a terméket közvetlen napsugárzásnak teszi ki, az elszíneződéshez vagy a szín elhalványulásához vezethet.

5. Tárolja a triciklit hűvös és száraz helyen, ha nem használja.

6. Tárolja a terméket közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol – nyílt tűz, fűtőtestek vagy tűzhelyek.

7. Rendszeresen ellenőrizze a terméket minden használat előtt és után, hogy nincsenek-e meghibásodások, repedések, törött vagy hiányzó alkatrészek. Ha bármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát, amíg el nem távolítja. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal a személlyel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrt!

KÉSZÜLT BYOX; EREDET KÍNA Gyártó: Moni

Trade Ltd. Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, 1 Dolo Str.

Tel.: +359 2/ 936 07 90, Web: www.byoxx.eu; www.moni.eu

