



Termék neve: LOLLIPOP roller

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használatát előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen. Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegnyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SCOTER SKIDDY HASZNÁLATÁHOZ

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSÁHOZ A KÉZIKÖNYVBEN MEGHATÁROZOTT MINDEN UTASÍTÁST ÉS AJÁNLÁST SZIGORÚAN BE KELL TARTANI.

A SKIDDY gyerekrollert 24 hónaposnál idősebb, legfeljebb 50 kg-os gyermek általi használatra tervezték.

A ülés maximális megengedett súlya 20 kg. A roller fedélzetének megengedett legnagyobb súlya 50 kg. A rollert álló helyzetben lehet vezetni (2 évesnél idősebb és 50 kg-ig terjedő gyermekek számára),

vagy ülésel (24 hónaposnál idősebb és 20 kg-ig terjedő gyermekek számára). A terméket játékre és otthoni használatra tervezték. Csak egy gyermek általi használatra készült. A rollert használó gyermeknek stabilan kell állnia a lábán és önállóan kell mozognia.

FIGYELEMTETÉS! Ne használja ezt a terméket anélkül, hogy előbb elolvasta a használati utasítást.

FIGYELEM! Felnőtt jelenlétében, felügyelete és közvetlen felügyelete mellett használható.

FIGYELEM! Védőfelszerelést kell viselni. Győződjön meg róla, hogy gyermeke mindig teljes védőfelszerelést visel, amely legalább a következőket tartalmazza: sisak, térdvédő, könyökvédő és csuklóvédő. Győződjön meg róla, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt visel, amely eltakarja a lábujjait, mert a roller használatában lábsérülést szenvedhet.

FIGYELEM! Forgatomban nem használható.

FIGYELEM! A rollert úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedhessenek. Ne használja a terméket puha felületeken, például fűvön, talajon vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótéren és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében rollerezzen. Ne használja esős időben vagy este.

FIGYELEM! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket.

Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a roller helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti a roller működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben.

FIGYELEM! A rollert csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a rollert a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a károsodás veszélye, amely súlyos sérülésekhez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Nem használható akrobatikus vagy egyéb kockázatos manőverekhez, mint pl. trükkök készítése, rámpákon való rollerezés stb. Egyénél több gyermek nem használhatja egyszerre.

FIGYELEM! A roller csomagolása apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Gyermekek elől elzárva kell kicsomagolni és összeszerelni.

Ha a roller megütözik, gondosan ellenőrizze a rollert (például éles peremek vagy repedések) és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyerek újra használja. Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült. Ha szükséges, forduljon a MONI TRADE-hez a cserealkatrészekért.

NE cserélje ki az alkatrészeket.

FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne változtassa meg a roller kialakításának egyetlen részét sem, mert ez a termék biztonságának csökkenését eredményezheti! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne távolítsa el a fékrendszert.

FIGYELEM! A játék félig összeszerelt. Mielőtt gyermek használná, a rollert egy felnőttnek kell összeszerelnie, aki korábban elolvasta az összeszerelési útmutatót. Ujjait és kezét tartsa távol az összecuskható mechanizmusoktól, hogy elkerülje a becsípődést a roller összeszerelésekor.

A kormányváz összeszerelése (lásd 1., 2. és 3. ábra). Helyezze be a kormányvázat a roller testén lévő nyílásba, nyomja meg a piros reteszelő gombot, nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall, és a piros gomb vissza nem tér a kiindulási helyzetébe.

Az ülés tartólemezeinek felszerelése (lásd 4. ábra). Szerelje fel a tartólemezt az ülés hátsó vége alá 2 db hatlapfejű csavarral.

A nyereg összeszerelése (lásd 5., 6. és 7. ábra). A nyereg összeszerelésekor a három magasság közül választhat beállítási pozíciók. Helyezze be a nyeregülést oldalát enyhén megnyomva a kívánt magassági pozícióba, majd szerelje fel a nyeret a kormányváz csavarral és anyával. Helyezze a támasztólábát a kívánt pozícióba a nyereg alá, és rögzítse a lemezt a csavarokkal az összeszerelőkészletben található szerszámmal.

FIGYELEM! A nyereg magasságát a gyermek magasságának megfelelően kell beállítani. Általában kezdje a nyereg rövidebb helyzetével.

A gyermek a lábával szabadon érintse meg a talajt, különben nem tud megállni, és elveszti az egyensúlyát, ami leesést okozhat.

A kormány összeszerelése a roller tolásához és vezérléséhez (lásd 8., 9. és 10. ábra). Tegye fel a kormányt a toláshoz és a vezérléshez rollerral a tartólemezen keresztül. Helyezze a kormányt a roller testén lévő nyílásba, nyomja meg a piros reteszelő gombot, majd nyomja meg lefelé, amíg kattanó hangot nem hall, és a piros gomb vissza nem tér a kiindulási helyzetébe.

A háttámla felszerelése (lásd 11. ábra). Szerelje fel a háttámlát 2 db hatlapfejű csavarral.

A kosár felszerelése (lásd 12. ábra). A kosár kormánygögre való felszereléséhez használja a kosár rögzítőcsavarját.

A rolleren nincs indítóeszköz. Leállító szerkezettel rendelkezik, amely nem aktiválódik automatikusan.

A megállás fontos készség, és időben el kell sajátítani.

Soha ne emelje fel a kezét – tartsa erősen a kormányt.

1. Győződjön meg arról, hogy mindkét kezével erősen fogja a kormányt, és egyenesen mozog. Csúsztsa vissza az egyik lábát a roller hátsó kerekére felé.

2. Ennek a lábnak a sarkával fokozatosan gyakoroljon nyomást a fékmechanizmusra. Ez csökkenti a sebességet, és végül a roller leállításához vezet.

FIGYELEM! A törési mechanizmus használat közben felmelegedhet. Megállás után NE érintse meg a féket! A fék használatában soha ne érintse meg azt vagy a kerekeket – folyamatos használat közben a sebesség csökkentése érdekében és leálláskor megemelkedik a hőmérséklet és megégetheti a kezét!

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy:

A roller megfelelően van összeszerelve, és a kormány megfelelően van beállítva.

Minden reteszelő berendezés és önzáró tartozék be van kapcsolva és teljesen működőképes.

A kerekek a tengelyeknél meg vannak húzva és jól forognak. Ha súrlódás lép fel, vagy a kerekek megremegnek, azonnal hagyja abba a használatát termék.

A fogantyúk nem szakadtak el a végükön.

Az összes csavar és egyéb alkatrész jól rögzítve van, és nem mutatják rendellenes kopás jeleit.


Ha a rollert tisztán és jó állapotban tartja, meghosszabbítja élettartamát és működését, miközben megőrzi gyermeke biztonságát.

Rendszeresen tisztítsa meg puha, nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon súroló hatású tisztító szereket.

A csapágycsavarok a fix típusú kerekekhez vannak beállítva, ami azt jelenti, hogy alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Tisztítás száraz ruhával, és elajózni kell az alkatrészeket. Ez megnöveli a használati idejüket, és javítja a roller hasznosíthatóságát.

Ügyeljen arra, hogy a kerekek körüli terület tiszta legyen, és ne maradjon sár rajta. Rendszeresen elajózza be a csapágycsavarokat. Ne vezessen a rollerral nedves állapotban esős időjárás. Ha nedves időben rollerezett vele, utána törölje le alaposan.

Ne hagyja a terméket kitéve olyan külső tényezők negatív hatásainak, mint az eső, hó és közvetlen napsugárzás. • Tartsa a rollert száraz és jól szellőző helyen.



A



B

