



HARMONY BÉBIMONITOR

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől. FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA. A Cangaroo babafigyelő segítségével otthona minden szobájából és a környezetéből hallhatja a babát.

HU

•FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TARTALMAZZA FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. •FIGYELMEZTETÉS! AZ EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTÓ RÉSZEK ÉS ÁBRÁK SZEMLEZSÁMÍTÁSI CÉLOKAT CSAK ÉS AZ ÖN VÁSÁROLT TERMÉK ELTÉRHETŐ AZTÓL.

•Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A babaőrző megfelel a következő európai szabványok követelményeinek: IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IES 62321-6:2015, IES 62321-7-1:2015, IEC 623:20, IEC 623:20 62321-8:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 38 V2 (2019-12), EN 320 EN 200.9. 62479:2010. • A Moni Trade Ltd kijelenti, hogy ez a JLT-D433 babaőrző megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EK Megfelelőségi Nyilatkozat egy példánya a www.cangaroo-bg.com webhelyen található.

ÚTMUTATÓ ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- 1.FIGYELEM! Ez a termék segédeszköznek készült. Ne használja orvosi monitorként vagy a felelős és megfelelő felnőtt felügyelet helyettesítőjeként.
2. Soha ne hagyja egyedül a babát otthonában. Mindig győződjön meg arról, hogy van valaki, aki vigyáz a babára és gondoskodik szükségleteiről.
3. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
4. A termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekei játszanak vele!
- 5.A terméket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
6. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a gyártó biztosított.
- 7.Figyelem! Fulladásveszély. A babaegység akkumulátorának töltésekor csatlakoztassa a töltőt a babától legtávolabbi fali aljzathoz. Helyezze a babaegységet a lehető legtávolabb a babától. A kábeleket gyermekektől elzárva kell elhelyezni (legalább 1 méter távolságra).
8. Ne helyezze vagy telepítse a készüléket a babaágyba/játszóudvarba vagy fölé.
- 9.A babaegységnek legalább 1 méter távolságra kell lennie gyermekétől, hogy a mikrofon fel tudja venni a gyermek hangját.
- 10.Ha a babaegységet asztalra vagy alacsony szekrényre helyezi, ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a munkalap széléről. Az emberek belebotolhatnak a kábelekbe.
11. Ne helyezze a babaőrzőt víz közelébe, például fürdőkád, mosdó vagy nedves helyiségbe/alagsorba.
- 12.Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a babaőrzőt, annak tápkábelét vagy a termék bármely alkatrészét.
13. Ne nyúljon a vízbe esett készülék után. Ha ilyen baleset történik, húzza ki a tápkábelét, ha az a hálózati aljzathoz volt csatlakoztatva.
14. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék csöpöghet vagy fröccsenhet rá.
15. Soha ne használja a babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
16. Ne használja a terméket erősen szennyezett (poros) helyen. Ez lerövidítheti a készülék élettartamát.
17. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne takarja le.
18. Ne takarja le az egység nyílásait. Úgy tervezték, hogy biztosítsák az egység szellőzését és megakadályozzák a túlmelegedést. Telepítse a terméket a használati útmutató szerint.
- 19.Mielőtt csatlakoztatja az adaptert a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
20. A tápkábel a következő jellemzőkkel rendelkező hálózati csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni: 220 – 240 V 50/60 Hz.
21. Ügyeljen arra, hogy ne öntsön ételt, vizet vagy más folyadékot a tápkábelre, ha a küldő/vevő adaptert használja.
- 22.Ne vágja el vagy módosítsa az adapter egyetlen részét sem. Ez sérülésveszélyt okozhat az adapter használata során.
23. Csak a gyártó vagy az importőr által biztosított adaptereket használja.

24. Ne használja az adaptert, ha sérült a kábel vagy a csatlakozó.
25. A sérülések elkerülése érdekében cserélje ki a sérült adaptert egy eredetire.
26. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a babaőrző egységeinek testét.
27. Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, ha sérült vagy vízbe esett. A babaegység javítása érdekében lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
28. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani otthon a babaegységet. Sérülés esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy az importörhöz.
29. Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyek nem a gyártó vagy az importőr által biztosított eredeti alkatrészek.
30. Ne kísérelje meg a terméket módosítani, saját kezűleg megjavítani, ha sérült, vagy bármely alkatrészt olyanra cserélni, amelyet nem a gyártó/importőr biztosított. Ez hibás működéshez vagy károsodáshoz vezethet.
31. Ne tárolja a babaőrzőt és adapterét közvetlen hőforrások – nyílt tűz, fűtőtestek vagy tűzhelyek – közelében.

32. FIGYELMEZTETÉS:

- A készüléket 10° és 45°C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.
- Ne tegye ki az adót vagy a vevőt túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek.

- Ne használjon éles tárgyakat vagy agresszív tisztítószerkeket a készülék tisztításához.

33. Figyelem! Fulladásveszély! A nylon csomagokat tartsa távol a gyermekektől. Kisgyerekek nem lehetnek jelen a termék kicsomagolása során.

34. Adatvédelem:

Ne felejtse el, hogy nyilvános adást használ a vezeték nélküli 2,4 GHz-es digitális babafigyelő használatakor.

A hang sugározható más vevőkészülékekre. Beszélgetések, akár a közeli szobákból is babaegység, sugározható is.

35. Figyelem! Személyes adatainak védelme érdekében mindig kapcsolja ki a kamerát és a szülői egységet nem használja őket. A szülői egység zavarást kaphat más eszközöktől a 2,4 GHz-es frekvencián zenekar.

36. Ne távolítsa el a terméken lévő címkéket és figyelmeztetéseket! Mindenki számára fontosak ki használja őket!

MŰSZAKI ADATOK

A szülői egység (a vevőegység) töltése	Beépített 3.7V 400mAh újratölthető akkumulátor
A babaegység tápellátása (küldő)	Beépített 3.7V 400mAh újratölthető akkumulátor
Töltő	1 db, mindkét egységhez használható; Bemenet 100V ~ 240V 50/60 Hz; Kimenet 5V, 1A, 5,0W
Töltési idő	120 perc
Használati idő a teljes feltöltés után ideális körülmények között	7 óra folyamatos munkavégzés esetén és 20 óra készenléti üzemmódban
Frekvencia	2,4 GHz (2402 ~ 2480 MHz)
Kommunikációs tartomány	300m (nyílt területen)
Optimális szobahőmérséklet, ahol az egységeket használják	0-45°C
Optimális szobahőmérséklet, ahol a babaőrzt tárolják	25°C
Megengedett páratartalom a készülék használati helyiségében	20% - 80% relatív páratartalom
Kétirányú kommunikációs lehetőség	Igen
Hangaktiválás	Igen
Alacsony akkumulátor jelző	Igen
Íjszakai lámpa a babaegységen	Igen
HANG	A szülői egység automatikusan bekapcsol, ha hangot észlel a babaegységből

A BABAEGYSÉG RÉSZEI (FELADÓ)

Lásd a BU ábrát: NL – éjszakai fények; PL – teljesítményjelző fény; SL – jelzőfény; AL – hangjelző fény; L BE – az éjszakai lámpa bekapcsolása; L – a villogó lámpák bekapcsolása; BE/KI – a készülék be- és kikapcsolása vagy az egységek párosítása; C – töltő csatlakozó.

A SZÜLŐI EGYSÉG RÉSZEI (VEVŐ)

Lásd az MU ábrát: PL – teljesítményjelző fény; SL – jelzőfény; „V+” – hangerő növelése; „V-” – hangerő csökkentése és gomb visszabeszélési a gyerekeknek; BE/KI – az egység be- és kikapcsolása, illetve az egységek párosítása; C – töltőaljzat; VI – fényjelző a hangért; M – mikrofon



1. Az első használat előtt teljesen tölts fel a babaegység és az anyaegység elemeit.
2. A töltők a következő jellemzőkkel rendelkeznek: Bemenet: 100V – 240V- 50/60Hz; Kimenet: 5V 1A 5,0W. Az AC töltők alacsony feszültségűek.

3. Töltés: -

Csatlakoztassa a töltőt a kijelölt töltőaljzathoz.

- Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az otthoni konnektorhoz. A dugasz a készülék tápellátáshoz való csatlakoztatására szolgál, a készüléknek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Javasoljuk, hogy a következő használat előtt hagyja teljesen feltöltődni az eszközöket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A mellékelt töltő speciálisan ehhez a termékhez alkalmas. Más készülékekhez nem használható.

Ehhez a babaórhöz ne használjon más típusú töltőt, amelyet nem a gyártó/importőr biztosított.

4. Azonnal tölts fel a készülékeket, miután a jelzőfény zölden villogni kezd.

5. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel teljesen mindkét egység akkumulátorát tárolás előtt.

Ezután tölts fel az akkumulátorokat legalább havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa élettartamát.

6. A beépített akkumulátorokat nem lehet kivenni a termékből.

7. Ha az akkumulátorok megsérültek vagy már nem tölthetők, ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Tanácsadásért és javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz/forgalmazóhoz.

8. Az elemek újrahasznosíthatók. Ha a termék megsérült és tovább nem használható, vigye el az elektronikai hulladékok, akkumulátorok, töltők hivatalos gyűjtőhelyére. NE dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt.

Kövesse az országában érvényes szabályokat az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan.

Az ilyen típusú hulladékot csak az arra kijelölt helyre dobja. Ez fontos és jelentős hozzájárulás lesz a környezetvédelemhez, valamint az akkumulátorokban és elektronikus alkatrészekben található anyagok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére.

A TERMÉK HASZNÁLATA

FIGYELEM! ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE TELJESEN MINDKÉT KÉSZÜLKÉT!

1. ON/OFF gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a küldő és a vevő bekapcsolásához. A jelzőfény zölden villog, jelezve, hogy az eszközök be vannak kapcsolva. Távol kell lenniük egymástól, hogy elkerüljék a jel interferenciáját.

2. Helyezze a feladót a baba szobájába. Irányítsa a mikrofont a gyermek felé, például a babaágyra vagy a játszótérre. Legalább 1-2 méterre kell lennie a gyermektől.

Ha csatlakoztatta a töltőt az adóhoz és a hálózati aljzathoz, húzza ki teljesen a kábelt a lehető legjobb átvitel érdekében. Csatlakoztassa az adaptert otthona legközelebbi szabványos elektromos aljzatához.

3. A készülékek párosítása egymással: az eszközöket gyárilag párosítani kell. Ha a szülői egység nem kap jelet a babaegységtől: -Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz teljesen fel van-e töltve.

Ha nem, tölts fel őket.

- Ha a töltés után az egységek nem párosíthatók újra, tartsa lenyomva a vevő (szülői egység) be-/kikapcsoló gombját körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED-jelző villogni nem kezd. Ezután körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a küldő (bébi egység) be-/kikapcsoló gombját. Így az egységek párosulnak egymással.

4. A küldő készenléti üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság érdekében, ha nem érzékel hangokat a környező területen (VOX mód). Automatikusan bekapcsol, ha hangok hallatszanak a babaszobában.

5. Helyezze a vevőkészüléket abba a szobába, ahol tartózkodik.

6. Nyomja meg a és gombokat a szülői egységen a hangerő szabályozásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a gombot a szülői egységen a jelzőfény bekapcsolásához. Ha hangot továbbít a küldő és a vevő között, a jelzőfény villogni kezd.

7. Nyomja meg a gombot a jelzőfény mellett az éjszakai lámpa bekapcsolásához. Nyomja meg a gombot a kisebb lámpánál, és halkán villogó fény fog kigyulladni.

8. A készülék kétirányú kommunikációs funkcióval rendelkezik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot, és kezdjen el beszélni a szülői egység mikrofonjával. Így gyermeke hallhatja Önt. Ezzel a funkcióval pedig távolról is megnyugtathatja a gyermeket, amíg el nem éri a babaszobát.

9. Ha a baba vagy a szülői egység eleme lemerült, a tápellátás jelzőfénye zölden villog. Ebben az esetben tölts fel az egységeket a kézikönyvben leírtak szerint.

10. Háttérzaj: A vevőből származó visszhang azt jelenti, hogy az elemek lemerültek, és fel kell tölteni őket.

Ellenőrizze, hogy a töltést jelző ZÖLD jelzőfény villog-e, ez azt jelenti, hogy az egységeket fel kell tölteni.

11. Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, vagyis a vevő távol van a küldőtől, akkor mindkettő nem tud megfelelően működni. A babaegységen (küldőn) lévő éjszakai lámpa, a jelzőfények lassan villognak, és a hangjelző lámpa is villogni fog. Ugyanebben az időben riasztás (sípolás) szólal meg a szülői egységből.

1.ON/OFF gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a küldő és a vevő bekapcsolásához. A jelzőfény zölden villog, jelezve, hogy az eszközök be vannak kapcsolva. Távol kell lenniük egymástól, hogy elkerüljék a jel interferenciáját.

2. Helyezze a feladót a baba szobájába. Irányítsa a mikrofont a gyermek felé, például a babaágyra vagy a játszótérre. Legalább 1-2 méterre kell lennie a gyermektől.

Ha csatlakoztatta a töltőt az adóhoz és a hálózati aljzathoz, húzza ki teljesen a kábelt a lehető legjobb átvitel érdekében. Csatlakoztassa az adaptert otthona legközelebbi szabványos elektromos aljzatához.

3.A készülékek párosítása egymással: az eszközöket gyárilag párosítani kell. Ha a szülői egység nem kap jelet a babaegységtől: -Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz teljesen fel van-e töltve. Ha nem, töltse fel őket.

- Ha a töltés után az egységek nem párosíthatók újra, tartsa lenyomva a vevő (szülői egység) be-/kikapcsoló gombját körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED-jelző villogni nem kezd. Ezután körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a küldő (bébiegység) be-/kikapcsoló gombját. Így az egységek párosulnak egymással.

4.A küldő készenléti üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság érdekében, ha nem érzékel hangokat a környező területen (VOX mód). Automatikusan bekapcsol, ha hangok hallatszanak a babaszobában.

5. Helyezze a vevőkészüléket abba a szobába, ahol tartózkodik.

6.Nyomja meg a és gombokat a szülői egységen a hangerő szabályozásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a gombot a szülői egységen a jelzőfény bekapcsolásához. Ha hangot továbbít a küldő és a vevő között, a jelzőfény villogni kezd.

7.Nyomja meg a gombot a jelzőfény mellett az éjszakai lámpa bekapcsolásához. Nyomja meg a gombot a kisebb lámpánál, és halkan villogó fény fog kigyulladni.

8.A készülék kétirányú kommunikációs funkcióval rendelkezik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot, és kezdjen el beszélni a szülői egység mikrofonjával. Így gyermeke hallhatja Önt. Ezzel a funkcióval pedig távolról is megnyugtathatja a gyermeket, amíg el nem éri a babaszobát.

9.Ha a baba vagy a szülői egység eleme lemerült, a tápellátás jelzőfénye zölden villog. Ebben az esetben töltse fel az egységeket a kézikönyvben leírtak szerint.

10. Háttérzaj: A vevőből származó visszhang azt jelenti, hogy az akkumulátorok lemerültek, és fel kell tölteni őket.

Ellenőrizze, hogy a töltést jelző ZÖLD jelzőfény villog-e, ez azt jelenti, hogy az egységeket fel kell tölteni.

11. Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, vagyis a vevő távol van a küldőtől, akkor mindkettő nem tud megfelelően működni. A babaegységen (küldőn) lévő éjszakai lámpa, a jelzőfények lassan villognak, és a hangjelző lámpa is villogni fog. Ugyanebben az időben riasztás (sípolás) szólal meg a szülői egységből.

12.Visszhang: A vevő túl közel van a küldőhöz, és előfordulhat, hogy van visszhang. Ebben az esetben helyezze el mindkét egységet egymástól távol, vagy halkítsa le a rádióerősítő hangerejét.

13.Hangjelzés a babaegységről: Ha megnyomja és lenyomva tartja a Vol+ gombot a szülői egységen, a babaegység hangjelzési funkciója aktiválódik. Amikor hang hallatszik a babaegységből, a hangjelző lámpa villogni kezd (a felső kör fehér fényben). A villogás sebessége a küldőtől érkező hang sebességétől függ. Ha a fehér fény villogása gyorsan villog, ez azt jelenti, hogy a baba sírásának gyakorisága túl magas.

JELZŐFÉNYEK

1. Küldő (babaegység): •A jel

LED jelzőfénye – az alsó jelzőfény: Amikor a babaegységet a szülői egységhez csatlakoztatja, zöld fény világít. Az egységek párosításakor – villogó zöld fény (ha megnyomja és 5 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot). •Tápellátás/töltés jelzőfény – a felső jelzőfény: Ha a tápfeszültség be van kapcsolva, zöld fény világít. A készülék kikapcsolásakor a zöld fény nem világít. Alacsony akkumulátor – villogó zöld fény. Töltés – világít a piros lámpa. Amikor az egység teljesen feltöltődött, a piros lámpa kialszik.

2. Vevő (szülői egység): • A jelet

jelző LED jelzőfény – az alsó jelzőfény: Amikor a szülői egység csatlakozik a babaegységhez, zöld fény világít. Az egységek párosításakor – villogó zöld fény (ha megnyomja és 5 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot). •Tápellátás/töltés jelzőfény – a felső jelzőfény: Ha a tápfeszültség be van kapcsolva, zöld fény világít. A készülék kikapcsolásakor a zöld fény nem világít. Alacsony akkumulátor – villogó zöld fény. Töltés – világít a piros lámpa. Amikor az egység teljesen feltöltődött, a piros lámpa kialszik.

TISZTÍ TÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ne merítse vízbe az egységeket vagy adaptereiket, és ne mossa le folyó víz alatt.
2. Ne használjon tisztító sprayt és folyékony tisztítószereket.
3. Az egységek tisztítása előtt ki kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
4. Tisztítsa meg az egységeket óvatosan, száraz ruhával.
5. Ha hosszabb ideig nem használja a babaórzót, tárolja azt és a töltőit hűvös és száraz helyen.
6. Figyelem! Gyermek nem játszhatnak ezzel a termékkel! Tárolja gyermekektől elzárva.
7. Ha a termék megsérült és már nem használható, ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Adja le egy hivatalos gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
- Ezzel hozzájárul a környezet megóvásához. 8. Ha bármilyen sérülést vagy hiányzó/törött alkatrészt talál, hagyja abba a termék használatát, amíg a sérüléseket el nem távolítják.
9. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
10. Ne lépjen rá a tápkábelre, és ne csípje be, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozódoboznál és azon a helyen, ahol a kábel kijön a készülékből.
11. Az eszközöket és a hálózati adaptereket úgy helyezze el, hogy biztosítsák a szükséges szellőzést. Ne takarja le őket ruhával, törölközővel, takaróval vagy hasonlóval.
12. Mindig húzza ki a készülékeket villámlással járó vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja őket.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
1. Sziszegő hang a babaórzó használata közben, és nincs csatlakoztatva a töltőhöz.	Ha a tápellátás jelzőfénye zölden villog, töltsse fel a babaórzó akkumulátorát.
2. A vevő nem ad ki hangot.	Ha nincs hang a küldő (a babaegység) körül, akkor nem érkezik jel a szülői egység felé. Ebben az esetben a szülői egység készenléti módban van. Ha bármilyen hang hallatszik a szobában, akkor a szülői egység is aktiválódik.
3. Rossz jel	Ellenőrizze, hogy a szülői egység hatótávolságon belül van-e.