

TURBO ELEKTROMOS AUTÓ

MODEL: TURBO
ITEM NO: J-0105



CE



Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEN!!!!

FELNÖTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőtt összeszerelésre szolgálnak. Összeszereléskor tartsa távol a gyerekeket.

Az összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagot és a műanyag zacskókat, és semmisítse meg.

FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 3-6 hónapos gyermekek számára .

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA NE HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET . Mindig figyelje a gyermeket, amikor az akkumulátorral működő autót használja .

Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Ennek a játéknak nincsenek fékjei .

Gyermekeknek 3-tól 7 éves korig , maximum 25 kg súlyú.

Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátorral működő autót játék – nem alkalmas emberek nagy távolságokra történő szállítására, csomagok szállítására stb.

Felnőtt összeszerelés szükséges. 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen az autó összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladásveszélye. A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. Az akkumulátor összeszerelését és töltését felnőttnek kell elvégeznie. Óvatosan használja. Szakértelm szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek. Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható. A terméket egy foglalkozáson csak egy gyermek használhatja. Soha ne használja utakon, autók közelében, meredek dombokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víztesteken , sáros terepen vagy mocsaras, murvás területeken. Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. Ne használja az elektromos autót, ha meglazult, elhasznált vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet meztelen a játék használata közben vagy csúszós talpú cipőben . Mindig az ülésen kell ülni . Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre , és ne használja az akkumulátorral működő autót .

Gyermeke nem ugorhat le az autóról a járdaszegélyről vagy más magasabb részből, és nem ütközhet bele. Meg kell taníttatni a gyermeket és a többi gyermeket, akik az autót közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg kézzel vagy más tárggyal annak kerekeit, miközben az autó halad. Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez lógáshoz, sodródáshoz és az egyensúly felborulásához vezethet, ami a gyermek sérülését okozhatja. Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem! Tartsa távol a közvetlen hőforrásoktól – tűzhelytől, nyílt tűztől vagy mástól.

Ne használja az autót esős napokon, ne nedvesítse vízzel vagy más folyadékkal játék vagy tisztítás közben. Ezzel elkerülhető a játék sérülésének veszélye a fémrészekben lévő rozsdra vagy a csatlakozások stabilitásának megzavarása miatt. **A termék Játék kategóriába tartozik műanyag, fém alkatrészekkel! A terméket játékra és otthoni használatra tervezték**• **SOHA NE HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET.**

A biztonságos vezetés szabályai

A gyerekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez : Nem használható lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőkön, úszómedencék vagy más víztestek közelében.

Csak egyenes talajon és biztonságos helyen használja a járműt . Például – otthonában , parkban vagy játszótéren .

A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókán, lejtőkön, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos. Soha ne használja pázsiton vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. Kerülje a homokos vagy más kemény és érdes felületeket . Ne használja rossz időben (hó , eső , erős szél), vagy rosszul megvilágított , vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken . Soha ne használja sötétben . Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, amelyek balesethez vezethetnek . Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja . Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy egyéb elektromos alkatrészeket csatlakoztatni . Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat . Ne engedje, hogy gyerekek megérintsék a kerekeket, vagy ne legyenek a közelükben, amikor az akkumulátoros autó mozgásban van . A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik . Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a biztonsági öveiket a biztonságuk garantálása érdekében . Az autót egyes tartozékaik megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során , legyen óvatos . NE használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót , miközben az autó mozgásban van . Csak akkor használható, ha a játék a helyén van . A motor újraindításakor szikra keletkezhet . Tilos az autót beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon .

Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt ezzel a termékkel játszaná . Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált , hogyan állítsák le az autót, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén . Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket .

Ne változtasson semmit a testen és a termék részein . Ez a játék destabilizáláshoz és a gyermek sérüléséhez vezethet.

A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket :

Fontos ! A termék első használatára előtt az akkumulátort fel kell tölteni körülbelül 10-15 óra , de nem több . Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort .

Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket !

Minden használat előtt ellenőrizze az ülést . Hogy megfelelően van-e elhelyezve és csavar segítségével szerelve (beépítve) .

A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról , hogy az akkumulátorral működő autót teljesen biztonságos .

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Akkumulátor / töltő / alkáli akkumulátorok

1. Az akkumulátor / töltő / alkáli elemek nem játékszerek , és szigorúan tilos gyerekeknek játszani velük .
2. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni , ne töltsé újra .
3. Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket : alkáli , normál (szén - cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) .
4. Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat .
5. A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből .
6. Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polarításra .
7. A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből .
8. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket .
9. Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit .
10. Csak a gyártó által biztosított újratölthető és feltöltött akkumulátort használja .
11. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez , mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat .
12. NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt .
13. NE TÖLTSE hátrafelé az akkumulátort .

Mindig tartsa szárazon az akkumulátort . Az akkumulátor nem érintkezhet friss vagy sós vízzel .

Az újratölthető akkumulátor töltése

1. Az első használat előtt töltsé az újratölthető akkumulátort 10-15 órán keresztül , de legfeljebb ennél tovább . Az akkumulátort csak felnőtt töltheti . Soha ne engedje, hogy gyermek töltsé az akkumulátort .
2. Mielőtt csatlakoztatná az adaptert az akkumulátor töltéséhez , kapcsolja ki a bekapcsológombot .
3. Amikor az autó normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használat után töltsé az akkumulátort 8 – 12 óra , de soha nem több 20 óránál .
4. Minden alkalommal ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem kopott-e vagy sérült-e mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort . Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli .
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni .
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben .
7. Havonta legalább egyszer töltsé fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta .
8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart . Kérjük, ne használja ezt a terméket -5 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékleten .

ALKATRÉSZ LISTA

Mielőtt elkezdene az akkumulátoros CAR összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listában feltüntetett összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig .

Lásd ábra PD : dzsip test 1 db., Ülés 2 db., kerék 4 db., Pót gumi 1 db., Kormánykerék 1 db., Első védőkorlát 1 db, hátsó védőkorlát 1db., , Távirányító 1db.,Töltés 1db.reflektor 2db, keréktartó 1 pa.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. Szerelje be a kereket, rögzítse a négy kereket a tengelyhez , rögzítse a műanyag tengelyhüvelyt a tengelyhez, helyezze be a tömítést, rögzítse erősen a csavarral a kerékrögzítő részeken.
2. Csatlakoztassa a jármű tápkábelét, helyezze az ülést a fenntartott helyzetbe a karosszérián, és rögzítse erősen csavarokkal, csatlakoztassa a kormánykerék tápkábelét a kormányt igazítsa a kormánytengelyhez nyomja le, amíg a kattató fel nem pattan, és a kormány a kerék a helyére van szerelve.
3. Szerelje fel a hátsó védőkorlátot , szerelje össze a hátsó védőkorlátot , csatlakoztassa a vezetéket a védőkorlát és a karosszéria között, helyezze be a védőkorlátot a karosszéria tartalék nyílásába, és fejezze be a hátsó védőkorlát összeszerelését.
4. Szerelje fel az elülső védőkorlátot és helyezze be az első védőkorlátot a jármű karosszériájának fenntartott kártyanyílásába . Szerelje be a reflektort és helyezze be a karosszéria fenntartott nyílásába , a hátsó pótkerekre , és helyezze be a pótkerék csatját a a test fenntartott rése . Az akkumulátor bekötése Csatlakoztassa a piros kábelt az akkumulátor piros kivezetéséhez. Kövesse a helyes polaritást. Soha ne csatlakoztassa a fekete kábelt a piros csatlakozóhoz és fordítva. Ez rövidzárlathoz vezethet. Kapcsolja be a ELEKTROMOS AUTÓ-t, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres volt-e

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ ELEKTROMOS AUTÓ HASZNÁLATA

Megjegyzés :

1. Amikor megváltoztatja a mozgás irányát , először győződjön meg arról, hogy az elektromos autó nem mozdul el . Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy megállítaná az elektromos autót , károsíthatja a fogaskerekeket és a motort .
2. Ha a távirányítót használja, kövesse a jelen kézikönyv útmutatásait.

Működés és funkciók – Lásd az U ábrát:

Zenelejátszó – gombok a zenéhez, a hangerő növeléséhez és a hangerő csökkentéséhez.

Akkumulátor kijelző – mutatja az akkumulátorban lévő bal töltöttséget.

Irányítópult

Tápellátás: Nyomja meg a BE/KI gombot az autó indításához

Fénykapcsoló – Nyomja meg a világítás be- vagy kikapcsolásához.

Nagy-alacsony sebesség kapcsoló: az elektromos auto csak előremeneti üzemmódban mozog nagy sebességgel.

Előre/Stop/Visszalépés gomb:

Mozgás előre: Állítsa az Előre ▲ /Stop/ Vissza ▼ kapcsolót Előre ▲ helyzetbe, és nyomja meg a pedált a ELEKTROMOS AUTÓ előremozdításához.

Mozgás hátra: Állítsa az Előre ▲ /Stop/ Vissza ▼ kapcsolót Vissza ▼ helyzetbe, és nyomja meg a pedált a ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozgásához.

Megállás: Váltson Stop helyzetbe, vagy emelje fel a lábát a pedálról, hogy megállítsa az autó mozgását.

USB-csatlakozó – a flash meghajtó vagy a telefon csatlakoztatásához.

TF nyílás – SD kártya behelyezéséhez.

MP3 csatlakozó – MP3 lejátszó csatlakoztatásához.

Ne hallgasson hangos zenét , mert ez halláskárosodáshoz vezethet

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLAT



CSAK FELNÖTT HASZNÁLHATJA A TÁVIRÁNYÍTÓT !

A távirányító használata mindig elsőbbséget élvez a ELEKTROMOS AUTÓ kézi és pedálos működtetésével szemben .
(Ha a távirányítót használja , a pedál nem működik .)

I. AZ ELEMEK ELHELYEZÉSE :

FIGYELEM ! Az elemek elhelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni !

1. Az elemeket a készlet nem tartalmazza.
2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarját, és tegye félre .
3. Ezt követően helyezzen be 2 db AAA (LR03) elemet a rekeszbe , ügyeljen arra, hogy a megfelelő polaritást (+/ -) vegye figyelembe a rekesz alján .
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és rögzítse a csavarral .
5. Az elemeket felnőtteknek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak az elemekkel.
6. Figyelem! Az elemek további cseréjét felnőtteknek kell elvégeznie.

II. A távirányító gombjai – Lásd az RC ábrát :

- F – Előre – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ előremozdításához ;
- B – Vissza – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozgatásához ;
- P – Stop/Szünet – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ mozgásának leállításához ;
- L – Forduljon balra – nyomja meg, hogy a ELEKTROMOS AUTÓ balra forduljon ;
- R – Forduljon jobbra – nyomja meg, hogy a ELEKTROMOS AUTÓ o jobbra forduljon ;
- S – Sebességválasztás ;
- IL – LED jelzőfény a különböző sebességekhez ;

III. A távirányító csatlakoztatása a ELEKTROMOS AUTÓHOZ:

Tartsa lenyomva egyszerre az Előre és a Vissza gombokat 3 másodpercig. Az első sebességjelző villogni kezd. Kapcsolja be a ELEKTROMOS AUTÓ áramellátását. A fényjelzőnek villogóról hosszú fényre kell váltania. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres volt. Ha a csatlakozás nem sikerült, kapcsolja ki a ELEKTROMOS AUTÓ-t, és ismételje meg az 1. lépést. Az RC automatikusan energiatakarékos módba kapcsol, ha 10 másodpercig nem használja. Az akkumulátoros ELEKTROMOS AUTÓ működtetéséhez használt távirányító M23025-2 cikkszámú Moni Trade Ltd. kijelenti, hogy az ilyen típusú GB6675 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EK irányelvnek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található : www.monibg.

IV. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL:

A lemerült elemeket mindig vegye ki és ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt , használja az erre a célra kijelölt helyeket . Újrahasznosíthatóak .
Csak az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.

Alkáli elemek ajánlottak .

Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket .

Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki őket újakra, mindig cserélje ki az összes elemet . Gyermekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben .

Ne keverje össze a régi elemeket újakkal.

Ne keverjen alkáli, szabványos (szén - cink) vagy újratölthető (nikkel - kadmium) elemeket .

Ne dobja tűzbe az elemeket , mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak .

A JÁTEK ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORÉNEK TÖLTÉSE

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR CSAK FELNÖTTEKNEK TÖLTHETŐ. **Figyelem!**

Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátorok gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

FIGYELEM ! A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN :

Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja . SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt .

Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez . Ez túlmelegedést , tüzet vagy robbanást okozhat .

SOHA ne változtasson az elektromos áramon . A változtatások rövidzárlatot , tüzet vagy robbanást okozhatnak, illetve a rendszer maradáno károsodását okozhatja .

NE ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR KAPCSOLATAI KÖZÖTT . EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET .

Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel .

Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódnak fel . Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsé .

Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva . Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat . Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki .

Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva . Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat . Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki .

Az akkumulátort csak száraz helyen töltsé . Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint

rákot és reproduktív fogyatékossgát okozhatnak . Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet .

Ne nyissa ki az akkumulátort . Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz , amelyek mérgezőek és maró hatásúak . Ne nyissa ki az adaptert ! Az adapter korpuszában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak . Csak egy felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort . SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek . Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz. Soha ne ejtse le az akkumulátort . Ez az akkumulátor maradáno károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat . Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki .

Mielőtt elkezdene a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e . Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül , abba kell hagynia a használatát , amíg a sérülést el nem távolítják . Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön . Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni . Ne fordítsa hátra az akkumulátort. Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal . Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek , ha az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ felfelé fordul .

Normális, hogy az adapter fellemelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik , le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort .

A töltő aljzat a ELEKTROMOS AUTÓ ülése alatt található.

Mielőtt az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t raktárba helyezné , teljesen fel kell töltenie az akkumulátort . Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie , hogy meghosszabbítsa az élettartamát .

Töltés közben a ELEKTROMOS AUTÓ nem használható , mert az elektromos rendszer árama leáll .

Kapcsolja ki a BEKAPCSOLÓ GOMBOT , mielőtt elkezdene tölteni az akkumulátort.

Az első használat előtt töltsé az akkumulátort legalább 10-15 percig órák . Ne töltsé az akkumulátort ennél hosszabb ideig, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltés túlmelegedését.

Amikor az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ lassabban kezd mozogni , fel kell töltenie az akkumulátort .

Minden használat után vagy legalább havonta egyszer fel kell töltenie az akkumulátort 10 óra között és 15 óra , de legfeljebb 20 óra .

Gyermekek nem használhatják az adaptert . Csak egy felnőtt kezelheti . Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni . Az adapter nem játék .

Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros ELEKTROMOS AUTÓ-t .

Lásd a CH ábrát. Dugja be az adapter perselyét a töltőaljzatba ..

Dugja be az adapter csatlakozóját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába .

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ ki van kapcsolva.

A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét . A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni . Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket :

1. Távolítsa el az akkumulátorral működő autó ülését .
2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit .
3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől .
4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort .

Az akkumulátor állapotától (például szívárgástól) függően előfordulhat, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt védőkesztyűt kell viselnie . Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetésinél vagy a kábeleknél fogva .

5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba .

Fontos ! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni . Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz , és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni . NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort , mert felrobbanhat vagy kifolyhat . NE dobja az ólomakkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába . A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését) , lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja . A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban .

6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést .

7. Helyezze fel a fém tartót , amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől .

8. Tegye vissza az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ ülését a helyére .

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az autót nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor lemerült.	Töltsd fel .
	Ha az autó túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol .	Ha ez megtörténik, várjon néhány percet a termék használata nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol .
	Nem nyomta meg megfelelően a bekapcsológombot.	Használja az autót helyesen a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
	Az akkumulátor kábele leesett.	Csatlakoztassa újra.
	Az akkumulátor sérült.	Változás újjal. Ebből a célból lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta .

	Az elektromos áramkör kábelei elszakadtak vagy sérültek .	Javítással kapcsolatban forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta .
	A meghajtó motor sérült .	Az autót szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta .
Az akkumulátor nem töltődik	Az akkumulátorkábel csatlakozói meglazultak.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorkábel csatlakozója szorosan csatlakozik-e. Csatlakoztassa újra.
	A töltő nincs bedugva.	Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van-e a fő elektromos rendszer működőképes aljzatához.
	A töltő sérült.	Kapcsolatba lépni az üzlet, ahol a terméket vásárolta .
Az akkumulátorral működő autó hosszú ideig nem tud működni.	Az akkumulátor töltési ideje lerövidül .	Töltse fel az akkumulátort az ajánlott ideig, és ne rövidebb ideig, vagy töltse fel minden használat után. A töltést hetente legalább egyszer el kell végezni . Töltés 10-15 óra, de legfeljebb 20 óra.
	Az akkumulátor előregedett és már nem bírja a töltést.	Az akkumulátor rendszeres töltés esetén általában 1-3 évig bírja. Ha az akkumulátor nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra. Kapcsolatba lépni az üzlet, ahol a terméket vásárolta .
Töltés közben a töltő felmelegszik, és zümmögő hang hallatszik belőle.	Ennek oka egy kémiai reakció.	Nem kell aggódnia, mivel ez egy normális kémiai folyamat.
Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátorral működő autó lassan mozog.	Az akkumulátornak nincs elég töltése.	Rendszeresen töltse fel az akkumulátort minden használat után. Javasoljuk, hogy 10-15 óra között töltse, de legfeljebb ennél.
	Az akkumulátor előregedett és már nem bírja a töltést.	Az akkumulátor rendszeres töltés esetén általában 1-3 évig bírja. Ha az akkumulátor nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátorral működő autó túlterhelt	Csökkentse az akkumulátoros autó terhelését. Az akkumulátorral működő autót használó gyermek maximális súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot.
	Az akkumulátoros autót egyenetlen talajon használják – homokos/kavicsos/füves területen.	Csak egyenes aszfaltfelületen használja!

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

Ne tisztítsa a terméket tömlővel . Ne mossa le vízzel és szappannal . Ne használja az autót , ha esik vagy havazik . A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort .

Az akkumulátorral működő autót csak puha, száraz ruhával tisztítsa . A műanyag részek fényének visszaállítás érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz NÉLKÜL . Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerket .

Karbantartás és tárolás:

A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket / felnőtteket terheli . Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés / sérülésveszélyt – az akkumulátort , adaptert , elektromos kábeleket vagy vezetékeket , perselyeket , csavarokat , karosszériát , mozgórészeket , kerekeket , rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem , nincs-e sérülés , törött vagy letört részek . Ha ilyet talál , abba kell hagynia a termék használatát , amíg el nem távolítja a sérülést . Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel . Ügyeljen arra, hogy a játék műanyag részei ne legyenek repedve vagy eltörve . Időről időre használjon kenőolajat a mozgó alkatrészekre, például a kerekekre és a mozgó csatlakozások olajozására . Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani . Az autót csak függőleges helyzetben tárolja , ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg . Parkolja le az akkumulátorral működő autót zárt térben, vagy takarja le vitorlavendővel , hogy megvédje a párás időben .

Ha nem használja a terméket , száraz , hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni . Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz , fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen .

6. CSAK FELNŐTTEKNEK : minden használat után töltse fel az akkumulátort . Ha nem használja az akkumulátorral működő autót , legalább havonta egyszer töltse fel az akkumulátort .

7. Amikor az akkumulátorral működő autót nem használja , minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni . Minden kapcsolónak nulla vagy „ stop ” állásban kell lennie . Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit

8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket , akkor teljesen fel kell töltenie az akkumulátort , mielőtt tárolásra helyezné . Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében .

9. Mielőtt az autót tárolásra helyezné , kapcsolja KI a bekapcsológombot , távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és az autót újratölthető akkumulátorról . Tárolja megfelelő helyen (száraz , hűvös és jól szellőző helyen) . Ne engedje , hogy gyerekek játszanak az akkumulátor közelében .

10.FONTOS ! AZ AUTÓ KAROSSZÉRIÁJÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON ! Ez az autó károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakképzett javítóműhelynek vagy importőrnek kell karbantartania .

11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket , ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket . Ügyeljen a helyes polarításra az elemek behelyezésekor .

12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét . Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni . Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrt . A TERMÉK MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK.

1



PD



2



3



4

