

Modell: „WINDY” Cikkszám:DLX-288



71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; HU IEC 6 2115:2020+A11:2020.

A DLX-288 cikkszámú akkumulátoros ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ WINDY 37 és 96 HÓNAP közötti gyermekek számára készült.

A gyermek maximális súlya 25 kg. A terméket játékra és otthoni használatra tervezték. Ez

csak egy gyermek általi használatra készült. Az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t használó gyermeknek stabilan kell állnia a lábán és önállóan mozogni.

Figyelem! Felöltött közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA HAGYJA FELÖLTÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg a készüléket használja akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ.

Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játékban sok kicsi ALKATRÉSZ VAN. FIGYELEM! Fulladásveszély!

Figyelem! EZ A TERMÉK JÁTÉK MŰANYAG ÉS FÉM ALKATRÉSZEKEL.

Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen.

Figyelem! Forgalomban nem használható.

Figyelem! Az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken vezessék. Ne használja a terméket puha felületeken, például fűben, talajon vagy homokon (SÁRBAN, MURVÁN). Csak jól megvilágított és biztonságos játszótéren és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében a termékkel játszan. Ne használja esős időben vagy este. •Figyelem! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket. Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben. •Figyelem! Az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 25 kg. • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felállva felfeljen az ülésre vagy használja az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t. •A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort körülbelül 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 16 órán keresztül fel kell tölteni. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort.

Figyelem! Mozgó alkatrészek!

Becsapódás veszélye! Ne engedje, hogy az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal, amikor mozgásban vannak. • Felnőtt összeszerelés szükséges. • 3 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. • A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőttnek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyek nem a gyártó biztosított. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. • Ne használja az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t, ha meglazult, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. •FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ karosszériáját, mert ez csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne cserélje ki az alkatrészeket. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőttnek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. • Ne használja az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t, ha meglazult, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. •FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ karosszériáját, mert ez csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne cserélje ki az alkatrészeket. • Ne zárja rövidre az akkumulátor

Mielőtt elkezdené az akkumulátoros ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listában szereplő összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig.

Lásd a PD ábrát: A.ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ karosszéria; B. Kerékburkolat; C. Első lökhárító; D Kerek ; E Háttámla. F Kormány G, Töltő

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. • FELNÖTTEKNEK KELL VÉGEZNI AZ ÖSSZESZERELÉST. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. • Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és dobja ki a termék összeszerelése után. • Az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ csomagolása nem gyermekek számára készült játék. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális súly kapacitás	< 25 kg	A termék mérete A csomag mérete	120 x 81 x 74 cm 111x 72x 58 cm
Megfelelő életkor	37-36 hónapos korig	A töltés módja	Újratölthető elem
Akkumulátor és motor	1*12V7Ah; 4*390W	Töltő:	Bemeneti áram: AC220V 50Hz Kimeneti áram: DC12V1500mA
Átlagos akkumulátor-élettartam	Körülbelül 300 alkalommal	Töltési idő	10 ~ 12 haca
A használat időtartama	60-120 perc	Sebesség:	3,5 km/h



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT use the vehicle on Lawns!

Az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb „OFF” állásban van.

1. ÁBRA; a kerék rögzítéséhez 2. ÁBRA; először távolítsa el a csavarokat és a tömítéseket.

Rögzítse az első kerekeket az első tengely mindkét oldalához. Az első kerekek fogaskerekeinek szorosan illeszkedniük kell a sebességváltók fogaskerekeihez.

Helyezzen alátéteket és anyákat a tengely mindkét oldalára.

3. ÁBRA: Húzza meg az anyákat csavarkulccsal, hogy rögzítse a kerekeket a tengelyhez. Ugyanígy szerelje fel a hátsó kerekeket. Megjegyzés: A hátsó kerék fogaskerekének szorosan illeszkednie kell a sebességváltó fogaskerekéhez. Rögzítse a kerékburkolatokat az első és a hátsó kerekre. Óvatosan nyomja meg őket a rögzítéshez. Egy kattanás fog hallani.

4. ÁBRA;csatlakoztassa a kerékburkolatot. távolítsa el a csavarokat a kormánytengely felett.

5 ÁBRA: a kormány felszerelése 6. ÁBRA; igazítsa be a kormánytengelyt és szerelje fel a kormányt.

7 ÁBRA;csavarja fel az eltávolított csavarokat (5. ábra) rögzített kormányra.

8. ÁBRA; Nyissa ki a termék akkumulátortartóját, amely az ülés alatt található. Távolítsa el az akkumulátor piros kivezetésének fedelét, és csatlakoztassa a járműkábel piros csatlakozóját a piros kivezetéshez. Soha ne fordítsa meg a polaritást. Soha ne csatlakoztassa a fekete kábelt a piros csatlakozóhoz, és fordítva.

Ez rövidzárlatot okozhat. Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres volt-e, és van-e áram az áramkörben. Győződjön meg arról, hogy a fények és a zene problémamentesen működnek.

9. ÁBRA;rögzítse a felső üléselemet és húzza meg a csavarokat.

10. ÁBRA: Helyezze a háttámlát az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ hátsó részére, majd nyomja le a rögzítéshez.

11. ÁBRA: Helyezze az első lökhárítót a jármű karosszériájára. Csavarjon be négy csavart a lökhárító megfelelő nyílásaiba, és húzza meg őket csavarhúzóval.

Megjegyzés: Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ nem mozdul. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy megállítaná az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t, károsíthatja a fogaskerekeket és a motort.

1. GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK AZ ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ MŰKÖDTETÉSÉHEZ/HASZNÁLATÁHOZ – LÁSD U. ÁBRA: •BE/KI – Bekapcsológomb az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ be- és kikapcsolásához. •CH – töltő aljzat. Csatlakoztassa a töltőt. Jegyzet! Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-nek nem szabad mozognia, és az ON/OFF gombot ki kell kapcsolni. •F/S/B (▲○▼)– Gombok az előre/megállás/hátra mozgáshoz •HS/SP – Nagy-alacsony sebesség kapcsoló: az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ csak előremenetben mozog nagy sebességgel.

•MP – Zenelejátszó – gombok a zenéhez, a hangerő növeléséhez és a hangerő csökkentéséhez, USB

az MP3-lejátszóhoz vagy a telefonhoz való csatlakoztatáshoz különböző dalok lejátszásához. .

2. HOGYAN KELL ELŐRE/HÁTRA VAGY MEGÁLLNI:
Először kapcsolja be az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t. •Mozgás előre: Állítsa az ▲
•Előre/Stop/Vissza (▲Stop▼)kapcsolót Előre helyzetbe, és nyomja meg a pedált az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ előremozdításához.
•Mozgás hátra: A mozgás irányának megváltoztatásához először győződjön meg arról, hogy az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ nem mozdul. Állítsa ▼ az előre/hátra (▲Stop▼)kapcsolót a Vissza állásba, és nyomja meg a pedált az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ hátrafelé mozgatásához. •Stop: Emelje fel a lábát a pedálról, hogy megállítsa az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ mozgását. Ha az Előre/ hátra (Stop) gombot középső helyzetbe (Stop) kapcsolja , az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ is mozogni fog. FIGYELEM! Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ mozog. Csak akkor használhatja, ha a játék nincs mozgó helyzetben. AZ ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ NAGY SEBESSÉGBEN CSAK ELŐRE HASZNÁLHAT.

Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNŐTTEKNEK TÖLTETHETŐ.

Az első használat előtt töltsd az újratölthető akkumulátort 8-12 óra keresztül. Ne töltsd 16 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

Töltsd fel az akkumulátort minden használat után vagy legalább havonta egyszer 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 16 órán keresztül. Amikor az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használatát után töltsd fel az akkumulátort. Minden alkalommal, mielőtt elkezdí tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek -e. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.

. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő fellemelegszik töltés közben.

. Legalább havonta egyszer töltsd fel az akkumulátort, még akkor is, ha az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t nem használja.

. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt. AZ AKKUMULÁTOR KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN VALÓ TÁROLÁS JAVASOLT.

TÖLTÉS:Csak a gyártótól kapott akkumulátort és töltőt használja.

Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t. • Csatlakoztassaa töltő csatlakozóját az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ töltéséhez.

•Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezd tölteni.

A TÚZ ÉS ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:
Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátorát vagy töltőjét. Ne helyezze más termékhez az akkumulátort vagy az adaptert. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. • SOHA ne változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TÚZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET .

Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel. •Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsd. • Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki .

•Csak száraz helyen töltsd az akkumulátort. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket tartalmaznak, a vegyszerek rákot és szaporodási zavarokat okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezét. •Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.

Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ testéből, és megsérülhet a gyermek, ha az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ akadálya ütközik és felborul.

Normális, hogy a töltő fellemelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az akkumulátor és a töltő állapotát. Mielőtt az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ-t raktárba helyezné, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Töltsd fel az akkumulátort legalább havonta egyszer. Töltés közben az ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.

1Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT , mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort.

Gyermekek nem használhatják az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék. Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátor egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: Távolítsa el az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ ülését. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől. Távolítsa el az elemtartó fedelét.

Óvatosan emelje fel az akkumulátort. •Az akkumulátor állapotától (például szívárgástól) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie az akkumulátor eltávolítása előtt. •Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábelénél fogva. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.Tegye vissza az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTÉK AUTÓ ülését a helyére.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetéséges ok	Megoldás
Az ATV nem indítható és nem is mozog.	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltsd fel az akkumulátort. Mindig töltsd fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. Javasoljuk a töltést 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 16 órát.
	Az akkumulátor sérült	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos áramkör kábeleai az törött vagy sérült.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos rendszer megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor vagy más kábelek perselyei meglazultak	Győződjön meg arról, hogy a perselyek megfelelően csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha laza vezetékek vannak a motor körül, lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
	Ha az ATV túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol.	Ha ez megtörténik, várjon néhány percet a termék használatá nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol.
	Nem nyomta meg megfelelően a bekapcsológombot	Az ATV-t helyesen használja a kézikönyvben leírtak szerint.
	Az akkumulátor kábele leesett.	Csatlakoztassa újra.
	Az akkumulátor vagy az adapter kábeleinek perselye meglazult	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei szorosan csatlakoznak-e egymáshoz.
Az akkumulátor nem töltődik	A töltő nincs bedugva	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője be van-e dugva a fő elektromos rendszer működő aljzatába.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátor nem töltődik	A töltő nem működik	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő ATV hosszú ideig nem működik. Gyakran leáll.	Az akkumulátor nem elég díj	Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort minden használat után. A az ajánlott töltési idő 8-12 óra, de nem több mint 16 óra.
	Az akkumulátor régi, nem bírja töltőn többet.	Általában az akkumulátor rendszeres töltés esetén képes 1-3 évig tart. Ha az akkumulátor nem bírja tovább töltsse fel, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot a bolttal -től vásárolta a terméket.
	Az ATV túlterhelt lehet.	A terméket gyermekek számára szánják maximális súlya legfeljebb 30 kg.
	Egyenetlen úton használja az ATV-t felület.	Az ATV-t csak sík aszfaltfelületen használja! Ne használja egyenetlen, homokos vagy sáros terepen.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon mozognak-e ill nem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés őket. Tisztítsa meg őket. Ha nem mozognak újra szabadon, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő ATV mozog, de a zenelejátszó és a lámpák nem működnek.	A zenelejátszó gombjai a sérült.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Az ATV-t nem lehet megállítani.	A lámpadál nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a lámpadál kapcsolóját. Ellenőrizze, hogy vannak-e ilyenek törmelék eltömíti. Sérülés esetén forduljon az üzlethez megvásárolta a terméket, megjavítani.
Az ATV csak előre mozog, hátrafelé nem mozgatható.	Laza kábelek.	Csatlakozzon újra.
	Az előre/hátra kapcsoló az sérült.	Javítani kellene. Vegye fel a kapcsolatot a vásárolt üzlettel termék javítására.
A motor forog, de a kerekek és az ATV nem mozog.	A motor meglazult és nincs jó kapcsolat közte és a sebességváltó.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter töltés közben felmelegszik	Ez normális, és nem kell aggodnia. Ha közben az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés, akkor ellenőrizni kell, hogy az áram áramlása túl erős-e, vagy van-e elektromos áramkör.	
Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátorral működő ATV-t. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.		

Tisztítás:
Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a terméket, amikor az időjárási viszonyok nem megfelelőek (eső, hó) . A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
Az akkumulátorral működő JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓT csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének helyreállítása érdekében használja polírozószert bútorokhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket.
Karbantartás és tárolás:
A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, az adaptert, az elektromos kábeleket vagy vezetékeket, a perselyeket, a csavarokat, a testet, mozgatható rendszerek, kerekek, rögzítőelemek – akár jó állapotban vannak, akár nem, akár sérülések, törött vagy letört részek vannak. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát a sérülésig eltávolításra kerül. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel. Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve és csavarral rögzítve (rögzítve). Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek jó állapotban vannak-e.
Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására.
Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
Az ELEKTROMOS JÁTEK AUTÓT csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTEK AUTÓ zárt térben, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megóvja nedves időben. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTEK AUTÓ , legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort .
Amikor az akkumulátorral működő ELEKTROMOS JÁTEK AUTÓ nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
0.Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében. Mielőtt az ELEKTROMOS JÁTEK AUTÓT tárolásra helyezi, kapcsolja ki a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és az ATV újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
FONTOS! A JÁTEK ELEKTROMOS AUTÓ KAROSSZÉRIÁJÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS BEREENDEZÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a termék károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérüléséhez kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra az elemek behelyezésékor.
Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

