



NEXT STEP FUTÓBICIKLI

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A játék biztonságos használata érdekében szigorúan be kell tartani a kézikönyvben található összes utasítást és ajánlást. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra!

Az egyensúlykerékpár 24 hónaposnál idősebb, legfeljebb 50 kg súlyú gyermekek számára készült. A terméket játékkra és

otthoni használatra tervezték. Csak egy gyermek általi használatra készült. Az egyensúlykerékpárt használó gyermeknek stabilan kell állnia a lábán és önállóan kell mozognia. •FIGYELEM! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. FIGYELEM! Nem alkalmas 24 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

FIGYELEM! Ennek a játéknak nincs fékje! A kerékpár sebessége nem haladhatja meg a normál emberi tempót. • FIGYELEM! Védőfelszerelést kell viselni, ez nem tartozéka a terméknek. Győződjön meg róla, hogy gyermeke mindig viseljen megfelelő védőruházatot és sisakot kerékpározás közben. Győződjön meg arról, hogy a sisak megfelelően van felszerelve a gyártó utasításai szerint. Győződjön meg róla, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt visel, amely eltakarja a lábujjait, mert kerékpározás közben lábsérülést szenvedhet.

•FIGYELEM! Közúti forgalomban nem használható.

FIGYELEM! A kerékpárt csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a játékot a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja.

Maximális megengedett súly: 50 kg.

•FIGYELEM! Az egyensúlykerékpárt úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedhessenek. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótereken és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében használja a terméket. FIGYELEM! A játék csomagolása apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy fulladást okozhatnak. Kicsomagolni és gyerekektől távol van összeszerelve.

•FIGYELEM! Tartsa távol a tűztől.

Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a helyes kerékpározásra. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti a kerékpár működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben.

•Ne engedje, hogy a kerékpározó gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal, amikor mozgás. Kerülje a kerékpározást más kisgyermekek közvetlen közelében, valamint kerékpárral, rollerrel közlekedő gyerekek közelében korcsolyák, robogók és más hasonló gördülő felszerelések, az ütközés vagy sérülés lehetősége miatt. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy gyermeke ne tudja meglazítani és levenni a gumiabroncs szelepszapkját. Ellenkező esetben el kell távolítani teljesen.

•Győződjön meg arról, hogy a kormány szögátarolója mindig biztonságosan csatlakozik a tartozékához, ahol lehetséges.

Ne helyezzen vagy kössön semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot vagy zsinórt a játékhoz. Ez beakadást, összegabalyodást és elvesztést okozhat egyensúlyt, ami a gyermek sérülését okozza.

•Ha a játék leesik vagy nekiütközik, gondosan vizsgálja meg a kerékpárt és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek használja.

Újra. Az egyensúlykerékpár összeállításához kövesse az A szakasz képeiben látható lépések sorrendjét (1-10. kép).

•Mielőtt gyermek használná, az egyensúlykerékpárt egy felnőttnek kell összeszerelnie, aki korábban elolvasta az összeszerelési útmutatót.

Soha ne szerelje fel az ülésrögzítőt a játékon feltüntetett megengedett maximális magasságnál magasabbra.

Az összeszereléshez szükséges eszközöket a készlet nem tartalmazza. Minden összekötő elemet jól meg kell húzni megfelelően kiválasztott szerszámokkal, be a kerékpár összes alkatrészének és mechanizmusának stabil, kemény és biztonságos csatlakoztatása érdekében.

Ne végezzen semmilyen változtatást vagy módosítást a termék kialakításán!

•Mindén használat előtt győződjön meg arról, hogy:

Az ülés magasság lehetővé teszi, hogy gyermeke könnyedén a talajra helyezze a lábát, hogy nehézségek nélkül elindulhasson vagy megálljon. A kerekek a tengelyeknél meg vannak húzva és jól forognak. A gumiabroncs nyomása megfelelő. A fogantyúk nem szakadtak el a végükön, nem estek le.

Az összes csavar és egyéb alkatrész jól rögzítve van, és nem mutatják rendellenes kopás jeleit. Az egyensúlykerékpár tisztán tartása és jó működése meghosszabbítja élettartamát és működését, miközben megőrzi gyermeke biztonságát.

•Rendszeresen tisztítsa meg puha, nedves ruhával, majd törölje szárazra. A durva anyagok károsíthatják a bevonatot. Soha ne használjon savas tisztítószerkeket és oldószereket tartalmazó folyadékok. Használat előtt ellenőrizze a tisztítószer használati utasítását.

•Soha ne tisztítsa a kerékpárt nagynyomású vízszaggal.

Ne hagyja a játékot kitéve olyan külső tényezők negatív hatásainak, mint az eső, hó és közvetlen napsugárzás. Tartsa a mérlegkerékpárt száraz és jól szellőző helyen.

A

