

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EN: USER MANUAL
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG
GR: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
RO: INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
ES: INSTRUCCIONES DE USO
SK: NÁVOD NA POUŽITIE

IT: ISTRUZIONI PER L'USO
FR: NOTICE D'UTILISATION
NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING
RU: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
SR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU
HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CZ: NÁVOD K POUŽITÍ



MULTIFUNCTION PEDAL PIANO

368-9



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подходящ е за употреба от деца на възраст над 0 месеца. За употреба само в домашни условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

- Игралката да се закрепва извън обсега на детето. За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете игралката, когато детето започне да се опитва да се повдига на своите ръце и колени в положение на пълзене.
- Да се употребява само при пряк надзор от възрастен.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- Проверете монтажа преди употреба. Уверете се, че всички части са правилно и здраво закрепени към продукта.
- Не позволявайте на децата да играят със счупени, повредени и деформирани играчки, за да се избегне случайно поглъщане, задушаване и други наранявания.
- Опаковката на продукта не е играчка. Пазете далеч от деца. След разопаковане премахнете незабавно всякакви найлонови опаковки. Риск от задушаване!
- Да се пази далече от огън.
- Важно! Спецификациите и цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката или инструкцията.

ЗА НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ ВИЖТЕ СЪПКИТЕ, ОПИСАНИ НА ОПАКОВКАТА.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С БАТЕРИИ

Игралката работи с 3 x 1.5V AA батерии, които не са включени в комплекта.

ВНИМАНИЕ!

- Само възрастен трябва да борави с батериите.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях.
- Винаги използвайте нови батерии.
- Отстранете изхабените батерии от продукта и ги изхвърлете на указаните за тази цел места, а не в контейнерите за битов отпадък.
- Не хвърляйте батериите в огън, защото има опасност от експлозия или от протичането им.
- Батерии, които не са презареждащи се, не трябва да се зареждат.
- Използвайте само вида батерия, която се препоръчва от производителя.
- Не използвайте заедно батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Батериите трябва да се поставят със съответния поляритет.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте продукта с мека, влажна кърпа.
- НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мокри кърпички) или такива с абразивни частици.
- Редовно проверявайте продукта за евентуални повреди. При повреда незабавно преустановете използването на продукта.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.
- Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди и готварски уреди.
- Пазете игралката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, дъжд и сняг.

Игралката отговаря на общите и специфични изисквания на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Произведено за MONI TOYS; Произход КНР
Производител и Вносител: Мони Трейд ООД;
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1;
Тел.: 02/ 936 07 90; website: www.moni.bg

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

INTENDED USE

Suitable for use by children aged over 0 months. Only for domestic use.

WARNING AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

WARNING!

- Attach this toy out of the reach of the child. To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- To be used under the direct supervision of an adult.
- Adult assembly required.
- Check the assembly before use. Make sure all parts are properly and securely attached to the product.
- Do not let children play with broken, damaged and deformed toys to avoid accidental swallowing, suffocation and other injury accidents.
- The packaging of the product is not a toy. Keep out of reach of children. After unpacking, remove any plastic packaging immediately. Risk of suffocation!
- Keep away from fire.
- Important! The specifications and colours of the purchased product may differ from those illustrated on the packaging or in the manual.

FOR HOW TO USE SEE THE STEPS DESCRIBED ON THE PACKAGING.

INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR WORKING WITH BATTERIES

The toy operates with 3 x 1.5V AA batteries which are not included.

WARNING!

- Only an adult should handle the batteries.
- Keep children away from batteries. NEVER allow children to play with or charge the battery.
- Always use new batteries.
- Remove used batteries from the product and dispose of them in the designated areas, not in household waste containers.
- Do not dispose of batteries in a fire as there is a risk of explosion or leakage.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only the type of battery recommended by the manufacturer.
- Different types of batteries are not to be mixed.
- New and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the product with a soft damp cloth.
- DO NOT use strong detergents, alcohol-based preparations (wet wipes) or ones with abrasive particles!
- Check the product regularly for possible damage. In the event of damage, discontinue use of the product immediately.
- Store in a dry and ventilated place.
- Keep away from direct heat sources – open fire, heaters and cooking appliances.
- Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.

The toy meets the general and specific requirements of the harmonized European standards series EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Produced for MONI TOYS

Produced by Moni Trade LTD

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.

Tel: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

DE: WICHTIG! AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

VERWENDUNG UND ZWECKBESTIMMUNG

Es ist für die Verwendung durch Kinder ab 36 Monaten geeignet. Nur für den Hausgebrauch.

WARNHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

WARNUNG!

- Dieses Spielzeug ist außerhalb der Reichweite des Kindes anzubringen. Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln.
- Nur unter der unmittelbaren Beobachtung eines Erwachsenen nutzen.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Überprüfen Sie die Montage vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass alle Kleinteile ordnungsgemäß und sicher am Produkt befestigt sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit zerbrochenem, beschädigtem und verformtem Spielzeug spielen, um versehentliches Verschlucken, Erstickern und andere Verletzungsunfälle zu vermeiden.
- Die Produktverpackung ist kein Spielzeug. Halten Sie diese von Kindern fern. Entfernen Sie sofort nach dem Auspacken jegliche Plastikfolie. Erstickungsgefahr!
- Von Feuer fernhalten.
- Wichtig! Die Spezifikationen und Farben des gekauften Produkts können von den Abbildungen auf der Verpackung abweichen.

FÜR DIE VERWENDUNG SIEHE DIE AUF DER VERPACKUNG BESCHRIEBENEN SCHRITTE.

ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN BEI DER ARBEIT MIT BATTERIEN

Das Spielzeug wird mit 3 x 1.5V AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

ACHTUNG!

- Nur Erwachsene dürfen mit den Batterien umgehen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf Batterien zugreifen oder mit ihnen spielen.
- Verwenden Sie immer neue Batterien.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt und entsorgen Sie diese in den dafür vorgesehenen Bereichen, nicht im Hausmüll.
- Entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer, da die Gefahr einer Explosion oder eines Auslaufens besteht.
- Batterien, die nicht wiederaufladbar sind dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur den vom Hersteller empfohlenen Batterietyp.
- Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen zusammen.
- Verwenden Sie keine neuen Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

ANWEISUNGEN FÜR REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie KEINE starken Reinigungsmittel, Präparate auf Alkoholbasis (Feuchttücher) oder solche mit Scheuerpartikeln.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf mögliche Schäden. Im Falle einer Beschädigung stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
- Lagern an einem trockenen und belüfteten Ort.
- Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern – offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden.
- Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.

Das Spielzeug erfüllt die allgemeinen und besonderen Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen der Reihe EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

HERGESTELLT FÜR MONI TOYS

HERSTELLER: Moni Trade GMBH

Adresse: Bulgarien, Stadt Sofia, Stadtviertel Trebich, Dolo Strasse Nu. 1

Tel: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

GR: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά ηλικίας 0+ μηνών. Μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατείστε αυτό το παιχνίδι μακριά από το παιδί. Για την πρόληψη τραυματισμού από παγίδευση, απομακρύνετε το παιχνίδι όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατά του μπουσουλώντας.
- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- Ελέγξτε την εγκατάσταση πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μικρά εξαρτήματα είναι σωστά και ασφαλώς στερεωμένα στο προϊόν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με σπασμένα, κατεστραμμένα και παραμορφωμένα παιχνίδια για να αποφύγετε τυχαία κατάποση, ασφυξία και άλλα ατυχήματα τραυματισμών.
- Η συσκευασία του προϊόντος δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Αφαιρέστε οποιεσδήποτε πλαστικές συσκευασίες αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Κίνδυνος ασφυξίας!
- Μακριά από φωτιά.
- Σημαντικό! Οι προδιαγραφές και τα χρώματα του αγορασμένου προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στη συσκευασία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Το παιχνίδι λειτουργεί με 3 x 1.5V μπαταρίες AA, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο σετ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μόνο ενήλικο άτομο πρέπει να χειρίζεται τις μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις μπαταρίες ή να παίζουν με αυτές.
- Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε καινούριες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν και απορρίψτε τις μπαταρίες στα σημεία, τα οποία ενδείκνυνται προς τον σκοπό αυτό και όχι στους κάδους απορριμμάτων.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φλόγα, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαρροής των μπαταριών.
- Μπαταρίες, οι οποίες δεν είναι επαναφορτιζόμενες, δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το είδος μπαταρίας, η οποία συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Μην αναμειγνύετε καινούριες με ήδη χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με την ανάλογη πολικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα με βάση το αλκοόλ (υγρά μαντηλάκια) ή αυτά με λειαντικά σωματίδια.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για πιθανές ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
- Να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος.
- Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος.
- Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

Το παιχνίδι πληροί τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ MONI TOYS;

Παραγωγός: MONI ΤΡΕΪΝΤ ΕΠΕ

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, συνοικία Τρέμπιτς, οδός Ντολο 1;

Τηλ.: 02/ 936 07 90; **web:** www.moni.bg

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

UTILIZARE CONFORM DESTINATIEI

Este potrivit pentru utilizare de către copii cu vârsta 0+ luni. Numai pentru uz casnic.

AVERTISMENTE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

- Atașați această jucărie astfel încât să nu fie la îndemâna copilului. Pentru a preveni posibilele răni prin încurcare, îndepărtați această jucărie atunci când copilul începe să încerce să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușilea.
- A se folosi doar sub directă supraveghere de către un adult.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Verificați instalarea înainte de utilizare. Asigurați-vă că toate piesele mici sunt fixate în mod corespunzător și sigur pe produs.
- Nu lăsați copiii să se joace cu jucării rupte, deteriorate și deformată pentru a evita înghițirea accidentală, sufocarea și alte accidente.
- Ambalajul produsului nu este o jucărie! Țineți ambalajul departe de copii. După ce despachetați aruncați imediat toate sârmele, legăturile de plastic sau elastice sau alte materiale pentru îmbinare, înainte de a lăsa copilul să se joace cu păpușa.
- A se ține departe de foc.
- Important! Specificațiile și culorile produsului achiziționat poate diferă de cele pe ambalaj.

PENTRU MODUL DE UTILIZARE, CONSULTAȚI PAȘII DESCRIȘI PE AMBALAJ.

INSTRUCȚIUNI ȘI AVERTISMENTE LA UTILIZAREA BATERIILOR

Jucăria funcționează cu 3 x 1.5V AA baterii, care nu sunt incluse în set.

ATENȚIE!

- Numai un adult trebuie să opereze de bateriile.
- Nu permiteți accesul copiilor până la baterii, precum și să se joace cu ele.
- Folosiți întotdeauna baterii noi.
- Scoateți bateriile uzate din produs și aruncați-le în zonele special desemnate, nu în containerele pentru deseuri menajere.
- Nu aruncați bateriile în foc, deoarece există pericol de explozie sau scurgerea acestora.
- Bateriile care nu sunt reincarcabile, nu trebuie încărcate.
- Utilizați numai tipul de baterie recomandat de producător.
- Nu folosiți împreună diferite tipuri de baterii.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI DE CURATARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați produsul cu o carpa moale și umedă.
- NU folosiți detergenți puternici, substanțe pe bază de alcool (șervețele umede) sau cu particule abrazive.
- Verificați în mod regulat produsul pentru eventuale daune. În caz de deteriorare, opriți imediat utilizarea produsului.
- A se păstra într-un loc uscat și aerisit.
- Țineți departe de surse directe de căldură – foc deschis, aparate de încălzire și aparate de gătit.
- Evitați expunerea jucăriei la impactul negativ al factorilor externi precum lumina solară directă, ploaie sau zapadă.

Jucăria este în conformitate cu cerințele generale și specifice ale standardelor europene armonizate din seria EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; BDS 71-3:2019+A1:2021.

Fabricat pentru MONI TOYS;

Producător: Moni Trade LTD;

Adresă: Bulgaria, orașul Sofia, cart. Trebich, Dolo 1 str.;

Tel.: 00 359 2 / 936 07 90 ; **web:** www.moni.bg

ESP: IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA!

USO PREVISTO

Apto para niños mayores de 0 meses. Solo para uso doméstico.

REGLAS Y RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

!ADVERTENCIA!

- Coloque este juguete fuera del alcance del niño. Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.
- Utilizar solo bajo la supervisión directa de un adulto.
- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- Compruebe la correcta instalación antes de utilizar el producto. Asegúrese de que todas las piezas pequeñas estén bien sujetas al product.
- No deje que los niños jueguen con juguetes rotos, dañados o deformados para evitar que se los traguen accidentalmente, se asfixien o sufran otras lesiones.
- El embalaje del producto no es un juguete. Mantener lejos de los niños. Una vez completado el desembalaje, retirar de inmediato todos los envasados de nailon. ¡Riesgo de asfixia!
- Mantener lejos del fuego.
- ¡Importante! Las características y los colores del producto pueden diferir de los mostrados en el embalaje.

PARA SABER CÓMO UTILIZARLO, CONSULTE LOS PASOS DESCRITOS EN EL ENVASE.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE OPERACIÓN CON LAS PILAS

El juguete funciona con 3 pilas x 1.5V AA que no están incluidas.

¡PRECAUCIÓN!

- Las pilas deben manejarse solo por un adulto.
- Nu permiteti accesul copiilor pana la baterii, precum si sa se joace cu ele.
- No permita que los niños accedan o jueguen con las baterías.
- Siempre utilice nuevas pilas.
- Si no va a utilizar el producto por un periodo largo, saque las pilas de él.
- Quite las pilas agotadas del producto y tírelas en los lugares designados, pero nunca en los contenedores de basura doméstica.
- No tire las pilas en el fuego, porque existe el riesgo de una explosión o fugas.
- Pilas que no sean recargables, no deben ser recargadas.
- Utilice solo el tipo de pilas, recomendado por el productor.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- No mezcle las nuevas pilas con las agotadas.
- Las pilas deben ser colocadas según su polaridad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y húmedo.
- NO utilizar detergentes agresivos, detergentes a base de alcohol (toallitas húmedas) o detergentes que contengan partículas abrasivas.
- Compruebe periódicamente el producto para detectar posibles daños. En caso de daños, interrumpa inmediatamente el uso del producto.
- Guardar en un lugar seco y ventilado.
- Mantener lejos de fuentes de calor directa – hogares al aire libre, aparatos de calefacción y cocinas.
- Proteger el juguete de los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

El juguete cumple con los requisitos generales y específicos de los estándares europeos armonizados de la serie EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

PRODUCIDO PARA MONI TOYS

Productor: Moni Trade LTD;

Dirección: Bulgaria, Sofia, Trebich, ul. Dolo 1

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **web:** www.moni.bg

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

UTILIZZO PREVISTO

Adatto all'uso da parte di bambini di età superiore ai 0 mesi. Solo per uso domestico.

REGOLE E RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO

ATTENZIONE!

- Fissare questo giocattolo fuori dalla portata del bambino. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.
- Da utilizzare solo sotto la sorveglianza diretta di un adulto.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- Controllare il montaggio prima dell'uso. Assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente e saldamente al prodotto.
- Non lasciare che i bambini giochino con giocattoli rotti, danneggiati o deformati per evitare ingestione accidentale, soffocamento e altri incidenti.
- L'imballo del prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo aver disimballato il prodotto rimuovere immediatamente ogni imballaggio in plastica. Rischio di strangolamento!
- Tenere lontano dal fuoco.
- Importante! Le specifiche e i colori del prodotto acquistato possono differire da questi illustrati sull'imballo.

PER LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL GIOCATTOLO, CONSULTARE I PASSAGGI DESCRITTI SULLA CONFEZIONE.

ISTRUZIONI ED AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DI BATTERIE

Il giocattolo funziona con 3 batterie x 1.5V AA, non in dotazione.

AVVERTENZE!

- Solo un adulto dovrebbe maneggiare le batterie.
- Non permettere ai bambini di accedere alle batterie o di giocarci.
- Utilizzare sempre le batterie nuove.
- Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle nelle aree designate, non nei contenitori dei rifiuti domestici.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché esiste il rischio di esplosione o di perdita di liquido da esse.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Utilizzare solo il tipo di batterie consigliate dal produttore.
- Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie.
- Non mischiare batterie nuove con batterie usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la rispettiva polarità.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Pulire il prodotto con un panno morbido e umido.
- NON utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcol (salviette umidificate) o tali contenenti particelle abrasive.
- Controllare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di eventuali danni. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Conservare in un luogo asciutto e ventilato.
- Tenere lontano da fonti dirette di calore - focolaio, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di cottura.
- Proteggere il giocattolo dall'impatto negativo di fattori ambientali come la luce diretta del sole, pioggia e neve.

Il giocattolo è conforme ai requisiti generali e specifici delle norme europee armonizzate della serie EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

PRODOTTO PER MONI TOYS

Produttore: Moni Trade LTD

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, qre Trebich - via Dolo 1;

Tel .: +359 2/ 936 07 90; **web:** www.moni.bg

FR: IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE!

USAGE PRÉVU

Il convient aux enfants âgés de 0+ mois. Réservé à un usage familial.

RÈGLES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE

ATTENTION!

- Attacher ce jouet hors de portée de l'enfant. Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.
- Assemblage par un adulte requis.
- Vérifiez le montage avant de l'utiliser. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement et solidement fixées au produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des jouets cassés, endommagés ou déformés afin d'éviter toute ingestion accidentelle, tout étouffement et toute autre blessure.
- L'emballage du produit n'est pas un jouet. Garder loin des enfants. Retirez tout film plastique immédiatement après le déballage. Risque d'étranglement !
- Tenir loin du feu.
- Important ! Les spécifications et les couleurs du produit acheté peuvent différer de celles illustrées sur l'emballage.

POUR SAVOIR COMMENT UTILISER LE JOUET, VOIR LES ÉTAPES DÉCRITES SUR L'EMBALLAGE.

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS DU TRAVAIL AVEC DES PILES

Le jouet fonctionne avec 3 piles 1.5V AA qui ne sont pas fournies avec l'ensemble.

ATTENTION!

- Ce n'est qu'un adulte qui doit manipuler les piles.
- Ne laissez pas les enfants accéder ou jouer avec les piles.
- Utilisez toujours des piles neuves.
- Retirez les piles usagées du produit et jetez-les dans les zones désignées, et non dans les conteneurs à déchets ménagers.
- Ne jetez pas les piles au feu car il y a un risque d'explosion ou de fuite.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être chargées.
- N'utilisez que le type de pile recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité appropriée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide.
- N'UTILISEZ PAS de détergents puissants, de préparations à base d'alcool (lingettes humides) ou contenant des particules abrasives.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels dommages. En cas de dommage, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
- À stocker dans un endroit sec et aéré.
- À tenir à l'écart des sources de chaleur directes – feu ouvert, appareils de chauffage et cuisinières.
- Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

Le jouet répond aux exigences générales et spécifiques des normes européennes harmonisées de la série EN 71 : EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Fabriqué pour MONI TOYS;

Origine République populaire de Chine

Fabriqueur et importateur : Moni Trade OOD ;

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 rue Dolo ; **Tél. :** 02/ 936 07 90

NL: BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING!

BEOOGD GEBRUIK

Het product is geschikt voor gebruik door kinderen ouder dan 0 maanden. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

REGELS EN AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

WAARSCHUWING!

- Bevestig dit speelgoed buiten bereik van het kind. Om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt en zich bezeert, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- Te monteren door een volwassene.
- Controleer de montage voor gebruik. Zorg ervoor dat alle kleine onderdelen goed en stevig aan het product bevestigd zijn.
- Laat kinderen niet spelen met gebroken, beschadigd en vervormd speelgoed om per ongeluk inslikken, verstikking en andere verwondingen te voorkomen.
- De productverpakking is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijder eventuele plasticfolie onmiddellijk na het uitpakken.
- Niet bij open vuur houden.
- Belangrijk! De specificaties en kleuren van het gekochte product kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

FOR HOW TO USE SEE THE STEPS DESCRIBED ON THE PACKAGING.

RICHTLIJNEN EN WAARSCHUWINGEN BIJ HET WERKEN MET BATTERIJEN

Het speelgoed werkt op 3 x 1.5V AA batterijen, die niet worden meegeleverd.

AANDACHT!

- De batterijen mogen enkel door een volwassene worden vervangen.
- Laat kinderen geen toegang krijgen tot batterijen of ermee spelen.
- Gebruik altijd nieuwe batterijen.
- Verwijder de afgedankte batterijen en gooi ze op de daarvoor bestemde plaatsen weg. Afgedankte batterijen mogen niet bij het huisafval worden gegooid.
- Gooi de batterijen niet in het vuur omdat dit een explosie- of lekgevaar kan vormen.
- Laad geen oplaadbare batterijen niet op.
- Gebruik enkel de batterijen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen samen.
- Hou gebruikte en nieuwe batterijen gescheiden.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

RICHTLIJNEN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het product met een zachte vochtige doek.
- Gebruik GEEN sterke reinigingsmiddelen, preparaten op alcoholbasis (natte doekjes) of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes.
- Controleer het product regelmatig op eventuele beschadigingen. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een schade aan het product vaststelt.
- Op een droge en geventileerde plaats bewaren.
- Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open vuur, kachels en kooktoestellen.
- Bescherm het speelgoed tegen de negatieve invloed van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw.

Het speelgoed voldoet aan de algemene en specifieke eisen van de geharmoniseerde Europese normen van de EN 71-serie: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2: 2020; EN 71-3: 2019+A1: 2021.

Gemaakt voor MONI TOYS

Fabrikant en importeur: Moni Trade BV

Adres: Dolo-straat 1, Trebich, Sofia, Bulgarije;

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

RU: ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подходит для использования детьми в возрасте от 0 месяцев. Только для домашнего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

- Закрепите игрушку в недоступном для ребенка месте. Чтобы избежать возможных травм из-за запутывания, снимайте игрушку, когда ребенок начинает пытаться подниматься на руки и колени в положении ползания.
- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Требуется сборки взрослым.
- Проверьте правильность монтажа перед использованием. Убедитесь, что все мелкие детали правильно и надежно закреплены на изделии.
- Не позволяйте детям играть со сломанными, поврежденными и деформированными игрушками, чтобы избежать случайного проглатывания, удушья и других травм.
- Упаковка продукта не является игрушкой. Беречь от детей. После распаковки немедленно удалите пластиковую упаковку. Опасность удушья!
- Хранить вдали от огня.
- Важно! Технические характеристики и цвета приобретаемого продукта могут отличаться от указанных на упаковке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШКИ СМ. В ШАГАХ, ОПИСАННЫХ НА УПАКОВКЕ.

ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БАТАРЕЯМИ

Игрушка работает с 3 x 1.5V AA аккумуляторами, которые не входят в комплект.

ВНИМАНИЕ!

- Только взрослый должен обращаться с батареями.
- Не разрешайте детям доступ к батарейкам и не играйте с ними.
- Всегда используйте новые батарейки.
- Удалите использованные батареи из продукта и утилизируйте их в специально отведенных местах, а не в контейнеры для бытовых отходов.
- Не бросайте батареи в огонь, так как это может привести к взрыву или утечке.
- Батареи, которые не являются перезаряжаемыми, заряжать нельзя.
- Используйте только батарея, рекомендованная производителем.
- Не используйте вместе батарейки разных типов.
- Не смешивайте новые батареи с использованными.
- Батарейки должны быть вставлены с соблюдением полярности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ПОДДЕРЖКЕ

- Протирать изделие мягкой влажной тканью.
- НЕ используйте сильные моющие средства, препараты на спиртовой основе (влажные салфетки) или средства с абразивными частицами.
- Регулярно проверяйте изделие на наличие возможных повреждений. В случае повреждения немедленно прекратите использование продукта.
- Хранить в сухом и проветриваемом месте.
- Беречь от прямых источников тепла – открытого огня, отопительных приборов и кухонных приборов.
- Защитите игрушку от негативного воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи, дождь и снег.

Игрушка соответствует общим и специфическим требованиям гармонизированных европейских стандартов серии EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Сделано для MONI TOYS

Производитель и Вноситель: Мони Трейд ООД;

Адрес: Болгария, София, Требич, ул. Доло 1;

Тел.: +359 2/ 936 07 90; веб-сайт: www.moni.bg

SR: VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE!

UPOTREBA PREMA NAMENI

Pogodan je za upotrebu od dece uzrasta od 0+ meseci. Samo za kućnu upotrebu.

UPOZORENJA I PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

PAŽNJA!

- Osigurajte igračku izvan dohvata djeteta. Kako biste izbjegli moguće ozljede zbog zapetljanja, uklonite igračku kada se dijete počne pokušavati podići na ruke i koljena u položaj za puzanje.
 - Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe.
 - Igračka se isporučuje rastavljena i zahteva montažu od strane odrasle osobe prema šemi montaže.
 - Prije uporabe provjerite sklop. Provjerite jesu li svi mali dijelovi pravilno i sigurno pričvršćeni na proizvod.
 - Ne dopustite djeci da se igraju slomljenim, oštećenim i deformiranim igračkama kako biste izbjegli slučajno gutanje, gušenje i druge ozljede.
 - Čuvajte dalje od dece. Posle raspakiranja sklonite odmah sva najlonska pakovanja. Rizik od gušenja!
 - Drzati dalje od vatre.
 - Važno! Specifikacije i boje kupljenog proizvoda mogu se razlikovati od onih prikazanih na pakovanju.
- ZA NAČIN KORIŠĆENJA IGRAČKE POGLEDAJTE KORAKE, KOJI SU OPISANI NA PAKIRANJU.

UPUTSTVA I UPOZORENJA ZA RAD SA BATERIJAMA

Igračka radi na 3 x 1.5V AA baterije, koje nisu uključene u set.

PAŽNJA!

- Samo odrasla osoba treba da rukuje baterijama.
- Ne dozvolite deci pristup baterijama niti da se igraju sa njima.
- Uvek koristite nove baterije.
- Izvadite istrošene baterije i odložite ih na odgovarajuća za to mesta, a ne u kontejnerima za kućni otpad.
- Ne bacajte baterije u vatru jer postoji opasnost od eksplozije ili curenja.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punive.
- Koristite jedino vrstu baterija koje je proizvođač preporučio.
- Ne koristite istovremeno različite vrste baterija.
- Ne mešajte nove baterije sa već istrošenima.
- Baterije treba umetnuti u skladu sa odgovarajućem polaritetu.

PREPORUKE ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Čistite proizvod mekom vlažnom krpom.
- NE koristite jake deterdžente, preparate na bazi alkohola (vlažne maramice) ili one sa abrazivnim česticama.
- Redovno proveravajte proizvod za eventualna oštećenja. U slučaju oštećenja, odmah prestanite da koristite proizvod.
- Skladištiti na suvom i provetrivom mestu.
- Čuvajte dalje od direktnih izvora toplote – otvorena vatra, grejalice, šporeti.
- Čuvajte igračku od negativnog uticaja spoljašnjih faktora kao što su direktna sunčeva svetlost, kiše i snega.

Igračka ispunjava opšte i specifične zahteve usklađenih evropskih standarda serije EN 71: EN 71-1:2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Poizvedeno za MONI TOYS;

Zemlja porekla: Narodna republika Kina

Proizvođač i uvoznik: Moni Trejd D. O. O. (Мони Трейд ООД);

Adresa: Bugarska, Sofija, naselje Trebič, ulica Dolo br. 1,

Tel.: Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

SZÁNDÉKOS HASZNÁLAT

0 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Csak otthoni használatra.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

FIGYELEM!

- A játékot úgy kell rögzíteni, hogy a gyermek ne érhesse el. Amikor a gyermek már megpróbál a kezeire és a térdeire támaszkodni mászó helyzetben, a belegabalyodásból eredő lehetséges sérülés megelőzése érdekében távolítsa el a játékot.
- Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.Felnőtt szerelje össze.
- Használat előtt ellenőrizze a telepítést. Győződjön meg róla, hogy minden kis alkatrész megfelelően és biztonságosan rögzítve van a termékhez.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek törött, sérült és deformált játékokkal játsszanak, hogy elkerülje a véletlen lenyelést, fulladást és egyéb sérülések baleseteket.
- Kicsomagolás után azonnal távolítsa el minden olyan csomagolóanyagot, amely nem része a játéknak. Fulladásveszély!
- Tűztől tartsa távol.
- Fontos! A megvásárolt termék specifikációi és színei eltérhetnek a csomagoláson vagy a kézikönyvben feltüntetettektől.

A HASZNÁLATHOZ LÁSD A CSOMAGOLÁSON LEÍRT LÉPÉSEKET.

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL

Mindig 3*1,5 V-os „AA” elemet használjon.

FIGYELEM!

- Az elemeket csak felnőtt kezelheti.
- Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek az elemekhez, vagy játszanak velük.
- Mindig új elemeket használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket.
- Vegye ki a termékből az elhasznált elemeket, és a kijelölt helyen, ne a háztartási hulladékgyűjtő edényben dobja ki őket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert fennáll a robbanás vagy szivárgás veszélye.
- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad feltölteni.
- Csak a gyártó által ajánlott típusú akkumulátort használjon.
- Ne használjon különböző típusú akkumulátorokat együtt.
- Ne keverje az új elemeket használt elemekkel.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell elhelyezni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Rendszeresen tisztítsa puha, nedves ruhával.
- NE használjon erős tisztítószereket, alkohol alapú készítményeket (nedves törlőkendőket), vagy olyanokat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a játék fő részei nem sérültek-e.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a játékkal, ha sérülést, repedést vagy törött alkatrészt találnak.
- Közvetlen hőforrásoktól – nyílt lángtól, fűtő- és főzőberendezésektől – távol kell tartani.
- Védje a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

A játék megfelel az EN 71 harmonizált európai szabványsorozat általános és egyedi követelményeinek: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

A MONI TOYS számára készült Kínában

Gyártó és importőr: Moni Trade OOD

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Tel.: 02/ 936 07 90; Weboldal: www.moni.bg

CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

URČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pro děti starší 0 měsíců. Jen pro domácí použití.

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ!

- Připevněte tuto hračku tak, aby byla mimo dosah dítěte. Odstraňte tuto hračku, jakmile se dítě začne pokoušet zvedat nohy a kolena v ležící poloze, aby si nepřivodilo zranění tím, že se do ní zamotá.
- Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Před použitím zkontrolujte instalaci. Ujistěte se, že jsou všechny malé části řádně a bezpečně připevněny k výrobku.
- Nenechávejte děti hrát si s rozbitými, poškozenými a deformovanými hračkami, aby nedošlo k náhodnému spolknutí, udušení a dalším zraněním.
- Po rozbalení ihned odstraňte všechny obaly, které nejsou součástí hračky. Nebezpečí udušení!
- Nenechávat v blízkosti ohně.
- Důležité! Technické údaje a barvy zakoupeného výrobku se mohou lišit od údajů vyobrazených na obalu nebo v návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ NALEZNETE NA OBALU.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BATERIÍCH

Vždy používejte baterie 3*1.5V (AA).

UPOZORNĚNÍ!

- S bateriemi by měl manipulovat pouze dospělá osoba.
- Nedovolte, aby děti měly přístup k bateriím nebo si s nimi hrály.
- Vždy používejte nové baterie.
- V případě, že nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Vyjměte použité baterie z výrobku a zlikvidujte je na místech k tomu určených, nikoli do nádob na domovní odpad.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože hrozí nebezpečí výbuchu nebo vytečení.
- Nenabíjejte baterie, které se neměly nabíjet.
- Používejte pouze typ baterie, který je doporučený výrobcem.
- Nepoužívejte společně baterie různých typů.
- Nekombinujte nové s již použitými bateriemi.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE silné čisticí prostředky, přípravky na bázi lihu (vlhké ubrousky) nebo přípravky s abrazivními částicemi.
- Pravidelně kontrolujte hlavní části hračky, zda nejsou poškozené.
- Nenechávejte děti hrát si s hračkou, pokud zjistíte poškození, praskliny nebo rozbité části.
- Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh.

Hračka splňuje obecné a specifické požadavky harmonizovaných evropských norem řady EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Vyrobena pro Moni Toys v Čínské lidové republice

Výrobce a dovozce: Moni Trade s.r.o.,

Adresa: bulharská republika, město Sofie, čtvrt' Trebich, ul. Dolo1,

Telefonní číslo: 02/ 936 07 90, **webová stránka:** www.moni.bg

SK: DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!

URČENÉ POUŽITIE

Vhodné pre deti staršie ako 0 mesiacov. Iba na domáce použitie.

UPOZORNENIE A ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE!

- Túto hračku pripevnite mimo dosahu detí. Aby sa predišlo možnému zraneniu dieťaťa jeho zamotaním sa do hračky, odstráňte ju, keď sa dieťa začne stavať na ruky a kolená do plaziacej polohy
- Používať pod priamym dohľadom dospelé osoby. Vyžaduje sa dohľad dospelých.
- Pred použitím skontrolujte inštaláciu. Uistite sa, že sú všetky malé časti správne a bezpečne pripevnené k výrobku.
- Nedovoľte deťom hrať sa s rozbitými, poškodenými a deformovanými hračkami, aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu, uduseniu a iným zraneniam.
- Po rozbalení ihneď odstráňte všetky obaly, ktoré nie sú súčasťou hračky. Nebezpečenstvo udusenia!
- Chráňte pred ohňom.
- Dôležité! Technické údaje a farby zakúpeného výrobku sa môžu líšiť od tých, ktoré sú znázornené na obale alebo v návode.

POSTUP POUŽÍVANIA JE UVEDENÝ NA OBALE.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH

Vždy používajte batérie 3*1.5V (AA).

UPOZORNENIE!

- S batériami by mal manipulovať iba dospelá osoba.
- Nedovoľte, aby deti mali prístup k batériám alebo sa s nimi hrali.
- Vždy používajte nové batérie.
- V prípade, že nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Vyberte použité batérie z výrobku a zlikvidujte ich na miestach na to určených, nie do nádob na domový odpad.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vytečenia.
- Nenabíjacie batérie by sa nemali nabíjať.
- Používajte iba typ batérie, ktorý je odporúčaný výrobcom.
- Nepoužívajte spoločne batérie rôznych typov.
- Nekombinujte nové s už použitými batériami.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelne čistite mäkkou, vlhkou handričkou.
- NEPOUŽÍVAJTE silné čistiace prostriedky, prípravky na báze liehu (vlhké obrúsky) alebo prípravky s abrazívnymi časticami.
- Pravidelne kontrolujte hlavné časti hračky, či nie sú poškodené.
- Nenechávajte deti hrať sa s hračkou, ak zistíte poškodenie, praskliny alebo rozbité časti.
- Uchovávajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh.

- Hračka spĺňa všeobecné a špecifické požiadavky harmonizovaných európskych noriem radu EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Vyrobené pre Moni Toys v Čínskej ľudovej republike

Výrobca a dovozca: Moni Trade s.r.o.,

Adresa: bulharská republika, mesto Sofia, štvrť Trebich, ul. Dolo1,

Telefónne číslo: 02/ 936 07 90, webová stránka: www.moni.bg