

**HU: FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ**  
**AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS AUTÓ**  
**2,4 G TÁVIRÁNYÍTÓVAL**  
**MODELL: FAST UTV**  
**CIKKSZÁM 5588**



**HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL!**

A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉVEL, HELYES HASZNÁLATÁVAL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN. A BO ELEKTROMOS AUTÓ MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK.

**FIGYELMEZTETÉS ! AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ ÁBRÁK ÉS RÉSZLETEK CSAK SZEMLÉLTETŐ CÉLT SZOLGÁLNAK . AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT TERMÉK ELTÉRHET TŐLÜK .**

# ALKATRÉSZEK

PD



## ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK



Megfelelő életkor	3 – 7 év	Maximális teherbírás	< 40 kg
Sebesség	3 - 8 km/h	A termék mérete	110 x 65 x 65 cm
Töltő	Bemeneti áram : 100-240V Kimeneti áram : DC24V 1.0A	Akkumulátor	1* 12V
A töltés módja	Újratölthető akkumulátor	Töltési idő	8 ~ 12 óra
Használat időtartama	Körülbelül 45-60 perc a teljes feltöltés után	Az akkumulátor várható élettartama :	Körülbelül 300 töltés
A távirányító	2,4 GHz	A távirányító hatótávolsága	Maximum 10 méter



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space

## FIGYELMEZTETÉS !

### •NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEN!!!!

- **FELNÖTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelhet össze. Összeszerelés közben tartsa távol a gyermekeket.
  - Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a csomagolást és a műanyag zacskókat, és dobja ki őket.
  - Fulladásveszély!** – Kis alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára .

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- Figyelmeztetés!** Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
- SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL .** Mindig felügyelje a gyermeket, miközben az akkumulátoros autót használja .
- Figyelem!** Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ennek a játéknak nincsenek fékei .
- 3-7 éves gyermekek számára készült éves kortól, maximális súlya legfeljebb 40 kg.
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátoros játék autó – nem alkalmas személyek vagy poggyász hosszú távú szállítására stb.
- Felnőtt általi összeszerelés szükséges.
- 3 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak az autó összeszerelése során. Kis alkatrészek. Fulladásveszély!
- A kicsomagolás során és utána tartsa távol a csomagolóanyagot gyermekektől.
- Az akkumulátorok összeszerelését és töltését felnőttnek kell elvégeznie.
- Óvatosan használja. Szakértelem szükséges a felhasználó vagy harmadik személyek sérülését okozó esések vagy ütközések elkerüléséhez.
- Figyelem !** Védőfelszerelést kell viselni. Közlekedésben nem használható.
- A terméket egy foglalkozásonként csak egy gyermek használhatja.
- Soha ne használja utakon, autók közelében, meredek dombokon vagy lépcsőkön, medencéken vagy más víztestek közelében, sáros terepen vagy mocsaras területeken.
- Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mivel sérülés esetén fennáll a gyermek sérülésének veszélye.
- Ne használja a terepjárót, ha laza, kopott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.
- Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet mezítláb a játék használata közben, illetve nem viselhet csúszós talpú cipőt .

- Mindig az ülésen kell ülni . Ne engedje , hogy a gyermek állva rálépjen az ülésre, vagy használja az akkumulátoros kisautót
- Gyermekeének nem szabad leugratnia az autóval a járdaszegélyről vagy más magasabb pontokról, és nem szabad ezeknek nekiütköznie.
- Meg kell tanítania gyermekét és a kocsi közelében tartózkodó többi gyermeket, hogy ne érintsék meg a kerekeket kézzel vagy más tárggyal, miközben a kocsi mozgásban van.
- Ne kössön és ne rögzítsen tárgyakat vagy kiegészítőket a játékhoz. Ez lelógáshoz, összetekeredéshez és egyensúlyvesztéshez vezethet, ami a gyermek sérülését okozhatja.
- Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem!
- Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – hangáktól, nyílt lángtól vagy egyéb hőforrásoktól.
- Ne használja az autót esős napokon, és ne érje víz vagy más folyadék játék vagy tisztítás közben. Ez megakadályozza a játék károsodásának kockázatát a fém alkatrészek rozsdásodása vagy a csatlakozások stabilitásának megzavarása miatt.

## A biztonságos vezetés szabályai

### ❖ A gyerekeknek a vezetéshez kijelölt biztonságos zónákban kell tartózkodniuk :

- Nem használható lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőkön, úszómedencék vagy más víztestek közelében.
- A játékot csak sík talajon és biztonságos helyeken használja . Például otthon , parkban vagy játszótéren .
- Szigorúan tilos a termék használata járművek mögött, nagy forgalmú helyeken, utcákon, folyókon, lejtőkön, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken.
- Soha ne használja** gyepeken vagy más füves területeken, meredek lejtőkön vagy azok közelében.
- Kerülje a homokos vagy más kemény és durva felületeket . Ne használja rossz időben ( hó , eső , erős szél ), rosszul megvilágított , rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal teli helyeken .
- Soha ne használja sötétben . Gyermek váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat . Csak nappal vagy jól megvilágított helyeken használja .
- ❖Tilos az elektromos kábelek csatlakozóit lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket hozzáadni .
- ❖Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozókat és a hüvelyeket .
- ❖Ne engedje, hogy a gyerekek megérintsék a kerekeket, vagy azok közelében legyenek, amikor az akkumulátorral működő autó mozgásban van .
- ❖A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik . Használat előtt utasítsa a gyerekeket, hogy csatolják be a biztonsági övet a biztonságuk garantálása érdekében .
- ❖A gépkocsi egyes tartozékai megsérülhetnek nem megfelelő vezetés során , legyen óvatos .
- ❖Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót , miközben a játék mozgásban van . Csak akkor használható, ha a játék egy helyben áll .
- ❖A motor újraindításakor szikrázás előfordulhat . Tilos az autó beindítása fokozottan gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutaknál .
- ❖Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és helyes útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt ezzel a termékkel játszanának . Mutassa meg nekik, hogyan kell beindítani és felengedni a pedált , hogyan kell megállítani az autót, és hogyan kell viselkedni meghibásodás esetén .
- ❖Amikor abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki az áramellátást .
- ❖Ne változtasson semmit a termék testén vagy részein . Ez a játék instabilizálásához és gyermeke sérüléséhez vezethet .
- ❖**A termék használata előtt a következőket kell megerősíteni :**
- Fontos !** A termék első használata előtt az akkumulátort körülbelül 8-12 percig kell tölteni . órán át , de legfeljebb ennyi ideig . Az akkumulátort csak felnőtt töltheti és töltheti újra .
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és védőburkolatot, és szükség esetén húzza meg őket !
- Minden használat előtt ellenőrizze az ülést . Hogy megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve ( beszerelve ) egy csavar segítségével .
- A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról , hogy az akkumulátorral működő autó teljesen biztonságos

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### Akkumulátor / Töltő / Alkáli elemek

1. Az akkumulátor / töltő / alkáli elemek nem játékok, és gyermekeknek szigorúan tilos velük játszani .
2. A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni , ne töltsé újra őket .
3. Ne keverjen régi és új, illetve különböző típusú elemeket : alkáli , standard ( szén - cink ) vagy újratölthető ( nikkell-kadmium ) .
4. Az akkumulátorokat csak felnőtt töltheti .
5. Töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető akkumulátorokat a termékből .
6. Ügyeljen az elemtartó rekeszben feltüntetett helyes polaritásra ( ± ) .
7. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani a termékből .
8. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a terméket, vegye ki az elemeket .
9. Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
10. Kizárólag a gyártó által biztosított újratölthető akkumulátort és töltőt használja .
11. Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez , mert ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat .

12. **NE NYISSA KI** az akkumulátort vagy a töltőt .

13. **NE TÖLTSE** fordítva az akkumulátort .

Az akkumulátort mindig tartsa szárazon . Az akkumulátor nem érintkezhet édes- vagy sós vízzel .

### **Az újratölthető akkumulátor töltése**

1. Első használat előtt 8-12 órán át kell tölteni az újratölthető akkumulátort , de legfeljebb ennyi ideig . Az akkumulátort csak felnőtt töltheti . Soha ne engedje, hogy gyermek töltsen az akkumulátort .
2. Az akkumulátor töltéséhez szükséges adapter csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a bekapcsológombot .
3. Amikor az autó normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsen az akkumulátort 8–12 percig . óra , de soha ne több, mint 20 óra .
4. Minden alkalommal ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt, valamint azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e el vagy sérültek-e. mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort . Ha bármilyen kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cserélték .
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni .
6. Normális, ha az akkumulátor és a töltő töltés közben felmelegszik .
7. Töltsen fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, még akkor is, ha a motort nem használta .
8. 5 Celsius-fok alatti szobahőmérsékleten a töltésnek 3-5 órával tovább kell tartania . Kérjük , ne használja a terméket -5 Celsius-fok alatt .

## **ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE**

Mielőtt elkezdené az elemes AUTÓ összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listában feltüntetett összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást, amíg teljesen be nem fejezte az összeszerelést .

**Lásd a PD ábrát :** Első lökhárító 1 db, hátsó lökhárító 1 db. Kerekek 4 db, dísztárcsa/agyburkolat 4 db. Ülés 1 db. Autó test 1 db, kormány 1 db, karosszéria 1 db. Tömítések 8 db, töltő 1 db, távirányító 1 db

## **ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK**

1. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelét. 2. A piros vezetékét a piros csatlakozóhoz, a fekete vezetékét pedig a fekete csatlakozóhoz csatlakoztassa. 3. Csavarja ki az üléslap néhány csavarját. 4. Az üléslap felszerelése után csavarja fel és rögzítse. 5. Csavarja ki a hosszú rúdcsavart a lefelé tartó lemezzel. 6. Csatlakoztassa a kormánykereket és a karosszéria kábelezését. 7. Szerelje fel a kormánykereket, és rögzítse a hosszú rúdcsavarokkal. 8. Szerelje fel az első rudat a karosszéria első nyílására. 9. Igazítsa az első rudat a gép burkolatának autórögzítő nyílásához, majd szerelje be a helyére. 10. Igazítsa a hátsó rudat a borítás mögötti karosszériához, majd szerelje be a helyére. 11. Helyezze be a tömítést az első kerék tengelyére, majd helyezze be az első kereket. 12. Fedje le a négy kerék agyát. 13. Helyezze be a hátsó kereket a karosszéria hátsó tengelyébe rögzített anyákkal, majd rögzítse a négy kerék agyburkolatát.

## **AZ AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS AUTÓ HASZNÁLATA**

### **➤ Közlemény :**

1. Amikor megváltoztatja a mozgásirányt , először győződjön meg arról, hogy a terepjáró nem mozdul el . Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgásirányt az elektromos autó leállítása nélkül , károsíthatja a fogaskerekeket és a motort .
2. Ha távirányítót használ, kövesse a jelen kézikönyvben található útmutatásokat.

### **➤ Működés és funkciók – Lásd az U ábrát:**

1. **Zenelejátszó** – gombok a zenelejátszóhoz, hangerő növeléséhez és csökkentéséhez.
2. **Akkumulátor kijelző** – mutatja az akkumulátorban maradt töltöttségi szintet.

### 3. Műszerfal

**4. Bekapcsolás:** Nyomja meg a BE/KI gombot az autó beindításához

**5. Világításkapcsoló –** Nyomja meg a lámpák be- vagy kikapcsolásához.

**6. Nagy-kis sebesség kapcsoló:** az elektromos autó csak előremenetben mozog nagy sebességgel.

**7. Előre/Leállítás/Hátra lépés gombja:**

• **Előrehaladás:** Állítsa az Előre ▲ /Stop/Hátra ▼ kapcsolót Előre ▲ állásba, és nyomja le a pedált a terepjáró előre mozgathatóságához.

• **Hátramenet:** Állítsa az Előre ▲ /Stop/Hátra ▼ kapcsolót Hátra ▼ állásba, és nyomja meg a pedált a terepjáró hátramenetben történő mozgathatóságához.

• **Megállás:** Kapcsoljon Stop állásba, vagy emelje fel a lábát a pedálról az autó megállításához.

**8. USB-csatlakozó –** flash meghajtó vagy telefon csatlakoztatásához.

**9. TF nyílás –** SD kártya behelyezéséhez.

**10. MP3 csatlakozó –** MP3 lejátszó csatlakoztatásához.



Ne hallgasson hangos zenét , mert ez halláskárosodást okozhat!

## TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

### A TÁVIRÁNYÍTÓT CSAK FELNŐTT HASZNÁLHATHATJA !

A távirányító használata mindig elsőbbséget élvez a manuális és pedálos működtetéssel szemben az elektromos autó esetében .

( Ha a távirányítót használja , a pedál nem fog működni . )

#### I. AZ ELEMEEK ELHELYEZÉSE :

**FIGYELMEZTETÉS !** Az elemek behelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni !

1. Az elemek nem részei a készletnek.

2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemrekesz fedelének csavarját, majd tegye félre .

3. Ezután helyezzen 2 db AAA (LR03) elemet a rekeszbe , ügyelve a megfelelő polaritásra ( +/ - ) behelyezéskor , amely a rekesz alján van feltüntetve .

4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és rögzítse a csavarral .

5. Az elemeket felnőtteknek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek az elemekkel játszanak.

**6. Figyelmeztetés!** Az elemek további cseréjét felnőtteknek kell elvégeznie.

#### II. A távirányító gombjai – Lásd az RC ábrát :

- F – Előre – nyomja meg az elektromos autó előre mozgathatóságához ;
- B – Hátra – nyomja meg az elektromos autó hátrafelé mozgathatóságához ;
- P – Stop/Szünet – nyomja meg az elektromos autó mozgásának leállításához ;
- L – Balra fordulás – nyomja meg, hogy az elektromos autó balra forduljon ;
- R – Forduljon jobbra – nyomja meg, hogy az elektromos autó jobbra forduljon ;
- S – Sebességválasztás ;
- IL - LED a különböző sebességeket jelző fények ;

#### III. A távirányító csatlakoztatása a terepjáróhoz:

1. Tartsa lenyomva egyszerre az Előre és Hátra gombokat 3 másodpercig. Az első sebességjelző villogni kezd. Kapcsolja be az elektromos autó tápellátását. A jelzőfénynek villogásról hosszú világításra kell váltania. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeres volt.

2. Ha a csatlakozás nem sikerült, kapcsolja ki az elektromos autó tápellátását, és ismételje meg az 1. lépést.

3. A távirányító automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha 10 másodpercig nem használod.

4. Az akkumulátorral működő elektromos autó működtetéséhez használt távirányító cikkszám M23025-3. A Moni Trade Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a GB6675 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EK irányelvnek . Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes

#### IV. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTOROKRÓL:

1. Mindig vegye ki a lemerült elemeket, és ne dobja azokat a háztartási hulladékkal együtt , használja az erre a célra kijelölt helyeket . Az elemek újrahasznosíthatók .

2. Kizárólag az elemtartó rekesz alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon .

3. Alkáli elemek használata ajánlott .

4. Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket .

5. Elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet, és mindig cserélje ki őket újra . Gyermekek ne legyenek jelen az elemek cseréje közben .

6. Ne keverjen régi és új elemeket.

7. Ne keverjen alkáli, standard ( szén - cink ) vagy újratölthető ( nikkell - kadmium ) elemeket .

8. Ne dobja tűzbe az elemeket , mert felrobbanhatnak vagy szivároghatnak .

### FIGYELMEZTETÉS !

#### • TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN :

- Mindig csak a termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja . **SOHA NE HASZNÁLJON** más márkájú akkumulátort, töltőt vagy más terméket .
- Ne használja az akkumulátort vagy az adaptert más termékekben . Ez túlmelegedést , tüzet vagy robbanást okozhat .
- **SOHA ne** változtassa meg az elektromos áramot . Bármilyen változtatás rövidzárlatot , tüzet vagy robbanást okozhat , vagy a rendszer maradandó károsodását okozhatja .
- **NE ENGEDJE MEG A KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR PÓLUSAI KÖZÖTT** . EZ TÜZET VAGY ROBBANÁST OKOZHAT .
- **Ne engedje**, hogy bármilyen folyadék érintkezésbe kerüljön az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel .
- Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel . Az akkumulátort **CSAK** jól szellőző helyen töltsse .

Soha ne a kábelénél vagy az adapterénél fogva emelje fel az akkumulátort . Ez az akkumulátor károsodásához, ami tüzet okozhat . Az akkumulátort a házánál fogva emelje fel. **CSAK** .

•Soha ne a kábelénél vagy az adapterénél fogva emelje fel az akkumulátort . Ez az akkumulátor károsodásához, ami tüzet okozhat . Az akkumulátort a házánál fogva emelje fel. **CSAK** .

- Az akkumulátort csak száraz helyen töltsse .

•Az akkumulátor csatlakozói, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomtartalmú összetevőket, valamint olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív károsodást okozhatnak .

#### **Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet .**

- Ne nyissa ki az akkumulátort . Az akkumulátor ólomsavat és más , mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz .
- Ne nyissa ki az adaptert ! Az adapter házában található szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak .
- Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort . **SOHA** ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy töltsék az akkumulátort . Az akkumulátor nehéz és ólomsavat ( elektrolitot ) tartalmaz .
- Soha ne ejtse le az akkumulátort . Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet .
- A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e . Ha bármelyik alkatrészen sérülést észlel , a használatát abba kell hagynia , amíg a sérülést el nem távolítják .
- Ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort . Minden használat után, vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni , fel kell tölteni .
- Ne fordítsa vissza az akkumulátort .
- Mindig rögzítse az újratölthető akkumulátort a tartóval . Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és sérülést okozhat a gyermeknek , ha az akkumulátorral működő elektromos autó felborul .
- Normális, ha az adapter töltés közben felmelegszik , de ha az adapter nagyon felforrósodik , akkor le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort .
- A töltőaljzat az elektromos autó ülése alatt található.
- Mielőtt tárolná az akkumulátoros elektromos autót, teljesen fel kell töltenie az akkumulátorát . Ezt követően 3 havonta fel kell tölteni az élettartamának meghosszabbítása érdekében .
- Töltés közben a terepjáró nem használható , mert az elektromos rendszer áramellátása leáll .
- Kapcsolja KI a **KI/BE GOMBOT**, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort.
- Első használat előtt legalább 8-12 percig tölteni kell az akkumulátort Ne töltsse az akkumulátort ennél tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltés túlmelegedését.
- Amikor az akkumulátorral működő terepjáró lassabban mozogni kezd , fel kell tölteni az akkumulátort .
- Minden használat után, vagy legalább havonta egyszer, 8 óra között fel kell tölteni az újratölthető akkumulátort. és 12 óra , de legfeljebb 20 óra .
- Gyermekek nem kezelhetik az adaptert . Csak felnőtt kezelheti . Töltés után mindig gyermekek elől elzárva kell tárolni . Az adapter nem játék .

1.Kapcsolja ki az akkumulátorral működő elektromos autót, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort .

2.Lásd a CH ábrát. Csatlakoztassa az adapter csatlakozóját a töltőaljzatba .

3.Csatlakoztassa az adapter csatlakozódugóját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába .

4.Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő elektromos autó ki van kapcsolva.



#### **A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA**

Az akkumulátor egy bizonyos ponton elveszíti a töltéstartó képességét . A használat mennyiségétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három év között kell használni . Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket :

1. Szerelje le az akkumulátoros autó ülését .
  2. Húzza ki az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit .
  3. Távolítsa el a fémkonzolt, amely megvédi az akkumulátort a leeséstől .
  4. Óvatosan emelje ki az akkumulátort .
    - Az akkumulátor állapotától ( például szivárgás ) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie az akkumulátor eltávolítása előtt .
    - Ne emelje fel az akkumulátort a csatlakozóinál vagy a kábeleinél fogva .
  5. Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag csomagolásba .
- Fontos !** A lezárt ólomakkumulátort környezetbarát módon kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani a környezetszennyezés elkerülése érdekében . Az akkumulátor ólomsavat ( elektrolitot ) tartalmaz , és környezetbarát módon, a szabályozási követelményeknek megfelelően kell ártalmatlanítani . NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort , mert felrobbanhat vagy szivároghat . NE dobja az ólomakkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe . A lezárt ólomakkumulátorok elégetése ( égetése ), hulladéklerakóban történő leadása vagy keverése a háztartási hulladékkal törvénybe ütközik . A lemerült újratölthető akkumulátort le lehet adni a helyi újrahasznosító központban újrahasznosítás céljából, vagy egy ilyen akkumulátorok értékesítésére szakosodott központban .
6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és csatlakozót .
  7. Helyezze fel a fémkonzolt , amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől .
  8. Helyezze vissza az akkumulátoros terepjáró ülését a helyére .

## HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az autó nem kapcsolható be .	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel .
	Túlterhelt vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a biztosíték automatikusan kikapcsol .	Ha ez megtörténik, várjon néhány percet a termék használata nélkül. A biztosíték automatikusan bekapcsol .
	Nem nyomta meg rendesen a bekapcsológombot.	Használja a gépkocsit helyesen, a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
	Az akkumulátor kábele leesett.	Csatlakozzon újra.
	Az akkumulátor sérült.	Cserélje ki egy újra. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta .
	Az elektromos áramkör kábelei elszakadtak vagy sérültek .	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez , ahol a terméket vásárolta .
	A hajtómű motorja sérült .	Az autót szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta .
Az akkumulátor nem töltődik	Az akkumulátorkábel csatlakozói lazák.	Ellenőrizd, hogy az akkumulátorkábel csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva. Csatlakoztasd újra.
	A töltő nincs bedugva.	Ellenőrizze , hogy a töltő csatlakoztatva van-e a fő elektromos rendszer működő aljzatához.
	A töltő sérült.	Vegye fel a kapcsolatot, ahol a terméket vásárolta .
Az akkumulátorral működő autó hosszú ideig nem tud működni.	Az akkumulátor töltéséhez szükséges idő lerövidül .	Az akkumulátort a javasolt ideig töltse, ne rövidebb ideig, vagy minden használat után töltse fel. A töltést legalább hetente egyszer el kell végezni. Töltés 8-12 órán át, de legfeljebb 20 órán át.
	Az akkumulátor régi, és már nem tudja tartani a töltést.	általában 1-3 évig is eltarthat. Ha az akkumulátor már nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra.
Töltés közben a töltő melegszik, és zümmögő hangot ad ki belőle.	Ez egy kémiai reakciónak köszönhető.	Nem kell aggódnod, mivel ez egy normális kémiai folyamat.



Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátorral működő autó lassan mozog .	Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.	Használat után rendszeresen töltsse fel az akkumulátort. Javasoljuk, hogy 8-12 órán át töltsse, de ne tovább.
	Az akkumulátor régi, és már nem tudja tartani a töltést.	általában 1-3 évig is eltarthat. Ha az akkumulátor már nem bírja tovább a töltést, cserélje ki egy újra.
	Az akkumulátorral működő autó túlterhelt	Csökkentse az akkumulátoros autó terhelését . Az akkumulátoros autót használó gyermek maximális súlya nem haladhatja meg a 40 kg-ot .
	Az akkumulátoros autót egyenetlen talajon – homokban/kavicsos/füves területen – használják.	sík aszfaltfelületen a legoptimálisabb a használat

## A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

### ❖ Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel . Ne mossa le vízzel és szappannal . Ne használja az autót esőben vagy havazásban . A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort .

2. Az akkumulátoros autót kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa . A műanyag alkatrészek fényének visszaállításához használjon viasz **nélküli** bútorpolírozó szert . Ne használjon erős, súroló hatású tisztítószeret .

### ❖ Karbantartás és tárolás:

1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülő / felnőtt felelőssége . Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülésveszélyt – az akkumulátort , az adaptert , az elektromos kábeleket vagy vezetékeket , a perselyeket , a csavarokat , a testet , a mozgórészereket , a kerekeket , a rögzítőelemeket – , hogy jó működőképés állapotban vannak-e, vannak-e sérülések , törött vagy lepattogzott alkatrészek. Ha bármilyen sérülést talál , a termék használatát abba kell hagynia , amíg a sérülést el nem távolítják . Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel .

2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag alkatrészei nincsenek megrepedve vagy törve .

3. Időről időre Használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek , például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozásához . Nagyon vékony réteg olajat kell felvinni , és óvatosan kell felvinni .

4. Az autót csak álló helyzetben tárolja , ne fordítsa fejjel lefelé és ne döntse meg . Az akkumulátorral működő autót beltérben parkolja le, vagy takarja le vitorlavászonnal , hogy megvédje párás időben .

5. Amikor nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja . Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt láng , fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyeken .

**6. CSAK FELNÖTTEKNEK :** minden használat után töltsse fel az akkumulátort . Töltsse fel az akkumulátort legalább havonta egyszer , amikor nem használja az akkumulátorral működő autót .

7. Amikor az akkumulátorral működő autót nem használják , minden elektromos forrást ki kell kapcsolni . Minden kapcsolónak nulla vagy „ stop ” állásban kell lennie . Válassza le az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit .

8. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a terméket, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort , mielőtt tárolásra helyezi . Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében háromhavonta fel kell tölteni .

9. Mielőtt tárolásra helyezné az autót, kapcsolja KI a bekapcsológombot , húzza ki a kábeleket az összes csatlakozóból és az autó újratölthető akkumulátorából . Tárolja megfelelő helyen ( száraz , hűvös és jól szellőző helyen ) . Ne engedje, hogy a gyerekek az akkumulátor közelében játszzanak .

**10. FONTOS ! NE VÉGEZZEN SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST AZ AUTÓ KAROSSZÉRIÁJÁN, FŐ ALKATRÉSZEIN, SEM AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKEN !** Ez az autó károsodásához, nem megfelelő működéséhez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos szerviznek vagy importőrnek – kell karbantartania .

11. Ne töltsön nem újratölthető elemeket , ne keverjen régi és új, illetve különböző típusú elemeket . Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra .

12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét . Bármilyen változtatást csak szakember irányítása alatt végezzen . Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhez .

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.