




Termék neve: BOHO ÖSSZECUKHATÓ UTAZÓJÁRÓKA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

A járóka megfelel a következő európai szabványnak – EN12227: 2010 – Bútorok. Gyerekágyak és összecsukható kiságyak háztartási használatra és az EN 71-1, EN 712 és EN 71-3 szabványok. A termék egy összecsukható járóka első és második szinttel és pelenkázó alátéttel. A járóka legfeljebb 25 kg-os gyermekek számára alkalmas. A gyermekek nem tudnak kimászni belőle.

FIGYELEM! GYERMEKE MAXIMÁLIS BIZTONSÁGBAN VAN HA BETARTJA AZ UTASÍTÁSOKAT, A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FIGYELMEZTETÉSEIT ÉS AJÁNLÁSAIT! Győződjön meg arról, hogy minden személy, aki használja a járókát az utasítást megismerte és betartja.

FIGYELEM! Soha ne hagyja a gyermeket felöltött felügyelete nélkül, amíg a gyermek a járókában van.

FIGYELEM! Ne mozgassa a járókát, ha a gyermek benne van!

FIGYELEM! Hagyja abba a járóka használatát, amikor gyermeke ki tud belőle mászni.

A járóka kibontását csak felnőtt végezheti. Miután kibontotta a járókát, az első használat előtt győződjön meg arról, hogy minden mechanizmus rögzítve van és a járóka megfelelően van kibontva.

Ne helyezze a járókát egyenetlen felületre, lépcsők közelébe, csúszós vagy nedves felületekre, úszómedencék közelébe, hőforrások – fűtőberendezések, kályhák és nyitott tüzek és egyéb veszélyes helyek közelébe.

Ne állítsa be a járókát, ha gyermek van benne!

Soha ne helyezzen semmit olyan tárgyat a járókába, amely miatt gyermeke ki tud mászni a járókából.

Ne engedje, hogy egyenél több gyermek használja a járókát. Ne engedje meg a gyerekeknek játszani a járókával vagy körülötte, ha van még egy gyerek benne.

FIGYELEM! Ne használjon egyenél több matracot a járókában.

.FIGYELEM! Ne hajtson végre semmilyen változtatást és fejlesztést a terméken mert a járóka felborulásához vagy sérüléséhez vezethet, amíg a gyermek benne van.

Ne rögzítsen a járókához olyan tárgyakat és tartozékokat, amelyeket nem a gyártó biztosít, mert ez megzavarhatja a járóka stabilitását és gyermeked biztonságát. Ne tegyen kötelet, zsinórt, madzagot a járókába mert az fulladáshoz vezethet.

Az utazóágy csak akkor használható, ha a reteszelő mechanizmusok aktíválva vannak. Nézze meg minden használat előtt gondosan ügyeljen arra, hogy a reteszelő mechanizmusok teljesen reteszelve legyenek.

A termék minden egyes használata előtt ellenőrizze, hogy a járóka minden része megfelelően van-e rögzítve ne használja ha hiányzik valamelyik alkatrész.

A termék minden használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérült, törött, repedt illetve

hiányzó rész. Ha ilyen sérülést észlel, kérjük, hagyja abba a járóka használatát, amíg a sérülést eltávolítják és a törött alkatrészeket kicserélik.

Ne végezze el saját kezűleg a járóka javítását. Sérülés esetén kérem forduljon egy hivatalos szervízhez vagy a kereskedőhöz.

Ne használjon olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket, amelyek eltérnek a gyártó által engedélyezettektől.

Miután kicsomagolta a terméket, távolítsa el minden műanyag csomagolást, és dobja ki a kijelölt helyeken. Tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a fulladást veszélyét.

Ne használjon más matracot a járókához, csak amit a gyártó csomagolt a termékhez.

Ne hajtsa össze a járókát, amíg a gyermek benne van.

Ne helyezzen terjedelmes játékokat vagy párnákat a járókába, mert a gyermek felmászhat rá és kimászhat a járókából.

UTASÍTÁSOK A TERMÉK KINYITÁSÁRA ÉS ÖSSZECUKÁSÁRA VONATKOZÓAN

Kérjük, figyelmesen kövesse a termék kinyitására és összecsukására vonatkozó utasításokat. Mindegyik művelet során ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta, rögzítette és zárta-e a különálló a járóka részeit.

A JÁRÓKA KINYITÁSA

Húzza ki a járókát a csomagolásból.

Távolítsa el a matracot ami a járóka köré van rögzítve.

Fogja meg a járóka oldalainak felső részét, és húzza felfelé, amíg szorosan rögzül. Addig húzza míg kattánó hangot nem hall ekkor rögzül.

Nyomja le a mechanikát a közepén, hogy a járóka teljesen ki tudjon nyílni. Biztosítja, hogy a második reteszelő mechanizmus teljesen stabil legyen.

Ezután helyezze a matracot a járóka aljába. Majd rögzítse azt a pántokkal.

ÖSSZECUKÁSHOZ ismétlje meg az előző lépéseket fordított sorrendben. Távolítsa el a matracot, húzza fel a járóka közepén található mechanizmust, majd hajtsa össze az oldalakat. Tekerje be a járókát a matrachba és rögzítse. Tegye a járókát a hordozható táskába.

A JÁRÓKA TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített alkatrészeket és a reteszelő mechanizmusokat, hogy NEM törött vagy csorba vagy sérült. Ha sérülést talál, kérem

hagyja abba a járóka használatát, amíg a sérült részt ki nem cseréli. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket; forduljon egy hivatalos szervízhez vagy a gyártóhoz. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Rendszeresen tisztítsa meg a járókát. A járóka szöveteit meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa meg. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a járókát. Tilos a járókát összehajtani, mielőtt teljesen megszáradna.

Ne használjon erős tisztítószerkeket, fehérítőket vagy súroló hatású tisztítószerkeket a termék tisztításához. Mosógépben mosás, szárítógépben történő szárítás TILOS. Tisztítsa meg a műanyag és fém részeket nedves puha ruhával, majd törölje szárazra egy száraz puha ronggyal a szövetet.

Ne tegye ki a terméket külső tényezők káros hatásának – közvetlen napfénynek, esőnek, hónak vagy szélnek. Ez a fém vagy műanyag alkatrészek károsodásához vezethet.

Ha nem használja a terméket, tartsa száraz és jól szellőző helyen, ne poros, páras helyiségekben, ne nagyon alacsony vagy magas szobahőmérsékleten.

