BEAST

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.
Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.
Használati útmutató gyermek akkumulátorral működő SUV-hoz
1* 12V7AH akkumulátor
Modell: „BEAST" Cikkszám: LBB-985
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ AZ ÖSSZESZERELÉSRE VONATKOZÓAN,
A TERMÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA.
A BO SUV MEGFELELAZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK.
FIGYELEM!AZ EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTÓ KÉPEK ÉS ÁBRÁK A
KIZÁRÓLAG SZEMLÉLTETÉSI CÉLRA SZOLGÁL A MEGVÁSÁROLT TERMÉK KIS MÉRTÉKBEN ELTÉRHET A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉPEITŐL. A TERMÉK JÁTÉK KATEGÓRIÁBA TARTOZIK, MŰANYAG ALKATRÉSZEKKEL. NEM JAVASOLT MURVÁN, KAVICSOS, SÁROS TEREPEN, ÚTON HASZNÁLNI, A NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT MIATTI SÉRÜLÉSEKRE NEM TERJED KI A GARANCIA. FONTOS! REIGHT= JOBB, LEFT= BAL, KÉRJÜK A MOTOROKAT AZ ENNEK MEGFELELŐ OLDALRA BEHELYEZNI!



9

11

10

12


Horn
Music player
Next music
ON/OFF
Swing function
Forward and backward
Power on/off
Car all light


F

RC

TRANSMITTER
F
B
R
L
Match Code
Downshift
Upshift
Barke
Rock/Sport
Horn
Music Next
Music & Lamp Switch
ON/OFF

HU

FIGYELEM!

GYERMEKE BIZTONSÁGA É RDEKÉBEN OLVASSA EL MINDEN FIGYELMEZTETÉST É S AZ ÖSSZESZERELÉSI/HASZNÁLATI UTASÍTÁST. TARTSD MEG ŰTMUTATÓA JÖVŐBELI REFERENCIÁHOZ.

• FELNŐTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőtt összeszerelésre szolgálnak. Tartsa távol a gyermekeket összeszereléskor.

• Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védő anyagot és a mű anyag zacskókat, és semmisítse meg.

•FULJÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

MŰSZAKI ADATOK

Terhelhetőség:	30 kg-ig	SUV mérete:	132 x 90 x 88 cm
Megfelelő életkor:	37 hónap felett	Erő forrás:	Újratölthető elem
Akkumulátor:	12V7AH*1 , 390W*4	Töltő :	Hálózati feszültség: AC220V 50Hz Tápfeszültség: DC12V1000mA
Átlagos akkumulátor élettartam:	Körülbelül 300 alkalommal	Töltési idő :	8-12 óra
Használati idő :	45-50 perc	Maximális sebesség:	3-5km/h

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

•Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

• SOHA HAGYJA FELNŐTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg az akkumulátort használja üzemeltetett terepjáró.

•Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

•37 hónaposnál idősebb, legfeljebb 30 kg súlyú gyermekek számára készült.

•Csak rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátorral működő SUV egy játék – nem arra szolgál, hogy embereket szállítson nagy távolságokon, illpoggyász stb.

• Felnőtt összeszerelés szükséges.

• 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a SUV összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladásveszély.

• A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően.

•Az akkumulátorok összeszerelését és töltését felnőttnek kell elvégeznie.

• Óvatosan használja. Szakértelem szükséges az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik feleknek.

•Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Forgalomban nem használható.

•A terméket egy foglalkozáson csak 1 gyermek használhatja.

• Soha ne használja utakon, autók közelében, meredek dombokon vagy lépcsőn, medencékben vagy más víztesteken vagy azok közelében.

• Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet.

• Ne használja a SUV-t, ha meglazult, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

• Használat közben mindig cipőt kell viselni. A gyermek nem lehet mezítláb a játék használata közben, vagy nem viselhet csúszós cipőt talpak.

• Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek az ülésre lépjen, és ne használja az akkumulátorral működő SUV-t állva.

• Gyermeke nem ugorhat le a terepjáróval a járdaszegélyről vagy más magasabb részről, és nem ütközhet bele.

• Meg kell tanítania gyermekét és a többi gyermeket, akik a terepjáró közelében tartózkodnak, hogy ne érintsék meg a kerekeit kézzel vagy más tárgyakat, miközben a SUV mozog.

• Ne kössön vagy rögzítsen tárgyakat vagy tartozékokat a játékhoz. Ez lógáshoz, sodródáshoz és az egyensúly megbomlásához vezethet gyermekének sérülését okozva.

•Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem!

• Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól – hanga, nyílt tűz vagy más.

•Ne használja a SUV-t esős napokon, ne nedvesítse meg vízzel vagy más folyadékkal játék vagy tisztítás közben. Ez lesz megakadályozza a játék sérülésének kockázatát a fém részeken lévő rozsda vagy a csatlakozások stabilitásának megzavarása miatt.

•Ennek a játéknak nincsenek törései.

A biztonságos vezetés szabályai

A gyerekeknek biztonságos zónában kell lenniük a vezetéshez:

Tilos lejtőkön, meredek területeken vagy lépcsőn, úszómedencék vagy más víztestek közelében használni. • A játékot csak egyenletes talajon és biztonságos helyen használja. Például – otthonában, parkban vagy játszótéren. •A termék használata járművek mögött, nagy forgalom mellett, utcákon, folyókon, lejtőkön, mozgólépcsőkön vagy más veszélyes helyeken szigorúan tilos.

Soha ne használja pázsiton vagy más füves területen, meredek lejtőkön vagy azok közelében. • Kerülje a homokos vagy más kemény és érdes felületeket. Ne használja rossz időben (hó, eső, erős szél), vagy rosszul megvilágított, vagy rossz látási viszonyok között vagy akadályokkal rendelkező helyeken. •Soha ne használja sötétben. Gyermeke váratlan akadályokba ütközhet, ami balesetet okozhat. Csak nappal vagy jól megvilágított helyen használja. Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni, vagy egyéb elektromos alkatrészeket

csatlakoztatni. Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a perselyeket és a csatlakozókat. Ne engedje, hogy gyerekek hozzáérjenek a kerekekhez, vagy ne legyenek közelükhöz, amikor az akkumulátorral működő SUV mozgásban van. A terepjáró egyes tartozékai megsérülhetnek a nem megfelelő vezetés során, legyen óvatos. Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a SUV mozgásban van. Csak akkor használható, ha a játék a helyén van. A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a SUV-t beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. Egy felnőttnek figyelmesen el kell olvasnia ezt az utasítást, és megfelelő útmutatást kell adnia a gyermekeknek, mielőtt a termékkel játszana. Mutassa meg nekik, hogyan indítsák el és engedjék fel a pedált, hogyan állítsák le a SUV-t, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén. Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Ne változtasson semmit a testen és a termék részein. Ez a játék destabilizálásához és a gyermek sérüléséhez vezethet. A termék használata előtt meg kell erősíteni a következőket: •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 10 órán keresztül, de legfeljebb ennél tovább kell tölteni.
Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort. • Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és biztonsági burkolatot, és szükség esetén húzza meg őket! • Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Függetlenül attól, hogy megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve. •A balesetek elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorral működő SUV teljesen biztonságos.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Akkumulátor/ Töltő/ Alkáli elemek
1. Az akkumulátor/töltő/alkáli elemek nem játékszerek, gyerekeknek szigorúan tilos játszani velük.
A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni, ne töltse újra.
Ne használjon együtt régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket: alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium).
Csak felnőtt töltheti az akkumulátorokat.
A töltés megkezdése előtt vegye ki az újratölthető elemeket a termékből.
Ügyeljen az elemtartón jelzett ± helyes polaritásra.
A lemerült akkumulátorokat azonnal el kell távolítani a termékből.
Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
Ne rövidítse meg az akkumulátor érintkezőit.
Csak a gyártó által biztosított újratölthető és feltöltött akkumulátort használja.
Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékhez, mert az túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
NE NYISSA KI az akkumulátort vagy a töltőt.
NE TÖLTSE hátrafelé az akkumulátort.
Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Az akkumulátor vagy annak alkatrészei nem érintkezhetnek friss vagy sós vízzel.
ALKATRÉSZEK
Lásd a PD ábrát: Mielőtt elkezdené a SUV összeszerelését, vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész elérhető-e. Őrizze meg a csomagokat az összeszerelés teljes befejezéséig.
1. Kormánykerék; 2. Töltő; 3. Távirányító; 4. Kampó az első lökhárítón; 5. Dekoratív kerékburkolatok; 6. Hátsó lámpák; 7.Első kerekek; 8. Hátsó kerekek; 9. Ülés; 10. Első lökhárító; 11. Játéktároló doboz; 12. Terelő; 13. Első keret visszapillantó tükrökkel; 14. Első tengely; 15. Hátsó tengely; 16. SUV karosszéria.
ÖSSZESZERELÉS
•FIGYELEM! Felnőtt összeszerelés szükséges. A gyermekeket apró alkatrészek, éles szélek és éles pontok károsíthatják a jármű össze nem szerelt állapotában. A jármű kicsomagolásánál és összeszerelésénél körültekintően kell eljárni. Ne engedje, hogy a gyerekek a jármű egyik alkatrészével játsszanak, és ne segítsenek a jármű összeszerelésében. Az összeszerelés előtt azonosítsa az összes alkatrészt, és őrizze meg az összes csomagolóanyagot az összeszerelés befejezéséig, hogy ne kerüljön eldobásra.

•Minden lépés után ellenőriznie kell, hogy az egyes részek megfelelően vannak-e elhelyezve és jól rögzítve. Szigorúan kövesse az egyes lépéseket, és alaposan tanulmányozza az összeszerelési ábrákat. • NE húzza túl a sérülések elkerülése érdekében.
1. lépés – A hátsó tengely rögzítése – Lásd az 1. ábrát. Fordítsa fejjel lefelé a SUV karosszériáját, és távolítsa el a 2 db fekete műanyag alkatrészt a hátsó karosszériáról, és helyezze a tengelyt a karosszériára. Csúsztassa be a hátsó sebességváltók kábeleit a SUV karosszériájában lévő nyílásokba. Helyezze a fekete részeket a tengely tetejére. Csatlakoztassa a sebességváltók kábeleit a SUV kábeleihez.
2. lépés – Az első tengely rögzítése – Lásd a 2. ábrát: Távolítsa el a távtartót az első tengelyről, és igazítsa a tengelyt a SUV karosszériájának elülső részéhez az ábrán látható módon. Óvatosan nyomja le. Ezután a tengely mindkét oldalára helyezzen egy alátétet, és rögzítse egy kapocs segítségével. Csatlakoztassa az első sebességváltók kábeleit a SUV kábeleihez.
3. lépés – A kerekek felszerelése – Lásd a 3. ábrát: -Első kerekek: Távolítsa el a csavarokat a SUV karosszériájából, és rögzítse az első kerekeket a tengelyhez. Helyezzen egy alátétet a tengely mindkét oldalára. Rögzítse anyával és csavarkulccsal. Ezután rögzítse a kerékburkolatokat.
-Hátsó kerekek: Távolítsa el a csavarokat a SUV karosszériájából, és helyezze a hátsó kerekeket a hátsó tengely mindkét oldalára. Rögzítse az alátéteket a hátsó tengely mindkét oldalára, és rögzítse anyákkal. Végül rögzítse a kerékburkolatokat.
4. lépés – Az akkumulátor csatlakoztatása – Lásd 4. ábra: Csatlakoztassa a SUV kábeleit az akkumulátor kapcsaihoz. A piros kábelt a piros, a fekete kábelt a fekete csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
5. lépés – A terelőlemez felszerelése – Lásd 5. ábra: Távolítsa el a csavarokat a SUV karosszériájából. Igazítsa a terelőlapot a testhez. A terelőlemez és a test rögzítőcsavarjainak furatainak illeszkedniük kell. Csúsztassa át rajtuk a csavarokat, és csavarhúzóval rögzítse őket.
6. lépés – A tárolódoboz beszerelése – Lásd a 6. ábrát: Helyezze el az ütéseket a SUV karosszériájának hátulján. Távolítsa el a 6 csavart a testből, és helyezze be a tárolódobozt a testbe. Igazítsa egymáshoz a hátsó házon és a tárolódobozban lévő lyukakat a rögzítőcsavarok számára. Csúsztassa át rajtuk a csavarokat, és csavarhúzóval húzza meg őket.
7. lépés – A kormánykerék felszerelése – Lásd 7. ábra: Távolítsa el a gép csavarját és anyáját a kormányoszlop hegyéről. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a SUV karosszériájából érkező kábelhez. Ezután rögzítse a kormánykereket a kormányoszlop hegyéhez. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a kábeleket. Igazítsa a kormánykerék rögzítőcsavar furatait a kormányoszlop furataihoz. Csúsztassa át ezeken a lyukakon a rögzítőcsavart, és csavarhúzóval és anyával húzza meg.
8. lépés – Az ülés felszerelése – Lásd 8. ábra: Helyezze az ülést a SUV karosszériájában a kijelölt helyre. Rögzítse csavarokkal és csavarhúzóval.
9. lépés – A hátsó váz rögzítése lámpákkal – Lásd a 9. ábrát: Helyezze a hátsó keretet a lámpákkal az ülés mögé, és csúsztassa át a lámpák kábelét a hátsó SUV karosszériájában lévő nyíláson. Ezután helyezze a keretet a tartókra, és óvatosan nyomja le, amíg rögzíti. Csatlakoztassa a lámpák kábelét a SUV kábeléhez.
10. lépés – A hátsó váz rögzítése lámpákkal – Lásd a 10. ábrát: Helyezze az első vázat a lámpákkal a SUV első karosszériájára. Csúsztassa át a lámpák kábelét az ELSŐ SUV karosszériáján lévő nyíláson. Ezután helyezze a keretet a tartókra, és óvatosan nyomja le, amíg rögzíti. Csatlakoztassa a lámpák kábelét a SUV kábeléhez.
11. lépés - Szerelje be az első lökhárító horgokat - Lásd a 11. ábrát: Helyezze be a horgokat a SUV első alsó részébe. Mindegyiket óvatosan nyomja meg, amíg rögzül.
12. lépés – Az első lökhárító felszerelése – Lásd 12. ábra: Helyezze az első lökhárító végeit a SUV elülső részének nyílásaiba. Nyomja meg óvatosan, amíg rögzíti.

AZ AUTÓ HASZNÁLATA

Lásd az U ábrát: 1. A duda/kürt és a Next zene gombok a kormányon találhatók;
2.Zenelejátszó;
3.ON/OFF kapcsoló – a SUV áramellátásának be- és kikapcsolása;
4. Előre és hátra – gomb az előre és hátra mozgáshoz: A SUV előre mozgatásához állítsa a kapcsolót Előre (▲) állásba, és nyomja meg a lábpedált. Ha elengedi a pedált, a SUV megáll. A SUV hátrafelé mozgatásához állítsa a kapcsolót Hátra (▼) állásba, és nyomja meg a lábpedált.
Ha elengedi a pedált, A SUV MEGÁLL.
5.Swing funkció; ZENE
6. Minden fény be- és kikapcsolása; A terméket arra tervezték, hogy alacsony sebesség mellett csak hátramenetben működjön. FIGYELEM! Mindig állítsa meg a SUV-t a mozgás irányának vagy sebességének megváltoztatásakor, hogy elkerülje a sebességváltók vagy a motorok károsodását.
A TÁVIRÁNYÍTÓT CSAK FELNŐTT HASZNÁLHATJA!
A távirányító használata mindig elsőbbséget élvez a SUV-nál a kézi és pedálos működtetéssel szemben.
(Ha a távirányítót használja, a pedál nem működik.)
I. AZ ELEMEK ELHELYEZÉSE: FIGYELEM! Az elemek elhelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni!
1.Az elemeket a készlet nem tartalmazza.
2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarját, és tegye félre.
3.Ezután helyezzen be 2 db AAA (LR03) elemet a rekeszbe, ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-), amikor behelyezi őket, ez a rekesz alján van feltüntetve.
Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.
Az elemeket felnőttnek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak az elemekkel.
6.Figyelem! Az elemek további cseréjét felnőttnek kell elvégeznie.
II. A távirányító gombjai – Lásd az RC ábrát: - F - Előre - nyomja meg a SUV előremozdításához; - B - Vissza - nyomja meg a SUV hátrafelé mozgatásához; - R - Forduljon jobbra - nyomja meg a SUV jobbra fordításához; - L - Forduljon balra - nyomja meg a SUV balra fordításához; - Fék – a SUV mozgásának megakadályozása; - Match code – az RC csatlakoztatása a SUV-hoz; - Downshift – kapcsoló alacsony sebességhez; - Upshift – kapcsoló a nagy sebességhez; - Rock/Sport – kapcsoló a SUV lengetéséhez vagy mozgatásához; - Kürt ; -- Zene Következő; - Zene és lámpa kapcsoló;- BE/KI – a SUV be- és kikapcsolása;
III. Csatlakoztassa az RC-t a SUV-hoz.
1.Győződjön meg arról, hogy az elemeket az RC rekeszébe helyezte.
2.Kapcsolja ki a SUV áramellátását.
3.Nyomja meg az ON/OFF gombot az RC bekapcsolásához. Kigyullad az első LED lámpa. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot körülbelül 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.
4. Tartsa lenyomva a Match kódot 3 másodpercig. A LED-lámpák villogni kezdenek. Kapcsolja be a SUV áramellátását. Ekkor a LED-ek világítanak. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres volt.
IV. AZ RC HASZNÁLATA: 1.Ez az eszköz memória funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ha a régi akkumulátorokat újakra cseréli, nem kell újra csatlakoztatni az RC-t a SUV-hoz.
Nyomja meg a felfelé és lefelé váltó gombokat a SUV mozgási sebességének szabályozásához.
Nyomja meg az F, B, L és R gombokat előre, hátra, balra vagy jobbra való mozgáshoz.
Nyomja meg a Fék gombot a SUV mozgásának leállításához. Az összes LED-lámpa villogni fog. Nyomja meg ismét a gombot a SUV elengedéséhez és a mozgás megkezdéséhez.
Nyomja meg a Rock/Sport gombot a lengés funkcióhoz vagy a mozgáshoz.
Nyomja meg a Zene és lámpa kapcsoló gombot a dallamok és fények be- és kikapcsolásához. 7.Nyomja meg a zene melletti gombot a következő dal/dallam meghallgatásához.
MEGJEGYZÉS: Ha 10 másodpercig nem használja az RC-t, az automatikusan kikapcsol. A Moni Trade Ltd. ezennel kijelenti, hogy az LBB-985 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található: www.moni.bg.
V. FONTOS INFORMÁCIÓK

AZ ELEMEKRŐL: 1. A lemerült elemeket mindig vegye ki és ne dobja ki a háztartási hulladékkal, használja az erre a célra kijelölt helyeket. Újrahasznosíthatóak.
Csak az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.
Alkáli elemek használata javasolt.Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki őket újakra, mindig cserélje ki az összes elemet. Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben.
Ne keverje össze a régi elemeket újakkal.
Ne keverjen alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

BIZTOSÍTÉK

Lásd az F ábrát. Az akkumulátor önvisszaállító biztosítékhoz csatlakozik. Ha az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelt, a biztosíték lekapcsolja az áramellátást a SUV-ban. 5-10 másodperc múlva újraindul. Ezután a SUV újra használható. Ha a biztosíték többször kiold, akkor valószínűleg meg kell javítani a SUV-t. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. NE PRÓBÁLJON MEG MAGAD MEGJAVÍTANI A TERMÉKET, MERT A GARANCIA LEJÁRA.
A biztosíték kioldásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi szabályokat: •Ne terhelje túl a SUV-t. •NE kössön semmit a SUV mögé. • NE hajtson fel meredek lejtőn. • NE hajtson nekirögzített tárgyaknak, mert ez a kerekek kipörgését okozza, ami a motor túlmelegedéséhez vezet. • NE vezessen nagyon meleg időben, mert az alkatrészek túlmelegedhetnek. • NE engedje, hogy víz vagy más folyadék hozzáférjen az akkumulátorhoz vagy más elektromos alkatrészekhez. • NE manipulálja az elektromos rendszert. Ez rövidzárlatot okozhat.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ AKKUMULÁTORT CSAK FELNŐTTEK TÖLTHETHETŐ ÉS ÚJRATÖLTÉSE!
Kapcsolja ki a SUV-t. Dugja be a töltő csatlakozóját a SUV töltőaljzatába.
Dugja be a töltő csatlakozóját a fali aljzatba. Az akkumulátor töltése megkezdődik.
FIGYELEM
• A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:
SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátorát vagy töltőjét. Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja.
Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
SOHA ne változtasson az elektromos áramon. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet.
Ne engedje, hogy gyermeke töltse az akkumulátort.
NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET . •Az akkumulátor töltése soránrobbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltse.
Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki .
Ne fordítsa hátra az akkumulátort. • Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátorral működő SUV felfelé fordul. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reproduktív fogyatékosságot okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. •Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti és töltheti. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz. Az akkumulátor leejtése az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet. • Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni. •Mielőtt elkezdi tölteni a terméket, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják. • Normális, hogy az adapter felmelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort. •Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa fel az adaptert! Az adapter szabadon lévő vezetékei és elektromos alkatrészei áramütést okozhatnak.
•Mielőtt az akkumulátorral működő SUV-t raktárba helyezi, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
•Töltés közben a SUV nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll. •Ha az akkumulátorral működő SUV lassabban kezd mozogni, fel kell töltenie az akkumulátort. •Minden használat után, vagy legalább havonta egyszer fel kell töltenie az akkumulátort 8 és 12 óra között, de NEM TÖBBÉ. • Töltés előtt kapcsolja KI a POWER GOMBOT. •Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit. •A töltő és az akkumulátor nem játék. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a töltővel és az akkumulátorral. •Csak a gyár által javasolt akkumulátort és töltőt használjon.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FONTOS! Olvassa el teljesen a kézikönyvet és a hibaelhárítási útmutatót. Ne próbálja megjavítani az akkumulátorral működő SUV-t. Ebből a célból vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel. 1. probléma: A SUV nem mozdul • 1. ok: Az akkumulátor lemerült. Töltsd fel. •2. ok: Ha a SUV túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol. •3. ok: Az akkumulátorkábel leesett. Csatlakoztassa újra. Ha a motor körül meglazultak a kábelek, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. •4. ok: Az akkumulátor régi. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
•5. ok: Az elektromos áramkör kábelei elszakadtak vagy megsérültek. Javítással kapcsolatban forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. • 6. ok: A motor sérült. A terepjárót szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. 2. probléma: A SUV használati ideje rövid:
•1. ok: Az akkumulátor alul van töltve. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor körüli kábelek jól vannak-e csatlakoztatva töltés közben. •2. ok: Az akkumulátor régi. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.FONTOS! Olvassa el teljesen a kézikönyvet és a hibaelhárítási útmutatót. Ne próbálja megjavítani az akkumulátorral működő SUV-t. Ebből a célból vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel. 1. probléma: A SUV nem mozdul • 1. ok: Az akkumulátor lemerült. Töltsd fel. •2. ok: Ha a SUV túlterhelt vagy nem megfelelő használat miatt, a biztosíték automatikusan kikapcsol. •3. ok: Az akkumulátorkábel leesett. Csatlakoztassa újra.
Ha a motor körül meglazultak a kábelek, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. •4. ok: Az akkumulátor régi. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
•5. ok: Az elektromos áramkör kábelei elszakadtak vagy megsérültek. Javítással kapcsolatban forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. • 6. ok: A motor sérült.
A terepjárót szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. 2. probléma: A SUV használati ideje rövid:
•1. ok: Az akkumulátor alul van töltve. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor körüli kábelek jól vannak-e csatlakoztatva töltés közben. •2. ok: Az akkumulátor régi.
Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. 3. probléma: A SUV lassan mozog. • 1. ok: Az akkumulátor régi. Cserélje ki újjal. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. •2. ok: Az akkumulátor lemerült. Töltse fel újra. • 3. ok: Túlterhelés. Csökkentse a terhelést 30 kg-ra. • 4. ok: A felület, amelyen a SUV-t használják, nem egyenletes. A terméket csak egyenletes felületen használja. 4. probléma: A SUV-t meg kell tolni, hogy elinduljon. • 1. ok: Rossz érintkezés a vezetékekkel vagy a csatlakozókkal. Ellenőrizze, hogy minden vezeték vagy csatlakozó szilárdan rögzítve van-e. Csatlakoztassa újra az összeset.
•2. ok: Holtponta motorban. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

5. probléma: Nehézségek az előre-hátra váltáskor vagy fordítva. •Ok: sebességet vált, amikor a SUV mozog. Állítsa le teljesen a SUV mozgását a sebességváltáshoz.
6. probléma: Hangos zaj vagy kattanó hangok a sebességváltóból/motorból •Ok: A sebességváltó vagy a motor sérült. Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, az importőrrel vagy a gyártóval.
7. probléma: Az akkumulátor nem tölthető • 1. ok: Az akkumulátor foglalata meglazult. Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör kábelei csatlakoznak az akkumulátor kivezetéséhez. •2. ok: A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően csatlakozik a SUV aljzathoz. •3. ok: A töltő sérült. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
8. probléma: Töltés közben a töltő felmelegszik •Ok: Ezt egy kémiai reakció okozza. Nem kell aggódnia, mivel ez egy normális kémiai folyamat.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás: 1.
Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a SUV-t, ha esik vagy havazik.
A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
Az akkumulátorral működő SUV-t csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz NÉLKÜL . Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket. Karbantartás
és tárolás: 1. A játék fő részeinek
használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórendszereket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
2.Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
A SUV-t csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő SUV-t zárt térben, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megóvja párás időben.
Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő SUV-t, legalább havonta egyszer töltse fel az akkumulátort.
Amikor az akkumulátorral működő SUV-t nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.

9. Mielő tt a SUV-t tárolásra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsoló gombot, távolí tsa el a kábeleket az összes perselyrő l és a SUV újratölthető akkumulátoráró l. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hű vös és jó l szellő ző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.

10.FONTOS! NE VÁLTOZTASSON SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST A SUV KÁROSÉSZÉN É S FŐ ALKATRÉSZEIN É S AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS! Ez a SUV károsodásához, helytelen mű ködéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet.
Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javí tó mű helynek vagy importő rnek – kell karbantartania.
11.Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző tí pusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésekor.
12. Bármilyen változtatást csak szakember irányí tása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importő rhöz.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE É S A KIMERÜLT AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍ TÁSA

Az akkumulátor egy ponton elveszí ti töltéstartási képességét. A használat mértékétő l és a változó körülményektő l függő en az akkumulátort egy és három évig kell használni.

•Az akkumulátor állapotátó l (például szivárgástó l) függő en elő fordulhat, hogy védő kesztyű t kell viselnie az akkumulátor eltávolí tása elő tt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél. Helyezze a lemerült akkumulátort mű anyag csomagolásba.
•Fontos! A zárt ó lom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát mó don újra kell hasznosí tani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ó lomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a ható sági elő í rásoknak megfelelő en környezetbarát mó don kell selejtezni. • NE dobja tű zbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. • NE dobja az ó lomakkumulátort a háztartási hulladékok tároló jába. A zárt ó lom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. •A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosí tó központban lehet leadni újrahasznosí tás céljábó l, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesí tő központban.

•Cserélje ki az akkumulátort egy újra, amelyet a SUV importő rétő l kell megvásárolnia, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.