



LIBERA MELLSZÍVÓ

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!

EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT, ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ TARTALMAZZA.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA. Gratulálunk ennek az elektromos szivattyúnak a megvásárlásához. Ez a termék egy egyedi tervezésű elektromos mellszívó,

amely a szivóerő különböző szintjeit szabályozza, és egyedülálló szeleppel rendelkezik finom szívással. A

Cangaroo elektromos mellszívó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket az elfoglalt anyák szeretnek, és több okból is tökéletes:

•Az anyatej lefejtése és összegyűjtése, amikor távol van a babától. •A nagy mennyiségű anyatej okozta feszültség enyhítése a mellekben. Például amikor a baba táplálkozási szokásai megváltoznak, mert több szilárd anyagot kezdett enni. •A tejellátás fenntartása, ha átmenetileg abba kell hagynia a szoptatást. A Cangaroo elektromos mellszívó a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

1. Masszázs mód – 5 fokozat.
2. Szívási mód – 10 fokozat.
3. Kombinált üzemmódú masszázsszívással – 10 fokozatban.
4. Helyreállítási mód – 3 szint, rövid, fordított vagy lapos mellbimbókkal rendelkező nők számára.
5. Csendes motor diszkréciót biztosít.
6. Könnyű és könnyen hordozható.

I. JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

1. Ezt a terméket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja .
- 2.Ezt a készüléket nem használhatjaak csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha megadták nekik a biztonságukért felelős személy felügyeletét vagy utasításait.
- 3.Figyelem! A mellszívó csak egy felhasználó általi ismételt használatra készült.
- 4.Figyelem! Gyermekek nem játszhatnak a kézi mellszívóval.
5. Figyelem! Az első használat előtt ellenőrizze a mellszívót, beleértve az adaptert is, nincs-e rajta sérülés. Ha ilyen talál, ne használja a terméket a hiba elhárításáig. Ne próbálja saját maga módosítani vagy javítani a terméket. Kérjen tanácsot egy hivatalos szerviztől vagy az értékesítési ügynöktől, akitől a kézi mellszívót vásárolta.
6. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen semmilyen fejlesztést vagy változtatást a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy a használó személy sérüléséhez vezethet .
7. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem a gyártó vagy az importőr által szállított eredeti alkatrészek. Ilyen használat esetén a jótállási jegy érvénytelen lesz.
8. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében kérjük: • Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben. • Ne helyezze vagy tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy kádba vagy mosogatóba lökhetik. • Ne tegye vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba. •Ne nyúljon vízbe esett termék után. Azonnal húzza ki a fali konnektorból . •Soha ne használja a terméket, ha sérült adaptere vagy csatlakozója van, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. •Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter feszültsége kompatibilis az áramforrással. •Csak a készletben található hálózati adaptert használja. Ha az adapter megsérül, forduljon a gyártóhoz vagy az értékesítési ügynökhöz, akitől a terméket vásárolta. •A terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor az elektromos fali aljzatba van csatlakoztatva. A szivattyú használata közben ne közelítsen magas hőmérséklethez vagy tűzforráshoz.
9. Ne használja terhes állapotban, mert ez stimulálhatja a szüléti folyamatot.
10. Soha ne használja, ha álmos vagy fáradt.
11. Ne hagyja el, és ne tartsa túl magas szobahőmérsékletű vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.
12. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket, és ne tegyen más tárgyakat vagy folyadékokat a nyílásába vagy a cumisüvegbe.
13. Ha Ön hepatitis A-val, hepatitis B-vel vagy HIV-vel (humán immunhiány vírus) fertőzött , az anyatej pumpálása nem csökkenti vagy megszünteti annak kockázatát, hogy a vírust anytejével továbbítsák a babának.
14. Vákuum alatt ne próbálja meg eltávolítani a pumpa testét a melléről. Kapcsolja ki a készüléket, és ujjával törje meg a tömítést a mell és a szilikon betét között, majd vegye ki a pumpát a mellből.
15. Minden használat után mossa le, öblítse le és sterilizálja a mellszívó összes részét. Ne tisztítsa a mellszívó részét erős tisztítószerrel – alkohol alapú, például fehéritőt tartalmazó vagy súroló hatású részekkel.
16. Soha ne mossa és sterilizálja a termék elektromos részét – a szivattyú motorját és a hálózati adaptert, hogy ne okozzon maradandó károsodást a termékben.
- 17.FIGYELEM! Ez a termék személyes használatra készült, és nem alkalmas más anyák használatára.
- 18.A készletben található anyatejes palack a mellszívó szerves része. A termékhez csak ezt az üveget használja, és csak a pumpával gyűjtött anyatejhez.

II. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ÉS AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ HASZNÁLATA VEZÉRLŐPANEL

PD ábra: MU – Szivattyúmotor (mechanizmus) – 1 db; V – Szilikon szelep – 2 db; C – Tejtartó fedele – 1 db; B – Tejtartály (180 ml/ 6.00 oz) – 1 db; MP – Masszázs betét – 1 db; P – Szilikon dugattyú – 1 db; A – Melltartó állító – 1 szett (bal és jobb); 22mm F – 22 mm Szilikon betét – 1 db; 18mm F – 18 mm Szilikon betét – 1 db; L – Tejtartály fedele – 1 db. P ábra – BE/KI/M: BE/KI/ ÜZEMMÓD gomb; L-: Szint lefelé; T: Helyreállítási mód; S: Szívó üzemmód; M: Masszázs mód; B: Az akkumulátor töltöttségi szintje; L: Szintjelző; L+: Szint feljebb;

III. JELLEMZŐK	
típus	Paraméterek
Akkumulátor-kapacitás	3,7 V - 1300 mAh
Névleges bemeneti feszültség	5V
Névleges bemeneti áram	1A
Munkaerő	5W
Töltési idő	120 perc
Használati idő	150 perc
Kijelző	VEZETTE
Az ellenőrzés módja	Gombok

típus	Paraméterek
A palack kupakjának gyártásához használt anyag	PP
A szelep és a dugattyú gyártásához használt anyag	Szilikon
A tejtartály gyártásához használt anyag, masszázspárna	PCTG

IV. AKKUMULÁTORTÖLTŐ

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA.

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

2.A mellszívó beépített 3,7V/1300 mAh akkumulátorral van ellátva.

3. Töltés: -Csatlakoztassa az adaptert a pumpáló mechanizmus töltőaljzatához. -Dugja be a dugót otthona hálózati aljzatába. Javasoljuk, hogy a következő használat előtt hagyja teljesen feltöltni a mellszívót, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

4.Csak a mellszívóhoz mellékelt töltőt használja. Ne használjon más termékek töltőit.

5. Időben tölts fel az akkumulátort. Töltsd fel, amint az akkumulátorjelző 1 sávot mutat, vagy a jelző villogni kezd.

6. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást.

7.Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel teljesen az akkumulátort, mielőtt elrakná. Ezután tölts fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

8.Ha az akkumulátor megsérült vagy már nem tölthető, ne próbálja meg egyedül felnyitni a terméket. Tanácsadásért és javításért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel/forgalmazóval.

9.Az akkumulátor újrahasznosítható. Ha a termék megsérült és tovább nem használható, vigye el az elektronikai hulladékok, akkumulátorok, töltők hivatalos gyűjtőhelyére. NE dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. Kövesse az országában érvényes szabályokat az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan. Az ilyen típusú hulladékok csak az arra kijelölt helyre dobja. Ez fontos és jelentős hozzájárulás lesz a környezetvédelemhez, valamint az akkumulátorokban és elektronikus alkatrészekben található anyagok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére.

V. AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! SOHA NE STERILIZÁLJON, TISZTÍTSA VÍZZEL, VAGY NE MERÍTSD VÍZBE A SZIVATTYÚ MECHANIZMUSÁT ÉS A TÖLTŐT!

Kövesse a termék összeszerelési ábráit a megfelelő összeszerelés érdekében.

1. 1. lépés (1. ábra): Rögzítse a dugattyút a masszázspárna felső részéhez. A dugattyú végeinek szorosan illeszkedniük kell a masszázspárna végeihez. A dugattyú alakjának tökéletesen illeszkednie kell a masszázspárna formájához.
2. 2. lépés (2. ábra): Rögzítse a szilikon szelepet a tejtartály kupakjához (C). Győződjön meg arról, hogy a megfelelő helyzetben van rögzítve, és a szelep nyílása illeszkedik a tartály kupakjának támaszpontjához. Fontos! Ha a szelep laza vagy nincs megfelelően rögzítve, nehéz lesz vákuumot létrehozni.
3. 3. lépés (3. ábra): Rögzítse a kupakot (C) a tejtartályhoz, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba. A kupakon lévő nyílknak egy vonalban kell lennie a tejtartályon lévő jelzéssel.
4. 4. lépés (4. ábra): Csatlakoztassa a dugattyús masszírozópárnát a pumpáló mechanizmushoz. Ügyeljen arra, hogy teljesen szorosan illeszkedjenek egymáshoz. Ezután rögzítse a tejtartályt a szivattyúzó mechanizmus alsó részéhez. Szorosan illeszkedniük kell egymáshoz, és ne legyen közöttük hely.



5. 5. lépés: Tiszta kézzel csatlakoztassa a méretet jelentő szilikon betétet a masszázspárnához. Szorosan illeszkednie kell a betéthez.

VI. HASZNÁLAT

•Alaposan mosson kezet, és ellenőrizze, hogy a mellei tiszták-e. Adjon le egy kis tejet, hogy ellenőrizze, nincs-e elzárva a tejszatórnája. A szivattyúnak sterilnek és összeszereltnek kell lennie. • Üljön le és lazítson egy kényelmes széken, kissé előre dőlve (Használjon puha és kényelmes párnát háttámlaként).

1.A mellszívő behelyezése: Helyezze a mellszívót a mellére. A szilikon mellbimbóvédőt szorosan a mellhez kell illeszteni, és a mellbimbót középen a mellszívó nyílása felé kell irányítani. Tartsa függőlegesen a mellszívót.

1.Ügyeljen arra, hogy ne mozdítsa el a pumpát, mert a mellrel való jó érintkezés elvesztése rossz vákuumot okoz. Helyezze vissza a melltartót a pumpáló mechanizmus fölé. Az ábra mutatja a helyes és helytelen pozíciókat a szivattyú használatá közben.

2. Használatja:

A. Masszázs mód (M): Nyomja meg az ON/OFF/MODE gombot néhány másodpercig, amíg a szivattyú bekapcsol. Nyomja meg ismét röviden a gombot az üzemmód kiválasztásához. Alapértelmezés szerint a masszázis üzemmód elkezd működni. Egy szív alakú ikon jelenik meg a panelen, jelezve, hogy a masszázis mód be van kapcsolva. Ez a mód utánozza a baba szoptatásának természetes módját a szoptatás elején, amely gyors és könnyű. Így az anyatej áramlásának (kiválasztásának) reflexe stimulálódik és beindul. Ez a mód 5 fokozatú. A + (+) és – (–) gombokkal szabályozhatja a masszázis mértékét. 2 perces masszázis után a mechanizmus automatikusan szívás üzemmódba kapcsol.

B. Szívási mód (S): Nyomja meg röviden az ON/OFF/MODE gombot a szívási mód kiválasztásához. Egy 2 csepp alakú ikon jelenik meg a panelen. Az üzemmód nagy és gyengéd szívóerővel utánozza a baba természetes szopását a hatékony eredmény érdekében. 10 szívási fokozattal rendelkezik, és a + (+) és – (–) gombokkal kiválaszthatja a kívánt szintet.

C. Kombinált mód: (CM)

Nyomja meg röviden az ON/OFF/MODE gombot a kombinált mód kiválasztásához. Két ikon jelenik meg a panelen – egy szív alakú és egy csepp alakú. Az üzemmód kombinálja a masszázst (stimulációt) szívással, és 10 fokozatú. A + (+) és – (–) gombokkal kiválaszthatja a kívánt szintet.

D. Helyreállítási mód: (TM)

Ez az üzemmód rövid, lapos vagy fordított mellbimbókkal rendelkező nők számára alkalmas. Segítségével a fent említett problémákkal küzdő nőknél a fordított mellbimbók kihúzhatók és a pumpálási folyamat javítható.

Nyomja meg röviden az ON/OFF/M gombot a helyreállítási mód kiválasztásához. 2 hullám ikon jelenik meg a panelen. Ennek a módnak 3 szintje van. A + (+) és – (–) gombokkal kiválaszthatja a kívánt szintet.

3. Memória funkció: Kapcsolja ki a szivattyú mechanizmusát, és a masszázis módban és a szívás üzemmódban utoljára használt szintek automatikusan megőrződnek. Megjegyzés: A kijelző automatikusan kikapcsol 20 másodperccel a kívánt üzemmód kiválasztása után. Ennek célja az energiat megtakarítás. A szivattyú tovább működik. Bármely gomb megnyomásával a kijelző újra bekapcsol.

4. Miután befejezte a pumpálást, óvatosan vegye ki a pumpát a mellből. Nyomja meg a pumpaszerkezet elején található gombot, és húzza le a tejtartályt.

5. Öntse az anyatejet cumisüvegbe vagy tejtároló zacskóba, vagy zárja le a tartályt a fedél (L rész) segítségével.

5. Tippek:

Ha a szivattyúzás során nincs eredmény, ne folytassa! Próbálja meg a szivattyút más napokban használni. •Átlagosan 8 percig kell pumpálnia 120 ml tej kiürítéséhez. Ne feledje, hogy a tej mennyisége nőről nőre változik.

•Ne töltse túl a tejcsüveget, nehogy a tej kifolyjon a palackból.

VII. MIKOR HASZNÁLJA A MELLSZÍVÓT

1. Ha lehetséges. A pumpa minden egyes használata előtt el kell végezni az anyatej kiválasztását és a szoptatást.

2. Az elektromos pumpa egy olyan készülék, amely segít a szülés utáni nőknek a fájdalom enyhítésében és a szoptatási idő meghosszabbításában. Azt a feltevést használja, hogy elegendő tej és sima emlőmirigy van. Egyes nőknél, akik először anyák, az emlőmirigy általában nem elég sima. Ennek oka néha a veleszületett mellbimbó-inverzión vagy a tejvízhiány. Ezért azt javasoljuk, hogy a pumpa vásárlása és használata előtt konzultáljon orvosával, aki meg tudja győződni arról, hogy emlőmirigye sima és az anyatej normális állapotban van. Ne vásárolja meg és ne használja a pumpát kizárólag tejszatórnák elzárásának feloldására szolgáló eszközként.

VIII. TIPPEK

Gyakorlatra van szüksége ahhoz, hogy a mellszívót a lehető legjobb módon használhassa. Tehát legalább néhány próbálkozásra lesz szüksége, mielőtt sikeresen elkezd használni az elektromos mellszívót.

1. Válasszon egy csendes időszakot a mellszívó használatához – olyan időt, amikor senki nem zavarja Önt.

2. Üljön le egy kényelmes székre, a talajra merőlegesen. Kérjük, tegyen egy kényelmes párnát a háta mögé, mielőtt elkezd használni a mellszívót. Vegyen egy pohár vizet és tegye a közelébe, mert szomjas lehet a pumpálás során.

3. Helyezzen egy meleg kendőt a melleire néhány percre, mielőtt elkezdi a tejet, mert ez megkönnyítheti a folyamatot, és enyhítheti a feszültséget a mellekben.

4. A melegség és a relaxáció segíthet az anyatej könnyebb kiszívásában, ezért a pumpa használata előtt érdemes fürödni vagy zuhanyozni.

5. Próbáljon kifejtetni az egyik mellből, miközben a baba a másik mellből táplálkozik, vagy közvetlenül az etetés után folytassa a kifejtést.

IX. HOGYAN KELL AZ ANYATEJET TÁROLNI

1. Csak steril mellszívóval gyűjtött anyatej tárolható a baba táplálására.

2. A tej termosztban 40C° fokon tárolható , így 4 óránként etetheti a babát.

3. Ha frissen lefejt tejet tárol, zárja le a tejet. A tej szobahőmérsékleten, 19 - 25 °C-on 4 órán át tárolható. 4. A lefejt tej hűtőszekrényben maximum 48 óráig tárolható (a hűtőszekrény ajtaján nem).

5. A fagyasztott anyatej (-18°C hőmérsékleten) 6 hónapig tárolható. -20°C-on mélyhűtve az anyatej akár 12 hónapig is eltartható.

6. Ha a baba etetése után maradt egy kis tej a cumisüvegben, ezt a tejet legfeljebb 2 órán belül felhasználhatja.

7. A fagyasztott tejet először a hűtőben kell hagyni, hogy természetes módon felolvadjon. Ha sürgősen szüksége van rá, tedd egy tál meleg vízbe, és olvaszd fel. Felengedés után a tej 24 órán át hűtőszekrényben tárolható. SOHA TÖBBÉ NE FAGYASSZ TEJET.

8. A fagyasztott tej fokozatosan melegíthető meleg vízben, vagy cumisüveg melegítőbe helyezhető.

9.SOHA NE MELEGÍTSD MEG A TEJET A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN, MERT ÍGY FONTOS TÁpanyahOkat veszíTHET A TEJ . Ezenkívül az egyenetlen melegítés az anyatej túlelégedéséhez vezethet, ami égési sérüléseket okozhat a baba felső emésztőrendszerében.

10. Soha ne tegyen egy fagyasztott tejesüveget forrásban lévő vízbe, mert ez a palack szétrepedését/eltörését okozhatja. Soha ne öntsön forrásban lévő vizet közvetlenül a cumisüvegbe. Körülbelül 20 percig hagyja hűlni a vizet, mielőtt feltölti az üveget.

Fontos: SOHA NE TISZTÍTSA VÍZZEL. Csak puha, száraz ruhával tisztíthatja.

Tisztítsa meg és sterilizálja az elektromos szivattyút az első használat előtt és minden használat után, kövesse az alábbi utasításokat.

X. A MELLSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS STERILIZÁLÁSA

STERILIZÁLÁS:

1.Szerelje szét a mellszívót. Enyhén nedves ruhával törölje le a szivattyú motorját (mechanizmusát) (MU), majd azonnal meg kell szárítani.

2. Mossa le az összes többi részt meleg szappanos vízzel, és alaposan öblítse le. CSAK a szivattyú alábbi alkatrészeit sterilizálja : szilikon betét, tejtartály, szilikon szelep, szilikon dugattyú. A masszázspárnát nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni és sterilizálni. A sterilizálás nem lehet több 5 percnél.

3. A szilikon szelep és a szilikon betét szilikonból készült, ezért nem szabad hosszú ideig magas hőmérsékleten sterilizálni.

TISZTÍTÁSI JAVASLATOK 1. Használjon gőzsterilizátort.

Az alkatrészek forralása nem javasolt. Az első ok az, hogy a termék könnyen megsérülhet, ha nem megfelelő sterilizálást alkalmaznak. Másodszor, ezzel a sterilizációs módszerrel nem lehet teljes hatást elérni.

2. Ha úgy dönt, hogy sterilizálási módszerként a forralást választja, öntsön több vizet a tartályba, hogy az alkatrészeket teljesen ellepje. A terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni a sterilizálási folyamat során. Ne forraljuk túl sokáig – maximum 10 percig.

3. 2-3 óránként szoptató anyáknak nem javasolt az egyes használat utáni sterilizálást és tisztítást. A túlzott fertőtlenítés és tisztítás könnyen az alkatrészek idő előtti elöregedéséhez vezethet, és lerövidítheti a mellszívó élettartamát. Naponta egyszer ajánlott a foltok alapos tisztítása és sterilizálása.

4. Törölje az alkatrészeket tiszta edényben a következő használatig.

FONTOS! Ha a mellszívót tej tárolására használja, ügyeljen a pumpa minden mosható részének fertőtlenítésére, mert ellenkező esetben a tej könnyen megromolhat, mivel nehezen tárolható termékről van szó.

FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyúház, a szelep, a dugattyú és a fedél száraz.

XI. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Szíváshiány: • Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt megfelelően szerelt-e össze, és hogy a szilikonszelep megfelelően van-e elhelyezve. • Győződjön meg arról, hogy a szilikon pajzsmerevítő biztonságosan illeszkedik a szivattyútesthez, és tökéletes tömítést hoz létre. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült alkatrészek. • Ha nem tudja bekapcsolni a szivattyút, ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Csatlakoztassa az adaptert a terminálhoz a motor töltésére. Ne használja töltés közben, mert lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

2. Nincs lefejt tej: • 1. pont ellenőrzése Győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően van összeszerelve, és a szívás létrejön. • Lazítson, és próbálja újra. • Javasoljuk, hogy fokozatosan növelje a szinteket; a legalkalmasabb az a szint, amellyel a szívás fájdalommentes. A következő NEM igaz: minél erősebb – annál jobb. A túl erős szívás károsíthatja a mellbimbót.

3. Fájdalom az emlő területén, ahol expresszió van: • Ha fájdalmat érez, és nem folyik tej a kifejezés alatt, lehet, hogy az emlőmirigy elzáródott. Ez az eset tügygyulladást okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz. A teljes tejkifejezés jó hatással lesz a mellgyulladás elleni védekezésre. • Lehetséges, hogy túl magas szívóerőt használ. Nem kell a szivattyú által generált összes szívóerőt felhasználnia. • Próbálja meg beállítani a megfelelő szívást és frekvenciát, az első szinttől kezdve, majd fokozatosan növelve a szinteket. • Mielőtt elkezdi használni, tegyen egy meleg kendőt a melleire, és masszírozza körülbelül 5 percig.

4. Túl lassú az áramlás: A tej áramlási sebessége minden nőnél eltérő. A magasabb expressziós fok és szint nem jelent gyorsabb tejfolyást. Ez sok tényezőtől függ – a mell felépítésétől, a lehetőség szintjétől, még a hangulattól is. • Minél rendszeresebben használja a mellszívót, annál gyorsabban és könnyebben folyik ki a tej. Mielőtt elkezdené használni, tegyen egy meleg kendőt a melleire, és használja a masszázis üzemmódot körülbelül 5 percig, mielőtt átváltana kifejtésmódra.

5. Tej folyik le a szilikon masszírozópárnáról: • Azonnal állítsa le a pumpát, és alaposan tisztítsa meg. • Távolítsa el, majd helyezze vissza a szilikon hengert, hogy biztosan rögzítse a tölcser középső részéhez. •

Próbáljon kissé előre dőlni.

6. A pumpa/cumisüveg alkatrészeinek repedése és elszíneződése: Kerülje az antibakteriális vagy sűrűlő hatású mosó-/tisztítószerrel való érintkezést, mert károsíthatják a műanyagot. Mosószer, tisztítószer, sterilizáló oldat, lágyított víz és hőmérséklet-ingadozás kombinációja a műanyag megrepedését okozhatja. Ha ez előfordul, kérjük, ne használja. A pumpa teste és az anyatejtartók mosogatógépben moshatóak, de az élelmiszer-származékok elszíneződést okozhatnak. Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, mivel a hosszan tartó expozíció elszíneződéshez vezethet.

7. Elveszett vagy törött alkatrészek: Pótalkatrészekért forduljon egy hivatalos szervizközpontoz vagy ahhoz az értékesítési ügynökhöz, akitől a terméket vásárolta. Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá vagy nem szállított. • Ne próbálja megjavítani vagy módosítani a terméket, mert ez veszélyeztetheti az Ön és babája egészségét.

8. A szivattyú nem működik: • Az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd, ha a töltés nem elegendő. Azonnal töltse fel. • Ha a szivattyú a töltés után sem működik, ne próbálja saját maga megjavítani. Javítás céljából vegye fel a kapcsolatot azzal a telephellyel, ahol a terméket vásárolta.

XII. MEGFELELŐSÉG AZ EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK ÉS IRÁNYELVEKNEK

Ezt a terméket a következő európai irányelvek követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották: 2014/35/EU irányelv bizonyos feszültségű áramkörökön belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalomba hozataláról;

az elektromágneses koherenciáról szóló 2014/30/EU irányelv; 2011/65/EU irányelv és kiegészítései 2015/863/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról , az élelmiszerekkel rendeltetésű érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EU rendelet; Az (EU) 10/2011 rendelet és módosításai (EU) 2018/213 és (EU) 2020/1245 az élelmiszerekkel rendeltetésű érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról, és különösen a BPA (Bisfenol-A) tartalmáról. A termék megfelel a következő európai szabványok követelményeinek, amelyek közül néhány harmonizált: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A5:2021; EN 62233:2008; EN IEC 55014-1:2021; EN 55014-2:2021; EN 61000-3-2:2014; IEC62321-2:2021; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-48:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-1:2017.