


BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EN: USER MANUAL
GR: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
RO: INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
ES: INSTRUCCIONES DE USO
HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IT: ISTRUZIONI PER L'USO
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG
RU: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING
SR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU
FR: NOTICE D'UTILISATION




BG: СГЪВАЕМА СЪЛБА С АДАПТОР, АРТИКУЛЕН №: 6211
EN: FOLDABLE POTTY LADDER, ITEM NUMBER: 6211
DE: KLAPPBARE LEITER MIT ADAPTER, ARTIKEL NR. 6211
GR: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΤ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΙΘ: 6211
RO: SCARA PLIABILA CU REDUCTOR WC, NR. ARTICOL: 6211
ES: ESCALERA PLEGABLE CON ADAPTADOR, NÚMERO DE ARTÍCULO: 6211
IT: SCALETTA PIEGHEVOLE CON ADATTATORE, NUMERO DI ARTICOLO: 6211
FR: REHAUSSEUR PLIABLE AVEC ADAPTATEUR, NUMÉRO D'ARTICLE: 6211
NL: INKLAPBAAR TRAPJE MET TOILETVERKLEINER, ARTIKEL №: 6211
RU: СТУЛЬЧИК-НАСАДКА НА УНИТАЗ, НОМЕР АРТИКУЛА: 6211
SR: SKLOPIVE MERDEVINE SA ADAPTEROM, ARTIKL: 6211
HU: HAJTHATÓ LÉTRA ADAPTERREL, 6211 SZÁMÚ

PD



СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ/ ASAMBLARE/ ÖSSZESZERELÉSI/
MONTAGE/ MONTAGESCHRITTE/ MONTAJE/ СБОРКА/ ASSEMBLAGGIO/ SKLAPANJE/
ASSEMBLAGE

1



2



3




4



5



6



BG: СГЪВАЕМА СЪЛБА С АДАПТОР; АРТИКУЛЕН НОМЕР: 6211; ПРОДУКТОВО ИМЕ: T-STAIRS

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!

СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

Сгъваема стълба с адаптор T-STAIRS спомага за по-комфортното и безопасно преминаване от употреба на гърне към тоалетна чиния. Предназначена е за употреба от деца на възраст над 18 месеца с тегло до 25 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

- Сгъваемата стълба с адаптор е лесна за почистване и съхранение.
- Универсалният дизайн отговаря на всички стандартни тоалетни чинии.
- Релефните степенки против приплъзване помагат на детето лесно да се изкачва и слиза от тоалетната чиния.
- Дръжките на стълбата са удобни и лесни за хващане от детски ръчички.
- Противоплъзгащи тапи в основата на стълбата предпазват детето от падане.
- Противоплъзгащи елементи по краищата на адаптора осигуряват по-плътното прилягане към повърхността на тоалетната чиния.
- Използваните материали и бои са безопасни и са изпитани в съответствие с актуалните европейски изисквания. Продуктът отговаря на европейските стандарти от серията EN 71.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

1. Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в тази инструкция. Не правете подобрения или изменения по продукта. Това може да доведе до неговата неправилна работа или до нараняване на потребителя.
2. Да се употребява само под пряк надзор на възрастен.
3. Подходящо за деца на възраст над 18 месеца, когато детето може да стои изправено само.
4. Продуктът е за употреба само от едно дете. Забранява се претоварването. Максимално допустимо тегло: 25 кг.
5. Продуктът е предназначен за употреба само в домашни условия.
6. Използвайте стълбата с адаптор само на суха и равна повърхност, за да се избегнат инциденти и нараняване на детето.
7. Този продукт не трябва да се използва като играчка (поради хигиенни цели).
8. С цел да се избегне риска от задушаване, пазете найлоновите опаковки далеч от децата.
9. Не позволявайте на детето да сваля стикерите, ако има такива залепени на продукта, и да ги гълта.
10. Пазете продукта от продължително излагане на преки източници на топлина – открити огнища, отоплителни уреди и готварски печки.
11. Не оставяйте стълбата с адаптор на продължителното влияние на слънчева светлина, дъжд или много ниски температури. Това може да предизвика избелване на цвета и повреда в здравината и качеството на материала.
12. Периодично проверявайте състоянието и целостта на детайлите, защото в случай на повреда е възможно нараняване на детето.
13. Ако откриете повреда по продукта, преустановете ползването му.
14. Почиствайте адаптора редовно след всяка употреба. След това подсушете с мека суха кърпа.
15. Сглобяването трябва да се извърши от възрастен.

16. Преди да се използва от дете, проверете стабилността на сглобяване.
17. Продуктът трябва да се съхранява на чисто и сухо място след почистване.
18. След разопаковане изхвърлете опаковката на указаните за целта места или я запазете, ако тя съдържа важна информация, маркировки и графични указания за сглобяването и използването на гърнето.
19. Боите и суровините, използвани за направата на продукта, са безопасни за човешкото здраве.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

1. Адаптор за тоалетна чиния; 2. Сгъваема стълба; 3. Винтове (14 бр.).

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКА КЪМ ОПОРНАТА РАМКА НА СТЪЛБАТА (ЛЯВА И ДЯСНА) - ФИГУРА 1: Поставете частта с дръжката към А-образната опорна рамка (лява и дясна) и я затегнете с винт (3 броя), както е показано на Фигура 1.

2. СТЕПЕНКИ НА СТЪЛБАТА (ДОЛНА ОПОРНА И МЕЖДИННА) - ФИГУРА 2: За да сглобите двете степенки (долна опорна и междинна) към А-образната рамка, първо поставете по един винт във всяка опорна точка, както е показано на фигура 2.

3. МОНТИРАНЕ НА СТЕПЕНКИ КЪМ ОПОРНАТА РАМКА (ДЯСНА) - ФИГУРА 3: Монтирайте двете степенки (долна опорна и междинна) към А-образната рамка като затегнете внимателно винтовете, както е показано на фигура 3. Не презатягайте винтовете или може да повредите главите им.

4. МОНТИРАНЕ НА СТЕПЕНКИ КЪМ ОПОРНАТА РАМКА (ЛЯВА) - ФИГУРА 4: По същия начин съединете степенките и с другата опорна рамка (вижте фигура 4).

ВНИМАНИЕ! Винтовете може да се отхлабят след употреба, затова трябва да ги проверявате редовно и да ги затягате, когато е нужно.

5. МОНТИРАНЕ НА АДАПТОР - ФИГУРА 5: Монтирайте адаптора към опорните А-образни рамки, както е показано на фигура 5.

6. МОНТИРАНЕ НА ПРОТИВОПЛЪЗГАЩИ ТАПИ - ФИГУРА 6: Монтирайте противоплъзгащите тапи (общо 11 броя) в основата на двете А-образни рамки, в основата на долната опорна степенка и по краищата на адаптора (вижте фигура 6).

Произведено за CANGAROO

Производител и вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90

Уеб сайт: www.cangaroo-bg.com

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи гаранционни условия за продукти и стоки, предлагани от „МОНИ ТРЕЙД“ ООД са изготвени и изцяло съобразени със Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. „Мони Трейд“ ООД, вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. *София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1*, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител (**„Дружество/то“**) оперира в търговската мрежа чрез свои физически магазини и онлайн магазин с интернет адрес: <https://moni.bg/>.

1.2. ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

Телефон за контакт:	Email:
+359 02 936 079	office@moni.bg

2. Съобразно стопанската си дейност Дружеството извършва продажби на продукти/стоки на крайни и други потребители чрез своите физически и/или онлайн магазини (дистанционна продажба/продажба от разстояние).

2.1. При осъществяване на продажби от физически магазини, Дружеството декларира, че е поставило на видно и удобно място в търговските си обекти всички свои вътрешни актове, включително, но не само Общи условия, Гаранционни условия, условия, свързани със защитата на личните данни, политики и други, които са на разположение за запознаване и информиране на своите клиенти/потребители/посетители.

2.1.1. При осъществена сделка във физически магазин, Дружеството презюмира, а потребителят се съгласява и декларира, че се е запознал и е информиран с Общите условия на продажбата, включително, но не само с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, поставени на видно място в търговските обекти на Дружеството.

2.2. При осъществена сделка от разстояние чрез онлайн магазина на Дружеството, потребителят извършва подобна декларация за съгласие, информираност и запознаване с всички и всякакви документи, правила и условия между него и Дружеството, включително, но не само и с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, ръчно през електронния сайт на Дружеството.

3. Настоящите гаранционни условия, общите условия, условията за защита на личните данни, Политика/и правила, включително но не само и всички и всякакви други условия и документи са на разположение на потребителите на електронния сайт на дружеството.

4. При промяна, допълнение и/или изменение на настоящите гаранционни условия, Дружеството се задължава на електронния си сайт да уведоми потребителите си (включително и тези, за които важат към момента на промяната гаранционните срокове и условия) за такава промяна. Всяка промяна, допълнение и/или изменение влиза в сила от момента на публикуването ѝ на електронния сайт на Дружеството и има ефект, включително и при заварени положения между Дружеството и неговите потребители. Потребителите се считат уведомени в отношенията между тях и Дружеството от публикуването на промяна/допълнение и/или изменение на електронния сайт на Дружеството.

5. Дружеството се задължава да предостави и/или изпрати ведно със стоката/ите (при сделка от разстояние, осъществена чрез онлайн магазина на Дружеството) Гаранционна карта. В гаранционната карта се съдържа информация за настоящите гаранционни условия, вида стока/продукт и др.

6.1. Дружеството предоставя 24-месечна търговска гаранция на първоначалния краен потребител на своя продукт (детски стоки), че същият няма дефекти в материалите и изработката, като потвърждава, че продуктите и стоките, предлагани от Дружеството са произведени в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за тези продукти, и че тези продукти са без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

6.2. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си продукта от дадения дистрибутор.

6.3. Всеки нов продукт е със защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 /две/ години.

7. Продуктите/стоките с производител „Мони Трейд“ ООД и/или на предлагани чужди марки, чиито официален представител за България е „Мони Трейд“ ООД, имат срок на гаранция 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на закупуване на стоката от физически магазин и/или от онлайн магазина на Дружеството. За дата на закупуване при сделка от разстояние, се приема датата на получаване на стоката.

8. Определения. Страни.

8.1. „Потребител“ по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки от Дружеството, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което сключва договори за продажби на стоки и действия извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между Дружеството и клиенти – юридически лица.

8.2. При продажба на предлаганите продукти/стоки на Потребител, Дружеството действа като „Търговец“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и „Продавач“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с всички произтичащи от това задължения.

9. Дружеството отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на „Потребителя“ по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Срокът спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

10. Правото на reklamация на Потребителя включва да поиска от Дружеството да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката.

11. Правото на reklamация **НЕ** може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на reklamацията касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането за стока, закупена от „Мони Трейд“ ООД, предмет на reklamацията, от който да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката, както и гаранционна карта.

11.1. Правото на reklamация **НЕ** може да бъде упражнено и при не предоставяне от страна на потребителя на продукта/стоката в неговата/нейната цялост.

11.2. При предявяване на reklamация Потребителят посочва предмета на reklamацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на reklamацията и адрес за контакт.

12. Правото на reklamация може да бъде упражнено във всеки от търговските обекти на Дружеството на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

13. След направена от Потребителя reklamация (устно или писмено) в срока по т. 9 по-горе, Дружеството я вписва в регистър за reklamации и издава на Потребителя документ, съдържащ датата, номера, под който reklamацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело reklamацията. Дружеството си запазва правото да направи оценка на предявената reklamация.

14. След вписването Дружеството разполага с един месец, считано от уведомяването му от потребителя за несъответствието, в който да ремонтира или замени стоката с нова.

15. Дружеството може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

16.1. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 10 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

- да получи пропорционално намаляване на цената;
- да развали договора.

16.2. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

17. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друг, по-скъп продукт/стока, когато Дружеството приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на reklamацията.

18.1. Правото на reklamация **НЕ** може да бъде упражнено от Потребителя и Дружеството не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на продукта/стоката в следствие на:

- не спазени указания от инструкциите за сглобяване от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика;
- не спазени указания от ръководството относно поддръжката и правилната употреба;
- стоката е неправилно и/или частично сглобена;
- има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката по време на нейното пренасяне, транспорт или съхранение;
- повредата е възникнала вследствие на небрежна, непредпазлива експлоатация, претоварване и/или съхранение в неподходяща среда, както и при злоупотреба и/или умишлено увреждане на вещта;

- повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението им (вкл. демонстрации, отдаване под наем, заем за послужване, тестове и др.);
- стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица;
- има извършена промяна или модификация на конструкцията;
- повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата;
- повредата е получена вследствие на механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване;
- дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – включително, но не само природни бедствия, счупвания след удар, катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни

18.2. Обстоятелства, при които гаранцията на стоката се запазва, но за една част от повредените части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, същите части и ремонтът се заплащат от потребителя.

Такива части са:

- за ДЕТСКИ КОЛИЧКИ** – следните компоненти и части от количките, които могат да бъдат изгубени или увредени по невнимание, като: неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамы, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, избеляла или скъсана тапицерия – като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити вътрешни или външни гуми;
- за СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И КОШНИЦИ** – неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамы, пластмасови бутони, капачета и копчета;
- За КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА** – избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамы, пластмасови бутони, капачета и копчета, матрак, комарник, балдахин, музикални въртележки, повивалник и др. аксесоари;
- ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ** - избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарамы, пластмасови бутони, капачета и копчета, горната табла и др. аксесоари;
- ЗА КЕНГУРА И КОЛАНЧЕТА ЗА ПРОХОЖДАНЕ** – мрежи за проветрение, цип, тик-так копчета и др. аксесоари;
- ЗА ПОМПИ ЗА КЪРМА** – маркучи и шишета, биберони, капачки, силиконови части, ръкохватка и други аксесоари;
- ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА** – аксесоари.

18.3. Потребителят се задължава преди да предприеме действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от онлайн магазин и/или физически магазин/търговски обект на Дружеството да провери дали стоката отговаря на описаните в т. 18.1 и 18.2. условия, като обърне особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

18.4.1. При изпращане на стоката за рекламация, за да бъде приета, Потребителят се задължава:

- Да почисти добре стоката и в пълна окомплектовка да я постави в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпази стоката от увреждане при транспорт;
- В опаковката да постави следните документи и данни:
 - копие на касовата бележка/финансов бон/ и фактура, издадени при закупуването на стоката;
 - гаранционна карта;
 - други документи, в случай на такива, като например, вкл., но не изчерпателно – протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията на потребителя по основание и размер;
 - описание на несъответствието според потребителя – дефектът или проблемът при употребата на стоката.

18.4.2. В случай че при предаване/получаване на върнатата стока, Дружеството установи, че е налице повреда, не описана и несъответстваща с описанието на Потребителя, то страните се съгласяват и презюмират, че повредата се дължи и/или се е осъществила по вина на Потребителя и/или трето лице, вкл. превозвач, за което Дружеството не отговаря.

18.5. След като Дружеството получи стоката, обект на рекламация, изпълнява задължението си по вписване в регистъра на предявените рекламации.

18.6. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

18.7. В случай че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като Потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни

18.8. Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на Потребителя.

18.9. При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане само след изричното съгласие на Потребителя.

18.10. След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка на основателност на рекламацията, ремонт) се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат/предоставят на Потребителя.

18.11. Данни за сервиз:

Адрес: гр. София, кв. „Требич“, ул. „Доло“ 1

Тел.: +359 2 936 07 90

Имейл: sklad@moni.bg; web@moni.bg

19. При онлайн услуги (Договори от разстояние) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице.

20. Когато Потребителят иска да се откаже от онлайн покупката си, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на срока посочен в т. 19 и следва да попълни формуляр като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора.

21.1. Разходите за връщане на стоката включително, но не само чрез куриер при онлайн покупка се заплащат от Потребителя, освен в случаите при разваляне договора от страна на Потребителя по вина, за която Дружеството отговаря и бъде доказана. Стоката може да бъде върната и във всеки търговски обект на Дружеството.

21.2. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на продукта или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на продукта. Продуктът ще бъде върнат на потребителя за негова сметка. Дружеството, по свой избор, ще поправи или замени части от продукта, които са доказано дефектни, поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Дружеството в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пресертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или протиеестествени условия на околната среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз, различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба.

22. Дружеството възстановява всички суми, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

23. Дружеството е длъжно да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за плащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

24. При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя, Дружеството може да възпрепятства всяко следващо използване на онлайн услуга, като например блокира профила на потребителя (в случай че е налице подобна функционалност на електронния сайт/онлайн магазина).

25. При всяко връщане на стоката/продукта от страна на Потребителя без основанията за това, Потребителят е длъжен да предостави стоката/продукта в негова цялост. В хипотеза, при която Потребителят се отказва от договора съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Потребителят е длъжен да върне и стоката без следи от употреба и/или амортизация.

26. Дружеството предлага единствено нови продукти и стоки.

27. Срокът на гаранционно обслужване за всеки артикул, който има такова, е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на закупуването му, вкл. и съгласно посоченото в т. 7 по-горе. Дружеството се задължава да отстрани гаранционен дефект във гаранционен период във възможно най-кратък срок, като максималният не може да надвишава 30 /тридесет/ работни дни, като Потребителят следва да изпълни указанията за връщането му.

28. При дефект на продукт/стока по време на гаранционния период и при изпълнение указанията и условията за връщането му съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предприема едно от следните действия:

- Подмяна на същия или равностоен продукт на този, закупен от потребителя;
- Ремонт.

29. Дружеството има право да възстанови обратно изцяло или частично покупната цена на продукта/стоката, като информира потребителя, а последният се съгласява, че предвид напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности, продуктът/стоката, който/която изпрати/предостави на потребителя като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния продукт/стока, който потребителят е закупил.

30.1. Гаранцията не се отнася и включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация.

30.2. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана.

30.3. Потребителят е отговорен периодично да преглежда продукта съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването.

32.4. В случай че потребител е поправил сам дефектна част или е използвал неоторизиран сервиз или ако е използвал част, която не е предоставена от Дружеството, производителят, както и всички представители, са освободени от отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука.

30.5. Продуктите и стоките за деца са предназначени индивидуално за употреба само от едно дете.

30.6. Гаранционните условия се прекратяват при даване на продукта под наем, при продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на потребителя. В такива случаи, потребителят носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.

31.1. При осъществяване на продажба на продукт/стока, който изисква инсталирането и/ли монтажа му, при установяване на дефекти в гаранционния срок, потребителят следва да уведоми за такъв дефект Дружеството с оглед законовите положения.

31.2. При продажба на стоки/продукти, за които е необходима специална инсталация и монтаж, Дружеството се задължава да извърши такива, в случай че тази услуга е включена в цената и/или да извърши такива, в случай че инсталацията и/или монтажът са заплатени отделно.

31.3. При дефект на подобна стока, Дружеството се задължава да извърши ремонт и да демонтира стоките, които са били инсталирани от него съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението му е да ремонтира или да замени стоките, включително да ги демонтира, когато не съответстват и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки и/или да поеме разходите за демонтаж и инсталиране на стоки.

31.4. При хипотези, при които:

1. потребителят не е заплатил услугата по инсталация и/или монтаж и/или същата/същите не са включени в цената на продукта/стоката;
2. потребителят сам е демонтирал и/или деинсталирал продукт/стока, за дружеството не възниква отговорността по т. 31.3 по-горе и същите не подлежат на ремонт, замяна, демонтаж и/или деинсталация като задължение в гаранционния период.

32.1. При продажба на стока/продукт от вида на „цифрови стоки“ съгласно определението им в Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, се прилагат всички законови разпоредби в тази връзка, включително, но не само правилата за поправка/ремонт от Дружеството в рамките на т.нар. „разумен срок“ с оглед по-голямата техническа и функционална сложност на продукта/стоката, включително, но не само с оглед спецификата на по-дългите срокове за доставка на подобни части и/или материали за цифровите стоки.

32.2. С цел пълнота на настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предоставя линк с извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както следва: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156454>. В случай че същите не са достъпни на хартиен носител, Потребителят може да го открие на официалния сайт на „Мони Трейд“ ООД.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „МОНИ ТРЕЙД“ ООД,

вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК **131452175**, със седалище и адрес на управление в гр. София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриална зона, ул. „Доло“ № 1, представлявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.....
/описание на продукта/

Стоката е получена на
/посочва се датата на получаване от потребителя/

.....
/Име на потребителя/

гр./с.....
/Адрес на потребителя/

.....
/Дата/

.....
/Подпис на потребителя/

Срокът за отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА КЛИЕНТА

.....
/Име и фамилия/

ИМЕ НА ПРОДУКТА

.....
/Продукт/

.....
/Сериен номер/

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Издадена на:

.....
/дата/

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА.
СТОКАТА Е ИЗПРОБВАНА И ПРЕДАДЕНА С ПЪЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

.....
/подпис на клиента/

ЗА ТЪРГОВЕЦА

.....
/Име и фамилия/

.....
/Длъжност/

.....
/подписа/

.....
/печат на Търговеца/

Условия на гаранцията:

С тази гаранция търговецът на стоката „МОНИ ТРЕЙД“ ООД поема гаранционните си задължения към Потребителя/Клиента и определения ред за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития съгласно Общите гаранционни условия. Гаранцията важи само за територията на Република България. Гаранцията важи при представяне на тази гаранционна карта!

EN: FOLDABLE POTTY LADDER; ITEM NUMBER: 6211; ITEM NAME: T-STAIRS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR THE PRODUCT AND ITS SAFE USE.

The foldable potty ladder T-STAIRS helps a more comfortable and safe transition from potty to toilet bowl use. It is intended for use by children over the age of 18 months and weighing up to 25 kg.

PRODUCT FEATURES:

- The folding potty ladder ensures quick and easy cleaning and storage.
 - The universal design fits all standard toilet bowls.
 - The anti-slip embossed footsteps help the child to get on and off the toilet bowl easily and safely.
 - The ladder handles are both comfortable and easy for children's hands to grasp.
 - Anti-slip stoppers at the base of the ladder prevent the child from falling.
 - Anti-slip elements on the sides ensure a tighter fit to the surface of the toilet bowl.
 - The used materials and paints are safe and tested according to the latest European requirements.
- The product is in compliance with the requirements of EN 71.

WARNING AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

WARNING!

1. Use this product only for its intended purpose, as described in this manual. Do not make improvements or changes over the product. This can lead to its incorrect work or to harming the user.
2. For use only under adult supervision. Never leave the child unattended.
3. Suitable for children over the age of 18 months when the child can stand upright unaided.
4. Product is for use by one child only. Overloading is strictly forbidden. Maximum weight: 25 kg.
5. It is intended for home use only.
6. Use the potty ladder only on a dry and flat surface to avoid accidents and injury to the child.
7. This product should not be used as a toy (for hygiene purposes).
8. In order to avoid the risk of suffocation, keep plastic packaging away from children.
9. Do not allow the child to peel and remove the stickers from the product to avoid swallowing them.
10. Keep the product away from prolonged exposure to direct heat sources - open fires, heaters and cookers.
11. Do not leave the potty ladder exposed to prolonged sunlight, rain or very cold temperatures. This can cause colour fading and damage to the strength and quality of the material.
12. Check the product regularly for damage, broken or missing part.
13. If you find damage to the product, discontinue use.
14. Regularly clean up the potty ladder after each use. Wipe surface with a damp cloth or sponge.
15. The product should be stored in a clean and dry place after being cleaned.
16. Adult assembly required.
17. Check that the ladder is firmly assembled before being used by the child
18. After unpacking, dispose of the packaging in the designated places or keep it if it contains important information, markings and graphic instructions for assembling and using the pot.
19. Paints and raw materials used to make the product are safe for human health.

PARTS OF THE PRODUCT

1. Toilet adaptor; 2. Foldable ladder; 3. Screws (14 pcs).

ASSEMBLING THE POTTY LADDER

1.MOUNTING HANDLE TO THE SUPPORT FRAME OF THE LADDER (LEFT AND RIGHT)- FIGURE 1: Attach the handle section to the A-frame support (left and right) and tighten it with a screw (3 pieces) as shown in Figure 1.

2. STAIRS OF THE LADDER (BASEBOARD AND FOOTBOARD) - FIGURE 2: To assemble the two stairs (baseboard and footboard to the A-frame, first insert one screw at each support point as shown in Figure 2.

3.MOUNTING STAIRS TO A-FRAME (RIGHT) - FIGURE 3: Install the two stairs (baseboard and footboard) to the A-frame by carefully tightening the screws as shown in Figure 3. Do not overtighten the screws or you may damage their heads.

4. MOUNTING STAIRS TO A-FRAME (LEFT) - FIGURE 4: Connect the stairs to the other support frame in the same way (see Figure 4).

ATTENTION! The screws may loosen after use, so you should check them regularly and tighten them when necessary.

5. MOUNTING THE POTTY SEAT- FIGURE 5: Mount the potty seat to the support A-frames as shown in Figure 5.

6. INSTALLING THE ANTI-SLIP STOPPERS – FIGURE 6: Install the anti-slip stoppers (11 pieces total) at the base of the two A-frames, at the base of the stair (baseboard) and around the sides of the adapter (see Figure 6).

Manufactured for CANGAROO;

Produced by Moni Trade LTD

Address: Bulgaria, Sofia, quarter Trebich, Dolo str. 1;

Tel.: +359 2/ 936 07 90, ; Web: www.cangaroo-bg.com

DE: KLAPPBARE LEITER MIT ADAPTER; ARTIKELNUMMER: 6211;

PRODUKTNAME: T-STAIRS

WICHTIG! SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE INFORMATION AUFBEWAHREN!

ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN, ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PRODUKT UND SEINE SICHERE VERWENDUNG.

Die klappbare Leiter mit Adapter trägt dazu bei, den Übergang vom Töpfchen zur Toilettenschüssel bequemer und sicherer zu gestalten. Sie ist für die Verwendung durch Kinder im Alter über 18 Monaten, mit einem Gewicht von bis zu 25 kg vorgesehen.

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- Komfortable ergonomische Form.
- Die klappbare Leiter mit Adapter lässt sich leicht reinigen und verstauen.
- Das universelle Design passt auf alle gängigen Toilettenschüsseln.
- Die geprägten rutschfesten Stufen erleichtern dem Kind das Auf- und Absteigen auf die Toilettenschüssel.
- Die Leitergriffe sind bequem und für Kinderhände leicht zu greifen.
- Die Anti-Rutsch-Stopper an der Grundlage der Leiter verhindern, dass das Kind abstürzt.
- Die Anti-Rutsch-Elemente an den Enden des Adapters sorgen für einen besseren Sitz auf der Oberfläche der Toilettenschüssel.
- Die verwendeten Materialien und Farben sind sicher und wurden gemäß den aktuellen europäischen Anforderungen getestet. Das Produkt entspricht den Standards der Serie EN 71.

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN FÜR DIE SICHERE NUTZUNG

ACHTUNG!

1. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in dieser Anweisung beschrieben. Führen Sie keine Umbauten oder Änderung am Produkt aus. Dies kann zu unsachgemäßem Betrieb oder Verletzungen des Benutzers führen.
2. Nur unter der unmittelbaren Beobachtung eines Erwachsenen nutzen.
3. Geeignet für Kinder ab 18 Monaten, wenn das Kind selbstständig aufrecht stehen kann.
4. Maximal zulässiges Gewicht: 25 kg.
5. Das Produkt ist für den nur für den Gebrauch unter heimischen Bedingungen bestimmt.
6. Verwenden Sie die Leiter mit Adapter nur auf einer trockenen und ebenen Fläche, um Unfälle und Verletzungen des Kindes zu vermeiden.
7. Dieses Produkt sollte nicht als Spielzeug verwendet werden (aus hygienischen Gründen).
8. Um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Kunststoffverpackungen von Kindern fern.
9. Lassen Sie das Kind nicht die eventuell auf das Produkt angebrachte Aufkleber abziehen und schlucken.
10. Halten Sie das Produkt von langfristig einwirkenden direkten Wärmequellen fern – offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden.
11. Lassen Sie die Leiter mit Adapter nicht der Wirkung von längerem Sonnenlicht, Regen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt. Dies kann zu einem Ausbleichen der Farbe und zu einer Beschädigung der Festigkeit und Qualität des Materials führen.
12. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Unversehrtheit der Teile, da bei Beschädigungen das Kind verletzt werden kann.
13. Wenn Sie Schäden am Produkt feststellen, stellen Sie die Verwendung ein.
14. Reinigen Sie den Topf regelmäßig nach jedem Gebrauch. Anschließend mit einem weichen trockenen Tuch abtrocknen.
15. Der Zusammenbau ist von einer erwachsenen Person durchzuführen.

16. Überprüfen Sie vor der Verwendung durch ein Kind die Stabilität des Zusammenbaus.
17. Das Produkt muss nach der Reinigung an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden.
18. Entsorgen Sie die Verpackung nach dem Auspacken an den dafür vorgesehenen Stellen oder bewahren Sie sie auf, wenn sie wichtige Informationen, Markierungen und grafische Anleitungen für die Montage und Verwendung des Topfes enthält.
19. Farben und Rohstoffe, die zur Herstellung des Produkts verwendet werden, sind für die menschliche Gesundheit unbedenklich.

TEILE DES PRODUKTS

1. Adapter für die Toilettenschüssel; 2. Klappbare Leiter; 3. Schrauben.

ZUSAMMENBAU

- 1. MONTAGE DES GRIFFS AM LEITERSTÜTZRAHMEN (LINKS UND RECHTS) – ABBILDUNG 1:** Setzen Sie das Teil mit dem Griff auf den A-förmigen Stützrahmen (links und rechts) und befestigen Sie es mit einer Schraube (3 Stück), wie in Abbildung 1 gezeigt.
- 2. TREPPENSTUFEN (UNTERE STÜTZ- UND ZWISCHENSTUFE) – ABBILDUNG 2:** Um die beiden Treppenstufen (untere Stütz- und Zwischenstufe) am A-Rahmen anzubringen, stecken Sie zunächst eine Schraube in jeden Stützpunkt, wie in Abbildung 2 gezeigt.
- 3. MONTAGE DER TREPPENSTUFEN AM LEITERSTÜTZRAHMEN (RECHTS) – ABBILDUNG 3:** Montieren Sie die beiden Treppenstufen (untere Stütz- und Zwischenstufe) am A-Rahmen, indem Sie die Schrauben vorsichtig anziehen, wie in Abbildung 3 gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst die Schraubenköpfe beschädigt werden könnten.
- 4. MONTAGE DER TREPPENSTUFEN AM LEITERSTÜTZRAHMEN (LINKS) – ABBILDUNG 4:** Verbinden Sie die Stufen auf die gleiche Weise mit dem anderen Stützrahmen (siehe Abbildung 4).
ACHTUNG! Da sich die Schrauben beim Gebrauch lockern können, sollten Sie sie regelmäßig überprüfen und bei Bedarf nachziehen.
- 5. MONTAGE DES ADAPTERS - ABBILDUNG 5:** Montieren Sie den Adapter an den Stütz-A-Rahmen, wie in Abbildung 5 gezeigt.
- 6. MONTAGE ANTI-RUTSCH-STOPPER - ABBILDUNG 6:** Bringen Sie die Anti-Rutsch-Stopper (insgesamt 11 Stück) an der Grundlage der beiden A-Rahmen, an der Grundlage der unteren Stützstufe und an den Enden des Adapters an (siehe Abbildung 6).

HERGESTELLT FÜR CANGAROO

HERSTELLER: Moni Trade GMBH

Adresse: Bulgarien, Stadt Sofia, Stadtviertel Trebich, Dolo Strasse Nu. 1

Tel: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.cangaroo-bg.com

GR: ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΤ; ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΙΘ.: 6211; ΟΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: T-STAIRS

ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Η πτυσσόμενη σκάλα με προσαρμογέα T-STAIRS βοηθά για την πιο άνετη και ασφαλής μετάβαση από τη χρήση του γιογιό σε λεκάνη τουαλέτας. Προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 18 μηνών με βάρος έως 25 κιλά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Η πτυσσόμενη σκάλα με προσαρμογέα καθαρίζεται και αποθηκεύεται εύκολα.
- Ο γενικός σχεδιασμός ταιριάζει σε όλες τις τυπικές λεκάνες τουαλέτας.
- Τα ανάγλυφα αντιολισθητικά σκαλοπάτια βοηθούν το παιδί να ανεβοκατεβαίνει εύκολα από τη λεκάνη της τουαλέτας.
- Οι λαβές της σκάλας είναι άνετες και εύκολες να τις πιάνουν τα χέρια των παιδιών.
- Αντιολισθητικά πώματα στη βάση της σκάλας εμποδίζουν το παιδί να πέσει.
- Τα αντιολισθητικά στοιχεία στις άκρες του προσαρμογέα εξασφαλίζουν πιο σφιχτή εφαρμογή στην επιφάνεια της λεκάνης της τουαλέτας.
- Τα υλικά και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Το προϊόν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 71.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον προορισμό του, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Μην κάνετε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στο προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή τραυματισμό του χρήστη.
2. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
3. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 18 μηνών όταν το παιδί μπορεί να σηκωθεί μόνο του.
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 25 κιλά
5. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
6. Χρησιμοποιήστε τη σκάλα με προσαρμογέα μόνο σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς στο παιδί.
7. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι (για λόγους υγιεινής).
8. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά.
9. Μην αφήνετε το παιδί να αφαιρέσει τα αυτοκόλλητα, εάν υπάρχουν, πάνω στο προϊόν και να τα καταπιεί.
10. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παρατεταμένη έκθεση σε άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές εστίες, θερμάστρες και σόμπες.
11. Μην αφήνετε τη σκάλα με προσαρμογέα υπό την παρατεταμένη επίδραση του ηλιακού φωτός, της βροχής ή των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει λεύκανση του χρώματος και ζημιά στην αντοχή και την ποιότητα του υλικού.
12. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση και την ακεραιότητα των εξαρτημάτων, γιατί σε περίπτωση ζημιάς είναι πιθανός τραυματισμός του παιδιού.
13. Εάν διαπιστώσετε ζημιά στο προϊόν, σταματήστε τη χρήση του.
14. Καθαρίζετε τακτικά το γιογιό μετά από κάθε χρήση. Στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό στεγνό πανί.
15. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

16. Πριν τη χρήση από παιδί, ελέγξτε τη σταθερότητα της συναρμολόγησης.
17. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και στεγνό μέρος μετά τον καθαρισμό.
18. Μετά την αποσυσκευασία, πετάξτε τη συσκευασία στα καθορισμένα για τον σκοπό σημεία ή διατηρήστε την εάν περιέχει σημαντικές πληροφορίες, σημάνσεις και γραφικές οδηγίες για τη συναρμολόγηση και τη χρήση του γιογιό.
19. Οι βαφές και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος είναι ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Προσαρμογέας λεκάνης τουαλέτας· 2. Πτυσσόμενη σκάλα· 3. Βίδες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ) - ΣΧΗΜΑ 1: Τοποθετήστε το μέρος της λαβής στο πλαίσιο στήριξης σχήματος Α (αριστερά και δεξιά) και στερεώστε το με μια βίδα (3 τεμάχια) όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.

2. ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) - ΣΧΗΜΑ 2: Για να συναρμολογήσετε τα δύο βήματα (κάτω στήριγμα και ενδιάμεσο) στο πλαίσιο στήριξης σχήματος Α, εισάγετε πρώτα μια βίδα σε κάθε σημείο στήριξης όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΕΞΙΑ) - ΣΧΗΜΑ 3: Τοποθετήστε τα δύο βήματα (κάτω στήριγμα και ενδιάμεσο) στο πλαίσιο στήριξης σχήματος Α, σφίγγοντας προσεκτικά τις βίδες όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στις κεφαλές των βιδών.

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) - ΣΧΗΜΑ 4: Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε τα βήματα στο άλλο πλαίσιο στήριξης (βλ. σχήμα 4).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι βίδες μπορεί να χαλαρώσουν μετά τη χρήση, επομένως θα πρέπει να τις ελέγχετε τακτικά και να τις σφίγγετε όταν χρειάζεται.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ - ΣΧΗΜΑ 5: Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στα πλαίσια στήριξης σχήματος Α όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ - ΣΧΗΜΑ 6: Τοποθετήστε τα αντιολισθητικά πώματα (συνολικά 11 τεμ.) στη βάση των δύο πλαisiών σχήματος Α, στη βάση του κάτω βήματος στήριξης και κατά μήκος των άκρων του προσαρμογέα (βλ. Σχήμα 6).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ CANGAROO;

Παραγωγός: MONI TREİNT ΕΠΕ

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, συνοικία Τρέμπιτς, οδός Ντολο 1;

Τηλ.: 02/ 936 07 90; **web:** www.cangaroo-bg.com

RO: SCARA PLIABILA CU REDUCTOR WC; PUNCT NR.: 6211; NUME ARTICOL: T-STAIRS

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU REFERINTE VIITOARE!

CONTINE INFORMATII IMPORTANTE, INSTRUCIUNI SI RECOMANDARI CU PRIVIRE LA PRODUS SI PENTRU UTILIZAREA IN STARE DE SIGURANTA.

Scara pliabila cu reductor T-STAIRS ajuta la o trecere mai confortabila si sigura de la folosirea olitei la vasul de toaleta. Destinata utilizarii de catre copii cu varsta de peste 18 luni si greutate de pana la 25 kg.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

- Scara pliabila cu reductor este usor de curatat si depozitat.
- Designul universal se potriveste tuturor vaselor de toaleta standard.
- Treptele antiderapante in relief ajuta copilul sa urce si sa coboare usor de pe vasul de toaleta.
- Manerele scarii sunt confortabile si usor de prins de mainile copiilor.
- Dopurile antiderapante de la baza scarii previn de eventuale caderi ale copilului.
- Elemente antiderapante pe marginile reductorului asigura o fixare mai sigura de suprafata vasului de toaleta.
- Materialele si vopselele folosite sunt sigure si testate in conformitate cu cerintele europene actuale. Produsul respecta standardele europene din seria EN 71.

AVERTISMENTE SI RECOMANDARI PENTRU UTILIZAREA IN STARE DE SIGURANTA

ATENTIE!

1. Utilizati acest produs numai conform destinatiei, asa cum este descris in aceasta instructiune. Nu aduceti imbunatatiri sau modificari produsului. Acest lucru poate cauza functionarea defectuoasa sau ranirea utilizatorului.
2. Utilizați numai sub supravegherea adulților.
3. Potrivit pentru copii cu varsta de peste 18 luni, atunci cand copilul se poate ridica singur.
4. Greutate maxima admisa: 25 kg.
5. Produsul este destinat numai pentru uz casnic.
6. Utilizati scara cu reductor numai pe o suprafata uscata si plana, pentru a se evita accidentarea si ranirea copilului.
7. Acest produs nu trebuie folosit ca jucărie (în scopuri de igienă).
8. Pentru a evita riscul de sufocare, țineți flacoanele din plastic departe de copii.
9. Nu permiteți copilului să îndeparteze autocolantele, dacă există, lipind pe produs și înghițându-le.
10. Păstrați produsul la expunere prelungită la surse directe de căldură - vatră deschisă, aparate de încălzire și mașini de gătit. Păstrați într-un loc uscat și bine ventilat.
11. Nu lasati scara cu reductor expusa la lumina soarelui, ploaie sau temperaturi foarte scazute pentru o perioada lunga de timp. Acest lucru poate cauza albirea culorilor și deteriorarea rezistenței și calității plasticului.
12. Verificați periodic starea și integritatea pieselor, ca în caz de avarie, copilul poate fi rănit.
13. Dacă observați o defecțiune a produsului, întrerupeți utilizarea.
14. Curățați produsul în mod regulat după fiecare utilizare. Apoi uscați cu o cârpă moale și uscată.
15. Asamblarea trebuie facuta de catre un adult.
16. Inainte de a fi utilizata de catre copil, verificati stabilitatea asamblarii.
17. După curățare, produsul trebuie să fie depozitat într-un loc curat și uscat.
18. După despachetare aruncați ambalajul indicat pentru locații sau să îl salvați în cazul în care conține marcaje informații importante și instrucțiuni grafice pentru sglobavvaneto și de a folosi olita.

19. Vopselele și materiile prime utilizate pentru fabricarea produsului sunt sigure pentru sănătatea umană.

COMPONENTELE PRODUSULUI

1. Reductor pentru vas de toaleta; 2. Scara pliabila; 3. Suruburi.

ASAMBLARE

1. MONTAREA MANERUL LA SUPORTUL CADRU AL SCARII (STANG SI DREPT) - FIGURA 1: Montati componenta cu maner pe suportul cadru in forma de A (stang si drept) si fixati cu un surub (3 bucati), asa cum este aratat in Figura 1.

2. TREPTLE SCARII (SUPORT INFERIOR SI INTERMEDIAR) - FIGURA 2: Pentru a asambla cele doua trepte (suport inferior si intermediar) pe cadrul A, introduceti mai intai cate un surub in fiecare punct de sprijin, asa cum este aratat in Figura 2.

3. MONTAREA TREPTELOR LA SUPORTUL CADRU (DREPT) - FIGURA 3: Montati cele doua trepte (suport inferior si intermediar) pe cadrul A strangand cu atentie suruburile, asa cum este aratat in Figura 3. Nu strangeti prea tare suruburile deoarece puteti deteriora capetele suruburilor.

4. MONTAREA TREPTELOR LA SUPORTUL CADRU (STANG) - FIGURA 4: In acelasi mod, conectati treptele si cu celalalt suport cadru (vezi figura 4).

ATENTIE! Suruburile se pot slabi dupa utilizare, de aceea trebuie sa le verificati in mod regulat si sa le strangeti atunci cand este necesar.

5. MONTAREA REDUCTORULUI - FIGURA 5: Montati reductorul pe suporturile cadru A, asa cum este aratat in Figura 5.

6. MONTAREA DOPURILOR ANTIDERAPANTE - FIGURA 6: Montati dopurile antiderapante (total 11 bucati) la baza celor doua suporturi cadre A, la baza suportului inferior si la capetele reductorului (vezi figura 6).

Fabricat pentru CANGAROO;

Producător: Moni Trade LTD;

Adresă: Bulgaria, orașul Sofia, cart. Trebich, Dolo 1 str.;

Tel.: 00 359 2 / 936 07 90 ; **web:** www.cangaroo-bg.com

ES: ESCALERA PLEGABLE CON ADAPTADOR; NÚM. DE ARTÍCULO: 6211; ARTÍCULO: T-STAIRS

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVE PARA FUTURAS CONSULTAS.

CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PRODUCTO Y SU USO SEGURO.

La escalera plegable con adaptador T-STAIRS ayuda a que la transición del orinal al uso de la taza de inodoro sea más cómoda y segura. Está destinado a niños a partir de 18 meses con un peso máximo de 25 kg.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- La escalera plegable con adaptador es fácil de limpiar y almacenar.
- El diseño universal se adapta a todas las tazas de inodoro estándar.
- Los peldaños antideslizantes en relieve ayudan al niño a subir y bajar de la taza de inodoro con facilidad.
- Las asas de la escalera son cómodas y fáciles de agarrar para las manos de los niños.
- Tapones antideslizantes en la base de la escalera evitan que el niño se caiga.
- Los elementos antideslizantes de los bordes del adaptador garantizan un ajuste más firme a la superficie de la taza de inodoro.
- Los materiales y pinturas utilizados son seguros y han sido probados de acuerdo con los requisitos europeos vigentes. El producto cumple las normas europeas de la serie EN 71.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO SEGURO

¡PRECAUCIÓN!

1. Utilice este producto únicamente para los fines previstos, tal como se describe en estas instrucciones. No realice mejoras ni modificaciones en el producto. Esto puede provocar un mal funcionamiento o causar lesiones al usuario.
2. Sólo debe utilizarse bajo la supervisión directa de un adulto.
3. Adecuado para niños mayores de 18 meses cuando el niño puede mantenerse erguido por sí mismo.
4. Peso máximo admisible: 25 kg
5. El producto está destinado a un uso en condiciones domésticas.
6. Utiliza la escalera con adaptador sólo sobre una superficie seca y plana para evitar accidentes y lesiones al niño.
7. Este producto no debe utilizarse como juguete (por razones de higiene).
8. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga los envases de plástico fuera del alcance de los niños.
9. No permita que el niño retire las pegatinas si hay alguna adherida al producto y se las trague.
10. Mantener el producto alejado de la exposición prolongada a fuentes directas de calor - fuegos abiertos, estufas y cocinas.
11. No deje la escalera con adaptador expuesta a la luz solar prolongada, a la lluvia o a temperaturas muy bajas. Esto puede provocar la decoloración y dañar la resistencia y calidad del material.
12. Compruebe periódicamente el estado y la integridad de las piezas, ya que en caso de deterioro, es posible que el niño sufra lesiones.
13. Si detecta daños en el producto, deje de utilizarlo.
14. Limpie el orinal regularmente después de cada uso. A continuación, séquelo con un paño suave y seco.
15. El montaje debe ser realizado por un adulto.
16. Antes de que lo utilice un niño, compruebe la estabilidad del montaje.
17. El producto debe guardarse en un lugar limpio y seco después de limpiarlo.

18. Después de desembalar, deseche el embalaje en los lugares previstos para ello o consérvelo si contiene información importante, marcas e instrucciones gráficas sobre cómo montar y utilizar el orinal.

19. Las pinturas y materias primas utilizadas para fabricar el producto son seguras para la salud humana.

PIEZAS DEL PRODUCTO

1. Adaptador para taza de inodoro; 2. Escalera plegable; 3. Tornillos.

ENSAMBLAJE

1. MONTAJE DE UN ASA EN EL BASTIDOR DE SOPORTE DE LA ESCALERA (IZQUIERDA Y DERECHA) - FIGURA 1: Fije la pieza con el asa al bastidor de soporte en A (izquierda y derecha) y apriétela con un tornillo (3 piezas) como se muestra en la figura 1.

2. PELDAÑOS DE LA ESCALERA (SOPORTE INFERIOR E INTERMEDIO) - FIGURA 2: Para ensamblar los dos peldaños (soporte inferior e intermedio) al bastidor en A, inserte primero un tornillo en cada punto de apoyo, tal como se muestra en la figura 2.

3. MONTAJE DE LOS PELDAÑOS EN EL BASTIDOR DE SOPORTE (DERECHO) - FIGURA 3: Instale los dos peldaños (soporte inferior e intermedio) en el bastidor en A apretando con cuidado los tornillos como se muestra en la figura 3. No apriete demasiado los tornillos o podría dañar sus cabezas.

4. MONTAJE DE LOS PELDAÑOS EN EL BASTIDOR DE SOPORTE (IZQUIERDO) - FIGURA 4: Una los peldaños al otro bastidor de soporte de la misma manera (véase la figura 4).

¡ATENCIÓN! Los tornillos pueden aflojarse tras el uso, por lo que debe comprobarlos con regularidad y apretarlos cuando sea necesario.

5. MONTAJE DEL ADAPTADOR - FIGURA 5: Monte el adaptador en los bastidores de soporte en A, como se muestra en la figura 5.

6. MONTAJE DE TAPONES ANTIDESLIZANTES - FIGURA 6: Instale los tapones antideslizantes (11 piezas en total) en la base de los dos marcos en A, en la base del escalón de apoyo inferior y en los extremos del adaptador (véase la figura 6).

PRODUCIDO PARA CANGAROO

Productor: Moni Trade LTD;

Dirección: Bulgaria, Sofia, Trebich, ul. Dolo 1

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **web:** www.cangaroo-bg.com

IT: SCALETTA PIEGHEVOLE CON ADATTATORE; NUMERO DI ARTICOLO: 6211; NOME DI PRODOTTO: T-STAIRS

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI!

CONTIENE INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO E SUL SUO UTILIZZO IN SICUREZZA.

La scaletta pieghevole con adattatore T-STAIRS aiuta a rendere più comodo e sicuro il passaggio dal vasino alla tazza del water.

Progettato per l'uso da parte di bambini di età superiore ai 18 mesi e di peso non superiore ai 25 kg.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- La scaletta pieghevole con adattatore è facile da pulire e da riporre.
- Il design universale si adatta a tutte le tazze WC standard.
- I gradini antiscivolo goffrati aiutano il bambino a salire e scendere facilmente dalla tazza del water.
- Le maniglie della scaletta sono comode e facili da afferrare per le piccole manine dei bambini.
- I tappi antiscivolo alla base della scaletta impediscono al bambino di cadere.
- Gli elementi antiscivolo sui bordi dell'adattatore garantiscono una maggiore aderenza alla superficie del water.
- I materiali e le vernici utilizzati sono sicuri e sono stati testati in conformità ai requisiti europei vigenti. Il prodotto è conforme alle norme europee della serie EN 71.

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE PER UN USO SECURO

AVVERTENZA!

1. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, come descritto nelle presenti istruzioni. Non apportare miglioramenti o modifiche al prodotto. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto o provocare lesioni all'utente.
2. Da utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto.
3. Adatto a bambini di età superiore ai 18 mesi, quando il bambino è in grado di stare in piedi da solo.
4. Peso massimo consentito: 25 kg.
5. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
6. Utilizzare la scaletta con adattatore solo su una superficie asciutta e piana per evitare incidenti e lesioni al bambino.
7. Questo prodotto non deve essere utilizzato come giocattolo (per motivi igienici).
8. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere gli involucri di plastica lontano dai bambini.
9. Non permettere al bambino di rimuovere gli eventuali adesivi attaccati al prodotto e di ingerirli.
10. Tenere il prodotto lontano dall'esposizione prolungata a fonti di calore dirette - fuochi aperti, stufe e cucine.
11. Non lasciare la scaletta con l'adattatore sotto la prolungata esposizione alla luce solare, alla pioggia o a temperature molto basse. Ciò può causare lo sbiadimento del colore e danneggiare la resistenza e la qualità del materiale.
12. Controllare periodicamente lo stato e l'integrità delle parti, perché in caso di danni è possibile che il bambino venga ferito.
13. Se si riscontrano danni al prodotto, interrompere l'uso.
14. Pulire regolarmente dopo ogni utilizzo. Asciugare quindi con un panno morbido e asciutto.
15. Il montaggio deve essere eseguito da una persona adulta.
16. Prima dell'uso da parte di un bambino, verificare la stabilità dell'assemblaggio.
17. Dopo la pulizia, il prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.

18. Dopo il disimballaggio, smaltire l'imballaggio nei luoghi indicati o conservarlo se contiene informazioni importanti, contrassegni e istruzioni grafiche che illustrano come assemblare e utilizzare il vasetto.

19. Le vernici e le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto sono sicure per la salute umana.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1. Adattatore per tazza WC; 2. Scaletta pieghevole; 3. Viti.

ASSEMBLAGGIO

1. INSTALLAZIONE DI UN'IMPUGNATURA SUL TELAIO DI SUPPORTO DELLA SCALETTA (A SINISTRA E A DESTRA)- FIGURA 1: posizionare la parte con l'impugnatura sul telaio di supporto a forma di A (a sinistra e a destra) e serrarla con una vite (3 pezzi) come mostrato nella Figura 1.

2. GRADINI DELLA SCALETTA (SUPPORTO INFERIORE E INTERMEDIO) - FIGURA 2: Per assemblare i due gradini (supporto inferiore e intermedio) al telaio ad A, inserire prima una vite in ogni punto di supporto, come mostrato nella Figura 2.

3. INSTALLAZIONE DEI GRADINI SUL TELAIO DI SUPPORTO (DESTRA) - FIGURA 3: Installare i due gradini (supporto inferiore e intermedio) sul telaio ad A serrando con cautela le viti come mostrato nella Figura 3. Non serrare eccessivamente le viti per non danneggiare le teste.

4. INSTALLAZIONE DEI GRADINI SUL TELAIO DI SUPPORTO (SINISTRA) - FIGURA 4: Unire i gradini all'altro telaio di supporto nello stesso modo (vedi Figura 4).

AVVERTENZA! Le viti possono allentarsi dopo l'uso, quindi è necessario controllarle regolarmente e serrarle quando necessario.

5. MONTAGGIO DELL'ADATTATORE - FIGURA 5: Installare l'adattatore sui supporti dei telai ad A come illustrato nella Figura 5.

6. MONTAGGIO DEI TAPPI ANTISCIVOLO - FIGURA 6: Montare i tappi antiscivolo (11 pezzi in totale) alla base dei due telai ad A, alla base del gradino di supporto inferiore e lungo le estremità dell'adattatore (vedi Figura 6).

PRODOTTO PER CANGAROO

Produttore: Moni Trade LTD

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, qre Trebich - via Dolo 1;

Tel .: +359 2/ 936 07 90; **web:** www.cangaroo-bg.com

FR: REHAUSSEUR PLIABLE AVEC ADAPTATEUR; NUMÉRO D'ARTICLE: 6211; NOM DU PRODUIT: T-STAIRS

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS, INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR LE PRODUIT ET SON UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

Le rehausseur pliable avec adaptateur T-STAIRS aide à rendre la transition du pot à la cuvette plus confortable et plus sûre. Il est conçu pour des enfants de plus de 18 mois, pesant jusqu'à 25 kilos.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Le rehausseur pliable avec adaptateur est facile à nettoyer et à ranger.
- La conception universelle s'adapte à toutes les cuvettes de toilettes standard.
- Les marches antidérapantes en relief aident l'enfant à monter et descendre facilement de la cuvette des toilettes.
- Les poignées du rehausseur sont confortables et faciles à saisir pour les mains des enfants.
- Des bouchons antidérapants à la base du rehausseur empêchent l'enfant de tomber.
- Des éléments antidérapants sur les bords de l'adaptateur assurent la meilleure adaptation à la surface de la cuvette des toilettes.
- Les matériaux et les peintures utilisés sont sûrs et ont été testés conformément aux exigences européennes en vigueur. Le produit est conforme aux normes européennes de la série EN 71.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION SÛRE

ATTENTION!

1. Utilisez ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tels que décrits dans cette notice. N'apportez aucune amélioration ou modification au produit. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou blesser l'utilisateur.
2. À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Convient aux enfants de plus de 18 mois lorsqu'ils peuvent se tenir debout tout seuls.
4. Poids maximal autorisé : 25 kg.
5. Le produit n'est conçu que pour un usage au domicile.
6. N'utilisez le rehausseur que sur une surface sèche et plane afin d'éviter les accidents et les blessures à l'enfant.
7. Ce produit ne doit pas être utilisé comme un jouet (pour des raisons d'hygiène).
8. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez les emballages en plastique hors de portée des enfants.
9. Ne laissez pas l'enfant enlever les autocollants et les avaler s'il y en a sur le produit.
10. Tenez le produit à l'écart d'une exposition prolongée à des sources de chaleur directe - feux ouverts, appareils de chauffage et cuisinières.
11. Ne laissez pas le rehausseur exposé de manière prolongée au soleil, à la pluie ou à des températures très basses. Cela peut entraîner la décoloration et la détérioration de la résistance et de la qualité du matériau.
12. Vérifiez périodiquement l'état et l'intégrité des pièces, car en cas de dommage, des blessures à l'enfant sont possibles.
13. Si vous constatez des dommages sur le produit, arrêtez de l'utiliser.
14. Nettoyez régulièrement l'adaptateur après chaque utilisation. Séchez ensuite avec un chiffon doux et sec.
15. L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
16. Avant l'utilisation par un enfant, vérifiez la stabilité de l'assemblage.

17. Après le nettoyage, le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec.
18. Après le déballage, jetez l'emballage dans les endroits désignés ou conservez-le s'il contient des informations importantes, des marquages et des instructions graphiques pour le montage et l'utilisation du pot.
19. Les peintures et les matériaux à partir desquels le produit est fabriqué sont sûrs pour la santé humaine.

PIÈCES DU PRODUIT

1. Adaptateur de cuvette des toilettes ; 2. Rehausseur pliable ; 3. Vis.

ASSEMBLAGE

- 1. MONTER LA POIGNÉE SUR LE CADRE DE SUPPORT DU REHAUSSEUR (GAUCHE ET DROITE) - FIGURE 1 :** Placez la partie avec la poignée sur le cadre de support en forme de A (gauche et droite) et fixez-la avec une vis (3 pièces), comme indiqué sur la Figure 1.
 - 2. MARCHES DU REHAUSSEUR (INFÉRIEURE DE SUPPORT ET INTERMÉDIAIRE) - FIGURE 2 :** Pour assembler les deux marches (inférieure de support et intermédiaire) au cadre en forme de A, insérez d'abord une vis dans chaque point de support, comme indiqué sur la figure 2.
 - 3. MONTER LES MARCHES SUR LE CADRE DE SUPPORT (DROITE) - FIGURE 3 :** Installez les deux marches (inférieure de support et intermédiaire) sur le cadre en forme de A en serrant soigneusement les vis, comme indiqué sur la figure 3. Ne serrez pas trop les vis, sinon vous pourriez endommager les têtes des vis.
 - 4. MONTER LES MARCHES SUR LE CADRE DE SUPPORT (GAUCHE) - FIGURE 4 :** De la même manière, connectez les marches à l'autre cadre de support (voir la figure 4).
- ATTENTION !** Les vis peuvent se desserrer après utilisation, il faut donc les vérifier régulièrement et les resserrer si nécessaire.
- 5. MONTER L'ADAPTATEUR - FIGURE 5 :** Montez l'adaptateur sur les cadres de support en forme de A, comme indiqué sur la figure 5.
 - 6. MONTER LES BOUCHONS ANTIDÉRAPANTS - FIGURE 6 :** Installez les bouchons antidérapants (11 au total) à la base des deux cadres en forme de A, à la base de la marche inférieure de support et aux bords de l'adaptateur (voir la figure 6).

Fabriqué pour CANGAROO;

Origine République populaire de Chine

Fabriqueur et importateur : Moni Trade OOD ;

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 rue Dolo ; **Tél. :** 02/ 936 07 90; **web:** www.cangaroo-bg.com

NL: INKLAPBAAR TRAPJE MET TOILETVERKLEINER;

ARTIKELNUMMER: 6211; PRODUCTNAAM: T-STAIRS

BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

HET DOCUMENT BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN OVER HET PRODUCT EN VOOR HET VEILIG GEBRUIK DAARVAN.

Het inklapbare trapje met de toiletverkleiner T-STAIRS helpt de overgang van het gebruik van een potje naar een toiletspot comfortabeler en veiliger te maken.

Het product is geschikt voor gebruik door kinderen ouder dan 18 maanden met een gewicht tot 25 kg.

KENMERKEN VAN HET PRODUCT:

- Het inklapbare trapje met de toiletverkleiner is gemakkelijk schoon te maken en op te bergen.
- Het universele ontwerp voldoet aan alle standaard toiletspoten.
- De antislip treden helpen het kind gemakkelijk op en af de toiletspot te stappen.
- De handgrepen van het stapje kunnen comfortabel en gemakkelijk door de kinderhandjes vast worden gepakt.
- De antislipstoppers aan de onderkant van het trapje voorkomen dat het kindje valt.
- De antisliplementen aan de randen van de toiletverkleiner zorgen voor een betere aansluiting op het oppervlak van de toiletspot.
- De gebruikte materialen en verven zijn veilig en getest volgens de huidige Europese eisen. Het product voldoet aan de Europese normen van de serie EN 71.

AANBEVELINGEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

AANDACHT!

1. Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze instructies. Breng geen verbeteringen of wijzigingen aan het product aan. Hierdoor kan het apparaat defect raken of de gebruiker gewond raken.
2. Alleen te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
3. Het product is geschikt voor kinderen ouder dan 18 maanden die in staat zijn om zelfstandig recht te staan.
4. Toegestaan maximaal gewicht: 25 kg.
5. Het product is bedoeld enkel voor gebruik binnenhuis.
6. Gebruik het stapje met toiletverkleiner alleen op een droge en vlakke ondergrond om ongelukken en letsel bij het kind te voorkomen.
7. Dit product mag niet als speelgoed worden gebruikt (om hygiënische redenen).
8. Houd kunststofverpakkingen uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
9. Let erop dat het kind de stickers op het product (indien aanwezig) niet verwijdert en doorslikt.
10. Stel het product niet gedurende lange tijd bloot aan directe warmtebronnen - open haarden, verwarmingstoestellen en kachels.
11. Stel het stapje met toiletverkleiner niet gedurende lange tijd bloot aan zonlicht, regen of zeer lage temperaturen. Dit kan verbleking van de kleur veroorzaken en leiden tot schade aan de sterkte en de kwaliteit van het materiaal.
12. Controleer regelmatig de staat en de integriteit van de onderdelen. In geval van schade is letsel voor het kind mogelijk.
13. Als u schade aan het product vaststelt, gebruik het product niet meer.
14. Maak het potje na elk gebruik regelmatig schoon. Droog vervolgens met een zachte droge doek af.
15. Het product mag enkel door een volwassene worden gemonteerd.

16. Voordat u het kind het product laat gebruiken, controleer de stabiliteit van de montage.
17. Het product moet nadat het is gereinigd op een schone en droge plaats worden bewaard.
18. Gooi de verpakking na het uitpakken weg op de daarvoor bestemde plaatsen of bewaar ze als deze belangrijke informatie, markeringen en grafische instructies voor de montage en het gebruik van het potje bevat.
19. De verven en de grondstoffen die worden gebruikt voor de fabricage van het product, zijn veilig voor de menselijke gezondheid.

PRODUCTONDERDELEN

1. 1. Toiletverkleiner; 2. Inklapbaar trapje; 3. Schroeven.

MONTAGE

1. MONTAGE VAN DE HANDREEP AAN HET STEUNFRAME VAN HET STAPJE (LINKS EN RECHTS) - AFBEELDING 1: Plaats het onderdeel met de handgreep aan het A-vormige steunframe (links en rechts) en maak het vast met een schroef (3 stuks), zoals weergegeven op Afbeelding 1.

2. TREDEN (ONDER EN MIDDEN) - AFBEELDING 2: Om de twee treden (onderste en middelste) aan het A-vormige steunframe te monteren, plaats eerst een schroef in elk steunpunt, zoals weergegeven op afbeelding 2.

3. MONTAGE VAN DE TREDEN AAN HET STEUNFRAME (RECHTS) - AFBEELDING 3: Monteer de twee treden (onderste en middelste) aan het A-vormige steunframe en draai de schroeven goed vast, zoals weergegeven op afbeelding 3. Draai de schroeven niet te vast aan, anders kunt u de schroefkoppen beschadigen.

4. MONTAGE VAN DE TREDEN AAN HET STEUNFRAME (LINKS) - AFBEELDING 4: Verbind op dezelfde manier de treden met het andere steunframe (zie afbeelding 4).

AANDACHT! De schroeven kunnen na gebruik losraken. Controleer ze daarom regelmatig en draai ze indien nodig vast.

5. MONTAGE VAN DE TOILETVERKLEINER - AFBEELDING 5: Monteer de toiletverkleiner aan de A-vormige frames, zoals weergegeven op afbeelding 5.

6. MONTAGE VAN DE ANTISLIPSTOPPERS - AFBEELDING 6: Monteer de antislipstoppers (11 in totaal) aan de basis van beide A-vormige frames, aan de basis van de onderste tred en aan de zijde van de toiletverkleiner (zie afbeelding 6).

Gemaakt voor CANGAROO

Fabrikant en importeur: Moni Trade BV

Adres: Dolo-straat 1, Trebich, Sofia, Bulgarije;

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.cangaroo-bg.com

RU: СТУЛЬЧИК-НАСАДКА НА УНИТАЗ; НОМЕР АРТИКУЛА: 6211;

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: T-STAIRS

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
ИНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Складной стульчик-насадка на унитаз: способствует более комфортному и безопасному переходу от горшка к унитазу.

Предназначен для использования детьми старше 18 месяцев с максимальным весом до 25 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

- Складной стульчик-насадка легко чистится и хранится.
- Универсальный дизайн подходит для всех стандартных унитазов.
- Противоскользящие рельефные ступеньки помогают ребенку легко подниматься и спускаться с унитаза.
- Ручки лестницы удобны и легко захватываются детскими руками.
- Противоскользящие заглушки у основания лестницы защищают ребенка от падения.
- Противоскользящие элементы по краям обеспечивают более плотное прилегание к поверхности унитаза.
- Используемые материалы и краски безопасны и прошли испытания в соответствии с действующими европейскими требованиями. Изделие соответствует европейским стандартам серии EN 71.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!

1. Используйте этот продукт только по назначению, как описано в этой инструкции. Не вносите улучшений или модификаций в изделие. Это может привести к неисправности или травме пользователя.
2. Использовать только под непосредственным наблюдением взрослого.
3. Подходит для детей старше 18 месяцев, когда ребенок может стоять самостоятельно.
4. Максимально допустимый вес: 25 кг.
5. Изделие предназначено только для домашнего использования.
6. Используйте стульчик-насадку только на сухой и ровной поверхности, чтобы избежать несчастных случаев и травм ребенка.
7. Данное изделие не следует использовать в качестве игрушки (в гигиенических целях).
8. Во избежание риска удушья держите пластиковые контейнеры подальше от детей.
9. Не позволяйте ребенку снимать наклейки с изделия, если таковые имеются, и проглатывать их.
10. Защищайте изделие от длительного воздействия прямых источников тепла - открытых очагов, обогревателей и печей.
11. Не оставляйте стульчик-насадку под длительным воздействием солнечных лучей, дождя или очень низких температур. Это может привести к обесцвечиванию изделия и ухудшению прочности и качества материала.
12. Периодически проверяйте состояние и целостность деталей, поскольку в случае повреждения ребенок может получить травму.
13. Если вы обнаружите повреждение изделия, прекратите его использование.
14. Регулярно очищайте горшок после каждого использования. Затем высушите мягкой сухой тканью.
15. Сборку должен выполнять взрослый.
16. Перед использованием ребенком проверьте стабильность сборки.

17. После очистки продукт следует хранить в чистом и сухом месте.
18. После распаковки выбросьте упаковку в специально отведенные места или сохраните ее, если она содержит важную информацию, маркировку и графические инструкции по складыванию и использованию горшка.
19. Краски и сырье, используемые для изготовления продукта, безопасны для здоровья человека.

ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. Стульчик-насадка; 2. Складная лестница; 3. Винты

СБОРКА

1.УСТАНОВКА РУЧКИ НА ОПОРНУЮ РАМУ ЛЕСТНИЦЫ (СЛЕВА И СПРАВА) - РИСУНОК 1:

Прикрепите деталь ручки к опорной раме А-образной формы (левая и правая) и затяните ее винтом (3 шт.), как показано на рисунке 1.

2.СТУПЕНЬКИ ЛЕСТНИЦЫ (НИЖНЯЯ ОПОРА И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ) - РИСУНОК 2: Чтобы собрать две ступеньки (нижняя опора и промежуточная) с рамой А, сначала вставьте по одному винту в каждую точку опоры, как показано на рисунке 2.

3.МОНТАЖ СТУПЕНЕК К ОПОРНОЙ РАМЕ (ПРАВЯЯ) - РИСУНОК 3: Установите две ступеньки (нижнюю опору и промежуточную) на раму А, осторожно затянув винты, как показано на рисунке 3. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы можете повредить их головки.

4.МОНТАЖ СТУПЕНЕК НА ОПОРНУЮ РАМУ (СЛЕВА) - РИСУНОК 4: Аналогичным образом соедините ступеньки с другой опорной рамой (см. рисунок 4).

ВНИМАНИЕ! Винты могут ослабнуть после использования, поэтому вы должны регулярно проверять их и затягивать при необходимости.

5.МОНТАЖ СТУЛЬЧИКА-НАСАДКИ - РИСУНОК 5: Установите стульчик-насадку на опорные А-образные рамы, как показано на рисунке 5.

6.УСТАНОВИТЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ЗАГЛУШКИ - РИСУНОК 6: Установите противоскользящие заглушки (всего 11 штук) в основании двух А-образных рам, в основании нижнего опорного кронштейна и по краям насадки (см. рисунок 6).

Сделано для CANGAROO

Производитель и Вноситель: Мони Трейд ООД; **Адрес:** Болгария, София, Требич, ул. Доло 1;

Тел.: +359 2/ 936 07 90; **веб-сайт:** www.cangaroo-bg.com

SR: SKLOPIVE MERDEVINE SA ADAPTEROM; PROIZVOD BROJ: 6211; ПРОДУКТОВО ИМЕ: T-STAIRS

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE!

SADRŽI VAŽNE INFORMACIE, UPUTSTVA I PREPORUKE O PROIZVODU I ZA NJEGOVU BEZBEDNU UPOTREBU.

Sklopive merdevine sa T-STAIRS adapterom pomažu da prelazak sa upotrebe noše na toalet šolju bude udobniji i sigurniji. Namenjene deci starijoj od 18 meseci težinom do 25 kg.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

- Sklopive merdevine sa adapterom se lako čiste i odlgaju za skladištenje.
 - Univerzalni dizajn odgovara svim standardnim wc šoljama.
 - Reljefne neklizajuće stepenice pomažu detetu da se lako penje i silazi sa WC šolje.
 - Ručke merdevina su udobne i lake za hvatanje dečijim rukama.
 - Protivklizni čepovi na dnu merdevina sprečavaju da dete padne.
 - Elementi protiv klizanja na ivicama adaptera obezbeđuju bolje prijanjanje na površinu WC šolje.
 - Korišćeni materijali i boje su bezbedni i testirani su u skladu sa aktuelnim evropskim zahtevima.
- Proizvod je usklađen sa evropskim standardima serije EN 71.

PREPORUKE I UPOZORENJA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

PAŽNJA!

1. Koristite ovaj proizvod samo prema nameni kako je opisano u ovom priručniku. Nemojte praviti poboljšanja ili modifikacije na proizvodu. To može dovesti do njegovog kvara ili do povrede korisnika.
2. Koristiti jedino pod neposrednog nadzora odrasle osobe.
3. Pogodno za decu stariju od 18 meseci kada dete može samostalno da ustane.
4. Maksimalna dozvoljena težina: 25 kg.
5. Proizvod je namenjen za upotrebu samo u domaćim uslovima.
6. Koristite merdevine sa adapterom jedino na suvom i ravnom površinom da biste izbegli incidente i ozledu deteta.
7. Ovaj proizvod ne treba koristiti kao igračku (iz higijenskih razloga).
8. Da biste izbegli rizik od gušenja čuvajte najlonska pakovanja dalje od dece.
9. Ne dozvolite detetu da skida nalepnice sa noše, ako na njoj ima takvih, da ne bi ih progutalo.
10. Čuvajte proizvod od dužeg izlaganja direktnim izvorima toplote – otvorenoj vatri, grejalicama i šporetima.
11. Ne ostavljajte merdevine sa adapterom duže vreme izložene sunčevoj svetlosti, kiši ili veoma niskim temperaturama. To može prouzrokovati izbeljivanje boje i oštećenje čvrstoće i kvaliteta materijala.
12. Povremeno proveravajte stanje i integritet delova, jer u slučaju oštećenja je moguća povreda deteta.
13. Ako uočite oštećenje na proizvodu nemojte ga koristiti.
14. Redovno čistite nošu nakon svake upotrebe. Zatim osušite mekom suvom krpom.
15. Sastavljanje proizvoda treba da obavi odrasla osoba.
16. Pre nego što dete počne da koristi proizvod proverite da li je stabilno sastavljen.
17. Nakon čišćenja čuvajte proizvod na čisto i suvo mesto.
18. Nakon raspakivanja, odložite ambalažu na za to predviđena mesta ili je sačuvajte ako sadrži važne informacije, oznake i grafička uputstva za sastavljanje i upotrebu noše.
19. Boje i sirovine koje se koriste za izradu proizvoda su bezbedne za ljudsko zdravlje.

DELOVI PROIZVODA:

1. Adaptor za WC šolju; 2. Sklopive merdevine; 3. Vijci.

SASTAVLJANJE:

- 1. MONTAŽA DRŠKE NA POTPORNOM OKVIRU MERDEVINA (LEVOM I DESNOM) – SLIKA 1:** Postavite deo sa drškom na potpornom okviru u obliku slova A (levi i desni okvir) i pritegnite ga vijcima (3 komada) kao što je prikazano na slici 1.
 - 2. STEPENICE MERDEVINA (DONJA POTPORNJA I SREDNJA) – SLIKA 2:** Da biste montirali dve stepenice (donja potporna i srednja) na okviru u obliku slova A, prvo umetnite po jedan vijak u svako sidrište kao što je prikazano na slici 2.
 - 3. MONTAŽA STEPENICA NA POTPORNOM OKVIRU (DESNOM) – SLIKA 3:** montirajte obe stepenice (donja potporna i srednja) na okviru u obliku slova A tako što ćete pažljivo zategnuti zavrtnje kao što je prikazano na slici 3. Nemojte preterano zatezati zavrtnje ili možete oštetiti glave šrafova.
 - 4. MONTAŽA STEPENICA NA POTPORNOM OKVIRU (LEVOM) – SLIKA 4:** na isti način montirajte stepenice i na drugom potpornom okviru (pogledajte sliku 4).
- PAŽNJA!** Nakon upotrebe zavrtnji se mogu olabaviti zato je potrebno da ih redovno proveravate i ako e potrebno, da ih zategnete.
- 5. MONTAŽA ADAPTORA - SLIKA 5:** Montirajte adaptor na potpornim okvirima u obliku slova A kao što je prikazano na slici 5.
 - 6. MONTAŽA PROTIVKLIZAJUĆIH ČEPOVA – SLIKA 6:** postavite čepove protiv klizanja (ukupno 11) na osnovu oba okvira u obliku slova A, na dnu donje potporne stepenice i duž krajeva adaptera (pogledajte sliku 6).

Poizvedeno za CANGAROO;

Zemlja porekla: Narodna republika Kina

Proizvođač i uvoznik: Moni Trejd D. O. O. (Мони Трејд ООД);

Adresa: Bugarska, Sofija, naselje Trebič, ulica Dolo br. 1,

Tel.: Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.cangaroo-bg.com

HU: HAJTHATÓ LÉTRA ADAPTERREL; RÉSZSZÁM: 6211; TERMÉK NÉV: T-STAIRS

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

FONTOS INFORMÁCIÓKAT, UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ A TERMÉKRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ.

A T-STAIRS adapterrel ellátott összecsukható létra kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi az átállást a bili használatról a WC-csészére.

18 hónaposnál idősebb, legfeljebb 25 kg súlyú gyermekek számára készült.

A TERMÉK JELLEMZŐI:

- Az adapterrel ellátott összecsukható létra könnyen tisztítható és tárolható.
- Univerzális kialakítás minden szabványos WC-csészéhez.
- A dombornyomott csúszásmentes lépcsők segítik a gyermeket a WC-csésze könnyű fel- és leszállásában.
- A létra fogantyúi kényelmesek és könnyen megfoghatóak a gyerekek kezében.
- A létra alján található csúszásgátló ütközők megakadályozzák a gyermek leesését.
- Az adapter szélein található csúszásgátló elemek biztosítják a szorosabb illeszkedést a WC-csésze felületéhez.
- A felhasznált anyagok és festékek biztonságosak, és a jelenlegi európai követelményeknek megfelelően tesztelték őket. A termék megfelel az EN 71 sorozat európai szabványainak.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

FIGYELEM!

1. Ezt a terméket csak a használati utasításban leírt rendeltetésének megfelelően használja. Ne végezzen fejlesztéseket vagy módosításokat a terméken. Ez hibás működést vagy a felhasználó sérülését okozhatja.
2. Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
3. Alkalmas 18 hónaposnál idősebb gyermekek számára, amikor a gyermek egyedül is fel tud állni.
4. Maximális megengedett súly: 25 kg.
5. A termék kizárólag háztartási használatra készült.
6. Az adapterrel ellátott létrát csak száraz és sík felületen használja, hogy elkerülje a baleseteket és a gyermek sérülését.
7. Ezta terméket nem szabad játékként használni (higiéniai okokból).
8. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.
9. Ne engedje, hogy a gyermek eltávolítsa a matricákat, ha azok ráragadtak a termékre, és lenyelje azokat.
10. Tartsa távol a terméket közvetlen hőforrásoktól - nyílt tűztől, fűtőtestek és kályhák.
11. Ne hagyja a létrát az adapterrel tartósan napfény, eső vagy nagyon alacsony hőmérséklet hatásának kitéve. Ez a szín kifehéredését, valamint az anyag szilárdságának és minőségének károsodását okozhatja.
12. Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészek állapotát és sértetlenségét, mert sérülés esetén a gyermek sérülése lehetséges.
13. Ha sérülést talál a terméken, hagyja abba a használatát.
14. Minden használat után rendszeresen tisztítsa meg a bilit. Ezután szárítsa meg puha, száraz ruhával.
15. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.
16. Mielőtt gyermek használja, ellenőrizze az összeszerelés stabilitását.
17. A terméket tisztítás után tiszta és száraz helyen kell tárolni.

18.Kicsomagolás után a csomagolást a kijelölt helyekre dobja, vagy őrizze meg, ha a bili összeszereléséhez és használatához fontos információkat, jelöléseket, grafikai utasításokat tartalmaz.

19. A termék előállításához felhasznált festékek és alapanyagok biztonságosak az emberi egészségre.

A TERMÉK ALKATRÉSZEI

1. WC csésze adapter; 2. Összecsukható létra; 3. Csavarok.

ÖSSZESZERELÉS

1. A FOGANTYU SZERELÉSE A LÉTRA TARTÓKERETRE (BAL ÉS JOBBRA) - 1. ÁBRA:

Helyezze a fogantyúrészt az A-alakú tartókeretre (bal és jobb), és rögzítse csavarral (3 darab) az 1. ábra szerint..

2. A LÉPCSŐ LÉPÉSEI (ALSÓ TARTÓ ÉS KÖZBENSŐ) - 2. ÁBRA: A két láb (alsó támasz és közbenső) összeszereléséhez az A-kerethez először helyezzen be egy csavart minden támasztópontba a 2. ábrán látható módon..

3.LÉPCSŐFOKOK SZERELÉSE A TARTÓKERETRE (JOBB) - 3. ÁBRA: Szerelje fel a két lábat (alsó támasz és közbenső) az A-keretre a csavarok óvatos meghúzásával a 3. ábrán látható módon. Ne húzza túl a csavarokat, mert károsíthatja a csavarfejeket.

4.LÉPCSŐFOKOK SZERELÉSE A TARTÓKERETRE (BAL) - 4. ÁBRA: Ugyanígy csatlakoztassa a lépcsőket a másik tartókerethez (lásd a 4. ábrát).

FIGYELEM! Használat után a csavarok meglazulhatnak, ezért rendszeresen ellenőrizze őket, és szükség esetén húzza meg őket.

5. ADAPTER TELEPÍTÉSE – 5. ÁBRA: Szerelje fel az adaptert a tartó A-keretekre az 5. ábra szerint.

6.SZERELJ BE A CSÚSZÁSGÁTLÓ DUGÓKAT – 6. ÁBRA: Szerelje be a csúszásgátló dugókat (összesen 11 darab) a két A-keret aljára, az alsó tartóállvány aljára és az adapter végeire (lásd a 6. ábrát).

Kínában készült CANGAROO számára

Gyártó és importőr: Money Trade OOD,

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Telefonszám: 02/ 936 07 90, honlap: www.cangaroo-bg.com