



DX22



CAI CUMISÜVEG STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a problema@monibabanyagker.hu email címen.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL! FONTOS

INFORMÁCIÓKAT, UTASÍTÁSOKAT ÉS JAVASLATOKAT TARTALMAZ A TERMÉKRŐL ÉS ANNAK BIZTONSÁGOS

HASZNÁLATÁRÓL. Ez az eszköz segít a cumisüvegek és apró tartozékok gyors és egyidejű sterilizálásában. A gőz

intenzív hője elpusztítja a káros baktériumokat, és hozzájárul a cumisüvegek és az etetési tartozékok gyors és biztonságos sterilizálásához. A termék cumisüveg-száritó funkcióval is rendelkezik. A sterilizáló 6 normál nyakú vagy 4 széles nyakú cumisüveg befogadására alkalmas.

Megjegyzés: Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, hogy elkerülje a gyermek sérülését.

JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

➤ **MEGJEGYZÉS:** Az utasítások be nem tartása visszafordíthatatlan károsodást okozhat! ➤ **FIGYELMEZTETÉS!** Ha nem tisztítja a sterilizáló alját minden héten a „KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS” fejezetben leírtak szerint, a termék nem fog megfelelően működni! Javasoljuk, hogy főtt vagy szűrt vizet használjon az eszközben, hogy csökkentse a lerakódás kialakulásának kockázatát. 1. A készülék nem alkalmas gyermekek használatára. Tartsa az eszközt gyermekek elől elzárva. 2. A gyermekeknek nem szabad az eszközzel játszaniuk. 3. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó, a szervizszolgáltató képviselője vagy egy hasonlóan képzett személy kell, hogy kicserélje a veszély elkerülése érdekében. 4. Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai képességű, korlátozott érzékszervi képességű vagy korlátozott szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha ezek a személyek felügyelet alatt állnak, vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kockázatokat. 4. Ezt az eszközt nem használhatják korlátozott fizikai képességekkel, érzékszervi képességekkel vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha ezeket a személyeket felügyelik, vagy utasításokat kapnak az eszköz biztonságos használatával kapcsolatban és értik a kockázatokat. 5. A készüléket gyermekeknek felügyelet nélkül tilos tisztítani vagy karbantartani. 6. Ezt az eszközt felelős személyek használatra tervezték. Gyermekeknek tilos használni az eszközt. Tartsa távol kisgyermekektől és fogyatékkal élő személyektől. 7. Ha a terméket nem használják, tárolja olyan helyen, amelyhez a gyermekek nehezen férnek hozzá. 8. Az eszközt csak zárt térben használja. 9. Az eszközt csak földelt konnektorba csatlakoztassa. Mindig ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz. 10. A tápkábelt csak a következő paraméterekkel rendelkező hálózati konnektorba csatlakoztassa: 220–240 V, 50/60 Hz, Sterilizálás 500 W; Szárítás 150 W. 11. Mielőtt az eszközt a konnektorba csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az eszköz alján feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi elektromos hálózat feszültségének. 12. Ne helyezze az eszközt gáz- vagy elektromos főzőlapra vagy forró sütő közelébe. 13. Ne öntsön vizet a csatlakozódugaszra. 14. Használja a készüléket csak a rendeltetésének megfelelően, az útmutatóban leírtak szerint, hogy elkerülje a helytelen használatból adódó sérüléseket. 15. Ne melegítse elő a készüléket. 16. Mindig helyezze az üveget a teljesen összeszerelt kupakkal együtt az üvegsterilizálóba. 17. Győződjön meg róla, hogy hozzáadta a szükséges mennyiségű vizet, mielőtt bekapcsolná az üvegsterilizálót. 18. Figyelem! A termék használata során vegye figyelembe, hogy forró víz van benne. A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. 19. FIGYELMEZTETÉS! FORRÓ FELÜLET! A készülék érintkező felületei használat közben felmelegedhetnek, és használat után is marad hő maradhat rajtuk. 20. Ne mozgassa a készüléket, amikor forró víz van benne. 21. Amikor az étel vagy az anyatej eléri a szükséges hőmérsékletet, vegye ki az üveget vagy az edényt az üvegsterilizálóból, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha ételt vagy tejet hagy az üvegsterilizálóban, az étel vagy a tej hőmérséklete tovább emelkedik. 22. Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt etetné a gyermeket. 23. FIGYELEM! • A készülék háztartási használatra, a szokásos háztartási célokra készült, például magánfarmokon; olyan helyeken, ahol szállást és reggelit kínálnak, üzletek személyzeti konyhai területein, irodákban vagy hasonló munkakörnyezetben, valamint ügyfelek által történő használatra szállodákban, motelekben vagy más lakójellegű létesítményekben. • Húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor nem használja. • Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt megtisztítja. • Kövesse a vízkömentesítési utasításokat, hogy elkerülje a helyrehozhatatlan károkat. • Ne próbálja meg saját maga kinyitni vagy javítani a készüléket. Hiba esetén forduljon az Ön országában található CANGAROO Ügyfélszolgálati Központoz. • Az ételt ne melegítse túl hosszú ideig. 24. FIGYELMEZTETÉS: az áramütés kockázatának csökkentése érdekében: • Ne helyezze el és ne tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy beleeshet a mosogatóba vagy a fürdőkába. • Ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 25. FIGYELEM! A égési sérülés, áramütés, tűz és sérülés kockázatának csökkentése érdekében: • Nagyobb óvatosság szükséges, amikor ezt a terméket gyermekek vagy fogyatékkal élők közelében használják. • Ne szereljen fel a gyártó által nem jóváhagyott kiegészítőket, és ne végezzen fejlesztéseket vagy módosításokat a terméken, mert ez meghibásodást vagy károsodást okozhat. • Ne használja a terméket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, vagy ha vízbe esett. A károk kijavítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a terméket árusító kereskedővel vagy az importőrrel. • Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a terméket vagy a kábelt/csatlakozót. • Tartsa a vezetékét távol a hőforrásoktól és forró felületektől. • Ne próbálja meg a terméket módosítani vagy saját maga javítani, ha az megsérült. Tanácsért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel vagy azzal az üzlettel, ahol az ételmelegítő készüléket vásárolta. • Ne használjon nem eredeti, nem a gyártó vagy az importőr által szállított pótalkatrészeket. 26. SOHA NE MERÍTSE VÍZBE! 27. Használaton kívül tárolja a terméket száraz, hűvös helyen, távol a közvetlen hőforrásoktól, víztől és gyermekektől.

28. A termék megfelel az EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RoHS szabványoknak.

AZ ESZKÖZ ALKATRÉSZEINEK ÉS MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓINAK LEÍRÁSA

- A. **Alkatrészek** – Lásd a képet PD: 1. Fedélfogantyú; 2. Fedél; 3. Kis kiegészítők részére szolgáló tálcá; 4. A sterilizáló teste; 5. A sterilizáló alapja; 6. Fűtőlap; 7. Érintőképernyős kijelzőpanel
- B. **Műszaki adatok:** Cikkszám: DX22; Feszültség: ~ 220 V/50 Hz; Teljesítmény: Sterilizálás–500 W, Szárítás–150 W.
- C. **Kijelző** – Lásd az 1. és 2. ábrát:



Be/Ki gomb:



Mód/Funkció gomb:



„+” - Gomb az egyes módok perceinek növelésére;



„-” - Gomb az egyes módok perceinek csökkentésére;



Sterilizáló mód;



Szárító mód;



Automatikus mód – 10 perc sterilizálás és 50 perc szárítás;

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Végezze el a következő lépéseket, mielőtt a sterilizálót először használná: 1. Mérjen pontosan 80–100 ml vizet, és öntse a sterilizáló alján található tartályba. 2. Helyezze a fő házat és a kosarat a helyére, majd tegye rá a fedelét. 3. Dugja be a csatlakozót a konnektorba, és kapcsolja be az áramkapcsolót. A kijelzőn 3 szimbólum jelenik meg a különböző módok kiválasztásához. Nyomja meg a mód gombot, és válassza ki a sterilizáló módot. Az alapértelmezett sterilizálási idő 15 perc. 4. Amint a víz eléri a 100 °C-ot, gőzzé alakul. Amikor a víz teljesen elpárolog, a sterilizáló automatikusan kikapcsol. 5. Hagyja a sterilizálót körülbelül 3 percig húlni. Kapcsolja ki az áramkapcsolót, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból. 6. Távolítsa el a felső fedőt, a kosarat és a sterilizáló fő részét, majd öntse ki a kondenzáció során keletkezett és el nem párolgott vizet. Törölje át és szárítsa meg. Így a sterilizáló már használatra kész.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

➤ **FIGYELMEZTETÉS!** Ha nem tisztítja a sterilizáló alapját minden héten a "KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS" fejezetben leírtak szerint, a készülék nem fog megfelelően működni! Javasoljuk, hogy főtt vagy szűrt vizet használjon a készülékben, hogy csökkentse a lerakódás kialakulásának kockázatát. ➤ A sterilizáló 6 darab normál nyakú vagy 4 darab széles nyakú cumisüveg befogadására képes, valamint más, a baba számára használt edényekre, például tányérokra, poharakra és kanalakra. ➤ A sterilizáló használható tejjel érintkező eszközök, például mellszívó sterilizálására is.

A. Sterilizálás

1. Öntsön pontosan 80–100 ml vizet a sterilizáló alján lévő tartályba. 2. Helyezze a sterilizáló testét az aljára, majd fordított állásban, azaz fejjel lefelé helyezze a cumisüvegeket a cumisüveg tartóba. 3. Ezután helyezze a kosarat a testre, és tegye a különböző apró kiegészítőket a kosárba. Győződjön meg róla, hogy minden sterilizálandó alkatrész teljesen szétszerelt, és a kosárba úgy helyezett, hogy a nyílásuk lefelé nézzen, hogy ne gyűljön bennük víz.

Megjegyzés: Mielőtt sterilizálna a cumisüvegeket és más tárgyakat, először tisztítsa meg őket. 4. Tedd fel a felső kupakot, dugd be a konnektorba. A különböző modellek összes szimbóluma villog a képernyőn, majd – – jelenik meg a képernyőn, ahogy az 1. ábrán látható. 5. Nyomd meg a bekapcsológombot. A kijelzőn 3 szimbólum jelenik meg a különböző funkciókhoz. Nyomd meg a bekapcsológombot, és válaszd a Sterilizálást. A sterilizálás alapértelmezett ideje 15 perc. Ha nem választ módot, a sterilizáció automatikusan kezdődik, miután 5-ször villog a szimbólum. 6. A "+" és "-" gombokkal beállíthatod a sterilizációs időt – 10 és 20 perc között. A sterilizálási idő attól is függ, mennyi vizet öntünk a sterilizátorba. Vigyázz, hogy ne lépd túl a határt. 7. 10 perc sterilizálás után az egység automatikusan kikapcsol és készenléti üzemmódba lép. Ha a víz 10 percnél korábban elpárolog, a sterilizátor automatikusan kikapcsol. 8. Hagyd a sterilizálót 3 percig húlni. Nyomd meg a bekapcsológombot, hogy kikapcsold az egységet és lehúzd a tápkábelt. 9. Vedd le a fedelet, és várd meg, amíg a gőz kijön. Aztán vedd ki a steril tárgyakat. A fogóval távolítsd el a kisebb részeket. ➤ Légy óvatos – a steril tárgyak még mindig melegek lehetnek. ➤ Megjegyzés: Ne felejtse el alaposan kezét mosni, mielőtt kiveszed a steril tárgyakat. 10. Távolítsa el az összes alkatrészt a készülékből, és ürítse ki a maradék vizet. Töröld le a sterilizálót. ➤ **FIGYELEM!** Soha ne nyisd ki a fedelet sterilizálás közben, mert a tárgyak nem lesznek sterilizáltak. Soha ne használd a sterilizálót víz nélkül. ➤ Megjegyzés: Ha több mint 80 ml vizet adsz bele, a sterilizációs ciklus tovább tart. Ha kevesebb mint 80 ml vizet használsz, a tárgyak nem lesznek megfelelően sterilizálva. A sterilizálási idő attól is függ, hány tárgyat helyezel el az eszközbe.

B. Szárító funkció: 1. A sterilizálás befejezése után kiválaszthatja a sterilizált tárgyak szárítását is. Nyomja meg a működtető gombot, és válassza a Szárító funkciót. A szárítás alapértelmezett ideje 45 perc. A „+” és „-” gombok segítségével a szárítás 40–60 perc között állítható. Ha más funkciót nem választ, a kijelző ötször villog, majd elindul a szárító funkció. 2. A szárítás befejezése után kapcsolja ki az egységet. Vegye le a fedelet, és a csipesz segítségével távolítsa el a sterilizált és megszáritott tárgyakat.

C. Automatikus funkció – sterilizálás + szárítás: 1. Adjon pontosan 80–100 ml vizet a sterilizáló alaplemezen lévő tartályba. 2. Helyezze a sterilizáló testét az alapra, és tegye a cumisüvegeket fejjel lefelé a cumisüveg tartóba. 3. Ezután helyezze a kosarat a testre, és tegye a különféle kis kiegészítőket a kosárba. Győződjön meg róla, hogy minden sterilizálandó alkatrész teljesen szét van szerelve, és a kosárba úgy helyezte el őket, hogy nyílásuk lefelé nézzen, így nem fog megtelni vízzel. Megjegyzés: A cumisüvegek és más tárgyak sterilizálása előtt tisztítsa meg azokat. Megjegyzés: Mielőtt sterilizálna a cumisüvegeket és más tárgyakat, először tisztítsa meg őket. 4. Tegye fel a felső fedelét, csatlakoztassa a dugót a konnektorba. A különböző modellek összes szimbóluma villogni fog a kijelzőn, majd a kijelzőn a – – jelenik meg, ahogyan az az 1. ábrán látható. 5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelzőn három szimbólum jelenik meg a különböző funkciókhoz. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, és válassza az Automatikus módot. A sterilizálási funkció elkezd működni. A kijelzőn megjelennek a sterilizálást és az automatikus módot jelző szimbólumok. 6. Miután befejeződött a sterilizálás (10 perc után vagy rövidebb idő alatt, a víz elpárolgásának sebességétől függően), a készülék megkezdheti a szárítási funkciót. A szárítási funkció jele megjelenik a kijelzőn. Az automatikus működés teljes ideje 60 perc. 7. A szárítás befejezése után kapcsolja ki az egységet. Távolítsa el a fedelet, és vegye ki a sterilizált és megszáritott tárgyakat csipesszel.

ÚTMUTATÓ A STERILIZÁLÓ KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

FIGYELMEZTETÉS! Ha nem tisztítja a sterilizáló alapját minden héten az ismertetett módon, a termék nem fog rendesen működni!

A. Tisztítás

Megjegyzés: Ne használjon durva vagy maró tisztítószerkeket (pl. klórt) vagy súroló szemcséket tartalmazó tisztítószerkeket a készülék tisztításához. Soha ne merítse a talpat, a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy bármilyen más folyadékba. Figyelem! A sterilizáló nem mosható mosogatógépben. A kosarak és a fedél meleg vízzel és egy kevés folyékony mosogatószerrel tisztíthatók. 1. Mielőtt elkezdené a készülék tisztítását, kérjük, nyomja meg a bekapcsológombot, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és hagyja a készüléket kihűlni. 2. Távolítsa el a fedelet, a kosarat és a sterilizáló testét, majd törölje át a készüléket belül és kívül csak nedves ruhával. 3. Ne használjon durva tisztítószerkeket, mint a klór, se antibakteriális szereket vagy súroló szemcséket tartalmazó tisztítószerkeket a készülék tisztításához. 4. Javasoljuk, hogy főzött vagy szűrt

vizet használjon a készülékben, hogy csökkentse a vízkőlerakódást. Megjegyzés: A tisztítás után tárolja a sterilizálót tiszta, száraz helyen, távol gyermekektől.

B. VÍZKŐLERAKÓDÁS ELTÁVOLÍTÁSA: 1. Öntsön 100 ml ecetet és 200 ml hideg vizet a készülék alján található tartályba. Hagyja a keveréket hatni, amíg a vízkő oldódik. Ezután öntse ki, és alaposan tisztítsa meg a tartályt nedves kendővel, hogy ne maradjon szennyeződés az alján. Hagyja a készüléket megszáradni, mielőtt eltenné.

VAGY: 2. Keverjen össze egy csomag citromsavat (10 gramm) 100 ml vízzel. Öntse az oldatot a készülék alján található tartályba. Kapcsolja be a sterilizálót, és hagyja 1-2 percig felmelegedni. Kapcsolja ki, és hagyja körülbelül 30 percig hűlni. Öntse ki az oldatot, törölje át alaposan a tartály belsejét nedves kendővel, majd törölje szárazra.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Víz folyik a sterilizátorból	Lehet, hogy túl sok vizet tett az sterilizálóba. Ne tegyen a víztartályba a megadott mennyiségnél többet.
Fehér foltok jelennek meg a víztartályon, a kosarakon vagy a fedélen	A lerakódott fogkő normális, gyorsabban képződik ott, ahol kemény a víz. Rendszeresen tisztítsa meg az eszközt a vízkőtől.
Nagy mennyiségű gőz távozik a fedél alatt	Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e a kosárra helyezve.
A sterilizálási folyamat hosszú ideig tart	Lehet, hogy túl sok vizet öntött a sterilizálóba. A tényleges sterilizálási időt a kosárban lévő tárgyak száma és a vízmennyiség határozza meg.
A sterilizálási folyamat rövid ideig tart	Lehet, hogy túl kevés vizet öntött a sterilizálóba.

