



# МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОГРАДА ЗА ИГРА

## MULTIFUNCTIONAL PLAY FENCE

EN 71-1:2014+A1:2018;

EN 71-2:2020;

EN 71-3:2019+A2:2024



**ES: Valla de juego multifuncional**

*RO: Gard de joacă multifuncțional*

**GR: Πολυλειτουργικός φράχτης παιχνιδιού**

*IT: Recinto da gioco multifunzionale*

**SR/MNE/BIH: Multifunkcionalna ograda za igru**

*HU: Multifunkcionális játékkarám*

**NL: Multifunctioneel speelhek**

*CZ: Multifunkční hrací ohrádka*

**SK: Multifunkčné hracie ohrádka**

*PT: Cercado de brincar multifuncional*

## Fence - Installation Method



01 x 1



02 x 5



03 x 2



04 x 8



05 x 4 (A or B)




06 x 4 (A or B)



07 x 12



08 x 12



**Premium Edition**  
Inner diameter size: 200x230cm



01 x 1



02 x 3



03 x 6



04 x 4



05 x 4 (A or B)




06 x 4 (A or B)



07 x 10




08 x 10




**Deluxe Edition**  
Inner diameter size: 180x200cm

## Fence - Installation Method



01 x 1



02 x 3



03 x 4



04 x 4



05 x 4 (A or B)




06 x 4 (A or B)



07 x 8



08 x 8



### Standard Edition

Inner diameter size: 150x180cm



01 x 1



02 x 3



03 x 4



04 x 2



05 x 4 (A)




06 x 4 (A)



07 x 6



08 x 6



### Simplified version

Inner diameter size: 180x114cm



## **ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

### **УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Продуктът е предназначен за употреба на закрито и открито в домашни условия. Продуктът не е предназначен за професионални цели. Подходящ е за употреба от деца на възраст 12+ месеца. **Комплектът включва:** Меко ХРЕ килимче. Цветни топки за игра (50 бр.) Оградата може да се преобразува на рафт за съхранение на играчки.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ВНИМАНИЕ!**

- Изисква се сглобяване от възрастен.
- За употреба само в домашни условия. Изисква се надзор от възрастен.
- Използвайте продукта само върху равна и суха основа. Спазвайте разстояние от минимум 2 m спрямо стени и вещи, като мебели и други.
- Да се пази далече от огън.
- Съблюдавайте продуктът да се отваря и затваря само от възрастни лица.
- Редовно проверявайте продукта за евентуални повреди. При повреда незабавно преустановете използването на продукта.
- Всички монтажни винтове и елементи трябва винаги да бъдат правилно затегнати. Заклучващите механизми трябва да се проверяват преди всяка употреба, за да се уверите, че работят правилно.
- Използвайте само резервни части, одобрени от производителя. Аксесоари, които не са одобрени от производителя, не трябва да бъдат използвани.

### **ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ**

- 1 бр. врата; 3 бр. големи панели; 4 бр. средни панели; 2 бр. малки панели.

### **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Почиствайте продукта с мека, влажна кърпа. Топките се измиват със сапун и вода, след което се изсушават добре. Не използвайте силни почистващи препарати и препарати с абразивни частици, за да почистите продукта.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди и готварски уреди. Пазете играчката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, дъжд и сняг.

Произведено за MONI GARDEN

Производител и Вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. „Доло“ 1

Тел.: 02/ 936 07 90; Web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

### INTENDED USE

The product is intended for indoor and outdoor use in domestic conditions. The product is not intended for professional use. Suitable for use by children aged 12+ months. **The set includes:** Soft 1 cm XPE mat. 50 colorful play balls included. Fence easily transforms into a storage shelf for toys or books.

### SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

#### WARNING!

- Should be assembled by an adult.
- Only for domestic use. Adult supervision required.
- Use the product only on a flat, dry base. Maintain a minimum distance of 2 m from walls and objects such as furniture etc.
- Keep away from fire.
- For safety, this product should be opened and closed only by adults.
- Check the product regularly for possible damage. In the event of damage, discontinue use of the product immediately.
- All assembly fitting should always be tightened properly. Locking mechanisms should be checked before each use to make sure they work correctly.
- Use only spare part approved by the manufacturer. Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.

### DESCRIPTION OF THE PARTS

- 1 door Fence; 3 large panels; 4 medium panels; 2 small panels.

### MAINTENANCE AND CLEANING

- Clean the product with a soft damp cloth. Wash the balls with a soap and water, rinse and dry well. Do not use aggressive detergents, or abrasive products to clean the product.
- Store in a dry and ventilated place. Keep away from direct heat sources – open fire, heaters and cooking appliances. Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.



# **¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA!**

## **USO PREVISTO**

El producto está destinado a un uso interior y exterior en condiciones domésticas. El producto no está destinado a fines profesionales. Apto para niños mayores de 12 meses.

**El set incluye:** Esterilla XPE suave de 1 cm. 50 pelotas de colores. Valla que se convierte en estante.

## **ENDACIONES PARA UN USO SEGURO**

### **¡ADVERTENCIA!**

- Debe ser montado por un adulto.
- Solo para uso doméstico. Es necesaria la vigilancia de una persona adulta.
- Mantener lejos del fuego.
- Utilice el producto únicamente sobre una base plana. Mantenga una distancia mínima de 2 m de las paredes y objetos como muebles, etc.
- Por seguridad, este producto debe ser abierto y cerrado solo por adultos.
- Todos los tornillos y elementos de montaje deben estar siempre correctamente apretados. Los mecanismos de bloqueo deben verificarse antes de cada uso para asegurarse de que funcionen correctamente.
- Compruebe periódicamente el producto para detectar posibles daños. En caso de daños, interrumpa inmediatamente el uso del producto.
- Usar solo las partes de repuesto aprobadas por el productor. No debe usar accesorios que no han sido aprobados por el productor.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS**

- 1 valla con puerta; 3 paneles grandes; 4 paneles medianos; 2 paneles pequeños.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Limpie el producto con un paño suave y húmedo. Las bolas se lavan con agua y jabón y luego se secan bien. No utilice detergentes fuertes ni partículas abrasivas para limpiar el producto.
- Almacenar en un lugar seco y ventilado. Mantener alejado de fuentes directas de calor: llamas abiertas, calefactores y aparatos de cocina. Protege el juguete de los efectos negativos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

Producido para MONI GARDEN,  
Fabricante e importador: Moni Trade LTD;  
Dirección: Bulgaria, Sofia, Trebich, ul. Dolo 1  
Tel.: +359 2/ 936 07 90; web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## **IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE!**

### **UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI**

Produsul este destinat spre utilizare în interior și exterior în condiții la domiciliu. Produsul nu este destinat pentru scopuri profesionale. Este potrivit pentru utilizare de către copii cu vârsta 12+ luni. **Setul conține:** Covoraș XPE moale de 1 cm. 50 mingi colorate. Gard care devine raft de depozitare.

### **PENTRU SIGURANȚA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ATENȚIE!**

- Trebuie asamblat de către un adult.
- Numai pentru uz casnic. Este necesară supravegherea unui adult.
- A se ține departe de foc.
- Pentru siguranță, acest produs ar trebui deschis și închis doar de către adulți.
- Folosiți produsul numai pe suprafața plană. Pastrați o distanță de cel puțin 2 m față de pereți și obiecte, precum mobilier și altele.
- Verificați în mod regulat produsul pentru eventuale daune. În caz de deteriorare, opriți imediat utilizarea produsului.
- Toate suruburile și elementele de montare trebuie să fie întotdeauna strânse în mod corespunzător. Mecanismele de blocare trebuie verificate înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că funcționează corect.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător. Accesoriile care nu sunt aprobate de producător nu trebuie folosite.

### **DESCRIEREA COMPONENTELOR**

- 1 gard cu ușă; 3 panouri mari; 4 panouri medii; 2 panouri mici.

### **CURATARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Curățați produsul cu o carpa moale și umedă. Bilele se spală cu apă și săpun, după care se usucă bine. Nu utilizați detergenți puternici și soluții cu particule abrazive pentru a curăța produsul.
- A se păstra într-un loc uscat și ventilat. Țineți departe de surse directe de căldură - flăcări deschise, aparate de încălzit și aparate de gătit. Protejați jucăria de impactul negativ al factorilor externi, cum ar fi lumina directă a soarelui, ploaie și zăpadă.

Fabricat pentru MONI GARDEN;

Producător și importator: Moni Trade Ltd.

Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, Str. Dolo nr. 1,

Număr de telefon: +359 2 936 07 90; Site: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στο σπίτι. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά ηλικίας 12+ μηνών. **Το σετ περιλαμβάνει:** Μαλακό χαλάκι ΧΡΕ 1 εκ. 50 πολύχρωμες μπαλίτσες. Φράχτης που γίνεται ράφι.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.
- Μακριά από φωτιά.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τοίχους και αντικείμενα όπως έπιπλα και άλλα.
- Για λόγους ασφαλείας, το προϊόν πρέπει να ανοίγεται και να κλείνεται μόνο από ενήλικες.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για πιθανές ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
- Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και στοιχεία πρέπει να είναι πάντα καλά σφιγμένα. Οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθείτε, ότι λειτουργούν καλά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά, τα οποία εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Εξαρτήματα, τα οποία δεν εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

- 1 φράχτης με πόρτα· 3 μεγάλα πάνελ· 4 μεσαία πάνελ· 2 μικρά πάνελ.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, υγρό πανί. Οι μπάλες πλένονται με σαπούνι και νερό και στη συνέχεια στεγνώνονται καλά. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά με λειαντικά σωματίδια για να καθαρίσετε το προϊόν. Να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, θερμάστρες και συσκευές μαγειρέματος. Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

Κατασκευασμένο για MONI GARDEN, Κατασκευαστής και εισαγωγέας: Moni Trade Ltd.,

Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, 1 Dolo Str., ιστοσελίδα: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## **IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!**

### **UTILIZZO PREVISTO**

Il prodotto è destinato all'uso interno ed esterno in condizioni domestiche. Il prodotto non è destinato a scopi professionali. Adatto all'uso da parte di bambini di età superiore ai 12 mesi.

**Il set comprende:** Tappetino XPE morbido da 1 cm. 50 palline colorate. Recinto che diventa scaffale.

### **REGOLE E RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO**

#### **AVVERTENZA!**

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Solo per uso domestico. E' richiesta la sorveglianza di un adulto.
- Tenere lontano dal fuoco.
- Utilizzare il prodotto solo su una base pianeeggiante. Mantenere una distanza minima di 2 m da pareti e oggetti come mobili, ecc.
- Per sicurezza, questo prodotto dovrebbe essere aperto e chiuso solo da adulti.
- Controllare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di eventuali danni. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Tutte le viti e gli elementi di montaggio devono essere sempre ben serrati. I meccanismi di bloccaggio devono essere controllati prima di ogni utilizzo per verificarne il corretto funzionamento.
- Utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore. Non è consentito l'uso di accessori non approvati dal produttore

### **DESCRIZIONE DEI COMPONENTI**

- 1 recinto con porta; 3 pannelli grandi; 4 pannelli medi; 2 pannelli piccoli.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Pulire il prodotto con un panno morbido e umido.
- Lavare le palline con acqua e sapone, quindi asciugare accuratamente. Non utilizzare detergenti forti o contenenti particelle abrasive per pulire il prodotto.
- Conservare in un luogo asciutto e ventilato. Tenere lontano da fonti di calore dirette - fiamme libere, caloriferi e apparecchi di cottura. Proteggere il giocattolo dagli effetti negativi di fattori esterni quali luce solare diretta, pioggia e neve.

Realizzato per MONI GARDEN nella RPC,

Produttore e Importatore: Moni Trade LTD

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, qre Trebich - via Dolo 1; Tel .: +359 2/ 936 07 90; web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

### UPOTREBA PREMA NAMENI

Proizvod je namenjen za upotrebu na otvorenom ili u zatvorenom prostoru u domaćim uslovima. Proizvod nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Pogodan je za upotrebu od dece uzrasta od 12+ meseci. **Set sadrži:** Mekani XPE podmetač 1 cm. 50 šarenih loptica. Ograda koja postaje polica.

### PRAVILA I PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

#### UPOZORENJE!

- Sastavljanje treba da uradi odrasla osoba.
- Samo za kućnu upotrebu. Potreban je nadzor odrasle osobe.
- Drzati dalje od vatre.
- Koristite proizvod samo na ravnom terenu. Držite rastojanje od najmanje 2 m od zidova i predmeta kao što su nameštaj i drugi.
- Iz bezbjednosnih razloga, proizvod treba da otvaraju i zatvaraju samo odrasle osobe.
- Redovno proveravajte proizvod za eventualna oštećenja. U slučaju oštećenja, odmah prestanite da koristite proizvod.
- Svi montažni vijci i komponente uvek moraju biti zategnuti. Mehanizmi za zaključavanje moraju se proveriti pre svake upotrebe kako bi se uverili da ispravno rade.
- Koristite samo rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Nemojte koristiti pribor koji nije odobren proizvođačem.

#### OPIS DELOVA

- 1 ograda sa vratima; 3 velika panela; 4 srednja panela; 2 mala panela.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Čistite proizvod mekom vlažnom krpom. Kuglice perite sapunom i vodom, a onda ih dobro osušite. Nemojte koristiti jake deterdžente i deterdžente sa abrazivnim česticama.
- Skladištite na suvom i provetrivom mestu. Držite dalje od direktnih izvora toplote - otvorenog plamena, grejalica i uređaja za kuvanje. Zaštitite igračku od negativnog uticaja spoljašnjih faktora kao što su direktna sunčeva svetlost, kiša i sneg.

PROIZVEDENO ZA MONI GARDEN

Proizvođač i Uvoznik: Moni Trejd D.O.O. (Мони Трејд ООД)

Adresa: Bugarska, Sofija, Naselje Trebič, Ulica Dolo 1

(България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1)

TEL.: 02/ 936 07 90; [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ!

### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék beltéri és kültéri otthoni használatra készült. A termék nem professzionális használatra készült. 12 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. **A készlet tartalma:** 1 cm puha XPE szőnyeg. 50 színes labda. Kerítésből lesz polc.

### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

#### FIGYELEM!

- Összeszerelés felnőtt által ajánlott.
- Csak háztartási használatra. Felnőtt felügyelete szükséges.
- A terméket csak vízszintes talajon használja. Tartson legalább 2 m távolságot a falaktól és tárgyaktól, például bútoroktól és egyéb tárgyaktól.
- Tartsd távol a tűztől.
- Biztonsági okokból a terméket csak felnőttek nyissák és zárják.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket esetleges sérülések szempontjából. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Minden rögzítőcsavart és elemet mindig megfelelően meg kell húzni. A zárszerkezeteket minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon a megfelelő működésükről.
- Csak a gyártó által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon. A gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat nem szabad használni.

### ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

- 1 ajtós panel; 3 nagy panel; 4 közepes panel; 2 kis panel.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a terméket puha, nedves ruhával. A golyókat szappannal és vízzel mossuk, majd alaposan megszáritjuk. Ne használjon erős vagy súroló hatású részecskéket tartalmazó tisztítószer a termék tisztításához.
- Száraz és szellőző helyen tárolandó. Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól - nyílt lángtól, fűtőtestektől és főzőberendezésektől. Óvja a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

MONI GARDEN-részére készült

Gyártó és importőr: Moni Trade OOD

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Tel.: 02/ 936 07 90; Weboldal: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



# **BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK! VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**

## **BEOOGD GEBRUIK**

Het product is bedoeld voor binnen- en buitengebruik thuis. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Het product is geschikt voor gebruik door kinderen ouder dan 12 maanden. **De set bevat:** Zachte XPE-mat van 1 cm. 50 kleurrijke speelballen. Hek dat verandert in plank.

## **REGELS EN AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK**

### **WAARSCHUWING!**

- Dit product dient door een volwassene te worden gemonteerd.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Toezicht door volwassene vereist.
- Niet bij open vuur houden.
- Gebruik het product alleen op een vlakke ondergrond. Houd minimaal 2 meter afstand van muren en voorwerpen zoals meubels en dergelijke.
- Voor de veiligheid dient dit product alleen door volwassenen te worden geopend en gesloten.
- Controleer het product regelmatig op eventuele beschadigingen. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een schade aan het product vaststelt.
- Alle montageschroeven en onderdelen moeten altijd goed vastgedraaid zijn. De vergrendelingsmechanismen moeten voor elk gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze goed werken.
- Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, mogen niet worden gebruikt.

## **BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN**

- 1 hek met deur; 3 grote panelen; 4 middelgrote panelen; 2 kleine panelen.

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

- Reinig het product met een zachte vochtige doek. De ballen moeten met water en zeep worden gewassen en vervolgens goed worden gedroogd. Reinig het product niet met sterke reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes.
- Bewaar het product op een droge en geventileerde plaats. Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open haarden, kachels of kooktoestellen. Bescherm het speelgoed tegen de negatieve effecten van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw.



## **DŮLEŽITÉ! PŘEŠTĚTE TO POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADY BUDOUCÍHO POUŽITÍ!**

### **POUŽITÍ DLE URČENÍ**

Výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru v rámci domácího prostředí. Není určen pro profesionální využití. Vhodný pro děti od 12 měsíců věku. **Sada obsahuje:** Měkká XPE podložka 1 cm. 50 barevných míčků. Ohrádka jako polička.

### **UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ**

#### **POZOR!**

- Výrobek by měl být sestaven dospělou osobou.
- Pouze pro domácí použití. Vyžaduje dohled dospělé osoby.
- Používejte výrobek pouze na rovném a suchém povrchu. Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry od stěn a předmětů, jako je nábytek apod.
- Uchovávejte mimo dosah ohně.
- Z bezpečnostních důvodů by měl výrobek otevírat a zavírat pouze dospělý.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na případná poškození. V případě poškození přestaňte výrobek okamžitě používat.
- Všechny montážní šrouby a prvky musí být vždy řádně utaženy. Blokovací mechanismy by měly být před každým použitím zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že správně fungují.
- Používejte pouze náhradní díly, které byly schválené výrobcem. Příslušenství, které není schváleno výrobcem, se nesmí používat.

### **POPIS ČÁSTÍ**

- 1 branka; 3 velké panely; 4 střední panely; 2 malé panely.

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Čistěte výrobek měkkým, vlhkým hadříkem. Míčky omyjte mýdlem a vodou, poté je důkladně osušte. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani prostředky s abrazivními částicemi.
- Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných zařízení a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších podmínek, jako je přímé sluneční záření, déšť nebo sněh.

Vyrobeno pro MONI GARDEN

Výrobce a dovozce: Moni Trade

Adresa: Bulharsko, Sofia, čtvrtí Trebich, ul. „Доло“ 1

Tel.: 02/ 936 07 90; Web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## **DÔLEŽITÉ! PREŠTITE TO POZORNE A USCHOVAJTE PRE PRÍPADY BUDÚCEHO POUŽITIA!**

### **POUŽITIE PODĽA URČENIA**

Výrobok je určený na používanie v interiéri aj exteriéri v rámci domácich podmienok. Nie je určený na profesionálne využitie. Vhodný na používanie deťmi od 12 mesiacov veku. **Sada obsahuje:** Mäkká XPE podložka 1 cm. 50 farebných loptičiek. Ohrádka ako polička.

### **UPOZORNENIA A POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE**

#### **POZOR!**

- Výrobok by mal zostaviť dospelý.
- Len na domáce použitie. Vyžaduje sa dohľad dospeléj osoby.
- Používajte výrobok len na rovnom a suchom povrchu. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 2 metre od stien a predmetov, ako je nábytok a pod.
- Uchovávajte mimo dosahu ohňa.
- Z bezpečnostných dôvodov by mal výrobok otvárať a zatvárať iba dospelý.
- Pravidelne kontrolujte výrobok na prípadné poškodenia. V prípade poškodenia ho okamžite prestaňte používať.
- Všetky montážne skrutky a prvky musia byť vždy riadne utiahnuté. Blokovacie mechanizmy by mali byť pred každým použitím skontrolované, aby sa zabezpečilo, že správne fungujú.
- Používajte iba náhradné diely, ktoré boli schválené výrobcom. Príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom, sa nesmie používať.

### **POPIS ČASTÍ**

- 1 bránka; 3 veľké panely; 4 stredné panely; 2 malé panely.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Čistite výrobok mäkkou, vlhkou handričkou. Loptičky umývajte mydlom a vodou, následne ich dôkladne vysušte. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani prostriedky s abrazívnymi časticami.
- Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích zariadení a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších podmienok, ako je priame slnečné žiarenie, dážď a sneh.

Vyrobené pre MONI GARDEN

Výrobca a dovozca: Moni Trade

Adresa: Bulharsko, Sofia, štvrť Trebich, ul. „Доло“ 1

Tel.: 02/ 936 07 90; Web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)



## IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

### USO PREVISTO

O produto destina-se ao uso interior e exterior em condições domésticas. O produto não se destina ao uso profissional. Adequado para uso por crianças a partir dos 12+ meses. **O conjunto inclui:** Tapete macio XPE de 1 cm. 50 bolas coloridas de brincar incluídas. A cerca transforma-se facilmente numa prateleira de arrumação para brinquedos ou livros.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

#### ATENÇÃO!

- Deve ser montado por um adulto.
- Apenas para uso doméstico. É necessária supervisão de adultos.
- Utilize o produto apenas sobre uma base plana e seca. Mantenha uma distância mínima de 2 m de paredes e objetos como móveis, etc.
- Mantenha afastado do fogo.
- Por razões de segurança, este produto deve ser aberto e fechado apenas por adultos.
- Verifique regularmente o produto quanto a possíveis danos. Em caso de danos, interrompa imediatamente o uso do produto.
- Todos os elementos de montagem devem estar sempre bem apertados. Os mecanismos de bloqueio devem ser verificados antes de cada uso para garantir que funcionam corretamente.
- Utilize apenas peças sobressalentes aprovadas pelo fabricante. Não devem ser utilizados acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante.

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1 cerca com porta; 3 painéis grandes; 4 painéis médios; 2 painéis pequenos.

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o produto com um pano húmido e macio. Lave as bolas com água e sabão, enxague e seque bem. Não utilize detergentes agressivos ou produtos abrasivos para limpar o produto. Armazene num local seco e ventilado. Mantenha afastado de fontes diretas de calor – fogo aberto, aquecedores e aparelhos de cozinha. Proteja o brinquedo dos efeitos negativos de fatores externos como luz solar direta, chuva e neve.



**Made for MONI GARDEN;**  
**Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.**  
**Address: 1 Dolo Str, Sofia, Bulgaria**  
**Tel.: +359 2 936 07 90;**  
**Web: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)**