



СТОЙКА ЗА КЪПАНЕ BABY SHOWER STAND



EN 17022:2018

HUGGY OBT-318

ES: SOPORTE DE DUCHA PARA BEBÉ

RO: SUPORT DE DUȘ PENTRU BEBELUȘI

GR: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

IT: SUPPORTO DOCCIA PER BAMBINI

SR/MNE/BIH: STALAK ZA TUŠ ZA BEBE

HU: BABA ZUHANYTARTÓ

NL: BABY DOUCHE STANDAARD

CZ: STOJAN PRO SPRCHOVÁNÍ MIMINEK

SK: STOJAN NA KÚPANIE BÁBÄTIEK


PT: SUPORTE DE BANHO PARA BEBÊ

DE: BABY-DUSCHSTÄNDER

FR: SUPPORT DE DOUCHE POUR BÉBÉ

RU: ПОДСТАВКА ДЛЯ ДЕТСКОГО ДУША

A**Parts list****Основни части****B****OPENING AND CLOSING THE STAND**
РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА СТОЙКАТА**1****UNFOLDING AND FOLDING THE ARMREST**
РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ПОДЛАКЪТНИКА**2**

1**HEIGHT ADJUSTMENT**
РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА**2****ARMREST OPENING AND CLOSING**
РЕГУЛИРАНЕ ШИРИНАТА НА ПОДЛАКЪТНИЦИТЕ**3****SHOWER HOLDER PLACEMENT**
МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКА ЗА ДУШ



ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

Направете времето за къпане на вашето бебе по-лесно и безопасно с регулируемата стойка за къпане на Moni, подходяща за деца от 9 до 36 месеца. Стойката осигурява стабилна опора, докато вашето мъниче стои уверено на краката си. С регулируема височина и ширина, стабилна неплъзгаща основа и вграден държач за душ слушалка, тя предлага едновременно комфорт и практичност. Подходяща за деца над 9 месеца, които могат да стоят самостоятелно.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ - ИЗОБРАЖЕНИЕ А: 1. Стойка за къпане. 2. Поставка за душ.

РАЗГЪВАНЕ НА СТОЙКАТА - ИЗОБРАЖЕНИЕ В: 1. Натиснете задния бутон и повдигнете стойката нагоре. 2. Натиснете и задръжте бутоните от двете страни на стойката едновременно, за да повдигнете подлакътника нагоре.

ФУНКЦИИ - ИЗОБРАЖЕНИЕ С:

1.РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА: Натиснете бутона и преместете стойката нагоре или надолу, така че подлакътникът да бъде на нивото на лакътя на детето. Уверете се, че краката на детето стъпват стабилно и плътно върху пода, както е показано на изображението.

2.РЕГУЛИРАНЕ ШИРИНАТА НА ПОДЛАКЪТНИЦИТЕ: Натиснете и задръжте бутоните, разположени отдолу на двата подлакътника, за да ги разширите или стесните според нуждите.

3. МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА ДУШ: Подравнете поставката със задния отвор, фиксирайте я на място и след това закрепете душа в задната част на продукта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!**



*Бебета и малки деца са изложени на риск от удавяне, когато се къпят. *Винаги оставайте в контакт с вашето бебе по време на къпане. *Никога не оставайте детето в банята без надзор във ваната, дори и за съвсем кратко време. Ако трябва да излезете от стаята, вземете детето с Вас.

*НЕ позволявайте на друго дете (дори по-голямо) да замести присъствието на възрастен.

*Винаги проверявайте температурата на водата, преди да къпете детето. Типичната температура на водата за къпане на дете е между 35 °C и 38 °C. *Преди да използвате продукта, винаги проверявайте стабилността му и се уверете, че повърхността, върху която ще го поставите, е равна. *Не използвайте изделието, ако някои компоненти са счупени или липсват. Не използвайте резервни части, различни от одобрените от производителя или дистрибутора. *Сгъването и разгъването на стойката трябва да се извършва само от възрастен. *Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди и готварски уреди. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда – слънце, дъжд, влага или резки температурни промени.



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Make your baby's bath time easier and safer with the adjustable baby shower stand by Moni, designed for children aged 9–36 months. The stand provides steady support while your little one stands securely on their feet. With adjustable height and width, a stable non-slip base, and an integrated shower head holder, it ensures both comfort and practicality. Suitable for babies over 9 months who can stand on their own.

DESCRIPTION OF THE PARTS - IMAGE A: 1. Baby shower stand. 2. Shower holder

UNFOLDING THE STAND - IMAGE B: 1. Press the rear button and lift the stand up. 2. Press and hold the buttons on both sides of the stand simultaneously to lift the armrest up.

FUNCTIONS - IMAGE C:

1. HEIGHT ADJUSTMENT: Press the button and move the stand up or down so that the armrest is level with the child's elbow. Ensure that the child's feet are firmly placed on the floor, as shown in the image.

2. ARMREST WIDTH ADJUSTMENT: Press and hold the buttons at the bottom of both armrests to widen or narrow them as needed.

3. SHOWER HOLDER INSTALLATION: Align the holder with the rear opening, secure it in place, and then attach the shower head to the back of the product.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

WARNING!



*Babies and young children are at risk of drowning when being bathing. *Always remain in contact with your child during bathing. *Never leave your child unattended in the bath, even for a few moments. If you need to leave the room, take the child with you.

*Do not allow other children (even older) to substitute for an adult. *Always check the water temperature before bathing the child. The typical water temperature for bathing a child is between 35 °C and 38 °C. *Always check the stability of the product before use. *Make sure that the surface on which you will place it is flat. *Do not use the product if any components are broken or missing. Do not use replacement part or accessories other than those approved by the manufacturer. *Folding and unfolding of the shower stand should only be done by an adult. *Keep away from direct heat sources – open fire, heaters and cooking appliances. Do not expose to the direct impact of the environment - sun, rain, humidity or sudden temperature changes. Store in a dry and clean place.



¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA!

Haz que la hora del baño sea más fácil y segura con el soporte de baño regulable de pie de Moni, diseñado para niños de 9 a 36 meses. Este soporte ofrece una base estable que permite a tu pequeño mantenerse de pie con confianza. Con altura y anchura ajustables, base antideslizante y soporte integrado para la alcachofa de la ducha, combina comodidad y practicidad en un solo producto. Recomendado para niños mayores de 9 meses que ya puedan mantenerse de pie de forma independiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS – IMAGEN A: 1. Soporte de baño. 2. Soporte para la ducha.

DESPLIEGUE DEL SOPORTE – IMAGEN B: 1. Presione el botón trasero y levante el soporte hacia arriba. 2. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones situados a ambos lados del soporte para levantar los apoyabrazos.

FUNCIONES – IMAGEN C:

1. Regulación de la altura: Presione el botón y deslice el soporte hacia arriba o hacia abajo, de manera que los apoyabrazos queden a la altura de los codos del niño. Asegúrese de que los pies del niño se apoyen de forma firme y estable sobre el suelo, como se muestra en la imagen.

2. Regulación del ancho de los apoyabrazos: Presione y mantenga pulsados los botones situados debajo de ambos apoyabrazos para ampliarlos o estrecharlos según sea necesario.

3. Montaje del soporte para la ducha: Alinee el soporte con el orificio trasero, encájelo en su lugar y asegure la alcachofa de la ducha en la parte posterior del producto.

REGLAS Y RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

! ADVERTENCIA!

*Los bebés y los niños pequeños corren el riesgo de ahogarse al bañarse. *Permanezca siempre en contacto con el niño durante el baño. *No deje nunca solo al niño desentendido en el baño, ni siquiera un instante. Si tiene que salir del cuarto, lleve al niño consigo.



*No permita que otro niño (incluso mayor) sustituya a un adulto. *Antes del baño, controlar si el agua de baño no está demasiado caliente. La temperatura recomendada del agua es de 35° - 38°C. * Antes de usar el producto, siempre controlar su estabilidad y asegurarse de que está nivelado el suelo sobre que se va a colocar. *No usar si el producto presenta defectos o está incompleto. Nunca usar piezas de recambio ni accesorios otros que los aprobados por el fabricante o el distribuidor. *El plegado y desplegado del producto sólo debe ser realizado por un adulto. *Mantener alejado de fuentes directas de calor: llamas abiertas, calefactores y aparatos de cocina. No exponga al impacto directo del entorno: sol, lluvia, humedad o cambios bruscos de temperatura.

Producido para MONI, Fabricante e importador: Moni Trade LTD;
Dirección: Bulgaria, Sofía, Trebich, ul. Dolo 1, web: www.moni.bg



IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE!

Transformați baia într-o experiență mai ușoară și mai sigură cu suportul de baie reglabil de la Moni, conceput pentru copii cu vârsta între 9 și 36 de luni. Acesta oferă o bază stabilă, permițând micuțului dumneavoastră să stea în picioare cu încredere. Cu înălțime și lățime reglabile, bază antiderapantă și suport integrat pentru para de duș, produsul îmbină confortul cu practicitatea. Recomandat pentru copii mai mari de 9 luni, care pot sta singuri în picioare.

DESCRIEREA COMPONENTELOR - IMAGINEA A: 1. Suport de baie. 2. Suport pentru duș.

DESFĂȘURAREA SUPORTULUI – IMAGINEA B: 1. Apăsăți butonul din spate și ridicați suportul. 2. Apăsăți și mențineți apăsate simultan butoanele aflate pe ambele părți ale suportului pentru a ridica cotierele.

FUNCȚII – IMAGINEA C:

1. Reglarea înălțimii: Apăsăți butonul și glisați suportul în sus sau în jos, astfel încât cotierele să fie la nivelul coatelor copilului. Asigurați-vă că picioarele copilului se sprijină ferm și stabil pe podea, așa cum este ilustrat în imagine.

2. Reglarea lățimii cotierelor: Apăsăți și mențineți apăsate butoanele aflate sub fiecare cotieră pentru a le lărgisau îngusta, în funcție de necesitate.

3. Montarea suportului pentru duș: Aliniați suportul cu orificiul din spate, introduceți-l în poziție și fixați para de duș în partea din spate a produsului.

AVERTISMENTE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ

ATENȚIE!



*Bebelusii si copiii mici sunt expusi la risc de a se ineca atunci cand le faceti baie. *Rămbneți on permanentă lângă copil on timpul ombăierii. *Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în timpul îmbăierii, nici măcar pentru câteva momente. Dacă trebuie să părăsiți camera, luați și copilul.

*Nu permiteți ca un alt copil (chiar și mai mare) să onlocuiască prezența unui adult. *Verificați întotdeauna ca apa din cadă nu este prea fierbinte înainte de a face baie bebelușului. Temperatura recomandată a apei trebuie să fie între 35° - 38°C. * Verificați stabilitatea produsului înainte de utilizare. * Asigurați-vă că suprafața pe care așezați suportul de baie pentru bebeluși este plană. *Nu utilizați dacă produsul este defect sau incomplet. Nu folosiți alte piese de schimb sau alte accesorii decât cele aprobate de producător sau de distribuitor. * Plierea si deplierea trebuie facute numai de catre un adult. * Tineti departe de surse directe de caldura - flacari deschise, aparate de incalzit si aparate de gatit. Nu expuneți la impactul direct al mediului – soare, ploaie, umiditate sau schimbări bruște de temperatură.

Fabricat pentru MONI; Producator si importator: Moni Trade Ltd.

Adresa: Bulgaria, Sofia, Trebich, Str. Dolo nr. 1, Site: www.moni.bg



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

Κάντε το μπάνιο πιο εύκολο και ασφαλές με το ρυθμιζόμενο στήριγμα μπάνιου της Moni, κατάλληλο για παιδιά από 9 έως 36 μηνών. Το στήριγμα προσφέρει σταθερή βάση, επιτρέποντας στο μωρό σας να στέκεται με αυτοπεποίθηση. Με ρυθμιζόμενο ύψος και πλάτος, αντιολισθητική βάση και ενσωματωμένη θήκη για το τηλέφωνο του ντους, συνδυάζει άνεση και πρακτικότητα. Συνιστάται για παιδιά άνω των 9 μηνών που μπορούν να στέκονται αυτόνομα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ - ΕΙΚΟΝΑ Α: 1.Στήριγμα μπάνιου. 2.Στήριγμα για το τηλέφωνο ντους.

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ – ΕΙΚΟΝΑ Β: 1. Πιέστε το πίσω κουμπί και σηκώστε το στήριγμα. 2.Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του στηρίγματος ταυτόχρονα, για να ανυψώσετε τα μπράτσα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΕΙΚΟΝΑ C:

1. Ρύθμιση ύψους: Πιέστε το κουμπί και γλιστρήστε το στήριγμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, έτσι ώστε τα μπράτσα να βρίσκονται στο ύψος των αγκώνων του παιδιού. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του παιδιού στηρίζονται σταθερά και με ασφάλεια στο πάτωμα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Ρύθμιση πλάτους μπράτσων: Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από κάθε μπράτσο για να τα διευρύνετε ή να τα στενέψετε, ανάλογα με την ανάγκη.

3. Τοποθέτηση στηρίγματος για το τηλέφωνο ντους: Ευθυγραμμίστε το στήριγμα με την πίσω οπή, ασφαλίστε το στη θέση του και στη συνέχεια στερεώστε το τηλέφωνο του ντους στο πίσω μέρος του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!



*Τα μωρά και τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν να πνιγούν όταν κάνουν μπάνιο. *Παραμένετε πάντα σε επαφή με το παιδί κατά τη διάρκεια του μπάνιου. *Ποτέ μην αφήνετε το παιδί αφύλαχτο στο μπάνιο, ούτε για λίγες στιγμές. Αν πρέπει να φύγετε από το δωμάτιο, πάρτε το παιδί μαζί σας.

*Μην επιτρέπετε ένα άλλο παιδί (ακόμη και μεγαλύτερο) να αντικαταστήσει την παρουσία του ενήλικα. *Η κανονική θερμοκρασία του νερού κολύμβησης για ένα παιδί κυμαίνεται μεταξύ 35 °C και 38 °C. *Ελέγξτε τη σταθερότητα της συσκευής πριν από τη χρήση. * Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο ή λείπει.Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εκτός από εκείνα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα. * Το άνοιγμα και το κλείσιμο της βάσης πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. * Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, θερμάστρες και συσκευές μαγειρέματος. Μην εκθέτετε στην άμεση επίδραση του περιβάλλοντος – ήλιο, βροχή, υγρασία ή απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Κατασκευασμένο για MONI, Κατασκευαστής και εισαγωγέας: Moni Trade Ltd., Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, Trebich, 1 Dolo Str., ιστοσελίδα: www.moni.bg



IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

Rendete il momento del bagnetto più semplice e sicuro con il supporto da bagno regolabile di Moni, adatto ai bambini da 9 a 36 mesi. Il supporto garantisce una base stabile, permettendo al vostro piccolo di stare in piedi con sicurezza. Con altezza e larghezza regolabili, base antiscivolo e supporto integrato per il soffione della doccia, unisce comfort e praticità in un unico prodotto. Consigliato per bambini oltre i 9 mesi che siano in grado di stare in piedi autonomamente.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - IMMAGINE A: 1. Supporto da bagno. 2. Supporto per il soffione della doccia.

APERTURA DEL SUPPORTO – IMMAGINE B: 1. Premere il pulsante posteriore e sollevare il supporto. 2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti situati su entrambi i lati del supporto per sollevare i braccioli.

FUNZIONI – IMMAGINE C:

1. Regolazione dell'altezza: Premere il pulsante e far scorrere il supporto verso l'alto o verso il basso, in modo che i braccioli si trovino all'altezza dei gomiti del bambino. Assicurarsi che i piedi del bambino poggino in modo stabile e sicuro sul pavimento, come illustrato nell'immagine.

2. Regolazione della larghezza dei braccioli: Premere e tenere premuti i pulsanti situati sotto ciascun bracciolo per allargarli o restringerli, a seconda delle necessità.

3. Montaggio del supporto per il soffione della doccia: Allineare il supporto con il foro posteriore, inserirlo in posizione e fissare il soffione della doccia nella parte posteriore del prodotto.

REGOLE E RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO **ATTENZIONE!**



*I neonati e i bambini piccoli sono a rischio di annegamento durante il bagno. *Rimani sempre in contatto con il bambino durante il bagno. *Non lasciare mai il bambino incustodito nel bagno, neanche per pochi istanti. Se hai bisogno di lasciare la stanza, porta il bambino con te.

*Non permettere che un altro bambino (anche più grande) sostituisca la presenza di un adulto.

*Prima del bagnetto, occorre controllare che l'acqua non sia troppo calda. La temperatura dell'acqua raccomandata è di 35° - 38°C. * Prima dell'uso del prodotto, occorre controllare sempre la sua stabilità e assicurarsi che la superficie su cui sarà appoggiato sia livellata. * Non usare in caso il prodotto sia difettato o incompleto. Non usare mai ricambi e accessori diversi da quelli approvati dal produttore o dal distributore. * Il ripiegamento e il dispiegamento del prodotto devono essere eseguiti unicamente da un adulto. * Tenere lontano da fonti di calore dirette - fiamme libere, caloriferi e apparecchi di cottura. Non esporre all'impatto diretto dell'ambiente – sole, pioggia, umidità o sbalzi improvvisi di temperatura.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

Učinite vreme kupanja lakšim i bezbednijim uz Moni podesivi stalak za kupanje, pogodan za decu uzrasta od 9 do 36 meseci. Stalak obezbeđuje stabilnu osnovu, omogućavajući vašem detetu da stoji samouvereno. Sa podesivom visinom i širinom, stabilnom, neklizajućom bazom i ugrađenim držačem za tuš-slušalicu, ovaj proizvod spaja udobnost i praktičnost. Preporučuje se za decu stariju od 9 meseci koja mogu samostalno da stoje.

OPIS DELOVA - SLIKA A: 1. Stalak za kupanje. 2. Držač za tuš-slušalicu.

OTVARANJE STALKA – SLIKA B: 1. Pritisnite zadnje dugme i podignite stalak. 2. Pritisnite i držite istovremeno dugmad sa obe strane stalka da biste podigli naslone za ruke.

FUNKCIJE – SLIKA C:

1. Podešavanje visine: Pritisnite dugme i pomerite stalak nagore ili nadole, tako da nasloni za ruke budu u visini laktova deteta. Uverite se da noge deteta stoje stabilno i sigurno na podu, kao što je prikazano na slici.

2. Podešavanje širine naslona za ruke: Pritisnite i držite dugmad koja se nalaze ispod svakog naslona za ruke da biste ih proširili ili suzili, u zavisnosti od potrebe.

3. Montaža držača za tuš-slušalicu: Poravnajte držač sa zadnjim otvorom, učvrstite ga na mesto i zatim pričvrstite tuš-slušalicu na zadnji deo proizvoda.

PRAVILA I PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU



PAŽNJA!

- *Bebe i mala deca su izloženi opasnosti od utapanja prilikom kupanja. *Uvek ostanite u kontaktu sa bebom tokom kupanja.
- *Nikada ne ostavljajte dete u kupatilu bez nadzora u kadi, čak ni na kratko. Ako morate da napustite sobu, ponesite dete sa sobom.

*NE dozvolite drugom detetu (čak i starijem) da zameni prisustvo odrasle osobe. * Pre nego što stavite dete u kadi uvek proveravajte temperaturu vode. Obična temperatura vode za kupanje deteta je između 35 °C i 38 °C. * Pre upotrebe uvek proverite stabilnost i pričvršćenost kade na postolje. * Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koja komponenta pokvarena ili nedostaje. Nemojte koristiti rezervne delove osim onih koje je odobrio proizvođač ili distributer. *Sklopanje i rasklopanje sme da obavlja samo odrasla osoba. *Držite dalje od direktnih izvora toplote - otvorenog plamena, grejalica i uređaja za kuvanje. Ne izlažite direktnom uticaju okoline – suncu, kiši, vlazi ili naglim promenama temperature.

PROIZVEDENO ZA MONI, Proizvođač i Uvoznik: Moni Trejd D.O.O.

Adresa: Bugarska, Sofija, Naselje Trebič, Ulica Dolo 1

TEL.: 02/ 936 07 90; www.moni.bg



FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ!

Tegye a fürdetést könnyebbé és biztonságosabbá a Moni állítható fürdőtartójával, amely 9–36 hónapos gyermekek számára alkalmas. A tartó stabil alapot biztosít, miközben a kicsi magabiztosan áll a lábán. Az állítható magasságnak és szélességnek, a csúszásmentes stabil talpnak, valamint a beépített zuhanyfej-tartónak köszönhetően egyszerre nyújt kényelmet és praktikusságot. Ajánlott 9 hónaposnál idősebb gyermekek számára, akik önállóan tudnak megállni.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA – A KÉP: 1.Fürdőtartó. 2.Zuhanyfej-tartó.

A TARTÓ KINYITÁSA – B KÉP: 1.Nyomja meg a hátsó gombot, majd emelje fel a tartót.

2.Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a gombokat, amelyek a tartó mindkét oldalán találhatók, hogy felemelje a karfákat.

FUNKCIÓK – C KÉP:

1. Magasság beállítása: Nyomja meg a gombot, majd mozgassa a tartót felfelé vagy lefelé úgy, hogy a karfák a gyermek könyökének magasságában legyenek. Győződjön meg arról, hogy a gyermek lábai stabilan és biztonságosan támaszkodnak a padlón, ahogy az a képen látható.

2. Karfák szélességének beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat, amelyek mindkét karfa alatt találhatók, hogy szükség szerint kiszélesítse vagy beszűkítse azokat.

3. Zuhanyfej-tartó felszerelése: Igazítsa a tartót a hátsó nyíláshoz, rögzítse a helyére, majd erősítse a zuhanyfejet a termék hátuljához.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA



FIGYELEM!

*A csecsemők és a kisgyermekek fürdés közben megfulladhatnak.

*Fürdetés közben mindig maradjon kapcsolatban a babával.

*Soha ne hagyjon gyereket a fürdőszobában felügyelet nélkül a kádban, még rövid időre sem. Ha el kell hagynia a szobát, vigye magával a gyermeket.

*NE engedje, hogy egy másik gyermek (még idősebb) helyettesítsen egy felnőttet. *A gyermek fürdetésének szokásos víz hőmérséklete 35 °C és 38 °C között van. *Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze eltört vagy hiányzik. Ne használjon a gyártó vagy a forgalmazó által jóváhagyottaktól eltérő cserealkatrészeket.

* Használat előtt mindig ellenőrizze a termék stabilitását. * Győződjön meg róla, hogy a felület, amelyre a terméket helyezi, sík. * Az állvány összecusukását és kinyitását kizárólag felnőtt végezheti. * Tartsa távol közvetlen hőforrásoktól - nyílt lángtól, fűtőtestektől és főzőberendezésektől. Ne tegye ki közvetlen környezeti hatásoknak – napfénynek, esőnek, páratartalomnak vagy hirtelen hőmérséklet-változásoknak.

MONI-részére készült

Gyártó és importőr: Moni Trade OOD

Cím: Bulgária, Szófia, Trebich negyed, Dolo utca 1.

Tel.: 02/ 936 07 90; Weboldal: www.moni.bg



BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK! VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Maak het badmoment eenvoudiger en veiliger met de verstelbare badstandaard van Moni, geschikt voor kinderen van 9 tot 36 maanden. De standaard zorgt voor een stabiele basis, zodat uw kleintje vol zelfvertrouwen kan staan. Dankzij de verstelbare hoogte en breedte, de stabiele antislipbasis en de geïntegreerde houder voor de douchekop biedt dit product zowel comfort als gebruiksgemak. Aanbevolen voor kinderen ouder dan 9 maanden die zelfstandig kunnen staan.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN - AFBEELDING A: 1.Badstandaard. 2.Houder voor de douchekop.

UITKLAPPEN VAN DE STANDAARD – AFBEELDING B: 1. Druk op de knop aan de achterkant en til de standaard op. 2. Druk gelijktijdig op de knoppen aan beide zijden van de standaard en houd ze ingedrukt om de armsteunen op te tillen.

FUNCTIONIES – AFBEELDING C:

1. Hoogte verstellen: Druk op de knop en schuif de standaard omhoog of omlaag, zodat de armsteunen zich op de hoogte van de ellebogen van het kind bevinden. Zorg ervoor dat de voeten van het kind stevig en veilig op de vloer staan, zoals afgebeeld.

2. Breedte van de armsteunen verstellen: Druk op de knoppen onder elke armsteun en houd ze ingedrukt om de armsteunen naar behoefte breder of smaller te maken.

3. Douchekophouder monteren: Lijn de houder uit met de opening aan de achterkant, klik hem op zijn plaats en bevestig vervolgens de douchekop aan de achterkant van het product.

REGELS EN AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK



WAARSCHUWING!

*Baby's en peuters lopen meer kans op verdrinking tijdens het baden. *Blijf altijd in contact met uw kind tijdens het baden. *Laat uw kind nooit zonder toezicht in bad, zelfs niet voor enkele ogenblikken. Als u de kamer moet verlaten, neem dan uw kind mee.

*Sta niet toe dat een ander kind, zelfs een ouder kind, de aanwezigheid van een volwassene vangt. * De aanbevolen watertemperatuur bedraagt 35° - 38°C. * Controleer de stabiliteit van het product vóór het gebruik. * **WAARSCHUWING!** Gebruik dit product niet op een ongelijk oppervlak. *Niet gebruiken als het product defect of incompleet is. Gebruik nooit andere reserveonderdelen en accessoires dan die welke door de fabrikant of distributeur zijn goedgekeurd. * Het in- en uitklappen van de standaard mag uitsluitend door een volwassene worden gedaan. * Bewaar het product op een droge en geventileerde plaats. Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open haarden, kachels of kooktoestellen. Stel niet bloot aan directe invloeden van de omgeving - zon, regen, vocht of plotselinge temperatuurschommelingen.

GEMAAKT VOOR MONI, Fabrikant en importeur: Moni Trade BV

Adres: Dolo-straat 1, Trebich, Sofia, Bulgarije; Tel.: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg



DŮLEŽITÉ! PŘEŠTĚTE TO POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADY BUDOUCÍHO POUŽITÍ!

Udělejte koupání jednodušším a bezpečnějším s nastavitelným stojanem na koupání od Cango-roo, vhodným pro děti od 9 do 36 měsíců. Stojan zajišťuje stabilní oporu, zatímco vaše dítě může stát sebevědomě. Díky nastavitelné výšce a šířce, stabilní protiskluzové základně a vestavěnému držáku na sprchovou hlavici nabízí tento výrobek pohodlí i praktičnost. Doporučeno pro děti starší 9 měsíců, které dokážou stát samostatně.

POPIS ČÁSTÍ – OBRÁZEK A: 1.Stojan na koupání. 2.Držák na sprchovou hlavici.

ROZLOŽENÍ STOJANU – OBRÁZEK B: 1.Stiskněte zadní tlačítko a zvedněte stojan. 2.Stiskněte a podržte současně tlačítka na obou stranách stojanu, abyste zvedli područky.

FUNKCE – OBRÁZEK C:

1. Nastavení výšky: Stiskněte tlačítko a posuňte stojan nahoru nebo dolů tak, aby područky byly ve výšce loktů dítěte. Ujistěte se, že nohy dítěte stojí stabilně a bezpečně na podlaze, jak je znázorněno na obrázku.

2. Nastavení šířky područek: Stiskněte a podržte tlačítka umístěná pod každou područkou, abyste je podle potřeby rozšířili nebo zúžili.

3. Montáž držáku na sprchovou hlavici: Zarovnejte držák se zadním otvorem, upevněte jej na místo a poté zajistěte sprchovou hlavici v zadní části výrobku.

UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ



POZOR! *Kojencům a malým dětem hrozí při koupání nebezpečí utonutí.

*Při koupání vždy zůstaňte v kontaktu s dítětem. *Nikdy ne- nechávejte dítě ve vaně bez dozoru, a to ani na několik okamžiků.

Pokud potřebujete opustit místnost, vezměte dítě s sebou.

* Nedovolte jiným dětem (ani starším), aby nahrazovaly dospělou osobu. * Před koupáním dítěte vždy zkontrolujte teplotu vody. Obvyklá teplota vody pro koupání dítěte se pohybuje mezi 35 °C a 38 °C. * **POZOR!** Abyste zabránili opaření horkou vodou, umístěte výrobek tak, aby se dítě nedostalo ke zdroji vody. * Před použitím vždy zkontrolujte stabilitu produktu.*Ujistěte se, že povrch, na který jej umístíte, je rovný. *Nepoužívejte výrobek, pokud jsou některé součásti poškozené nebo chybí. Nepoužívejte jiné náhradní díly nebo příslušenství než ty, které schválil výrobce. * Skládání a rozkládání sprchového stojanu by mělo provádět pouze dospělá osoba. * Skládajte na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných zařízení a kuchyňských spotřebičů. Nevystavujte přímým vlivům prostředí – slunci, dešti, vlhkosti nebo náhlým změnám teploty.

Vyrobeno pro MONI,

Výrobce a dovozce: Moni Trade

Adresa: Bulharsko, Sofia, čtvrtě Trebich, ul. „Доло“ 1

Tel.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg



DÔLEŽITÉ! PREŠTITE TO POZORNE A USCHOVAJTE PRE PRÍPADY BUDÚCEHO POUŽITIA!

Urobte kúpanie jednoduchším a bezpečnejším s nastaviteľným stojanom na kúpanie od Moni, vhodným pre deti od 9 do 36 mesiacov. Stojan poskytuje stabilnú oporu, zatiaľ čo vaše bábätko môže stať seabedome. Vďaka nastaviteľnej výške a šírke, stabilnej protišmykovej základni a zabudovanému držiaku na sprchovú hlavicu ponúka tento výrobok pohodlie aj praktickosť. Odporúča sa pre deti staršie ako 9 mesiacov, ktoré dokážu stať samostatne.

POPIS ČASTÍ – OBRÁZOK A: 1. Stojan na kúpanie. 2. Držiak na sprchovú hlavicu.

ROZLOŽENIE STOJANU – OBRÁZOK B: 1. Stlačte zadné tlačidlo a zdvihnite stojan. 2. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá na oboch stranách stojanu, aby ste zdvihli opierky na ruky.

FUNKCIE – OBRÁZOK C:

1. Nastavenie výšky: Stlačte tlačidlo a posuňte stojan nahor alebo nadol tak, aby opierky na ruky boli vo výške lakťov dieťaťa. Uistite sa, že nohy dieťaťa stoja stabilne a bezpečne na podlahe, ako je znázornené na obrázku.

2. Nastavenie šírky opierok na ruky: Stlačte a podržte tlačidlá umiestnené pod každou opierkou na ruky, aby ste ich podľa potreby rozšírili alebo zúžili.

3. Montáž držiaka na sprchovú hlavicu: Zarovnajete držiak so zadným otvorom, upevníte ho na miesto a potom pripevníte sprchovú hlavicu na zadnú časť výrobku.

UPOZORNENIA A ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

POZOR!



*Kojencom a malým deťom hrozí pri kúpaní riziko utopenia. *Pri kúpaní zostaňte vždy v kontakte s dieťaťom. *Nikdy nenechávajte dieťa vo vani bez dozoru, ani na niekoľko okamihov. Ak potrebujete opustiť miestnosť, vezmite dieťa so sebou.

*Nedovoľte iným deťom (ani starším), aby zastúpili dospelého. *Pred kúpaním dieťaťa vždy skontrolujte teplotu vody. Obvyklá teplota vody na kúpanie dieťaťa je od 35 °C do 38 °C. *Aby ste zabránili obareniu horúcou vodou, umiestnite výrobok tak, aby dieťa nemohlo dosiahnuť na zdroj vody. *Pred použitím vždy skontrolujte stabilitu výrobku. *Výrobok nepoužívajte, ak sú niektoré časti poškodené alebo chýbajú. Nepoužívajte iné náhradné diely alebo príslušenstvo ako tie, ktoré schválil výrobca. *Uistite sa, že povrch, na ktorý ho umiestnite, je rovný. *Skladanie a rozkladanie sprchového stojanu by mal vykonávať len dospelý. *Uchovávajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích zariadení a kuchynských spotrebičov. Nevystavujte priamym vplyvom prostredia – slnku, dažďu, vlhkosti alebo náhlym zmenám teploty.

Vyrobené pre MONI, Výrobca a dovozca: Moni Trade

Adresa: Bulharsko, Sofia, štvrť Trebich, ul. „Доло“ 1

Tel.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg



IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

Torne a hora do banho mais fácil e segura com o suporte de banho ajustável da Moni, indicado para crianças de 9 a 36 meses. O suporte garante uma base estável, permitindo que o bebê fique em pé com confiança. Com altura e largura reguláveis, base antiderrapante e suporte integrado para a ducha, o produto oferece praticidade e conforto ao mesmo tempo. Recomendado para crianças a partir de 9 meses que já consigam permanecer em pé sozinhas.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS – IMAGEM A : 1. Suporte de banho. 2. Suporte para a ducha.

ABERTURA DO SUPORTE – IMAGEM B: 1. Pressione o botão traseiro e levante o suporte. 2. Pressione e mantenha pressionados, ao mesmo tempo, os botões localizados em ambos os lados do suporte para levantar os apoios de braço.

FUNÇÕES – IMAGEM C

FUNÇÕES – IMAGEM C:

1. Ajuste da altura: Pressione o botão e deslize o suporte para cima ou para baixo, de modo que os apoios de braço fiquem na altura dos cotovelos da criança. Certifique-se de que os pés da criança estejam firmes e seguros no chão, conforme mostrado na imagem.

2. Ajuste da largura dos apoios de braço: Pressione e mantenha pressionados os botões localizados abaixo de cada apoio de braço para alargá-los ou estreitá-los, conforme a necessidade.

3. Montagem do suporte para a ducha: Alinhe o suporte com o orifício traseiro, encaixe-o na posição e, em seguida, fixe a ducha na parte traseira do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS

ATENÇÃO!



*Bebês e crianças pequenas correm risco de afogamento durante o banho. *Mantenha sempre contato com o bebê enquanto ele estiver na banheira. *Nunca deixe a criança sozinha no banheiro, mesmo que por um curto período de tempo. Se precisar sair, leve-a consigo.

*NÃO permita que outra criança, mesmo que mais velha, substitua a supervisão de um adulto.

*Verifique sempre a temperatura da água antes do banho. A temperatura ideal para crianças é entre 35 °C e 38 °C. *Certifique-se de que o produto esteja estável antes de utilizá-lo. *Não utilize o produto se algum componente estiver quebrado ou ausente. Não use peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante ou distribuidor. *A montagem e a desmontagem do suporte devem ser feitas apenas por um adulto. *Mantenha o produto afastado de fontes diretas de calor – fogo aberto, aquecedores ou eletrodomésticos de cozinha. *Não exponha o produto diretamente ao sol, à chuva, à umidade ou a mudanças bruscas de temperatura.

Fabricado para: MONI, Fabricante e Importador: Moni Trade Ltd. Endereço: 1 Dolo Str, Sofia, Bulgária Tel.: +359 2 936 07 90 Web: www.moni.bg



WICHTIG! SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE INFORMATION AUFBEWAHREN!

Machen Sie die Badezeit einfacher und sicherer mit dem höhen- und breitenverstellbaren Badeständer von Moni, geeignet für Kinder von 9 bis 36 Monaten. Der Ständer sorgt für einen stabilen Halt, während Ihr Kind selbstbewusst auf den Beinen steht. Dank der verstellbaren Höhe und Breite, der rutschfesten Basis sowie dem integrierten Halter für den Duschkopf bietet dieses Produkt Komfort und Praktikabilität zugleich. Empfohlen für Kinder ab 9 Monaten, die selbstständig stehen können.

TEILEBESCHREIBUNG – BILD A: 1. Badeständer. 2. Halter für den Duschkopf.

AUFLAPPEN DES STÄNDERS – BILD B: 1. Drücken Sie die hintere Taste und heben Sie den Ständer an. 2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten auf beiden Seiten des Ständers, um die Armlehnen anzuheben.

FUNKTIONEN – BILD C:

1. Höhenverstellung: Drücken Sie die Taste und schieben Sie den Ständer nach oben oder unten, sodass sich die Armlehnen auf Höhe der Ellenbogen des Kindes befinden. Achten Sie darauf, dass die Füße des Kindes sicher und stabil auf dem Boden stehen, wie im Bild dargestellt.

2. Breitenverstellung der Armlehnen: Drücken und halten Sie die Tasten unter jeder Armlehne, um diese je nach Bedarf zu verbreitern oder zu verengen.

3. Montage des Duschkopfhalters: Richten Sie den Halter an der hinteren Öffnung aus, stecken Sie ihn ein und befestigen Sie anschließend den Duschkopf an der Rückseite des Produkts.

WARNHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

ACHTUNG!



*Beim Baden besteht für Babys und Kleinkinder die Gefahr des Ertrinkens. *Bleiben Sie während des Badens immer in Kontakt mit Ihrem Kind. *Das Kind nie unbeaufsichtigt im Bad lassen, auch nicht für einen kurzen Augenblick. Wenn Sie den Raum verlassen müssen, nehmen Sie Ihr Kind mit.

*Erlauben Sie nicht, dass andere Kinder (auch grobere) die Anwesenheit eines Erwachsenen ersetzen. *Bevor Sie das Kind baden, prüfen Sie immer ob das Badewasser nicht zu heiß ist. Die empfohlene Wassertemperatur beträgt 35 °C - 38 °C. * Vor Gebrauch überprüfen Sie die Stabilität des Produkts. *Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der Sie das Produkt abstellen, eben ist. * Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es mangelhaft oder nicht komplett ist. Verwenden Sie niemals Ersatzteile und Accessoires, die nicht vom Hersteller oder Vertreiber genehmigt wurden. * Das Auf- und Zusammenklappen des Duschständers darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. * Von direkten Wärmequellen fernhalten – offenes Feuer, Heizgeräte und Kochgeräte. Nicht direkter Witterung aussetzen – Sonne, Regen, Feuchtigkeit oder plötzliche Temperaturschwankungen. HERGESTELLT FÜR MONI, HERSTELLER: Moni Trade GMBH, Adresse: Bulgarien, Stadt Sofia, Stadtviertel Trebich, Dolo Strasse Nu. 1, Tel: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

Rendez l'heure du bain plus simple et plus sûre avec le support de bain réglable de Moni, conçu pour les enfants de 9 à 36 mois. Le support assure une base stable, permettant à votre enfant de se tenir debout en toute confiance. Grâce à sa hauteur et sa largeur réglables, sa base antidérapante et son support intégré pour la pomme de douche, ce produit allie confort et praticité. Recommandé pour les enfants de plus de 9 mois capables de se tenir debout de manière autonome.

DESCRIPTION DES PIÈCES – IMAGE A: 1. Support de bain. 2. Support pour pomme de douche.

DÉPLIAGE DU SUPPORT – IMAGE B: 1. Appuyez sur le bouton arrière et soulevez le support. 2. Appuyez simultanément sur les boutons situés de chaque côté du support et maintenez-les enfoncés pour relever les accoudoirs.

FONCTIONS – IMAGE C:

1. Réglage de la hauteur : Appuyez sur le bouton et faites glisser le support vers le haut ou vers le bas, de sorte que les accoudoirs se trouvent à la hauteur des coudes de l'enfant. Assurez-vous que les pieds de l'enfant reposent de manière stable et sécurisée sur le sol, comme illustré.

2. Réglage de la largeur des accoudoirs : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons situés sous chaque accoudoir pour les élargir ou les rétrécir selon le besoin.

3. Montage du support pour pomme de douche : Alignez le support avec l'ouverture arrière, enclenchez-le en place, puis fixez la pomme de douche à l'arrière du produit.

RÈGLES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE **ATTENTION!**



*Les bébés et les jeunes enfants risquent de se noyer lorsqu'ils se baignent. *Toujours rester en contact avec votre bébé pendant le bain. *Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le bain, ne serait-ce que pendant quelques instants. Si vous quittez la salle de bain, emmenez l'enfant avec vous.

*Ne laisser aucun autre enfant (même s'il est plus grand) remplacer la présence d'un adulte. *Avant de mettre l'enfant dans le support, vérifiez si l'eau n'est pas trop chaude. La température recommandée de l'eau est entre 35° - 38°C. *Vérifier la stabilité du produit avant utilisation. *Assurez-vous que la surface sur laquelle vous placez le produit est plane. * Ne pas utiliser un produit défectueux ou incomplet. Ne jamais utiliser de pièces de rechange et d'accessoires différents de ceux agréés par le fabricant ou le distributeur. * Le pliage et le dépliage du support de douche doivent être effectués uniquement par un adulte. * Tenez-le éloigné de toute source de chaleur directe : feu ouvert, radiateurs, appareils de cuisson. Ne pas exposer aux effets directs de l'environnement - soleil, pluie, humidité ou changements brusques de température.

Fabriqué pour MONI; Origine République populaire de Chine; Fabricant et importateur : Moni Trade OOD ;
Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 rue Dolo ; Tél. : 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg



ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Сделайте купание проще и безопаснее с регулируемой подставкой для купания от Sanga-goо, предназначенной для детей от 9 до 36 месяцев. Подставка обеспечивает устойчивую опору, позволяя вашему малышу уверенно стоять. Благодаря регулируемой высоте и ширине, устойчивому противоскользящему основанию и встроенному держателю для душевой лейки изделие сочетает в себе комфорт и практичность. Рекомендуется для детей старше 9 месяцев, которые уже могут стоять самостоятельно.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ – ИЗОБРАЖЕНИЕ А: 1.Подставка для купания. 2.Держатель для душевой лейки.

РАСКЛАДКА ПОДСТАВКИ – ИЗОБРАЖЕНИЕ В: 1. Нажмите на заднюю кнопку и поднимите подставку. 2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки, расположенные по обеим сторонам подставки, чтобы поднять подлокотники.

ФУНКЦИИ - ИЗОБРАЖЕНИЕ С:

1. Регулировка высоты: Нажмите кнопку и переместите подставку вверх или вниз так, чтобы подлокотники находились на уровне локтей ребенка. Убедитесь, что ноги ребенка стоят устойчиво и безопасно на полу, как показано на изображении.

2. Регулировка ширины подлокотников: Нажмите и удерживайте кнопки, расположенные под каждым подлокотником, чтобы при необходимости расширить или сузить их.

3. Установка держателя для душевой лейки: Совместите держатель с задним отверстием, зафиксируйте его, затем закрепите душевую лейку на задней части изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ!



*Младенцы и маленькие дети рискуют утонуть во время купания. *Младенцы могут утонуть даже в 2 см воды за очень короткое время. *Всегда оставайтесь на связи с ребенком во время купания. *Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в ванночке, даже на очень короткое время. Если вам нужно выйти из комнаты, возьмите ребенка с собой.

*Не позволяйте другому ребенку (даже более старшему) заменять присутствие взрослого.

* Всегда проверяйте температуру воды перед купания. Обычная температура воды для купания ребенка составляет от 35 °C до 38 °C. *Не используйте изделие, если некоторые компоненты сломаны или отсутствуют. Не используйте запасные части, не одобренные производителем или дистрибьютором. *Перед использованием всегда проверяйте устойчивость продукта и убедитесь, что поверхность, на которую он установлен, ровная.

Складывать и раскладывать подставку может только взрослый. Держите вдали от прямых источников тепла — открытого огня, отопительных и кухонных приборов.

BG ГАРАНЦИЯ: Продуктът има гаранция срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията не е валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено. За повече информация относно правото на reklamacия на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.moni.bg; www.cangaroo-bg.com; www.byox.eu. Телефон за контакт: +359 02 936 079 Email: office@moni.bg. **EN WARRANTY:** The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided. **DE GARANTIE:** Für das Produkt gilt eine Garantie gegen etwaige Konformitätsmängel unter normalen Nutzungsbedingungen, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben. Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Abnutzung oder unvorhergesehene Umstände verursacht wurden. Für die Dauer der Garantie hinsichtlich von Konformitätsmängel, beachten Sie bitte die besonderen Bestimmungen des im Staat des Erwerbs geltenden örtlichen Rechts, sofern vorgesehen. **FR GARANTIE:** Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans les conditions normales d'utilisation telles que prévues dans la notice d'utilisation. La garantie n'est pas valable en cas de dommages causés par la mauvaise utilisation, l'usure ou des circonstances imprévues. Pour la période de la garantie, concernant le défaut de conformité, veuillez consulter les dispositions particulières de la législation locale applicable dans le pays d'achat, le cas échéant. **IT GARANZIA:** Il prodotto è garantito contro qualsiasi mancanza di conformità nelle normali condizioni d'uso previste nelle istruzioni per l'uso. La garanzia non sarà valida in caso di danni causati da uso improprio, usura o circostanze imprevedibili. Per tutta la durata della garanzia, in merito ai difetti di conformità, si rinvia alle particolari disposizioni della legge locale applicabile nel paese di acquisto, ove previste. **ES GARANTÍA:** El producto está garantizado contra cualquier falta de conformidad en condiciones normales de uso, tal como se indica en las instrucciones de uso. La garantía no será válida en caso de daños causados por uso indebido, desgaste o circunstancias imprevistas. Para la duración de la garantía, en caso de no conformidad, consulte las disposiciones específicas de la legislación local aplicable en el país de compra, si procede. **RO GARANTIE:** Produsul are garanție împotriva oricărui neconformitate în condiții normale de utilizare, conform celor prevăzute în instrucțiunile de utilizare. Garanția nu va fi valabilă în caz de daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, uzura sau circumstanțe neprevăzute. Pe durata garanției, în ceea ce privește lipsa de conformitate, va rugăm sa consultați prevederile speciale ale legislației locale aplicabile în țara de achiziție, atunci când sunt prevăzute. **EL ΕΓΓΥΗΣΗ:** Το προϊόν έχει εγγύηση για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, φθορά ή απρόβλεπτες συνθήκες. Για τη διάρκεια της εγγύησης, σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα αγοράς, όπως προβλέπεται. **RU ГАРАНТИЯ:** Изделие гарантировано от любого несоответствия при нормальных условиях использования, как указано в инструкциях по эксплуатации. Гарантия не будет действовать в случае повреждения, вызванного неправильным использованием, износом или непредвиденными обстоятельствами. В отношении гарантийного срока, касающегося несоответствия, обратитесь к специальным положениям местного законодательства, применимого в стране покупки, где это предусмотрено. **SR/MNE/BIH GARANCIJA:** Za proizvod se daje garancija protiv bilo kakve neusaglašenosti pod normalnim uslovima upotrebe kao što je navedeno u uputstvima za upotrebu. Garancija neće važiti u slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom upotrebom, habanjem ili nepredviđenim okolnostima. Za vreme trajanja garancije, u vezi sa neusaglašenošću, molimo pogledajte posebne odredbe lokalnog zakona koji se primenjuje u zemlji kupovine, kada je to predviđeno. **NL GARANTIE:** Het product heeft een garantie tegen elk gebrek aan conformiteit onder normale gebruiksomstandigheden, zoals bepaald in de gebruiksaanwijzing. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of onvoorziene omstandigheden. Met betrekking tot het gebrek aan conformiteit gedurende de garantieperiode verwijzen we naar de bijzondere bepalingen van de lokale wetgeving die van toepassing is in het land van aankoop, indien aanwezig. **HU GARANCIA:** A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek. **CZ GARANTI:** Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som föresluts i bruks-anvisningen. Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av fel-aktigt användning, slitage eller olycka. För giltighetsperioden för garanti mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall. **SK GARANTI:** Produktens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som föresluts i bruksanvisningen. Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka. För giltighetsperioden för garanti mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall. **PT GARANTIA:** O produto tem garantia contra qualquer falta de conformidade em condições normais de uso, conforme indicado nas instruções de uso. A garantia não será válida em caso de danos causados por uso indevido, desgaste ou circunstâncias imprevistas. Para a duração da garantia, em caso de não conformidade, consulte as disposições específicas da legislação local aplicável no país de compra, se for o caso.

Произведено за MONI;
Производител и вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София, кв. Требич,
ул. "Доло" 1, Tel.: +359 2 936 07 90;
Уеб сайт: www.moni.bg



Made for MONI;
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: 1 Dolo Str, Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 936 07 90;
Website: www.moni.bg